Formeln 1

```
t_{Pmin,i} = minimal => t_{max,i} = \frac{1}{t_{Pmin,i}}
t_{Pmax,i} = maximal \le uninteressant
t_{Dmin,i} = \text{minimal zulässige Reaktionszeit}
t_{Dmax,i} = \text{maximal zulässige Reaktionszeit}
```

- Ausführuntgszeit (Executiontime) = Rechenzeit für eine RZ-Anforderung (ohne Warte oder Schlafzeiten)
 - WCET $t_{Emax,i}$ -> Erfahrung oder Messen Worstcase
 - BCET $t_{Emin,i} = 0$ Bestcase

 $T_{Rmax,i} = \text{maximale Reaktionszeit}$ $T_{Rmin,i} = \text{minimale Reaktionszeit}$

 $T_{R,i} = t_{W,i} + t_{E,i}$ wobei $t_{W,i}$ Summe aller Wartezeiten

- Latenzzeit t_{L_i} - Interrup Latenzzeit - Tasklatenzzeit

$$\rho_i = \frac{t_{E,i}}{t_{P,i}}$$
 Auslastung dur RZ-Anforderung i

$$\rho_i = \frac{t_{E,i}}{t_{P,i}} \text{ Auslastung dur RZ-Anforderung i}$$

$$\rho_{max,i} = \frac{t_{Emax,i}}{t_{Pin,i}} \text{ Worstcase, max. Auslastung}$$