Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Elektrischer Triebzug

TGV POS

1. Fahrzeugaufbau

Fahrzeugansicht:



Material der Wagenwände und des Daches:

Wagenkasten besteht aus mehreren verschweißten Stahlprofil-Baugruppen (Stahlblech 2 mm dick).

Besonderheiten:

Ein TGV POS Triebzug besteht aus 2 Triebköpfen (Tk) an den Zugenden und 8 Wagen (Wg). Fahrgasträume sind über Gelenkübergang durchgehend begehbar.


Besonderheiten zu Löschangriffspunkten: keine

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Türen: Einflügelige Schwenkschiebetüren

Notentriegelung von innen:

- Tür entriegeln durch Absenken des roten verplombten Griffs.
- Türschloss entriegeln durch Ziehen des vertikalen Hebels bis zum Anschlag.
- Den Türflügel nach außen drücken und dann in Richtung Großraumwagen schieben.



Zugang von außen:

- Türscheibe (als Noteinstieg gekennzeichnete Scheibe) mit Nothammer bzw. Feuerwehraxt einschlagen.
- Durch Hineinfassen Tür von innen durch Absenken des roten verplombten Griffs entriegeln.
- Mit einem Berner Vierkantschlüssel eine Viertelumdrehung in der zylinderförmigen Inox-Schutzplatte unter dem Drucktaster zur Türbetätigung vollziehen und den Türflügel zu sich ziehen.
- Den Türflügel in Richtung Großraumwagen schieben.
- Die Zeitverzögerung beträgt ca. 1 Minuten (siehe Notentriegelung von innen!)



Entriegelung innen



Hahn hinter Deckenpaneelen



Berner Vierkantschlüssel

Ersteller: DB Fernverkehr AG

Herausgeber: Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 06/2007 Seite 1

Notausstiege:


- Einschlagfenster sind jeweils an beiden Enden der Großraumwagen mit "Notausgang" gekennzeichnet. Die Scheiben mit Nothammer bzw. Feuerwehraxt einschlagen. Die Vorgehensweise ist innen mit Piktogrammen erläutert.
- Modern Syraden
- Die Türen der Abteile in den Wagen 1 und 8 gelten als Notausgänge; bei Blockierung die Scheiben einschlagen.
- Der Triebkopf kann im Notfall auch über das Seitenfenster und vorhandener Seilleiter evakuiert werden.
- Fenster: Alle Scheiben bis auf die Notausstiege sind unzerbrechlich.
- Übergang zum Nachbarwagen: Am Gelenkübergang kann keine Notöffnung erzeugt werden.
- **Seitenwand unter Fenster:** Seitenwände aus Profilgruppen, die sich aus Fensterpfeilern, Tragpfosten, Längsträgern und Verstärkungen zusammensetzen.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Hochspannung:

- Triebköpfe: 25 kV und 15 kV Wechselspannung (AC), 1,5 kV Gleichspannung (DC)
- <u>Wagen:</u> 1,5 kV Gleichspannung (Heizung), 380 V AC bzw. 500 V DC (Stromversorgung Hilfsbetriebe usw.)
- Die Abschaltung der Hochspannung erfolgt durch Triebfahrzeugführer per Hauptschalter (Anleitung auf Anschlag an rechter Seite des Fahrerpults).




max 1,5 kV DC; 380 V AC

Batteriespannung 72 V:

Abschaltung erfolgt über Batterietrennschalter in den Batteriekästen unter dem Fahrgestell. Je 2 Batterien pro Triebkopf und 3 Batterien im zweiten und siebten Mittelwagen.







Batterietrennschalter Wagen

Batterietrennschalter Triebkopf

4. Brennbarkeit der Materialien

Die Feuerreaktion der Verkleidungen und Beschichtungen sowie des Elektromaterials erfüllt die Normen NF F 16101 – NF F 16102 – Material der Kategorie A2 mit der nachstehenden Einstufung: M3 für Fußböden, M2 für die Sitze und Wände; M1 für die Decken.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Transformator	Trafoöl	1250 kg	kein Gefahrstoff nach EG; brennbar
	Batterie	Lösung aus KOH, LiOH	max. 105 l pro Batterie	
	Klimagerät	Kühlmittel R407C		UN-Nr. 3340; nicht entzündbar.
	Luftbehälter	Druckluft	475 l je Tk 40 l bzw. (77+25) l je Drehgestell	max. 10,2 bar