Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Rangierfahrzeug

ROTRAC (RR2444)

mit Brennkraftantrieb

Nebenfahrzeug, Zweiwegefahrzeug, Zulassung gemäß EBO §32

1. Fahrzeugaufbau



1	Dieselmotor	8	Spurführungsachse	
2	Wasserkühler/Ölkühler/Ladeluftkühler	9	Kompressor indirekte Bremse	
3	Auspuffanlage	10	Links: Luftvorrat / Lufttrockner indirekte Bremse Rechts: Ventilraum	
4	Wandler	11	Fahrerhaus	
5	Getriebe	12	Sitz	
6	Antriebsachse	13	UIC Kupplung	
7	Aufhängung vorne	14	Beleuchtung	

- Material der Wagenwände und des Daches: Stahlblech ca. 5 mm auf Vierkant-Rahmen
- Besonderheiten: Dieselmotor und Vorwärmgerät sind im Vorbau angeordnet.
- Notbremsung:

Eine Notbremsung (vollständiges Entleeren der Hauptluftleitung) kann erfolgen mit:





- einem im Fahrerhaus zentral befindlichen Notbremsknopf
- einem der Notbremsknöpfe befindlich an jeder Ecke des Fahrzeuges
- einem der Notbremsknöpfe befindlich zwischen den Puffern



Ersteller: DB Cargo AG; V.CDL1

Bereitsteller: Deutsche Bahn AG; notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 02/2017 Seite 1

Motor aus:

Das Abstellen des Motors erfolgt mit dem Zündschlüssel am Führerpult.



Um den Hydrauliktank zu schließen ist der Kugelhahn im Hydraulikschrank zu schließen.







2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen: Schwenkdrehtüre an der rechten Kabinenseite

■ Notausstiege: Führerkabine, Scheibe links als Schiebefenster und Notausstieg

Fenster: Frontfensterscheiben - VSG 13,6 mm; Seitenfensterscheiben - ESG 6 mm (Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe)

Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke:

Achtung: Eindringen durch Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke ist sehr zeitaufwendig!

3. Gefahren durch elektrischen Strom

Batteriespannung 24 V:

Abschalten der Batteriespannung durch Ausschalten des Batteriehauptschalters hinten links beim Aufstiegstritt.

Achtung:

Der Hauptschalter trennt die Verbraucher erst mit einer Verzögerung von ca. 2 min von der Spannungsquelle. Hiermit wird sichergestellt, dass die in die Leittechnik des Fahrzeuges eingebundenen Rechner heruntergefahren werden.



Netzspannung 230 V:

Unter der vorderen Motorhaube auf der rechten Fahrzeugseite befindet sich der Anschluss für die Fremdladung 230 Volt 50 Hz (blauer Stecker). **Hinweis:** Bei abgestellten Fahrzeugen auf Fremdstromanschluss 230V achten.

4. Hinweise zur Brennbarkeit der Materialien

Die Leitungen und Kabel haben größten Teil PVC-haltige Isolierung.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

Ort	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
Kraftstofftank	Dieselkraftstoff	max. 450 l	UN-Nr.1202
Dieselmotor	Motoröl	max. 20 l	SAE 10W40 Deutz DQC III LA DQC IV LA
Getriebe	Getriebeöl	max. 25 I	ATF Typ Dexron II
Kühlanlage	Kühlmittel	max. 50 I	
Achsen	Oel	je Straßenachse 19 I	TRANSMISSION DA 80W90
Batterie, 2x 12V 180A	gelförmiges Elektrolyt	je 16,3 l bzw. 12,8 kg	Gemäß DIN 68032
Luftbehälter	Druckluft, max. 9 bar	4 x 40 l + 1 x 800 l	
Kompressor	Oel	61	DACNIS SH 46
Hydraulikanlage	Oel	max. 230 l	ISO VG 32
Ad Blue-Tank	Ad Blue	max. 30 I	