Materialliste

A PART A PAR
ARS .
753
T. W. T.
O Company
es Personal
-

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen

Durchführung der Probenahme



Ţ Į	mit der Spritze oder Pipette die Flüssigkeit aufnehmen	Α
	• in 100-ml-Glasflasche füllen Bei Pipettenaufnahme komplett mit Pipette in Glasflasche geben	В
	Flasche • verschließen • von außen säubern • ausgefülltes Etikett aufkleben	С
	mit Alufolie umwickeln	D
	 pH-Wert der Probe bestimmen Luft- und Wassertemperatur bestimmen 	Ε
· ·	Probenbegleitschein ausfüllen	F
	 Flasche und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken Luft aus Beutel drücken wasserdicht versiegeln 	G
	Dekontamination durchführen	Н