Formelnachweis für das Ausbreitungsmodell

 $http://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=\\gefaehrliche_stoffe_gueter:chemisch:klasse_2:ausbreitungsmodell$

14.10.2013

Berechnung des expandierten Gas- bzw. Dampfvolumens über das Behältervolumen:

• Wenn als Einheit für Volumen "Liter" gewählt ist:

$$Beh\"{a}ltervolumen~[m^3] = \frac{Beh\"{a}ltervolumen~[l]}{1000}$$

• Berechnung des expandierten Gasvolumens (auf ganze Zahl gerundet):

 $Volumen [m^3] = Beh\"{a}ltervolumen [m^3] \cdot Druck [bar]$

Berechnung des expandierten Gas- bzw. Dampfvolumens über die Masse:

$$\begin{split} molare\ Masse\ [\frac{kg}{mol}] &= \frac{Eingabe\ molare\ Masse\ [\frac{g}{mol}]}{1000} \\ Volumen\ [m^3] &= \frac{Masse\ [kg]\cdot 0,0224\frac{m^3}{mol}}{molare\ Masse\ [\frac{kg}{mol}]} \end{split}$$

Weitere Berechnung, ausgehend vom eben berechneten expandierten Volumen

• Wenn als Einheit für den Grenzwert "ppm" gewählt ist:

$$Grenzwert = \frac{Grenzwert}{1.000.000}$$

• Wenn als Einheit für den Grenzwert "Vol.-%" gewählt ist:

$$Grenzwert = \frac{Grenzwert}{100}$$

• Berechnung des maximal gefährlichen Volumens (auf ganze Zahl gerundet):

$$gef\"{a}hrliches\ Volumen = \frac{Volumen\ [m^3]}{Grenzwert}$$

• Berechnung des gefährdeten Radius (auf ganze Zahl gerundet):

$$Radius \; Gefahrenbereich = \sqrt{\frac{Grenzwert}{2 \cdot \pi \cdot Schichtungsh\"{o}he}}$$