Pasten C02

Materialliste ausfüllbare Klebeetiketten Probenbegleitschein Wasserfester Stift (Lab Marker) Glasflasche, 100 ml Alufolie Papiertücher (Küchenrolle) Dekonverpackung pH-Papier Kunststoffspatel Pinzette mit Haken Thermometer, Glas

Pasten C02

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen

Durchführung der Probenahme

• Material mit Kunststoffspatel in 100-ml-Glasflasche füllen Bei sehr viskosen, klebenden Pasten kann der Spatel mit in die Flasche gegeben werden. Dann Flaschengröße anpassen.	Α
Flasche • verschließen • von außen säubern • ausgefülltes Etikett aufkleben	В
Flasche mit Alufolie lichtdicht umwickeln	С
 pH-Wert der Probe mit angefeuchteten pH-Papierstreifen bestimmen Luft- und Bodentemperatur bestimmen 	D
 Probenbegleitschein ausfüllen	Ε
 Flasche und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken Luft aus Beutel drücken wasserdicht versiegeln 	F
Dekontamination durchführen	G

Probe kühl und möglichst dunkel lagern