Materialliste

Witterfulliste			
	Ausfüllbare Klebeetiketten		
	Probenbegleitschein		
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	PA Registration	
	Glasflasche, 100 ml		
	Alufolie	THE STATE OF THE S	
	Papiertücher	Promise of the Control of the Contro	
	Dekonverpackung	212	
	pH-Papier		
	Löffelspatel		
	Schaufel		
	Pulvertrichter		
	Pinzette mit Haken	P. F. FOLGOD	
	Thermometer, Glas		

Feststoffprobe Pulver/Granulat

C01

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen

Durchführung der Probenahme



`	-	
	 Pulvertrichter aufsetzen Probenmaterial mit Löffelspatel oder Schaufel in Glasflasche füllen 	Α
	Flasche • verschließen • von außen säubern • ausgefülltes Etikett aufkleben	В
	Flasche mit Alufolie lichtdicht umwickeln	С
	 pH-Wertbestimmung der Probe mit angefeuchtetem pH-Papierstreifen Luft- und Bodentemperatur bestimmen 	D
	Probenbegleitschein ausfüllen	E
	 Flasche und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken Luft aus Beutel pressen wasserdicht versiegeln 	F
	Dekontamination durchführen	G

Probe kühl und möglichst dunkel lagern