Materialliste

Matter Mariane			
	ausfüllbare Klebeetiketten		
	Probenbegleitschein	### Company 10 10 10 10 10 10 10 1	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	- Contract	
	PE-Flasche, 250 ml		
	Papiertücher (Küchenrolle)	Property of the Property of th	
	Dekonverpackung	103-3 A A A	
	pH-Papier		
	Schöpfkelle		
	Messbecher		
	Pulvertrichter	\wedge	
	Pinzette mit Haken	P. C. Halling and Advanced in Contract of the	
	Thermometer, Glas		

Wasserprobe (Oberfläche)

B07

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen

Durchführung der Probenahme

 Trichter auf Flasche setzen Flüssigkeit mit Messbecher oder Schöpfkelle in 250-ml-PE-Flasche füllen Hinweis: maximal halbvoll 	Α
Flasche verschließen	В
desinfizierenabtrocknenausgefülltes Etikett aufkleben	С
pH-Wertbestimmung der ProbeTemperatur der Probe bestimmen	D
 Probenbegleitschein ausfüllen	E
 Flasche und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken Luft aus Beutel drücken wasserdicht versiegeln 	F
Dekontamination durchführen	G

Probe kühl und möglichst dunkel lagern