Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge



DoSto Steuerwagen

Personenwagen

Doppelstockfahrzeuge mit Schwenkschiebetüren

1. Fahrzeugaufbau

Fahrzeugansicht:





Notausstiegsfenster

Eins Keir

Einstiegsmöglichkeiten zum Innenraum über Türen und Fenster. Kein Eindringen möglich - Frontfenster besteht aus schusssicherem Glas

Material der Wagenwände und des Daches:

- Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung außen
- Isolierung
- GFK Formteile oder Dekorplatten innen

Besonderheiten Steuerwagen:

- Der Fahrerraum ist nur über die Schwenkschiebetüren zugänglich
- Das Frontfenster besteht aus schusssicherem Glas, ein Eindringen ist hier zeitaufwendig
- Das Führerstandseitenfenster ist öffnungsfähig. Der Fahrzeugführer kann das Fahrzeug über dieses Fenster verlassen

Handhebel

Vierkant

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Türen:

Aufhebung der Türblockierung und Betätigung der Notentriegelung

Von Innen:

- 1. Scheibe einschlagen und Nottaster drücken
- 2. Handhebel ziehen
- 3. Tür von Hand verschieben






Von Außen:

- 1. Einstiegstür mit dem Vierkant neben der Tür in der Seitenwand entriegeln
- 2. Tür von Hand verschieben

Achtung:

- Notentriegelung Außen nur an einem Wagenende vorhanden.
- Wenn Notöffnung von außen nicht möglich, dann an anderer
 Stelle in den Wagen eindringen und Notentriegelung von Innen bedienen.

Außen



Ersteller: SNCFL; Service Trains et Matériel, TM/M5 Herausgeber: SNCFL, Direction Activités Voyageurs

Stand: 11/2013 Seite 1

Notausstiege:

Notausstiege im Unter- und Zwischenstock:

- Durch roten Punkt gekennzeichnete Notausstiegsfenster, durch Einschlagen an dieser Stelle von innen und außen zu öffnen (roter Punkt auch von außen erkennbar).

Fenster:

Thermoscheiben aus Mehrscheibensicherheitsglas VSG (15 bis 20 mm)

Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe

Übergang zum Nachbarwagen:

Zwischen 2 Wagen: Gummiwulstübergang; kein Eindringen von außen möglich.

Erster und/oder letzter Wagen: Verschlossene Stirnwandtür am Endwagen des Zuges mittels Vierkant öffnen;

bei Stirnwandtüren oben neben der Schließkante.

Seitenwand unter Fenster:

Gesamtwandstärke bis 62 mm:

- Stahlgerippe mit Stahlblechverkleidung außen (2mm)
- Isolation
- GFK-Formteile oder Dekorplatten innen (3 bis 5 mm)

Achtung: Eindringen durch Wagenwand, -boden oder -decke ist sehr zeitaufwendig!

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Hochspannung:

Achtung: Bei abgestellten Fahrzeugen Fremdstromanschluss beachten!

Fahrzeuge können mit Fremdeinspeisungen von 1500V 50 Hz, 1000V 16,7 Hz oder 3000V Gleichstrom versorgt sein. Vor Löscharbeiten an elektrischen Anlagen ist der Fremdstromanschluss aufzutrennen.

Batteriespannung 24 V:

Kein Abschalten / Abklemmen notwendig!

4. Brennbarkeit der Materialien

Stoffe entsprechen größtenteils der Brandschutzstufe 1 nach DIN 5510. In der Brandphase kann die Entwickelung von giftigen Gasen nicht ausgeschlossen werden.

Die Kabel haben eine größtenteils PVC – haltige Isolierung

Wandisolierung: Mineralwolle.

Wandverkleidung: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Decke: Dekorplatten

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-	Baugruppe	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Batterie	Säure, flüssig oder Gel	~ 60 I	UN-Nr. 2794 oder 2800
	Luftbehälter	Druckluft	4 l bis 125 l	max. 10 bar mehrere Behälter /
				Leitungen
	Klimaanlage	Kältemittel R134a	bis 15 kg	nicht toxisch

Stand: 11/2013