

Architettura degli Elaboratori(solo tabelle e formule)

1-Esercizi CPU

- 1.1-Divisione in bit delle istruzioni
- 1.2-Numeri dei registri
- 1.3-Segnali ALU
- 1.4-Segnali attivi per ogni istruzione
- 1.5-Circuito completo(no pipeline)

2-Pipeline

2.1-Dove si applica il forwarding

3-Cache

- 3.1-Direct-Mapped
- 3.2-Set-associative
- 3.3-Riempire i campi di una linea

3.3.1-Tipi di miss

1-Esercizi CPU

1.1-Divisione in bit delle istruzioni

Nome			Ca	mpi	Commenti		
Dimensione del campo	6 bit	5 bit	5 bit	5 bit 5 bit 6 bit		6 bit	Tutte le istruzioni MIPS sono a 32 bit
Formato R	ор	rs	rt	rd shamt funct		funct	Formato delle istruzioni aritmetiche
Formato I	ор	rs	rt		indirizzo / costa	nte	Formato delle istruzioni di trasferimento dati di salto condizionato e immediate
Formato J	ор		indir	zzo di destinazione			Formato delle istruzioni di salto incondizionato

1.2-Numeri dei registri

Registi totali: Registri utili:

Registro	Numero
\$at	1
\$v0	$\overline{2}$
v_1	3
\$a0	$\frac{3}{4}$
\$a1	5
\$a2	6
\$a3	7
\$t0	8
\$t1	9
\$t2	10
\$t3	11
\$ t4	12
\$t5	13
\$ t6	14
\$t7	15
s0	16
s1	17
s2	18
s3	19
s4	20
ss5	21
s ₇	22
ss8	23
\$t8	24
\$ t9	25
k0	26
\$kl	27
p	28
p	29
fp	30
ra	31

Registro	Numero
\$at	1
\$v0	2
\$a0	4
\$t0	8
s0	16


1.3-Segnali ALU

Istruzione	ALU	JOP	Campo funct		Segnali ALU	Operazione			
lw e sw	0	0	_	_	_	_	_	0010	ADD
beq	_	1	_	_	_	_	_	0110	SUB
add	1	_	_	0	0	0	0	0010	ADD
sub	1	_	_	0	0	1	0	0110	SUB
and	1	_	_	0	1	0	0	0000	AND
or	1	_	_	0	1	0	1	0001	OR
slt	1	_	_	1	0	1	0	0111	SLT

1.4-Segnali attivi per ogni istruzione

Istruzione	RegDst	RegWrite	ALUSrc	ALUOp [1]	ALUOp [0]	MemRead	MemWrite	MemToReg	Branch	Jump
Tipo R	1	1	0	1	-	-	0	0	0	0
Tipo I	0	1	1	1	-	-	0	0	0	0
lw	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
SW	-	0	1	0	0	0	1	-	0	0
beq	-	0	0	-	1	-	0	-	1	0
j	-	0	-	-		-	0	-	-	1

1.5-Circuito completo(no pipeline)



2-Pipeline

2.1-Dove si applica il forwarding

$\mathrm{Dopo} \rightarrow$		Operazione	Salto		
Prima	lw	matematica o logica:	condizionato	\mathbf{sw}	
↓		add, sub, and	Condizionato	l	
lw	$\mathrm{mem} \to \mathrm{exe}$	$\mathrm{mem} \to \mathrm{exe}$	$\mathrm{mem} \to \mathrm{decode}$	$\mathrm{mem} \to \mathrm{mem}$	
Operazione					
matematica o logica:	$\mathrm{exe} o \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{decode}$	$\mathrm{exe} o \mathrm{exe}$	
add, sub, and					
li	$\mathrm{exe} o \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} o \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{decode}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{exe}$	
sw	$\mathrm{exe} \to \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{exe}$	$\mathrm{exe} \to \mathrm{decode}$	//	

3-Cache

3.1-Direct-Mapped

Memoria con l linee(set) e w word per ogni blocco. Tutte le dimensioni sono da considerarsi in bit tranne la dimensione della cache.

Nome	Formula	Notazione	
Dimensione indice	log (1)	m	
di linea	$\log_2(l)$	n	
Dimensione offset	$\log_2(w\cdot 4)$	m	
di word	$\log_2(w\cdot 4)$	111	
Dimensione	$w \cdot 4 \cdot 8$	DBl	
di un blocco	$w \cdot 4 \cdot 6$		
Dimensione	32-n-m	ag	
$\det ag$	32 - n - m	lag	
Dimensione	V.bit(1)+tag+DBl	DLn	
di una linea	V.DIU(1)+tag+DDI	DLII	
Dimensione	$l\cdot \mathrm{DLn}$	$\overline{\mathrm{DC}}$	
della cache(in byte)	$\iota \cdot \mathrm{DIII}$	DC	

Esempio:

$$l=32$$

$$w = 16$$

$$n=\log_2(32)=5$$

$$m = \log_2(16\cdot 4) = 6$$

$$DBl = 16 \cdot 4 \cdot 8 = 512$$

$$tag = 32 - 5 - 6 = 21$$

$$DLn = 1 + 21 + 512 = 534$$

$$\mathrm{DC} = 32 \cdot 534 = 17088 \; \mathrm{bit} = 2134 \; \mathrm{byte} \approx 2.1 \; \mathrm{KB}$$

3.2-Set-associative

Memoria con v vie, l linee(set) e w word per ogni blocco. Tutte le dimensioni sono da considerarsi in bit tranne la dimensione della cache.

Nome	Formula	Notazione
Dimensione indice di linea	$\log_2(l)$	n
Dimensione offset di word	$\log_2(w\cdot 4)$	m
Dimensione di un blocco	$w\cdot 4\cdot 8$	DBl
Dimensione del tag	32-n-m	tag
Dimensione di una linea	$V.bit(1)+LRU\ bit(1)+tag+DBl$	DLn
Dimensione della cache(in byte)	$v \cdot l \cdot \mathrm{DLn}$	DC

Esempio:

$$v = 4$$

$$l = 32$$

$$w = 16$$

$$n = \log_2(32) = 5$$

$$m = \log_2(16 \cdot 4) = 6$$

$$DBl = 16 \cdot 4 \cdot 8 = 512$$

$$tag = 32 - 5 - 6 = 21$$

$$DLn = 1 + 1 + 21 + 512 = 535$$

$$DC = 4 \cdot 32 \cdot 535 = 68480 \text{ bit} = 8560 \text{ byte} \approx 8.36 \text{ KB}$$

3.3-Riempire i campi di una linea

Dato un indirizzo A e una memoria con l linee e w word per blocco.(a fianco un esempio con l'indirizzo 256 e una memoria con 4 linee e 8 word).

I risultati devono essere numeri interi e anno approssimati per difetto.

Nome	Formula	Notazione	
Numero	A	# ₽1	
del blocco	$\lfloor \frac{A}{w \cdot 4} \rfloor$	#Bl	
Indice	$\#\mathrm{Bl}\%l$	Id	
di linea	#-D1/0t	Iu	
Tag	$\lfloor \frac{\#\mathrm{Bl}}{l} \rfloor$	tag	
Offset	$A\%(w\cdot 4)$	OBl	
blocco	$A_{70}(w\cdot 4)$	ODI	
Offset	$\lfloor \frac{\mathrm{OBl}}{4} \rfloor$	Ow	
word	$\lfloor \frac{1}{4} \rfloor$	Ow	

Esempio:

$$w = 8$$

$$l=4$$

Chiamate alla cache sequenziali, ricordando che il bit di validità all'inizio è 0 e dopo che viene chiamato per la prima volta un indice diventa 1

	128	130	162	40	47	8
#Bl	4	4	5	1	1	0
Id	0	0	1	1	1	0
tag	1	1	1	0	0	0
Hit/Miss	MISS	HIT	MISS	MISS	HIT	MISS

3.3.1-Tipi di miss

Cold start: se #Bl non è mai stato caricato

Cap: se anche in una fully-associative il #Bl darebbe un MISS

Conflict: se il #Bl è stato già caricato ma poi sovrascritto da un'altro, ma non darebbe MISS in una fully-associative