Monitoraggio stanza.

Una stanza è monitorata da quattro sensori di temperatura, che sono pilotati da un processore z64. Quest'ultimo controlla costantemente che il valor medio della temperatura rilevata nella stanza sia compreso nell'intervallo $[T_{min}, T_{max}]$. Nel caso in cui la temperatura non cada all'interno di questo intervallo, il microprocessore invia un segnale di allarme ad un'apposita periferica (ALLARME). Il segnale d'allarme utilizzato è il valore 1 codificato con 8 bit. Se la temperatura ritorna all'interno dell'intervallo $[T_{min}, T_{max}]$, la CPU trasmette alla periferica il valore 0.

I sensori restituiscono la temperatura misurata come un intero a 16 bit, utilizzando i decimi di grado Celsius come unità di misura.

Scrivere il codice assembly per il controllo dei sensori di temperatura e della periferica ALLARME, utilizzando il meccanismo delle interruzioni vettorizzate.


SVOLGIMENTO

Prima di mostrare le interfacce dei vari dispositivi è opportuno considerare alcune scelte di progetto.


- Le misure di temperatura dei quattro sensori vengono memorizzate all'interno di un vettore di quattro elementi:
- All'avvio del sistema, le quattro misure vengono forzate al centro dell'intervallo [Tmin, Tmax];
- Il sensore è una periferica di input che fornisce un solo registro di sola lettura che contiene il valore misurato;
- Se la temperatura è negativa, il sensore restituisce comunque il valore 0;
- ALLARME è una periferica di output, che attiva/disattiva una "sirena" lampeggiante. Un flip flop collegato al bit meno significativo del bus dati accende/spegne l'allarme quando viene impostato/reimpostato.
- ALLARME è una periferica passiva: non ha CU (Control Unit).

SENSORE è una periferica che possiede un registro contenente il valore misurato in gradi celsius. In modo particolare deve essere una periferica di input poiché il processore deve poter leggere il suo contenuto.

SENSORE



ALLARME



```
.org 0x800
.data
           temperature: .word 250, 250, 250, 250
            .equ SENSORE_1_REG, 0x0
            .equ SENSORE_2_REG, 0x1
            .equ SENSORE_3_REG, 0x2
            .equ SENSORE_4_REG, 0x3
            .equ SENSORE_1_STATUS, 0x4
            .equ SENSORE_2_STATUS, 0x5
            .equ SENSORE_3_STATUS, 0x6
            .equ SENSORE_4_STATUS, 0x7
            .equ SENSORE_1_IRQ, 0x8
            .equ SENSORE_2_IRQ, 0x9
            .equ SENSORE_3_IRQ, 0xa
            .equ SENSORE_4_IRQ, 0xb
            .equ tMin, 200
            .equ tMax, 300
            .equ allarme, 0xc
.text
main:
           xorw %r8w, %r8w
           xorw %r9w, %r9w
           outb %al, $SENSORE_1_STATUS #avvio i sensori
            outb %al, $SENSORE_2_STATUS #avvio i sensori
           outb %al, $SENSORE_3_STATUS #avvio i sensori
           outb %al, $SENSORE_3_STATUS #avvio i sensori
 .loop:
           movw %r8w, %r9w #r9w = r8w vecchia media = nuova media
           movw %cx, %r8w
           cmpw %r8w, %r9w #la media è cambiata?
           jz .loop #se sono uguali e quindi la media non è cambiata allora non faccio nulla
           movb $1, %al #allarme acceso
           cmpw $tMax, %r8w
           jnc .set #sorgente < destinazione = tMax < r8w, bisogna settare ad 1 l'allarme
           cmpw $tMin, %r8w #sorgente > destinazione = tMin > r8w bisogna settare ad 1 l'allarme perché non rientra in [200,300]
           xorb %al, %al #altrimenti allarme spento
  .set:
           outb %al, $allarme #imposta l'allarme
           gool. gmj
   media:
                        push %rbp #callee-save dentro una funzione (Calling Conventions)
                        xorq %rbp, %rbp
                        xorq %rcx, %rcx
            .label:
                        movq $temperature, %rdx #rdx contiene l'indirizzo iniziale del vettore
                        movq (%rdx, %rbp, 2), %rax
                        addq %rax, %rcx
                        addq $1, %rbp
                        cmpq $4, %rbp
                        inz .lab
                        shrq $2, %rcx #in rcx ho la media
                        pop %rbp
 .driver 1
           #nel driver bisogna inserire il valore letto nel vettore: nella cella corrispondente al driver i-esimo (Semafori). (I 4 driver sono implementati ugualmente)
           push %rdi
push %rsi
push %rbx
movq $SENSORE_1_REG, %rdi #scrive 1 su rdi
movq $SENSORE_1_STATUS, %rsi
movq $SENSORE_1_IRQ, %rbx
           call get
pop %rbx
pop %rsi
pop %rdi
 get: #la subroutine recupera da un sensore la temperatura misurata e la memorizza nella cella dell'array corrispondente
           push %rax #serve a contenere la temperatura push %rdx #dobbiamo calcolare a run-time l'indirizzo del dispositivo da cui leggere la temperatura perciò usiamo la rappresentazione parametrica
           movw %bx, %dx #prendo il flip flo IRQ e lo metto in dx
           outb %al, %dx #cancello la causa dell'interruzione
movw %di, %dx #prendo il valore del registro e lo metto in dx
           inw %dx, %ax #prendo il valore del registro e lo metto in dx
inw %dx, %ax #leggo il valore dal registro del sensore
movw %ax, temperature(, %rdi, 2) #carico il valore nella cella corrispondente
movw %si, %dx #prendo il valore dello status e lo metto parametrico in dx
outb %al, %dx #riavvio il dispositivo
           pop %rdx
            pop %rax
```