
5-07-2023 PROGETTO

Un processore z64 controlla il sistema di scappamento elettromeccanico di un orologio a pendolo, come da figura. In tale sistema una coppia di FOTOCELLULE rileva il passaggio del pendolo in due posizioni ben precise, interagendo in maniera asincrona con il processore z64.



Il tempo intercorso tra il passaggio davanti a FOTOCELLULA1 e FOTOCELLULA2 viene misurato utilizzando un dispositivo sincrono TIMER . Tale dispositivo, una volta avviato, incomincia a misurare il tempo, alla grana dei millisecondi. Quando successivamente il processore z64 arresta il dispositivo, il tempo trascorso può essere acquisito mediante un apposito registro di interfaccia.

Una volta determinato il tempo trascorso nel passaggio di fronte alle due FOTOCELLULE, lo z64 attiva il dispositivo ELETTROCALAMITA per un tempo pari a del tempo di passaggio, al fine di fornire energia addizionale al pendolo—si può utilizzare TIMER anche per misurare questo tempo. Si noti che, essendo presente una sola ELETTROCALAMITA, non è di interesse calcolare il tempo trascorso nel passaggio tra FOTOCELLULA e FOTOCELLULA.


Realizzare:

- Le interfacce delle periferiche FOTOCELLULA, TIMER, ELETTROCALAMITA;
- Tutto il software necessario al funzionamento del sistema, comprensivo di eventuali driver.
 SUGGERIMENTO: l'avvio e l'arresto di TIMER possono essere interpretate come due differenti operazioni.


```
.org 0x800
.data
       .egu $IRQ FOTO CELLULA1, 0x0001
       .equ $IRQ_FOTO_CELLULA2, 0x0002
       .equ $STATUS_FOTO_CELLULA_1, 0x0003
       .equ $STATUS_FOTO_CELLULA_2, 0x0004
       .equ $TEMPO_FOTO_CELLULA_1, 0x0005
       .equ $TEMPO_FOTO_CELLULA_2, 0x0006 #(FOTOCELLULA int.input + ivn)
       .equ $REG_TIMER #(Timer int.input + busy waiting)
       .equ $STATUS_TIMER, 0x0007
       .equ $STATUS_ELETTROCALAMITA, 0x0008
       .equ $REGISTRO_ELETTROCALAMITA, 0x0009 #dentro c'è il valore di quanto deve essere attivo questo dispositivo
       timer: .byte 0 #inizialmente il timer è azzerato
       tempo_trascorso: .byte 0 #soma dei tempi
.text
main:
       outb %al, $STATUS_FOTO_CELLULA_1 #avvio foto cellula 1
       outb %al, $STATUS_FOTO_CELLULA_2 #avvio foto cellula 2
 .tempo_acquisizione:
       outb %al, $STATUS_TIMER #status timer si aggiorna con i millisecondi
       inb $STATUS_TIMER, %al
       btb $0, %al #aspetto che il dato in millisecondi venga prodotto
       inb $REG_TIMER, %al #leggo il valore del timer prodotto dalla PU
       movb %al, timer
       jmp .tempo_acquisizione
       hlt
 .driver 0
       push %rcx
       outb %al, $IRQ FOTO CELLULA1 #abbasso la richiesta di interruzione
       movb timer, %cl #in cl ho il tempo trascorso impiegato dalla fotocellula 1
       outb %cl, $TEMPO_FOTO_CELLULA_1
       addb %cl, tempo_trascorso
       outb %al, $STATUS_TIMER #azzero il timer
       pop %rcx
       iret
 .driver 1
       push %rcx
       outb %al, $IRQ_FOTO_CELLULA2 #abbasso la richiesta di interruzione
       movb timer, %cl #in cl ho il tempo trascorso impiegato dalla fotocellula 2
       outb %cl, $TEMPO_FOTO_CELLULA_2
       addb %cl, tempo trascorso #in tempo trascorso ho il vero valore del tempo trascorso delle due fotocellule
       outb %al, $STATUS TIMER #azzero il timer
       call elettrocalamita #attivo la elettrocalamita
       pop %rcx
       iret
   elettrocalamita:
       #elettrocalamita device di input + busy waiting
       movb $0, %al
       outb %al, $STATUS_TIMER #azzero il timer
       outb tempo_trascorso, $REGISTRO_ELETTROCALAMITA #scrive nel reg.interfaccia il tempo attraverso il quale la
elettrocalamita deve rimanere attiva
   .loop:
       outb %al, $STATUS ELETTROCALAMITA #attivo il dispositivo elettrocalamita (rimane attiva fino a bel)
       outb %al, $STATUS_TIMER #richiedo un nuovo dato (timer)
       inb $STATUS_TIMER, %al
       btb $0, %al #aspetto che il dato in millisecondi venga prodotto
       jnc.bw2
       inb $REG TIMER, %al #prendo il valore del timer corrente
       movb %al, %cl #in cl c'è il timer che attualmente sta scorrendo
       inb $REGISTRO_ELETTROCALAMITA, %bpl #in bpl ho il tempo trascorso delle due fotocellule
       cmpb bel, %cl #se non siamo arrivati al tempo trascorso continua a scorrere il timer
       inz .loop
       movb $0, %al
       outb %al, $STATUS TIMER #azzero il timer
       outb %al, $STATUS_FOTO_CELLULA_1 #la fotocellula 1 è nuovamente pronta per essere interrotta
       outb %al, $STATUS_FOTO_CELLULA_2 #la fotocellula 2 è nuovamente pronta per essere interrotta
       ret
```

Di seguito le interfacce dei dispositivi:


Fotocellula - INTERRUPT OUTPUT perché il processore deve trasferire i dati sul registro interno di ciascuna fotocellula per aggiornare il tempo trascorso.



Timer - interfaccia di input in Busy Waiting per leggere il valore del tempo trascorso processato dalla PU. (Astrazione)



Elettrocalamita - Intf. Input/output in Busy Waiting poiché lo z64 deve trasferire dal registro sul bus dati le informazioni relative al tempo trascorso.



Le unità di processamento del timer e della elettrocalamita producono entrambe un valore in millisecondi auto-increment ogni volta che si richiede l'acquisizione di un nuovo dato.