
Capitolo 6: Navigazione Sensibile alla Luce con le Fotoresistenze

La luce ha molte applicazioni nella robotica e nel controllo industriale. Alcuni esempi includono la rilevazione del bordo dei rotoli di tessuto in una industria tessile, la determinazione dell'ora di accensione dell'illuminazione pubblica nei vari periodi dell'anno, quando scattare una foto o quando irrigare una coltura di piante.

Esistono molti sensori di luce differenti per usi diversi. Il sensore di luce usato nel vostro kit del Boe-Bot è progettato per rilevare la luce visibile, e può essere usato per far rilevare al vostro Boe-Bot variazioni nel livello di illuminazione. Co questa abilità, il vostro Boe-Bot può essere programmato per riconoscere aree con zone di luce o di ombra, registrare la luminosità ed il livello di oscuramento che percepisce, ricercare sorgenti di luce come raggi di una torcia elettrica e porte che lascino filtrare luce in una stanza buia.

PRESENTAZIONE DELLA FOTORESISTENZA

Le Resistenze con cui avete lavorato nei capitoli precedenti avevano valori fissi, come ad esempio 220 Ω e 10 k Ω . La fotoresistenza, d'altro canto, è una resistenza dipendente dalla luce (LDR). Questo significa che il suo valore di resistenza dipende dalla brillantezza, o dalla luminosità, della luce incidente sulla sua superfice sensibile. La Figura 6-1 mostra il simbolo schematico ed il disegno del componente della fotoresistenza che userete per mettere in grado il Boe-Bot di rilevare le variazioni dei livelli di luce.



Una Fotoresistenza è una Resistenza Dipendente dalla Luce (LDR) che ha una sensibilità allo spettro luminoso simile all'occhio umano. In altre parole, il genere di luce che viene percepito dai vostri occhi è dello stesso tipo che influisce sulla resistenza della Fotoresistenza. Gli elementi attivi di queste fotoresistenze sono fatti di Solfuro di Cadmio (CdS). La luce penetra nello strato semiconduttore applicato su un substrato ceramico e produce dei portatori di carica liberi. Viene prodotta una determinata resistenza elettrica che è inversamente proporzionale all'intensità luminosa. In altre parole, l'oscurità causa una resistenza elevata, e la luce causa una bassa resistenza.



Luminosità è un nome scienntifico per la misura della luce incidente. Un modo di comprendere la luce incidente è di pensare ad un fascio luminoso proiettato su di un muro. Il raggio focalizzato che vedete brillare sul muro è la luce incidente. L'unità di misura della luminosità è comunemente chiamato "foot-candle" nel sistema inglese oppure "lux" nel sistema metrico. Nell'uso corrente delle fotoresistenze non vi interesserete dei livelli in lux, ma solamente se la luminosità è maggiore o minore in alcune direzioni. Il Boe-Bot può essere programmato per usare l'intensità relativa come informazione per prendere decisioni sulla navigazione.

ESERCIZIO #1: MONTAGGIO E COLLAUDO DEI CIRCUITI DELLA FOTORESISTENZA

In questo esercizio, assemblerete e collauderete i circuiti con fotoresistenze per rilevare i livelli di luce. I vostri circuiti sensori di livello saranno in grado di rilevare la differenza tra ombra e luce. I comandi PBASIC per la determinazione di una condizione di ombra sulla fotoresistenza saranno molto simili a quelli usati per determinare se un baffo ha toccato un oggetto.

Elenco Componenti:

- (2) Fotoresistenze CdS
- (2) Resistenze 2 k Ω (rosso-nero-rosso)
- (2) Resistenze 220 Ω (rosso-rosso-marrone)
- (4) Ponticelli in filo
- (2) Resistenze 470 Ω (giallo-viola-marrone)
- (2) Resistenze 1 k Ω (marrone-nero-rosso)
- (2) Resistenze $4.7 \text{ k}\Omega$ (giallo-viola-rosso)
- (2) Resistenze $10 \text{ k}\Omega$ (marrone-nero-arancio)

Assemblaggio degli Occhi Fotosensibili

La Figura 6-2 mostra lo schema elettrico e la Figura 6-3 mostra lo schema di cablaggio dei circuiti fotoresistenza che userete in questo e nei due prossimi esercizi.

- Scollegate l'alimentazione dalla vostra scheda e dai servo. Assemblate il circuito mostrato in Figura 6-2, usando la Figura 6-3 come riferimento.





Figura 6-2 Schema Elettrico del Primo Circuito di Rilevazione della Luce

Pagina 190 · Robotica con il Boe-Bot






Figura 6-3 Schema di Cablaggio del Primo Circuito di Rilevazione della Luce

Board of Education (sinistra) e HomeWork Board (destra).


Come Funziona il Circuito della Fotoresistenza

Un pin I/O del BASIC Stamp può funzionare come uscita o come ingresso. Come uscita, il pin I/O può inviare un segnale alto (5 V) o basso (0 V). fino a questo punto, i segnali alti e bassi sono stati usati per accendere o spengere circuiti LED, controllare servo, ed inviare toni ad un cicalino. Un pin I/O del BASIC Stamp può anche funzionare come ingresso. Come ingresso, il pin I/O non applica nessuna tensione ai circuiti a cui è collegato. Invece, ascolta silenziosamente senza alcun effetto sui circuiti. Se il pin I/O sente che la tensione applicata è superiore ad 1.4 V, memorizza un 1 nel suo registro di ingresso. Se invece sente che la tensione applicata è inferiore ad 1.4 V, memorizza uno 0 nel suo registro di ingresso. Nel capitolo precedente, questi registri di ingresso memorizzavano valori che indicavano se un baffo era stato premuto o meno. Per esempio, il registro di ingresso IN7 memorizzava un 1 quando sentiva 5 V (baffo non premuto), oppure uno 0 quando sentiva 0 V (baffo premuto).



I pin I/O del BASIC Stamp per default sono ingressi. Quando un programma BASIC Stamp inizia, tutti i pin I/O partono come ingressi. Quando usate comandi come HIGH, LOW, PULSOUT o FREQOUT, il pin I/O viene cambiato da ingresso ad uscita in modo che il BASIC Stamp possa inviare i segnali alto o basso.

Quando un pin I/O del BASIC Stamp è un ingresso, il circuito si comporta come se non siano presenti ne il pin I/O ne la resistenza da 220 Ω . La Figura 6-4 mostra il circuito equivalente. La resistenza della fotoresistenza viene indicata con la lettera R. può andare da pochi Ω se la luce è molto intensa, fino a circa 50 k Ω nell'oscurità completa. In una stanza ben illuminata da plafoniere fluorescenti sul soffitto, la resistenza può essere dell'ordine di 1 k Ω (piena esposizione alla luce) oppure circa 25 k Ω (ombra proiettata dagli oggetti presenti). Come la resistenza della fotoresistenza cambia con l'esposizione alla luce, così fa la tensione al punto Vo; se la R aumenta, Vo diminuisce, e se R diminuisce, Vo aumenta. Vo è ciò che il pin I/O del BASIC Stamp rileva quando funziona come ingresso. Se questo circuito è collegato a tn6, quando la tensione al punto Vo sale sopra 1.4 V, tn6 memorizzerà un 1. Se Vo scende sotto ad 1.4 V, tn6 memorizzerà uno 0.



Quando le resistenze sono collegate terminale con terminale come mostrato nella Figura 6-4 si dice che sono **collegate in serie**, e ci si può riferire ad esse come a resistenza serie.

Quando due resistenze sono collegate in serie per impostare una tensione al punto Vo, il circuito si chiama **Partitore di Tensione**. In questo circuito, il valore di Vo può essere qualsiasi tra Vdd e Vss. Il valore esatto di Vo è determinato dal rapporto tra R e 2 k Ω . quando R è maggiore di 2 k Ω , Vo sarà più vicina a Vss. Quando R è inferiore di 2 k Ω , Vo sarà più vicino a Vdd. Quando R è uguale a 2 k Ω , Vo sarà 2.5 V. Se misurate uno dei due valori (R o Vo), potete calcolare l'altro valore usando una di queste due equazioni.



$$Vo = 5V \times \frac{2000\Omega}{2000\Omega + R}$$
 $R = \left(5V \times \frac{2000\Omega}{Vo}\right) - 2000\Omega$

1.4 V viene chiamata **tensione di soglia** dei pin I/O del BASIC Stamp, conosciuta anche come **soglia logica** dei pin I/O. Quando la tensione sentita da un pin I/O è superiore a quella soglia, il registro di ingresso dei pin I/O memorizza un 1. Se è inferiore memorizza un 0.

Rivelare Ombre

Ombreggiare la Fotoresistenza fa aumentare la sua resistenza (R), che a sua volta rende Vo minore. Le Resistenze da 2 k Ω sono state scelte per rendere il valore di Vo leggermente superiore alla soglia di 1.4 V dei pin I/O del BASIC Stamp in una stanza ben illuminata. Quando con la vostra mano create un'ombra, Vo dovrebbe scendere sotto la soglia di 1.4 V.

In una stanza ben illuminata, ambedue **IN6** ed **IN3** memorizzeranno il valore 1. Se ombreggiate la fotoresistenza del partitore collegato a P6, verrà memorizzato uno 0. Similmente, se ombreggiate la fotoresistenza del partitore collegato a P3, **IN3** sarà forzato a memorizzare uno 0.

Programma Esempio: TestFotoresistenzeDividers.bs2

Questo programma esempio è TestWhiskers.bs2 adattato ai partitori con fotoresistenza. Invece di tenere sotto controllo P5 e P7 come avate fatto con i baffi, terrete ora sotto controllo P3 e P6, che sono collegati ai circuiti dei partitori con fotoresistenza. Questo programma dovrebbe visualizzare il valore 1 in ambedue i circuiti in una stanza ben illuminata. Quando ombreggiate una o tutte e due le fotoresistenze, i loro valori corrispondenti dovrebbero diventare 0.

- √ Rialimentate la vostra scheda ed i servo.
- √ Digitate, Salvate e Lanciate TestFotoresistenzaDividers.bs2.

- √ Verificate che senza ombra, ambedue **IN6** ed **IN3** memorizzino il valore 1.
- √ Verificate che ombreggiando con una mano ciascuna fotoresistenza il registro di ingresso corrispondente cambi da 1 a 0.
- √ Se siete in difficoltà, sia nel far cambiare a 0 il registro di ingresso ombreggiando una fotoresistenza, o se i registri di ingresso memorizzano uno 0 senza tener conto dell'effettiva ombreggiatura delle fotoresistenze, vedere la sezione Risoluzione dei Problemi del Partitore con Fotoresistenza. Lavorateci fino a quando l'ombreggiatura creata con la mano non generi una variazione affidabile dello stato da 1 a 0.

Risoluzione dei Problemi del Partitore con Fotoresistenza

Cose Generali da Verificare:

- √ Controllate il cablaggio ed il programma per eventuali errori.
- √ Assicuratevi che ciascun componente sia fermamente inserito nel suo connettore.
- $\sqrt{}$ Controllate il codice colori delle resistenze. Le resistenze collegate tra Vss e le fotoresistenze devono essere da 2 k Ω (rosso-nero-rosso). Le resistenze collegate da P6 e P3 alle fotoresistenze devono essere da 220 Ω (rosso-rosso-marrone).

Se il registro IN3 ed il registro IN6 non mostrano uno 0 pur ombreggiando le fotoresistenze:



 $\sqrt{}$ Può darsi che la stanza non sia illuminata a sufficienza, considerate l'aggiunta di altre lampade. In alternativa, potete sostituire le resistenze da 2 k Ω con resistenze da 4.7 k Ω (Giallo Viola Rosso). Questo darà ai partitori di tensione un rendimento migliore in condizioni di scarsa illuminazione. Per condizioni di illuminazione veramente basse, potete perfino usare resistenze da 10 k Ω (marrone-nero-arancio).

Se il registro IN3 ed il registro IN6 mostrano un 1 senza reagire all'ombreggiatura:

 $\sqrt{}$ Se la stanza è molto luminosa, e vi trovate a dover avvolgere completamente la superfice sensibile delle fotoresistenze per far commutare da 1 a 0, potreste dover sostituire le resistenze da 2 kΩ resistenze di valore più basso. Provate con resistenze da 1 kΩ (marrone-nero-rosso), o anche con resistenze da 470 Ω (giallo-viola-marrone) se siete all'aperto.

Il vostro Turno - Sperimentare con Partitori di Tensione Differenti

In relazione con le condizioni di illuminazione dell'area robotica in cui operate, maggiori o minori valori di resistenza serie al posto della resistenza da $2~k\Omega$ possono migliorare le prestazioni dei vostri rivelatore di ombra.

- √ Ricordate di scollegare l'alimentazione della vostra scheda prima di ogni modifica circuitale.
- $\sqrt{\ }$ Provate a sostituire le resistenze da 2 kΩ (rosso-nero-rosso) con ciascun valore delle resistenze che avete raccolto: 470 Ω, 1 kΩ, 4.7 kΩ, e 10 kΩ.
- √ Provate ciascuna combinazione di partitore di tensione con il programma TestFotoresistenzaDividers.bs2 e determinate quali resistenze funzionano meglio con le condizioni di illuminazione del vostro ambiente. La migliore combinazione è quella non ipersensibile ma anche che non vi richiede di schermare completamente la fotoresistenza.
- √ Per i prossimi due esercizi usate la combinazione di resistenze che pensate funzioni meglio.

ESERCIZIO #2: IL MOVIMENTO EVITANDO LE OMBRE DEGLI OGGETTI

Siccome i partitori con fotoresistenza si comportano in maniera simile ai baffi, è bene esaminare che cosa comporta adattare RoamingWithWhiskers.bs2 in modo che funzioni con i partitori con le fotoresistenze.

Adattamento di RoamingWithWhiskers.bs2 per i Partitori con le Fotoresistenze

Tutto quello che in realtà dovete fare è aggiustare le istruzioni IF...THEN in modo che controllino IN6 ed IN3, invece di IN7 ed IN5. La Figura 6-5 vi dimostra come fare questi cambiamenti.

Figura 6-5: Modifche di RoamingWithWhiskers.bs2 per l'uso con i Partitori con Fotoresistenza

```
' Modifiche per
                                ' RoamingWithFotoresistenza
' Da RoamingWithWhiskers.bs2
                                ' Dividers.bs2
IF (IN5 = 0) AND (IN7 = 0) THEN IF (IN6 = 0) AND (IN3 = 0) THEN
 GOSUB Back_Up
                               GOSUB Back_Up
 GOSUB Turn_Left
                                 GOSUB Turn_Left
                               GOSUB Turn_Left
 GOSUB Turn_Left
ELSEIF (IN5 = 0) THEN ELSEIF (IN6 = 0) THEN
                               GOSUB Back_Up
 GOSUB Back Up
 GOSUB Turn_Right
                                 GOSUB Turn_Right
           ELSEIF (IN3 = 0) THEN
ELSEIF (IN7
                               GOSUB Back_Up
 GOSUB Back Up
 GOSUB Turn Left
                                 GOSUB Turn Left
                               ELSE
ELSE
 GOSUB Forward Pulse
                                GOSUB Forward Pulse
                                ENDIF
```

Programma Esempio-RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2

- √ Aprite il programma RoamingWithWhiskers.bs2 della pagina 175, e salvatelo con il nome RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2.
- √ Fate le modifiche mostrate nella Figura 6-5.
- √ Ricollegate l'alimentazione alla vostra scheda ed ai servo.
- √ Lanciate il programma e collaudatelo.



Ombreggiare ambedue le Fotoresistenze allo stesso momento può essere difficoltoso. Quando il Boe-Bot sta procedendo in avanti, controlla le fotoresistenze circa 40 volte/secondo. Vi dovrete muovere velocemente per ombreggiare ambedue le fotoresistenze tra un impulso ed un altro. Agitare le vostre mani rapidamente davanti alle fotoresistenze per ombreggiarle può essere un modo. In alternativa, ombreggiate con le mani le fotoresistenze mentre il Boe-Bot stà eseguendo una manovra. Quando ha finito la manovra e controlla di nuovo lo stato delle fotoresistenze, dovrebbe riconoscere che ambedue le fotoresistenze sono in ombra.

- √ Verificate che il Boe-Bot eviti le ombre usando le vostre mani per proiettare un ombra sulle fotoresistenze. Provate con le seguenti combinazioni; nessuna ombra, ombra sul partitore a fotoresistenza di destra (circuito collegato a P3), ombra sul partitore a fotoresistenza di sinistra (circuito collegato a P7), ed infine ombra su tutte e due i partitori a fotoresistenza.
- √ Aggiornate i commenti in modo che il titolo e le descrizioni della reazione della pressione dei baffi rifletta invece il comportamento dei circuiti con la fotoresistenza. Quando avete finito dovrebbe assomigliare al programma sottostante.

```
' ----[ Titolo ]-----
' Robotica con il Boe-Bot - RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2
' Il Boe-Bot rileva le ombre con il partitore di tensione a fotoresistenza
' ed effettua una curva per allontanarsene.
' {$STAMP BS2}
                            ' Direttiva Stamp.
' {$PBASIC 2.5}
                             ' Direttiva PBASIC.
DEBUG "Il Programma è in Funzione!"
' -----[ Variabili ]------
pulseCount
          VAR Byte
                           ' Contatore del ciclo FOR...NEXT.
' ----[ Inizializzazione ]------
FREQOUT 4, 2000, 3000
                            ' Segnale di Start/restart del programma.
' ----[ Routine Principale ]------
DO
                           ' Rileva ambedue le Fotoresistenze
IF (IN6 = 0) AND (IN3 = 0) THEN
                            ' Ombra, Retromarcia e curva ad U
GOSUB Back Up
 GOSUB Turn Left
                            ' (a sinistra due volte).
GOSUB Turn Left
```

```
ELSEIF (IN6 = 0) THEN
                                  ' Rileva la Fotoresistenza sinistra
  GOSUB Back_Up
                                  ' Ombra, Retromarcia e curva a destra.
  GOSUB Turn Right
                                ' Rileva la Fotoresistenza destra
' Ombra, Retromarcia e curva a sinistra.
ELSEIF (IN3 = 0) THEN
 GOSUB Back_Up
  GOSUB Turn Left
                                  ' Nessuna Fotoresistenza rilevata
                                 ' Ombra, applica un impulso in avanti.
 GOSUB Forward Pulse
ENDIF
LOOP
' ----[ Subroutine ]-----
Forward Pulse:
                                  ' Invia un singolo Impulso in Avanti.
 PULSOUT 12,650
PULSOUT 13,850
  PAUSE 20
  RETURN
Turn Left:
                                  ' Curva a Sinistra, circa 90-gradi.
  FOR pulseCount = 0 TO 20
   PULSOUT 12, 650
PULSOUT 13, 650
   PAUSE 20
  NEXT
 RETURN
Turn Right:
  FOR pulseCount = 0 TO 20 ' Curva a Destra, circa 90-gradi.
   PULSOUT 12, 850
   PULSOUT 13, 850
    PAUSE 20
  NEXT
  RETURN
                                  ' Retromarcia.
Back Up:
  FOR pulseCount = 0 TO 40
   PULSOUT 12, 850
    PULSOUT 13, 650
    PAUSE 20
  NEXT
 RETURN
```

Il Vostro Turno- Migliorare le Prestazioni

Potete migliorare le prestazioni del vostro Boe-Bot commentando (e quindi escludendo dal programma) alcune delle chiamate alle subroutine che erano state progettate per aiutare il Boe-Bot ad evitare gli ostacoli. La Figura 6-6 mostra un esempio dove le due chiamate delle subroutine Turn_Left sono state commentate nell'istruzione IF...THEN

quando la condizione è che ambedue le fotoresistenze rilevano un'ombra. Poi, quando una sola fotoresistenza rileva un ombra, è stata commentata la chiamata alla subroutine Back_Up in modo che il Boe-Bot effettui solamente la curva in risposta ad un ombra.

Figura 6-6: Modifiche a RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2

```
'Estratto da
'RoamingWithFotoresistenza
'Dividers.bs2

IF (IN6 = 0) AND (IN3 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Left
GOSUB Turn_Left
'GOSUB Turn_Left
ELSEIF (IN6 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Right
ELSEIF (IN3 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Right
ELSEIF (IN3 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Left
ELSEIF (IN3 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Right
ELSEIF (IN3 = 0) THEN
GOSUB Back_Up
GOSUB Turn_Left
ELSE
GOSUB Turn_Left
ELSE
GOSUB Forward_Pulse
ENDIF
```

- √ Modificate RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2 come mostrato nella parte destra della Figura 6-6.
- √ Lanciate il programma, e confrontate le prestazioni.

ESERCIZIO #3: UNA MIGLIORE REATTIVITÀ PER UN BOE-BOT CONTROLLATO DALLE OMBRE

Eliminando i cicli **FOR...NEXT** nelle subroutine di navigazione, potete rendere il Boe-Bot maggiormente reattivo. Questo non era possibile con i baffi, perché il Boe-Bot doveva retrocedere prima di curvare in quanto aveva già toccato fisicamente l'ostacolo. Quando usate le ombre per guidare il Boe-Bot, si può controllare tra un impulso e l'altro per vedere se l'ombra viene ancora rilevata non importa se si stà muovendo in avanti o se stà effettuando una manovra.

Un Boe-Bot Controllato Semplicemente dalle Ombre

Una interessante forma di controllo remoto è di avere il Boe-Bot fermo in normali condizioni di luce, ma che segua l'ombra che voi gli proiettate sulle fotoresistenze. È un modo amichevole di guidare il movimento del Boe-Bot.

Programma Esempio-ShadowGuidedBoeBot.bs2

Quando lancerete il prossimo programma esempio, il Boe-Bot dovrebbe stare fermo quando nessuna ombra viene proiettata sulle sue fotoresistenze. Quando invece proiettate un'ombra su tutte e due le fotoresistenze, il Boe-Bot si dovrebbe muovere in avanti. Se proiettate un'ombra su una delle fotoresistenze, il Boe-Bot dovrebbe curvare nella direzione della fotoresistenza ombreggiata.

- √ Digitate, Salvate e Lanciate ShadowGuidedBoeBot.bs2.
- √ Usate la vostra mano per proiettare un'ombra sulle fotoresistenze.
- √ Studiate attentamente questo programma ed assicuratevi di capire come funziona. È molto breve, sebbene sia molto potente.

```
' Robotica con il Boe-Bot - ShadowGuidedBoeBot.bs2
' Il Boe-Bot rileva le ombre proiettate con la mano e cerca di seguirle.
                                       ' Direttiva Stamp.
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
                                       ' Direttiva PBASIC.
DEBUG "Il Programma è in Funzione!"
FREQOUT 4, 2000, 3000
                                       ' Segnala lo Start/restart del Programma.
 IF (IN6 = 0) AND (IN3 = 0) THEN \,^{\prime} Ambedue rilevalo Ombra, Avanzamento. PULSOUT 13, 850
    PULSOUT 12, 650
  ELSEIF (IN6 = 0) THEN
                                      ' Ombra rilevata a Sinistra,
    PULSOUT 13, 750
                                       ' Rotazione a Sinistra.
    PULSOUT 12, 650
  ELSEIF (IN3 = 0) THEN
                                       ' Ombra rilevata a destra,
   PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 750
                                       ' Rotazione a Destra.
  ELSE
   PULSOUT 13, 750
                                       ' Nessuna Ombra, Stà Fermo
    PULSOUT 12, 750
  ENDIF
  PAUSE 20
                                       ' Pausa tra gli impulsi.
LOOP
```

Come Funziona ShadowGuidedBoeBot.bs2

L'istruzione IF...THEN nel ciclo DO...LOOP attende per il verificarsi di una delle quattro condizioni possibili: Ambedue, Sinistra, Destra, Nessuna. In relazione a quale condizione viene rilevata, i comandi PULSOUT inviano impulsi per una delle seguenti manovre: Avanzamento, Rotazione Destra, Rotazione Sinistra, Oppure stà Fermo. A prescindere dalla condizione, verrà inviato uno dei quattro gruppi di impulsi ad ogni iterazione del ciclo DO...LOOP. Dopo l'istruzione IF...THEN, è importante ricordare di includere la PAUSE 20 per assicurare il tempo di pausa tra ciascun paio di impulsi per i servo.

Il Vostro Turno- Condensare il Programma

Questo programma non necessita della condizione **ELSE** e dei due comandi **PULSOUT** che seguono. Se voi non inviate impulsi, il Boe-Bot starà fermo, proprio come se gli inviaste impulsi di **PULSOUT** con l'argomento *Duration* di 750.

√ Provate a cancellare (o commentare) questo blocco di codice.

```
ELSE
PULSOUT 13, 750
PULSOUT 12, 750
```

- √ Lanciate il programma modificato.
- √ Potete notare qualche differenza nel comportamento del Boe-Bot?

ESERCIZIO #4: OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI DALLE VOSTRE FOTORESISTENZE

La sola informazione che il BASIC Stamp è stato in grado di ottenere dal circuito del partitore con la fotoresistenza è se il livello luminoso era sopra o sotto una soglia. Questo esercizio presenta un circuito diverso che il BASIC Stamp può controllare, ottenendo anche sufficienti informazioni per determinare livelli di luminosità relativi. Il valore che il BASIC Stamp ottiene dal circuito spazierà da piccoli numeri che indicano luce brillante, a grandi numeri che indicano bassa luminosità. Questo evita la sostituzione manuale delle resistenze in base al livello di luminosità. Invece, potrete regolare il vostro programma per ovviare a differenti gamme di valori.

Presentazione del Condensatore

Un condensatore è un dispositivo che immagazzina cariche elettriche, ed è un blocco fondamentale per la costruzione di molti circuiti. La quantità di carica che un condensatore è in grado di immagazzinare si misura in farad (F). Un farad è un valore

molto grande che non è pratico usare con il Boe-Bot. I condensatori che userete in questo esercizio immagazzinano frazioni di milionesimi di farad. Un milionesimo di farad si chiama microfarad, e si abbrevia con il simbolo μF . Il condensatore ceh userete in questo esercizio immagazzina un centesimo di un milionesimo di farad. Che è $0.01~\mu F$.

Le Capacità sono misurate Comunemente in:

- Microfarad: (milionesimi di Farad), abbreviato μF 1 μF = 1×10⁻⁶ F
- Nanofarad: (miliardesimo di Farad), abbreviato nF 1 nF = 1×10⁻⁹ F
- Picofarad: (millimiliardesimo di Farad), abbreviato pF 1 pF = 1×10⁻¹² F



II 103 sul corpo del condensatore da 0.01~\mu F è la misura in picofarad o (pF). 103 sta per 10, con l'aggiunta di tre zeri, che è 10,000. ecco come si relaziona 103 a $0.01~\mu F$.

10,000 is 10×10^3 . $(10 \times 10^3) \times (1 \times 10^{-12}) F = 10 \times 10^{-9} F$ Che è anche $0.01 \times 10^{-6} F$ Che è $0.01 \ \mu F$.

La Figura 6-7 mostra il simbolo schematico del condensatore da $0.01~\mu F$ ed il disegno del componente fornito nel vostro kit del Boe-Bot. La scritta 103~sul corpo del condensatore indica il suo valore.

Elenco Componenti:

- (2) Fotoresistenze CDS
- (2) Condensatori 0.01 μF (103)
- (2) Resistenze 220 Ω (rosso-rosso-marrone)
- (2) Jumper wires



Figura 6-7 Simbolo Schematico e disegno del componente

Ci possono essere anche condensatori da 0.1 μF marcati 104 nel vostro kit. Non li usate in questi esercizi.




V Per questo esercizio assicuratevi di aver selezionato i condensatori da 0.01 μF (marcati 103).

I condensatori da $0.1~\mu F$ possono essere usati in zone molto luminose od all'aperto, ma interfreiscono con le prestazioni del Boe-Bot per le attività in condizioni di luce normale e di bassa illuminazione

Riassemblare gli Occhi Fotosensibili

Il circuito che il BASIC Stamp può usare per determinare i livelli di luce si chiama circuito a resistenza e condensatore (RC). La Figura 6-8 mostra lo schema elettrico dei circuiti di rilevamento della luce del Boe-Bot e la Figura 6-9 mostra schemi di cablaggio esempio per la Board of Education e per la HomeWork Board.

- √ Scollegate l'alimentazione dalla vostra scheda e dai vostri servo.
- √ Assemblate i circuiti RC mostrati in Figura 6-8 usando la Figura 6-9 come riferimento.







Figura 6-9 Schema di Cablaggio per i circuiti RC a Fotoresistenza

Board of Education (Sinistra) e HomeWork Board (Destra).

sul Tempo di Decadimento del Circuito RC Decay e della Fotoresistenza

Pensate ad un condensatore nel circuito mostrato nella Figura 6-10 come ad una minuscola batteria ricaricabile. Quando P6 invia un segnale alto, essenzialmente stà caricando questo condenasatore-batteria aplicandogli 5 V. dopo alcuni ms, il condensatore si è caricato circa a 5 V. se il programma del BASIC Stamp cambia il pin I/O in maniera che si metta in ascolto, il condensatore perde la sua carica attraverso la fotoresistenza. Man mano che il condensatore perde la sua carica, la sua tensione decade, diminuendo man mano che perde carica. La quantità di tempo impiegata perché la tensione sentita da TN6 cada sotto la soglia di 1.4 V dipende da quanto fortemente la fotoresistenza "resiste" al flusso di corrente elettrica fornita dal condensatore. Se la fotoresistenza ha un alto valore di resistenza a causa di condizioni di poca luce, il condnsatore impiega più tempo per scaricarsi. Se la fotoresistenza ha un basso valore di resistenza perché la luce incidente sulla sua superfice è molto intensa, non opporrà molta "resistenza", ed il condensatore perderà la sua carica molto rapidamente.



Collegamento in Parallelo



La fotoresistenza ed il condensatore mostraati nella Figura 6-10 sono collegati in parallelo. Perché due componenti si dicano connessi in parallelo, ciascuno dei suoi terminali devono essere connessi a terminali comuni (anche chiamati nodi). La fotoresistenza ed il condensatore hanno uno dei terminali collegato a Vss. Essi hanno anche l'altro terminale collegato al medesimo terminale della resistenza da 220 $\Omega...$

Misurare il Tempo di Decadimento RC con il BASIC Stamp

Il BASIC Stamp può essere programmato per caricare il condensatore e quindi per misurare il tempo che impiegato perché la sua tensione scenda ad 1.4 V. La misura di questo tempo di decadimento può essere usata per indicare quanto è realmente intensa la luce rilevata dalla fotoresistenza. Questa misura richiede una combinazione di comandi **high** e **pause** insieme con un nuovo comando chiamato **rctime**. Il comando **rctime** è stato progettato per misurare il tempo di decadimento di un circuito RC in un circuito simile a quello mostrato in Figura 6-10. segue la sintassi per il comando **rctime**:

RCTIME Pin, State, Duration

L'argomento pin è il numero del pin I/O su cui volete effettuare la misura. Per esempio, se volete fare la misura su P6, l'argomento pin sarà 6. l'argomento state può essere sia 1 che 0. dovrebbe essere 1 se la tensione ai capi del condensatore è superiore a 1.4 V e diminuisce. Dovrebbe invece essere 0 se la tensione ai capi del condensatore è inferiore ad 1.4 V ed aumenta. Per i circuiti della Figura 6-10, la tensione ai capi del condensatore inizierà vicino ai 5 V e diminuirà verso 1.4 V, detto questo l'argomento state dovrà essere 1. l'argomento deve essere una variabile dove memorizzzare la misura del tempo, ed è espressa in unità di 2 µs. In questo prossimo Programma Esempio, misurerete il tempo di decadimento RC del circuito a fotoresistenza collegato a P6, che è la fotoresistenza sinistra del Boe-Bot. Userete quindi, una variabile chiamata timeLeft.

Per misurare il tempo di decadimento RC, la prima cosa che dovrete fare è assicurarvi di aver dichiarato la variabile per la memorizzazione della misura del tempo:

```
timeLeft VAR Word
```

queste tre righe di codice caricano il condensatore, misurano il tempo di decadimento RC e quindi lo memorizzano nella variabile timeLeft.

```
HIGH 6
PAUSE 3
RCTIME 6,1,timeLeft
```

Per arrivare alla misura, il codice implementa questi tre passi:

- 1. inizia caricando il condensatore collegando il circuito a 5 V (usando il comando нідн).
- 2. Usa PAUSE per dare al comando HIGH tempo sufficiente per la carica del condensatore del circuito RC.
- 3. Esegue il comando RCTIME, che imposta il pin /IO come ingresso, misura il tempo di decadimento (da circa 5 V ad 1.4 V), e lo memorizza nella variabile timeLeft.

Programma Esempio: TestP6Fotoresistenza.bs2

- √ Rialimentate la vosta scheda.
- √ Digitate, Salvate e Lanciate TestP6Fotoresistenza.bs2.
- √ Proiettate un'ombra sulla fotoresistenza collegata a P6 e verificate che la misura del tempo aumenti man mano che l'ambiente della fotoresistenza diviene più buio.
- √ Puntare la superfice sensibile della fotoresistenza verso una luce sovrastante, oppure illuminatela con una torcia elettrica. Il tempo misurato dovrebbe divenire molto piccolo. Questo tempo dovrebbe crescere gradualmente man mano che orientate la fotoresistenza lontano dalla fonte luminosa.

```
' Robotica con il Boe-Bot - TestP6Fotoresistenza.bs2
' Collauda il circuito della Fotoresistenza del Boe-Bot collegato a P6
' e visualizza il tempo di decadimento.
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
' Direttiva Stamp.
' Direttiva PBASIC.
```

```
timeLeft VAR Word

DO

HIGH 6
PAUSE 2
RCTIME 6,1,timeLeft

DEBUG HOME, "timeLeft = ", DEC5 timeLeft
PAUSE 100

LOOP
```

Il vostro Turno

- √ Salvate TestP6Fotoresistenza.bs2 con il nome TestP3Fotoresistenza.bs2.
- √ Modificate il programma in modo che effettui la misura del tempo di decadimento RC sulla Fotoresistenza di destra, quella collegata a P3.
- √ Ripetete la prova di ombreggiamento ed illuminazione con il circuito RC P3 e verificate che funzioni correttamente.

ESERCIZIO #5: UN BOE-BOT CHE SEGUE LA LUCE DI UNA TORCIA

In questo esercizio, collauderete e calibrerete i fotosensori del vostro Boe-Bot in modo che riconoscano la differenza tra la luce ambientale ed il raggio di luce diretta di una torcia. Quindi programmerete il Boe-Bot per seguire il raggio della torcia puntato sulla superficie fotosensibile sulla fronte del Boe-Bot.

Attrezzatura Aggiuntiva

(1) Torcia Elettrica a Pile

Regolazione dei Sensori per la ricerca del raggio luminoso

Questo esercizio funziona meglio se le superfici fotosensibili delle fotoresistenze vengono posizionate per puntare verso il basso su punti separati circa 2 in (5.1 cm) in sul lato anteriore del Boe-Bot.

√ Orientate la superficie fotosensibile delle vostre fotoresistenze verso il pavimento davanti al Boe-Bot come mostrato in Figura 6-11.




Figura 6-11: Orientamento delle Fotoresistenze

Collaudo della Risposta del Sensore al Raggio di Luce

Prima che possiate programmare il Boe-Bot per inseguire il raggio luminoso di una torcia, dovrete conoscere la differenza tra le letture di luminosità del percorso del Boe-Bot con e senza la luce della torcia.

Programma Esempio: TestBothFotoresistenze.bs2

- √ Digitate, Salvate e Lanciate TestBothFotoresistenze.bs2.
- √ Posizionate il Boe-Bot sulla superficie dove dovrà seguire il raggio luminoso.

 Assicuratevi che sia ancora collegato con il cavo seriale e che le misure siano
 visualizzate sul Terminale di Debug.
- √ Scrivete i valori di tutte e due le misure di tempo nella prima riga della Table 61.
- √ Accendete la vostra torcia, e proiettate il fascio davanti al Boe-Bot.

√ Le vostre misure dovrebbero essere significativamente inferiori rispetto alla prima coppia di misure. Scrivete questi nuovi valori di tutte e due le misure di tempo nella seconda riga della Table 6-1.

Table 6-1: Misurazioni del tempo RC con e senza il Fascio Luminoso					
Valori di Duration					
timeLeft	timeRight	Descrizione			
		Misure del Tempo senza il fascio luminoso (luce ambiente).			
		Misure del Tempo con il fascio luminoso proiettato davanti al Boe-Bot.			

```
' Robotica con il Boe-Bot - TestBothFotoresistenze.bs2
' Collaudo dei Circuiti della Fotoresistenza del Boe-Bot RC.
' {$STAMP BS2}
                                                ' Direttiva Stamp.
' {$PBASIC 2.5}
                                                ' Direttiva PBASIC.
timeLeft VAR Word timeRight VAR Word
                                                ' Dichiarazione delle Variabili.
DEBUG "VALORI DELLA FOTORESISTENZA", CR,
"timeLeft timeRight", CR,
"-----"
                                                       ' Inizializzazione.
DO
                                                 ' Routine Principale .
  HIGH 6
                                                ' Misure Del Tempo RC Sinistra.
  PAUSE 3
  RCTIME 6,1,timeLeft
  HIGH 3
                                                ' Misure Del Tempo RC Destra.
  PAUSE 3
  RCTIME 3,1,timeRight
  DEBUG CRSRXY, 0, 3,
                                               ' Visualizzazione delle Misure.
        DEC5 timeLeft,
        DEC5 timeRight
  PAUSE 100
LOOP
```

Il vostro Turno

- √ Provate a posizionare il Boe-Bot in differenti direzioni, e ripetete le vostre misurazioni.
- √ Per migliori risultati, potete mediare le vostre misure con "torcia accesa" e "torcia spenta" e sostituire i valori della Table 6-1 con i valori mediati.

Seguire il Fascio di Luce

A questo punto avete già usato la dichiarazione delle variabili. Per esempio, counter VAR Nib assegna il nome counter ad una particolare locazione di memoria nella RAM del BASIC Stamp. Dopo aver dichiarate le variabili, ogni volta che usate counter in un programma PBASIC, usa il valore memorizzzato in quella particolare locazione della RAM del BASIC Stamp.

Potete anche dichiarare le costanti. In altre parole, se avete un numero che pensate di usare nel vostro programma, assegnategli un nome adatto. Invece della direttiva VAR, usate la direttiva CON. Le seguenti sono alcune direttive CON tratte dal prossimo programma esempio:

LeftAmbient	CON	108
RightAmbient	CON	114
LeftBright	CON	20
RightBright	CON	22

Ora, ogni volta che nel programma viene usato il nome LeftAmbient, il BASIC Stamp verrà usato il numero 108. Ognivolta che è usato RightAmbient, il BASIC Stamp userà il valore 114. Similmente, ovunque appare LeftBright, in realtà è il valore 20, e RightBright è 22. Prima di lanciare il programma sostituite a quelli mostrati sopra, i vostri valori dalla Table 6-1.

Le costanti possono anche essere usate peer calcolare altre costanti. Il prossimo è un esempio di due costanti, chiamate LeftThreshold e RightThreshold che vengono calcolate usando le quattro costanti appena trattate. Le costanti LeftThreshold e RightThreshold sono usate nel programma per calcolare se è stato rilevato o meno il raggio di luce di una torcia.

```
Mediato Fattore di Scala
LeftThreshold CON LeftBright + LeftAmbient / 2 * 5 / 8
```

```
RightThreshold CON RightBright + RightAmbient / 2 * 5 / 8
```

Le operazioni matematiche eseguite su queste costanti sono una media, e poi una scalatura. Il calcolo della media per LeftThreshold è LeftBright + LeftAmbient / 2. Questo risultato è moltiplicato per 5 e diviso per 8. Questo significa che LeftThreshold è una costante il cui valore è ⁵/₈ della media di LeftBright e di LeftAmbient.

Le espressioni Matematiche in PBASIC sono eseguite da sinistra a destra. Primo, LeftBright è sommato a LeftAmbient. Questo valore poi è diviso per 2. Il risultato è quindi moltiplicato per 5 e diviso per 8.

Fate una prova: LeftBright + LeftAmbient = 20 + 108 = 128.

128 / 2 = 64.

64 * 5 = 320

320 / 8 = 40



In una riga di codice PBasic per forzare il calcolo di numeri più a destra che devono essere completati prima, potete usare le parentesi. Per esempio, potreste riscrivere questa linea di codice PBASIC:

```
pulseRight = 2 - distanceRight * 35 + 750
```

In questo modo:

```
pulseRight = 35 * (2 - distanceRight) + 750
```

In questa espressione, 35 è moltiplicato per il risultato di (2 - distanceRight), il prodotto quindi è sommato a 750.

Programma Esempio: FlashlightControlledBoeBot.bs2

- √ Digitate FlashlightControlledBoeBot.bs2 nell'Editor del BASIC Stamp.
- √ Sostituite la vostra misura timeLeft senza fascio luminoso (dalla Table 6-1) al posto di 108 nella direttiva con di LeftAmbient.
- √ Sostituite la vostra misura timeRight senza fascio luminoso al posto del valore 114 nella direttiva CON di RightAmbient.
- √ Sostituite la vostra misura timeLeft con il fascio luminoso al posto del valore 20 nella direttiva con di LeftBright.
- √ Sostituite la vostra misura timeRight con il fascio luminoso al posto del valore 22 nella direttiva con di RightBright.
- √ Ridate alimentazione alla vostra scheda ed ai servo.
- √ Salvate e quindi lanciate FlashlightControlledBoeBot.bs2.

- √ Sperimentate e calcolate esattamente dove dirigere il raggio luminoso della torcia per far eseguire le manovrre di avanzamento, curva a sinistra, curva a destra.
- √ Usate il fascio luminoso per guidare il vostro Boe-Bot intorno a vari ostacoli, percorsi e manovre.

```
' ----[ Titolo ]-----
' Robotica con il Boe-Bot - FlashlightControlledBoeBot.bs2
' Il Boe-Bot segue il fascio luminoso proiettatogli davanti.
' {$STAMP BS2}
                                          ' Direttiva Stamp.
' {$PBASIC 2.5}
                                          ' Direttiva PBASIC.
DEBUG "Il Programma è in Funzione!"
' ----[ Costanti ]-----
' SOSTITUITE QUESTI VALORI CON I VALORI DA VOI DETERMINATI ED INSERITI NELLA
' TABELLA 6.1.
             CON
                     108
Left.Ambient
RightAmbient CON
                   114
20
22
                     114
LeftBright CON
RightBright CON
                      Media
                                              Fattore di Scala
LeftThreshold CON LeftBright + LeftAmbient / 2 * 5 / 8 RightThreshold CON RightBright + RightAmbient / 2 * 5 / 8
' -----[ Variabili ]------
' Dichiarazione delle Variabili per la memorizzazione dei valori RC misurati
' per le Fotoresistenze sinistra e destra.
             VAR
timeLeft
                     Word
timeRight
            VAR
                    Word
' ----[ Inizializzazione ]-----
FREQOUT 4, 2000, 3000
' ----[ Routine Principale ]-----
  GOSUB Test Fotoresistenze
 GOSUB Navigate
```

```
LOOP
' ----[ Subroutine - Test_Fotoresistenze ]-----
Test_Fotoresistenze:
                                              ' Misura del Tempo RC Sinistro.
 HIGH 6
 PAUSE 3
 RCTIME 6,1,timeLeft
                                              ' Misura del Tempo RC Destro.
  HIGH 3
  PAUSE 3
 RCTIME 3,1,timeRight
  RETURN
' ----[ Subroutine - Navigate ]------
Navigate:
  IF (timeLeft < LeftThreshold) AND (timeRight < RightThreshold) THEN
   PULSOUT 13, 850 ' tutte e due riievano lucci.
' Marcia Avanti Massima Velocità.
                                        ' tutte e due rilevano fascio luminoso,
 ELSEIF (timeLeft < LeftThreshold) THEN 'Sinistra rileva fascio luminoso, PULSOUT 13, 700 'Rotazione Sinistra.
    PULSOUT 13, 700
PULSOUT 12, 700
  ELSEIF (timeRight < RightThreshold) THEN ' Destra rileva fascio luminoso,
    PULSOUT 12, 800
PULSOUT 12, 800
                                              ' Rotazione Destra.
  ELSE
    PULSOUT 13, 750
                                        ' Nessun fascio luminoso, resta fermo.
    PULSOUT 12, 750
  ENDIF
  PAUSE 20
                                             ' Pausa tra gli impulsi.
 RETURN
```

Come Funziona FlashlightControlledBoeBot.bs2

Queste sono le quattro dichiarazioni di costante che avete usato con i vostri valori della Table 6-1.

LeftAmbient	CON	108
RightAmbient	CON	114
LeftBright	CON	20
RightBright	CON	22

Ora che le quattro costanti sono state dichiarate, le prossime due righe effettuano la media e scalano i valori per ottenere i valori di soglia da usare nel programma. Questi valori di soglia possono essere confrontati con le misure correnti di timeLeft e timeRight per determinare se le fotoresistenze stanno rilevando la luce ambientale od un fascio luminoso.

```
Media Scala

LeftThreshold CON LeftBright + LeftAmbient / 2 * 5 / 8
RightThreshold CON RightBright + RightAmbient / 2 * 5 / 8
```

Queste variabili sono usate per memorizzare le misure RCTIME.

```
timeLeft VAR Word timeRight VAR Word
```

questo è l'indicatore di reset che è stato usato nella maggior parte dei programmi di questo testo.

```
FREQOUT 4, 2000, 3000
```

La sezione Routine Principale contiene solamente due chiamate a subroutine. Tutto il lavoro effettivo nel programma viene svolto in queste due subroutine. La subroutine **Test_Fotoresistenze** effettua la misura **RCTIME** per tutti e due i circuiti RC delle fotoresistenze, e la subroutine **Navigate** prende le decisioni ed invia gli impulsi ai servo.

```
GOSUB Test_Fotoresistenze
GOSUB Navigate
LOOP
```

Questa è la subroutine che effettua la misura RCTIME per tutti e due i circuiti RC delle fotoresistenze. La misura del circuito sinistro è memoorizzata nella variabile timeLeft, e la misura del circuito destro è memorizzata nella variabile timeRight.

```
Test_Fotoresistenze:
   HIGH 6
   PAUSE 3
   RCTIME 6,1,timeLeft
```

```
HIGH 3
PAUSE 3
RCTIME 3,1,timeRight
RETURN
```

La subroutine Navigate usa un'istruzione IF...THEN per confrontare la variabile timeLeft con la costante LeftThresholde e la variabile timeRight con la costante RightThreshold. Ricordate, quando la misura RCTIME è piccola, significa che è stata rilevata una luce intensa, e quando è grande, significa che la luce non è così intensa. In questo modo, quando una delle variabili che memorizzano una misura RCTIME è minore della costante di soglia, significa che il fascio luminoso è stato rilevato; all'opposto, il fascio luminoso non è stato rilevato. In base a quale condizione è rilevata da questa subroutine (ambedue, sinistra, destra o nessuna), vengono applicati gli impulsi adeguati per la navigazione, seguiti da una PAUSE prima che il comando RETURN esca dalla subroutine.

Navigate

```
IF(timeLeft<LeftThreshold) AND(timeRight<RightThreshold) THEN
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650

ELSEIF (timeLeft < LeftThreshold) THEN
PULSOUT 13, 700
PULSOUT 12, 700

ELSEIF (timeRight < RightThreshold) THEN
PULSOUT 13, 800
PULSOUT 13, 800
ELSE
PULSOUT 12, 800

ELSE
PULSOUT 13, 750
PULSOUT 12, 750

ENDIF

PAUSE 20

RETURN
```

Il Vostro Turno- Calibrazione delle Prestazioni e Variazione del Comportamento

Potete calibrare le prestazioni del programma regolando il fattore di scala in questa dichiarazione di costante:

```
Media Fattore di Scala
LeftThreshold CON LeftBright + LeftAmbient / 2 * 5 / 8
RightThreshold CON RightBright + RightAmbient / 2 * 5 / 8
```

Se cambiate il fattore di scala da ⁵/₈ a ¹/₂, questo renderà il Boe-Bot meno sensibile al fascio luminoso, il chè può (oppure no) portare ad un migliore controllo del fascio luminoso.

 $\sqrt{}$ Provate fattori di scala differenti, come $^{1}/_{4}$, $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$, $^{2}/_{3}$, e $^{3}/_{4}$ ed annotate qualsiasi differenza nel modo in cui il Boe-Bot reagiva al fascio luminoso.

Modificando l'istruzione IF...THEN nel Programma Esempio, potete cambiare il comportamento del Boe-Bot in modo che, per esempio, tenti di togliersi il fascio luminoso dagli occhi.

√ Modificare l'istruzione IF...THEN in modo che il Boe-Bot retroceda quando rileva il fascio luminoso con ambedue i circuiti a fotoresistenza e curvi in direzione opposta se rileva il fascio luminoso con uno soltanto dei suoi circuiti a fotoresistenza.

ESERCIZIO #6: MUOVERSI VERSO LA LUCE


Il programma esempioin questo esercizio può essere usato per guidare il Boe-Bot da una camera sostanzialmente buia verso una porta che lasci filtrare una luminosità più intensa. Permetterà inoltre un controllo migliore del movimento del Boe-Bot proiettando un'ombra sulle fotoresistenze con la vostra mano.


Ricalibrazione delle Fotoresistenze

Questo esercizio funziona meglio se la superficie fotosensibile delle fotoresistenze punta verso l'alto e verso l'esterno.

Orientate le superfici sensibili delle vostre fotoresistenze verso l'alto e verso l'esterno come mostrato nella Figura 6-12.

Figura 6-12: Orientamento delle Fotoresistenze





Programmazione del Comportamento per Procedere verso la Luce

La strategia chiave del movimento verso le sorgenti di luce più intensa è di andare avanti se le differenze della misura di intensità luminosa tra le fotoresistenze sono piccole, e girare verso la fotoresistenza con la misura di intensità minore quando c'è una grande differenza tra le due misure. In effetti, questo significa che il Boe-Bot avanzerà verso la luce più intensa.

Inizialmente questo sembra un un compito per un programma abbastanza semplice; il ragionamento IF...THEN come nell'esempio sotto riportato dovrebbe funzionare. Il problema è, che non funziona perché il Boe-Bot si blocca nel curvare a sinistra ed a destra di nuovo perché le variazioni di timeLeft e di timeRight sono troppo grandi. Ogni volta che il Boe-Bot curva un pò, le variabili timeRight e timeLeft cambiano in maniera così grande che il Boe-Bot tenta di correggere e curva nell'altro verso. Non tenta mai di inviare qualche impulso in avanti.

```
PULSOUT 12, 650

ELSE 'Avanzamento.

PULSOUT 13, 850

PULSOUT 12, 650

ENDIF
```

Questo è un blocco di codice che funziona un po' meglio. Questo blocco di codice risolve il problema della curva a destra e sinistra in certe condizioni. La variabile timeLeft deve essere maggiore della variabile timeRight con un margine di 15 prima che il Boe-Bot applichi un impulso a sinistra. Similmente, timeRight deve essere maggiore di timeLeft di un fattore 15 prima che il Boe-Bot reagisca verso left. Questo dà al Boe-Bot l'opportunità di applicare abbastanza impulsi in avanti prima di correggere con una curva, ma solo se si supera un certo livello di luce.

Il problema con il blocco di codice su esposto è che funziona solamente in condizioni di oscurità medie. Se portate il Boe-Bot in un area molto più oscura, ricomincerà a curvare a destra ed a sinistra, e non accennerà ad avanzare. Se al contrario, lo mettete in una zona molto più luminosa, il Boe-Bot andrà solamente in avanti, e non accennerà a nessuna correzione a sinistra od a destra.

Perché accade tutto questo?

La risposta è: Quando il Boe-Bot è nella zona oscura di una stanza, la misura per ciscuna fotoresistenza sarà grande. Perché il Boe-Bot decida di curvare verso una sorgente di luce, la differenza tra queste due misure di luminosità dovrà essere grande. Quando il Boe-Bot è in una zonoa molto più luminosa, le misure di ogni fotoresistenza saranno minori. Perché il Boe-Bot decida di effettuare una curva, la differenze tra le due misurazioni delle fotoresistenze dovranno anch'esse essere molto più piccole di quando era nella zona più scura. Il modo di rendere questa differenza proporzionale alle condizioni di illuminazione, è di creare una variabile che sia una frazione di della media

di timeRight e timeLeft. In questo modo, sarà sempre il valore corretto, senza tener conto se la stanza è oscura o luminosa.

```
average = timeRight + timeLeft / 2
difference = average / 6
```

Ora, la variabile difference può essere usata in questa istruzione IF...THEN, e sarà un valore grande se la luminosità è bassa, ed un valore piccolo quando la luminosità è alta.

```
IF (timeLeft > timeRight + difference) THEN ' Curva a Destra.
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 850

ELSEIF (timeRight > timeLeft + difference) THEN ' Curva a Sinistra.
PULSOUT 13, 650
PULSOUT 12, 650

ELSE ' Avanzamento.
PULSOUT 13, 850
PULSOUT 12, 650
FNDIF
```

Programma Esempio-RoamingTowardTheLight.bs2

A differenza di RoamingWithFotoresistenzaDividers.bs2 di pagina 196, questo programma sarà molto reattivo alla vostra mano che proietta un'ombra sulla fotoresistenza, senza influenza delle condizioni di illuminazione della stanza. In questo programma non è necessaria la sostituzione delle resistenze per adeguarsi alle condizioni di luminosità. Invece, tiene conto delle condizioni di luminosità e la sensibilità viene regolata via software usando le variabili average e difference.



Perché questo programma funzioni bene, le vostre fotoresistenze dovrebbero reagire in modo simile a livelli di luce similari. Se i circuiti RC sono grandemente disallineati, le vostre misurazioni della Table 6-1 saranno molto diverse nelle stesse condizioni di luce. Potete correggere queste misurazioni alterate usando le tecniche discusse nell' Appendice F: Bilanciamento delle Fotoresistenze.

Questo programma misura la media generale di timeLeft e timeRight ed usa questo valore per impostare la difference tra le misure di timeLeft e di timeRight necessarie perché venga inviato un impulso di curva.

√ Digitate, Salvate e Lanciate RoamingTowardTheLight.bs2

- √ Posizionate il Boe-Bot in varie zone, lasciatelo girovagare, e verificate che potete
 cambiare il suo percorso proiettando l'ombra su uno dei circuiti RC a
 fotoresistenza, senza influenze da parte delle condizioni di illuminazione della
 stanza.
- √ Provate anche a mettere il vostro Boe-Bot in una stanza che sia fiocamente illuminata, ma che abbia una porta che faccia entrare luce da una stanza maggiormente illuminata. Vedere se il Boe-Bot riesce con successo a trovare la sua strada verso la porta.

```
' ----[ Titolo ]-----
' Robotica con il Boe-Bot - RoamingTowardTheLight.bs2
' Il Boe-Bot vagabonda, evitando le aree scure preferendo zone più luminose.
' {$STAMP BS2}
                                      ' Direttiva Stamp.
' {$PBASIC 2.5}
                                      ' Direttiva PBASIC.
DEBUG "Il Programma è in Funzione!"
' ----[ Variabili ]------
' Dichiarazione delle Variabili per la memorizzazione delle misure di tempo RC
' delle Fotoresistenze Sinistra & Destra.
timeLeft VAR
timeRight VAR
average VAR
timeLeft
            VAR
                   Word
                   Word
                   Word
difference VAR
                  Word
' ----[ Inizializzazione ]-----
FREQOUT 4, 2000, 3000
' ----[ Routine Principale ]-----
 GOSUB Test_Fotoresistenze
 GOSUB Average_And_Difference
 GOSUB Navigate
' ----[ Subroutine - Test Fotoresistenze ]-----
Test Fotoresistenze:
 HIGH 6
                                     ' Misura del Tempo RC di Sinistra.
 PAUSE 3
```

```
RCTIME 6,1,timeLeft
                                           ' Misura del Tempo RC di Destra.
 HIGH 3
 PAUSE 3
 RCTIME 3,1,timeRight
 RETURN
' ----[ Subroutine - Average And Difference ]-----
Average And Difference:
 average = timeRight + timeLeft / 2
 difference = average / 6
 RETURN
' ----[ Subroutine - Navigate ]-----
Navigate:
  ' Shadow significantly stronger on left detector, turn right.
 IF (timeLeft > timeRight + difference) THEN
   PULSOUT 13, 850
   PULSOUT 12, 850
  ' Shadow significantly stronger on right detector, turn left.
 ELSEIF (timeRight > timeLeft + difference) THEN
   PULSOUT 13, 650
   PULSOUT 12, 650
  ' Shadows in same neighborhood of intensity on both detectors.
   PULSOUT 13, 850
   PULSOUT 12, 650
 ENDIF
 PAUSE 10
RETURN
```



Perchè PAUSE 10 invece di PAUSE 20? Perché la subroutine Test_Fotoresistenze ha due comandi PAUSE che aggiungono 6 ms di tempo extra per l'esecuzione dei comandi RCTIME. Ambedue questi fattori aumentano il tempo tra gli impulsi servo, per questo la PAUSE nella subroutine Navigate deve essere ridotta. Dopo alcuni esperimenti pratici, è sembrato che PAUSE 10 desse ai servo le prestazioni più attendibili per un'ampia gamma di livelli di luminosità ambientale.

Il Vostro Turno- Regolare la Sensibilità alle Differenze della Luminosità

Fino ad ora, la vairabile difference è la media average divisa per 6. Potete dividere average per un valore inferiore se volete che il Boe-Bot sia meno sensibile alle differenze di luminosità o dividerla per un valore maggiore se volete che il Boe-Bot sia più sensibile alle differenze dei livelli di luce.

- √ Invece del valore 6, provate a dividere la variabile average per i valori 3, 4, 5, 7, e 9.
- √ Lanciate il programma e provate l'abilità del Boe-Bot di uscire da una stanza oscurata coon ciascun valore per il denominatore.
- √ Decidete quale valore è quello ottimale.

```
Average_And_Difference:
   average = timeRight + timeLeft / 2
   difference = average / 6
   RETURN
```

Potete anche dichiarare il denominatore con una costante come in questo caso:

```
Denominator CON 6
```

Quindi, nella subroutine Average_And_Difference, potete sostituire 6 (od il valore ottimale che avete determinato) con la costante Denominator, in questo modo:

```
Average_And_Difference:
   average = timeRight + timeLeft / 2
   difference = average / Denominator
   RETURN
```

√ Digitate i cambiamenti appena discussi, e verificate che il programma funzioni ancora correttamente.

In questo programma potete anche fare a meno di una variabile. Notate che la sola volta che la variabile average viene usata è per memorizzare temporaneamente il valore medio, quindi lo divide per il Denominator e lo memorizza nella variabile difference. La variabile difference vi servirà in seguito, non così per la variabile average. Un

modo per risolvere questo problema sarebbe di usare semplicemente la variabile difference al posto della variabile average. Funzionerà a meraviglia, e non avreste più bisogno della variabile average. Qui viene mostrato come funziona la subroutine:

```
Average_And_Difference:
   difference = timeRight + timeLeft / 2
   difference = difference / Denominator
   RETURN
```

Ma c'è un modo migliore.

√ Lasciate la routine Average_And_Difference in questo modo:

```
Average_And_Difference:
   average = timeRight + timeLeft / 2
   difference = average / Denominator
   RETURN
```

√ Poi, digitate queste variazioni nella dichiarazioni di variabili:

Figura 6-13: Modificate RoamingTowardTheLight.bs2 per salvare una Word di RAM

```
' Codice non cambiato ' Cambiato per Salvare 1 Word di RAM average VAR Word difference VAR Word difference VAR average
```

La variabile average in realtà non serve, ma il programma avrà più senso per qualcuno che tenti di capirlo se usiamo la parola average nella prima riga e la parola difference nella seconda riga. Questo è il modo di creare un alias di nome difference per la variabile average.

```
difference VAR average
```

Ora, ambedue average e difference si riferiscono alla stessa word di RAM.

 $\sqrt{}$ Collaudate il vosto programma modificato ed assicuratevi che funzioni ancora correttamente.