



TCMS

TOTAL CONDITION
MONITORING SYSTEM

Providencia 1208, Of. 207, Santiago, Chile | desarrollos@simpro.cl | witness.tcms.cl



Witness

MANUAL DE USUARIO
Rev.0

Fecha	18 de Febrero de 2025
Autor	Desarrollo & Innovación, Simpro SpA
Contacto	desarrollos@simpro.cl

Índice

Alcances	3
Descripción de la interfaz de usuario.....	3
Inicio y pantallas disponibles.	3
Condiciones.....	4
Barra de selección de jerarquía	4
Ver condición	5
Crear o editar condición.....	6
Avisos.....	7
Crear aviso.....	7
Ver aviso.....	8
Editar aviso	9
Reportes	11
Crear reporte.....	11
Ver reporte.....	13
Editar reporte	14
Dashboard	14
Adicionales	18
Excel enlazado.....	18
FAQ – Preguntas Frecuentes	19

Alcances

El presente documento apunta a describir el funcionamiento de la aplicación Witness, sus elementos asociados tales como dashboard de análisis y planilla de excel enlazada.

El perfil de usuario es un funcionario desempeñando labores en la misma faena en la que Witness se encuentra desplegado, típicamente de las áreas de mantenimiento o confiabilidad. Los permisos de lectura y edición dependen de la política del cliente.

Algunas pantallas o funciones pueden haber tenido cambios menores desde la última actualización de este documento.

Witness es parte del ecosistema Total Condition Monitoring System – TCMS.

Descripción de la interfaz de usuario.

Inicio y pantallas disponibles.

Witness cuenta con una pantalla de inicio, desde la cual se acceden a 5 pantallas, cuya visibilidad puede cambiar dependiendo de los permisos que posea el usuario:

- Condiciones
- Avisos
- Reportes
- Dashboard
- Lista de difusión / Configuraciones




Fig. 1: Pantalla de inicio para usuario con todos los permisos.

Condiciones

La pantalla de condiciones permite ingresar la condición más reciente o consultar las condiciones históricas de un equipo, el cual se referencia mediante la jerarquía en la barra superior.




Fig. 2: Pantalla de Condiciones para un componente.

Barra de selección de jerarquía

La barra superior administra la jerarquía y cuenta con 5 niveles, conforme a la norma ISO 14224:

Nivel	Nombre	Ejemplo
4	Planta	Área seca, Área húmeda, Mina
5	Sección	Chancado primario, Apilamiento, Lixiviación
6	Equipo	Harnero, Correa, Tambor, Rotopala, Bomba
7	Subunidad	Sist. motriz, transporte, estructural, hidráulico
8	Componente	Motor, reductor, polea, contraeje, caja vibr.

Esta jerarquía en la barra superior se debe seleccionar secuencialmente de izquierda a derecha hasta llegar al equipo seleccionado.



Fig. 3: Barra de selección de jerarquía

Ver condición

Una vez seleccionado el componente, se visualiza el histórico de condiciones en la columna derecha. Estos se muestran en forma de tarjetas con información básica:

- Estado *Código de color, véase Fig. 4*
- Fecha *Formato dd/mm/aaaa*
- Magnitud *Valor y unidades*
- Modo de falla
- Inspector autor
- Reporte *Coloreado: existente.*
En blanco: ir a crear (véase *Crear reporte*)




Fig. 4: Tarjeta de condición. Código de color al pie.

La condición seleccionada se marcará con un borde morado y cargará los detalles en el campo a la izquierda, titulado con el nombre del equipo (Motor N°1 120CV001 en el caso ejemplo) y mostrando la información en campos etiquetados.




Fig. 5: Visualización de una condición histórica.

Crear o editar condición

Al hacer click en el botón morado [+ Nueva Condición], los campos de información se limpiarán y el usuario podrá ingresar información, la cual quedará registrada con la fecha actual. Para editar, seleccione la condición a editar y haga click en [Editar] en la parte inferior de la página, luego siga las mismas instrucciones a continuación.

The image shows two parts of a web application. On the left is the 'Nueva Condición' (New Condition) form, and on the right is the 'Últimas Condiciones' (Last Conditions) list.

Nueva Condición Form:

- Condición:** A dropdown menu with 'Normal' selected.
- Modos de Falla:** A dropdown menu with 'Equipo en buen estado' selected.
- Observaciones:** A text input field with the placeholder 'Escribe aquí..'. It has a yellow border.
- Recomendaciones:** A text input field with the placeholder 'Escribe aquí..'. It has a light blue border.
- Avisos:** A dropdown menu with 'Seleccione una opción...' selected.
- Magnitud:** A text input field with 'mm/s' selected from a dropdown.
- Buttons:** 'Guardar' (purple) and 'Cancelar' (light purple).

Últimas Condiciones List:

Últimas Condiciones			
+ Nueva Condición			
	18/08/2024	24.8 mm/s	Gabriel Gutierrez
	29/07/2024	6.18 mm/s	Galvarino Huenchuman
	29/07/2024	6.18 mm/s	Galvarino Huenchuman
	15/07/2024	5.59 mm/s	Galvarino Huenchuman
	25/06/2024	3.82 mm/s	Branco Ortiz
	20/06/2024	6.77 mm/s	Branco Ortiz

Fig. 6: Creación de una nueva condición.

Se debe ingresar la información mediante:

- Menú seleccionable: en Condición, Modo de Falla, Avisos y Magnitud (unidades)
- Campo de texto: en Observaciones, Recomendaciones y Magnitud (valor)

El campo Magnitud mostrará un icono según el valor ingresado, este indica si este se encuentra dentro de los límites condonatorios para la magnitud en ese componente. Consulte los procedimientos de su servicio para saber cómo reportar estos casos.

La condición puede asociarse con un **Aviso existente** en Witness, aun cuando no tenga número asignado en SAP. Para hacerlo, se debe seleccionar en el aviso correspondiente en el menú desplegable del campo Avisos.

Si necesita asociar la condición con un **nuevo Aviso**, siga los siguientes pasos:

1. Cree la condición completando todos sus campos y deje aviso en blanco
2. Guarde la condición con el botón morado [Guardar] en la parte inferior de la pantalla
3. Una vez guardada la condición, visualícela seleccionando la tarjeta recién creada en la columna derecha
4. Presione el botón [Nuevo aviso] junto al campo avisos. Complete la información en la pantalla **Crear aviso**.
5. Una vez creado el aviso, este quedará asociado automáticamente a la condición.

El aviso asociado a una condición existente puede ser gestionado con el botón [Gestionar aviso], el cual lo llevará a la pantalla *Ver aviso*.

Avisos

Crear aviso

La creación de un aviso se realiza desde la pantalla *Crear o* editar condición mediante el botón [Nuevo aviso] en una condición sin aviso asociado, como se comenta en la página anterior. Este botón lo llevará a la siguiente pantalla

Nuevo Aviso

Texto breve:
Escriba aquí...

Ubic. técnica: PSEC-EPR-TMG-CT1-SMO-MTI

Prioridad: Emergencia

Modo de falla: Soltura mecánica

Fecha intervención (solicitada): Seleccione una fecha...

Lubricante (Opcional): 0.00... gr

Recomendación:
Se recomienda realizar cambio de pernos basales y sub basales, posterior al cambio realizar torque general de pernos.
Se recomienda revisar condición de laines, y estado de base de hormigón.

Cancelar Crear aviso

Fig. 7: Creación de un nuevo aviso

La pantalla Nuevo Aviso contiene los siguientes campos:

- Texto breve: Asunto del aviso
- Ubicación técnica: Identificador SAP del componente (automático)
- Prioridad: Plazo máximo de intervención
- Fecha de intervención: Fecha de intervención solicitada, debe cumplir con la prioridad indicada
- Lubricante: (para avisos de relubricación) Cantidad de lubricante a aplicar, en gramos
- Recomendación: Recomendaciones a realizar en la intervención, usualmente precargado con la recomendación de la condición

Haga click en el botón [Crear aviso] para confirmar y guardar los datos ingresados. Estos quedarán automáticamente asociados a la condición desde la cual accedió a la creación del aviso.

El aviso recién creado tendrá estado “Nuevo” o “Pendiente”. Una vez sea ingresado en SAP, se debe asignar el número en la pantalla *Ver aviso* y pasará a estado “Abierto”. Recuerde que, si un aviso es recurrente en el tiempo, NO necesita crearlo nuevamente. Puede asociarlo a futuras condiciones a partir del menú desplegable “Avisos” cuando cree la nueva condición

Ver aviso

En esta pantalla es posible ver todos los avisos existentes, ordenados como tarjetas en la columna izquierda y filtrables por estado y numero. Se puede acceder desde el menú principal o al hacer click en el botón [Gestionar aviso] en la pantalla *Condiciones*.




Fig. 8: Pantalla de Avisos.

Permisos: Solo los usuarios *supervisor* tienen el poder de aprobar, rechazar, cerrar y asignar número a los avisos generados por usuarios *inspectores* o *supervisores*.

Al seleccionar un aviso desde la columna izquierda, se podrá ver la información ingresada en la pantalla *Crear aviso*, además del usuario *inspector* que lo solicitó, la fecha en que lo hizo y el usuario *supervisor* aprobador si lo hubiera.

El estado del aviso, que es independiente de la condición del componente sobre el cual se generó el aviso, puede ser uno de los siguientes

Icono	Estado	Situación
	Nuevo	El aviso fue creado por un inspector, a la espera de ser aprobado por el supervisor y asignación de numero
	Aprobado	El aviso fue creado por un inspector y aprobado por el supervisor, quien asigna número una vez ingresado a SAP

	Rechazado	El aviso fue creado por el inspector, pero el supervisor decide no ingresarlo a SAP y no se le asignará número
	Por cerrar	El aviso fue aprobado y la situación que sufría el equipo fue superada, típicamente luego de intervención. El inspector da aviso solicitando el cierre, pendiente de ser confirmado por el supervisor
	Cerrado	El aviso fue aprobado, un inspector solicitó su cierre y este ya fue aprobado por el supervisor. Queda como registro histórico.

La columna mostrará los todos avisos, ordenados de más reciente a más antiguo. La herramienta filtro permite ver los avisos solo en un estado particular, por ejemplo todos los nuevos. También el campo de texto superior permite buscar un aviso en particular por su número.

Nota: Al ingresar a la pantalla se cargarán las condiciones más recientes, por lo que al filtrar por estado, puede que no se encuentren elementos precargados, pese a que si existen.

En este caso se sugiere volver a la pestaña “Todos” y bajar por la columna. Mientras más baje, se cargarán avisos más antiguos. Si el aviso que busca fue aprobado hace más de un mes, se recomienda buscar por número.

Editar aviso

La edición de avisos se accede desde *Ver aviso* en el botón [Editar aviso].

Editar Aviso

Texto breve:

TRI:147CV023 LUBRICAR DESCANSO LADO REDUCTOR CON 50GR DE GRASA

Ubic. técnica: PSEC-EPR-AMC-C23-SMO

Prioridad: Correctivo

Modo de falla: Problema de lubricación

Fecha intervención (solicitada): 13/01/2025

Lubricante (Opcional): 0.00... gr

Recomendación:

LUBRICAR DESCANSO LADO REDUCTOR CON 50GR DE GRASA

Cancelar Guardar

Fig. 9: Edición de aviso.

En esta pantalla se permite editar:

- Texto breve
- Recomendación
- Prioridad y fecha de intervención
- Lubricante (opcional)

No es posible editar la ubicación técnica ni modo de falla, ya que estos se definen a partir del equipo y la condición asociada, respectivamente.

En caso que se requiriera modificar el numero de aviso, se recomienda solicitar cierre o cerrar el aviso actual, indicando causa cambio de número, y generar uno nuevo desde la pantalla *Condiciones* para el componente en cuestión.

Los permisos de edición están limitados por el rol del usuario y el estado en el que se encuentre el aviso, de la siguiente forma:

	Estado	Puede editar
	Nuevo	Inspector y supervisor
	Aprobado	Solo supervisor
	Rechazado	No se puede editar
	Por cerrar	Solo supervisor (No recomendado) Resetea número y retorna a "Nuevo"
	Cerrado	No se puede editar

Cuando se solicite el cierre de un aviso, se debe ingresar el motivo del cierre como "Justificación de cierre". Esta justificación será visible en esta pantalla cuando el aviso este "Por cerrar" o "Cerrado".

El usuario *supervisor* puede rechazar el cierre del aviso, en cuyo caso este permanecerá "Aprobado" hasta que se acepte una nueva solicitud de cierre.

No se recomienda editar un aviso con cierre solicitado ("Por cerrar"), ya que esto gatilla el reinicio del flujo. En este caso se recomienda: cerrar el aviso y que quede como registro histórico ("Cerrado"); o rechazar la solicitud de cierre, volviendo a "Aprobado" y luego realizar las ediciones necesarias, teniendo en cuenta que se descartará la justificación de cierre ingresada.

Reportes

Crear reporte

La creación de un reporte se realiza desde la pantalla *Crear o* editar condición mediante el icono “hoja en blanco” (📄) en la *Fig. 4*; el cual lo llevará a la pantalla de creación de reportes “Nuevo Reporte”.

En esta pantalla verá:

- Identificación del componente: Nombre, ubicación técnica SAP y área
- Condición del componente: Modo de falla, condición y magnitud
- Autor (usuario inspector)
- Orden de trabajo (OT) asociada al análisis y/o inspección
- Formato del documento a generar
- Observaciones (precargadas desde la condición)
- Recomendaciones (precargadas desde la condición)
- Imágenes y descripción

Nuevo Reporte

Motor N°1160CV019
PSEC-EPR-API-CT9-SMO-MOE

Formato: Vibraciones 3

OT: Escriba aquí...

Modo de falla: Problema de lubricación

Condición: Observación

Magnitud: 1.6 g

Área: API - Apilamiento

Inspector: Desarrollos Simpro

Observaciones:
Espectros de aceleración muestran frecuencias aleatorias atribuidas a roce de componentes internos por deficiencia de lubricación, visibles principalmente en rodamiento lado libre. valores globales se encuentran en 1.6G de presentar aumento en próxima medición se pedirá realizar lubricación.

Recomendaciones:
Escriba aquí...

Cancelar Crear reporte

Agregar imagen

2

Descripción...

1

91.5°C

Termografía

Fig. 10: Creación de un nuevo reporte.

De estos campos, el usuario puede modificar los siguientes:

Orden de trabajo: Numero asignado en SAP, típicamente de 10 dígitos, como identificador de la tarea de inspección y/o análisis, la cual se concluye con el reporte a generar

Formato: Existen múltiples formatos de reporte, adecuados a distintos propósitos. Actualmente se dispone de los siguientes:

Formato	Imgs.	Detalles
Vibraciones 3	3 – 100	Tamaño diapositiva (16:9). Observación y recomendación junto a 3 imágenes anchas en primera página. Imágenes subsecuentes usan formato galería (1 página por imagen)
Vibraciones 4	4 – 100	Tamaño diapositiva (16:9). Observación y recomendación junto a 4 imágenes anchas en primera página. Imágenes subsecuentes usan formato galería (1 página por imagen)
Galería	1 – 100	Tamaño diapositiva (16:9). Solo observación y recomendación en primera página. Imágenes utilizan 1 página por imagen, desde la segunda página.
Ejecutivo	2 – 10	Tamaño carta (11"x8.5"). Primera plana contiene detalles, observación, recomendación y 2 imágenes. Segunda plana contiene las 6 imágenes restantes.




Fig. 11: Formatos de reporte. En orden de lectura: *Vibraciones 3*, *Vibraciones 4*, *Galería* y *Ejecutivo*.

Observaciones y recomendaciones: Estos campos se precargan con la información ingresada en la condición asociada y pueden ser editados en esta pantalla para añadir información complementaria, resumir la información o bien plantear información nueva.

Imágenes: Las imágenes las carga el usuario en la columna a la derecha de esta pantalla, seleccionando el botón morado [Agregar imagen] en la parte superior. Al hacerlo, aparecerá un cuadro con un icono de cámara, como la imagen 2 en *Fig. 10*:

Al seleccionar el icono de cámara, se abrirá una ventana para seleccionar la imagen a subir. Una vez cargada, el usuario puede ingresar una descripción de la imagen en la parte inferior del cuadro, como la imagen 1 “Termografía” en *Fig. 10*:

Una vez se haya ingresado la información, seleccione [Crear reporte] para enviarlo para aprobación por el usuario *supervisor*.

Ver reporte

Una vez un reporte ha sido creado, será posible visualizarlo en la pantalla Reportes, ingresando desde el menú principal. En esta pantalla los reportes se organizan como tarjetas en la columna a la izquierda de la pantalla, mediante un código de la forma: [año]-[código de área]-[correlativo].

El código es asignado al momento de crear el reporte y el correlativo es global para todos los reportes, por lo que nunca habrá reportes de áreas diferentes con el mismo correlativo. Este se reinicia al terminar el año y pasa de 3 a 4 dígitos si se generan más de mil reportes en el año calendario.




Fig. 12: Pantalla Reportes, al seleccionar un reporte: *por aprobar* (arriba), o *aprobado* (abajo).

De forma similar a la pantalla *Crear reporte*, las imágenes se organizan en la columna derecha en cuadros con sus descripción y la información ingresada se ubica al centro. En la esquina superior derecha del cuadro central encontrará la fecha de creación del reporte, mientras que a la izquierda se encontrará el icono “adjunto” (📎) que abrirá el archivo PDF con el reporte a difundir.

La columna de reportes disponibles a la izquierda de la pantalla muestra el código del reporte, componente correspondiente y una banda de color dependiendo de la condición del componente al generar el reporte (véase Fig. 4:).

La tarjeta de un informe ya difundido es principalmente blanca, con la banda de color dependiendo de la condición. Este reporte difundido no admite edición posterior.

Un reporte creado por un usuario *inspector* y a la espera de aprobación por parte del usuario *supervisor*, presenta una tarjeta completamente coloreada y admite ser editado por usuarios *inspector* y *supervisor*, hasta que sea aprobado y difundido.

La difusión del reporte se realiza al seleccionar el botón [Gestionar despacho], de acuerdo a la lista seleccionada, o por defecto del área según se indica en “Listas de Difusión” en el menú principal.

Editar reporte

La edición de reportes pendientes de difusión se accede al pie de página del reporte seleccionado, seleccionando el botón [Editar].

Fig. 13: Edición de un reporte pendiente de difusión.

Esta pantalla contiene campos idénticos a la pantalla *Crear reporte* y aplican las mismas instrucciones mencionadas anteriormente.

Dashboard

En el menú principal puede seleccionar la opción “Dashboard”, que abrirá una visualización de datos interactiva. En esta se encuentran tres tipos de pantallas:

- Estado de operación, por área
- Vulnerabilidades: avisos y reportes
- Condición de salud, por componente

El icono “pantalla” (🖥️) en la esquina superior derecha activa el **Modo vitrina**. Este modo permite la visualización automática de todas las paginas del reporte, secuencialmente en intervalos de 1 minuto, sin la necesidad de que un usuario se encuentre operando la aplicación.

Esta funcionalidad está destinada a permitir la presentación de las condiciones registradas en un área de interés, sean zonas comunes o salas de reuniones.




Fig. 14: Dashboard estado de operación

Estado de operación muestra la condición más reciente de los componentes de un área en 4 gráficos dinámicos y una tabla resumen.

- **Condición general:** Grafico de torta con el numero de equipos por estado de salud, de la planta o filtro activo.
- **Diagnósticos por familia:** Grafico de torta con la composición, por tipo de componente, de la planta o filtro activo.
- **Diagnostico principal:** Grafico de barra con el numero de condiciones asociadas a distintos modos de falla, de la planta o filtro activo.
- **Diagnostico por área:** Grafico de barras compuestas, con el numero de condiciones por área y por estado, de la planta o filtro activo.
- **Condición de activos críticos:** Tabla resumen con las condiciones de componentes en rojo o negro (alarma, emergencia). Indica el componente, modo de falla, avisos y reportes asociados, si hubiera.

Interactividad: Los gráficos de este dashboard son interactivos. Al hacer click sobre un ítem, se filtrarán todos los demás gráficos y mostrarán las estadísticas para las condiciones de los componentes pertenecientes a dicho ítem (filtro activo).

Para desactivar este filtro, basta con deseleccionar el ítem.

Por ejemplo, en el grafico “Diagnostico por familia” en el dashboard “Área Seca” se encuentra el modo de falla “Daño de rodamiento”. Al hacer click sobre su barra, todos los gráficos mostrarán solamente las estadísticas para los equipos del área seca cuya condición más reciente presente modo de falla “Daño de rodamiento”. De esta forma, el dashboard se verá como la *Fig. 15*:




Fig. 15: Dashboard estado de operación con filtro Diagnostico = “Daño de rodamiento” aplicado.

Se puede interpretar lo siguiente:

- **Condición general:** El 72% de diagnósticos “Daño de rodamiento” se encuentran en observación. Solo 6 están en Alarma (rojo).
- **Diagnósticos por familia:** 24 equipos diagnosticados con “Daño de rodamiento” son poleas. Aunque hay casos en motores, eje flotante y bomba hidráulica.
- **Diagnostico principal:** Aplica el filtro actual, resaltando el diagnostico “Daño de rodamiento”, con 26 componentes afectados.
- **Diagnostico por área:** En todas las áreas se encuentran fallas por “Daño de rodamiento”. Las áreas con más diagnósticos son CHS y CHT, con 8 diagnósticos.
- **Condición de activos críticos:** Se detallan los 6 componentes en Alarma (rojo), todos con avisos creados. Solo la falla en eje flotante tiene reporte.




Fig. 16: Dashboard Vulnerabilidades.

Vulnerabilidades: Esta visualización cuenta con dos tablas, una de avisos y otra de reportes. Ambas tabulan la información disponible en detalle en sus respectivas pantallas en Witness y contienen las siguientes columnas:

Avisos SAP	Reportes
- Numero de aviso - Fecha de creación - Estado (véase tabla <i>Ver aviso</i>) - Prioridad - Ubicación Técnica SAP - Texto breve - Recomendación - Fecha de intervención solicitada - Inspector - Supervisor - Conjunto al que pertenece el componente	- Código de reporte - Enlace al documento PDF - Equipo (Componente) - Estado - Modo de falla - Fecha de despacho/difusión - Conjunto al que pertenece el componente - Estado difusión (Difundido/Solicitado) - Inspector - Supervisor - Área a la que pertenece el componente - Fecha de creación

En la parte superior podrá encontrar cuadros titulados: “Área”, “Conjunto”, “Familia” y “Estatus”, acompañados de una lista con cuadros seleccionables. Estos corresponden a filtros y permiten la búsqueda para un área o conjunto en particular, según se seleccione.

Condición de salud: Esta tabla contiene la condición mas reciente para cada componente registrado en Witness, a partir de la información ingresada en la pantalla “Condiciones”. Cuenta con las siguientes columnas:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Área, a la que pertenece el componente TAG, al que pertenece el componente Estatus Fecha Modo de falla | <ul style="list-style-type: none"> Magnitud Observación Recomendación Número de aviso SAP, si lo hubiera Ver reporte, si lo hubiera (icono con enlace) |
|--|---|

Al igual que Vulnerabilidades, cuenta con filtros en la parte superior.




Fig. 17: Dashboard Condición de salud.

Adicionales


Excel enlazado

Witness cuenta con un archivo excel enlazado, solo para lectura de datos, destinado a integrar Witness en los flujos de trabajos preexistentes.

Este cuenta con 4 páginas, cada una con una tabla enlazada a una query a base de datos de Witness con todas las entradas en los últimos 30 días.

- **Condición activo:** Muestra todas las condiciones registradas en los últimos 30 días, a diferencia del Fig. 17: que muestra solo la última condición del componente.
- **Reportes:** Muestra todos los reportes generados en los últimos 30 días. Contiene algunas columnas adicionales al Fig. 16: No contiene imágenes, descripción ni enlace al archivo PDF.
- **Avisos SAP:** Muestra todos los avisos generados en los últimos 30 días.
- **Relub:** Muestra todos los avisos de relubricación generados en los últimos 30 días.

Para actualizar la información, debe ir a la pestaña “Datos” en excel y seleccionar “Refrescar todo”. Luego de unos segundos contará con la información más reciente. Esta se actualiza en tiempo real, así que podrá estar informado al minuto en cuanto se cree una nueva condición, aviso o reporte.



Nota: Cualquier edición que usted realice en este excel quedará únicamente en su copia y no afectara de ninguna forma a Witness.

FAQ – Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear una cuenta en Witness?

No es posible crear una cuenta independientemente. Un usuario se crea una vez se encuentre en la nomina de usuarios autorizados. Solicite la creación de una cuenta vía su supervisor.

¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?

Debe comunicarse con el equipo de Simpro mediante su supervisor, solicitando restablecer la contraseña.

¿Cómo puedo editar una condición?

Una condición es editable por usuarios *inspector* solo por los siguientes 60 minutos a su creación. Si ha superado este tiempo, no es posible editarla.

Si aún se encuentra en plazo, diríjase a la condición, haga click en [Editar] en la parte inferior de la pantalla y siga las instrucciones en [Crear o editar condición](#).

¿Por qué no puedo editar un reporte?

Verifique que el reporte no haya sido aprobado por un supervisor aún. Los reportes aprobados no pueden ser editados una vez pasan a difusión. De no ser así, siga las instrucciones en [Editar reporte](#).