




# F 6217: Модуль аналогового ввода

безопасный, проверен TÜV согл. IEC 61508 для приложений до SIL 3

- 8 каналов для токовых входов 0/4...20 мА, входы напряжения 0...5/10 В
- С безопасным размыканием
- Разрешение: 12 бит



1 Линия питания трансмиттера

2 Мультиплексор

3 Шина ввода/вывода

4 Кабельный штекер, вид спереди

Рис 1: Блок-схема модуля и вид кабельного штекера спереди

Модуль содержит резервную процессорную систему по обеспечению безопасности. Благодаря этому все необходимые проверки выполняются непосредственно на модуле. Основные тестовые функции:

- Линейность аналого-цифровых преобразователей
- Перегрузка аналого-цифровых преобразователей
- Перекрестные помехи между восемью входными каналами
- Функция входных фильтров
- Функция обмена данными шин ввода/вывода
- Самодиагностика микроконтроллеров
- Тесты памяти

При распознанной ошибке устанавливается бит сбоя канала. Оценка должна производиться в пользовательской программе инструмента программирования.

Входное напряжение	05,5 В, макс. 7,5 В
Входной ток	022 мА (через шунт), 22 мА = 4095
Макс. входной ток	30 мА
R*: Шунт при измерении тока	250 Ом, 0,05 %, 0,25 Вт,
	T < 10 ppm/K
Разрешение	12 бит, 0 мВ = 0
	5,5 B = 4095
Обновление значения измерения	50 мс
Безопасное время	< 450 MC
Входное сопротивление	100 кОм
Постоянная времени входных фильтров	Ок. 10 мс
Предел основной погрешности	0,1 % при 25 °C
Эксплуатационный предел	0,3 % при 0+60 °C
Граница ошибки, с учетом	
<sub>С</sub> охранения функции безопасности	1 %
Электрическая прочность	200 В против заземления (GND)
Необходимое пространство	4 HP
Эксплуатационные данные	5 B пост. тока/80 мA,

24 В пост. тока/50 мА

Маркировку следующих кабельных штекеров см. в соответствующих таблицах:

■ Кабельный штекер Z 7127/6217/Cx/I (U5V) для подсоединения к источнику тока или напряжения (Таблица :1)

■ Кабельный штекер Z 7127/6217/Cx/I (U10V) для подсоединения к источнику напряжения через делитель напряжения (Таблица 2)

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем
1	z4	BN	
	d4	WH	
2	z8	YE	
	d8	GN	
3	z12	PK	
	d12	GY	
4	z16	RD	
	d16	BU	Кабель: LiYCY 20 x 0,25 мм²
5	z20	VT	(экранированный)
	d20	BK	]
6	z24	WHGN	]
	d24	WHBN	]
7	z28	WHGY	]
	d28	WHYE	]
8	z32	WHBU	]
	d32	WHPK	]
L+ (24 В пост. тока)	d30	RD	Плоский наружный штекер 2,8 х 0,8 мм²
L- (24 B пост. тока)	d26	BK	$q = 1 \text{ mm}^2, I = 750 \text{ mm}$
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер 6,3 х 0,8 мм $^2$ q = 2,5 мм $^2$ , I = 120 мм

Таблица :1: Маркировка жил кабельного штекера Z 7127/6217/Cx/I(U5V)

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем
1	x4	BN	
	d4	WH	
2	x8	YE	
	d8	GN	
3	x12	PK	
	d12	GY	
4	x16	RD	
	d16	BU	Кабель: LiYCY 20 x 0,25 мм²
5	x20	VT	(экранированный)
	d20	BK	
6	x24	WHGN	
	d24	WHBN	
7	x28	WHGY	
	d28	WHYE	
8	x32	WHBU	
	d32	WHPK	
L+ (24 В пост. тока)	d30	RD	Плоский наружный штекер 2,8 x 0,8 мм²
L- (24 B пост. тока)	d26	BK	$q = 1 \text{ mm}^2, I = 750 \text{ mm}$
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер 6,3 х 0,8 мм <sup>2</sup> $q = 2,5$ мм <sup>2</sup> , $I = 120$ мм

Таблица 2: Маркировка жил кабельного штекера Z 7127/6217/Cx/U10V

# Аналоговые токовые входы 0/4...20 мА Диапазон измерения входов тока 0/4...20 мА.




Рис. 2: Токовые входы с 12 бит = 4095 цифры = 22 мA

# Резервное подсоединение к источнику тока или напряжения

Следующее изображение показывает резервное присоединение к источнику тока или напряжения:




Рис. 3: Резервное подсоединение к источнику тока или напряжения

# Резервное подключение через делитель напряжения до 10 В

На приведенной ниже иллюстрации показано резервное подключение через делитель напряжения до 10 В. Значение сопротивления делителя напряжения R01 и R02 составляет 1,96 кОм. Следует учесть внутреннее сопротивление источника питания трансмиттера при резервном подключении через делитель напряжения.




Рис. 4: Резервное подключение через делитель напряжения

# Подсоединение резервных трансмиттеров к источнику тока или напряжения

На приведенной ниже иллюстрации показано подсоединение к источнику тока или напряжения резервных трансмиттеров. Обработка резервных трансмиттеров должна производиться в программе пользователя.





Рис. 5: Подсоединение резервных трансмиттеров к источнику тока или напряжения

#### Соединение неиспользуемых входов

Незадействованные потенциальные входы 0...5 В следует закоротить за пределамикабельного штекера на клеммах. Это также относится и к случаю резервного подключения, см. Рис. 6:



- Недействительно при одноканальном подключении
- **3** Модуль 1, канал 1

2 Модуль 2, канал 1

Рис. 6: Потенциальный вход 0...5 В

Незадействованные токовые входы подключаются через шунт, незадействованные потенциальные входы 0...10 В подключаются через делитель напряжения в кабельном штекере.

### Указание по проектированию для ELOP II

Для каждого входного канала модуля существует аналоговое значение и относящийся к нему бит ошибки канала. При установленном бите ошибки канала следует запрограммировать безопасную реакцию относительно соответствующего аналогового входа в ELOP II.

#### Указания по технике безопасности и условия использования

Для полевых линий входной цепи следует использовать экранированные кабели, рекомендуются линии в виде витой пары проводов.

Если заведомо известно, что зона от трансмиттера до модуля свободна от возмущений, а расстояние относительно невелико (например, в пределах электрошкафа), то можно отказаться от экранирования или скручивания проводов. Однако помехоустойчивость на аналоговых входах может быть обеспечена только экранированными кабелями.

#### Рекомендации по использованию модуля согласно IEC 61508, SIL 3


- Электропитание должно проводиться отдельно от контуров входного тока.
- Необходимо обеспечивать достаточное заземление.
- Меры по предотвращению превышения температуры следует принимать за пределами модуля, например, установка вентилятора в электрошкафу.
- Ведение журнала регистраций в течение всего периода работы и технический уход.

Модуль не требует технического обслуживания. В случае ошибки происходит отключение. Дефектный модуль подлежит замене.

# Кабельный штекер Z 7128 с линией питания трансмиттера

Для питания трансмиттеров служит кабельный штекер Z 7128 (пригоден только для 2-проводной линии).

\* Кабельный штекер Z 7128 не пригоден при использовании барьеров Zener!



- 1 Питание аналоговое
- 2 Заземление аналоговое

Рис. 7: Разводка кабельного штекера Z 7128

3 Кабельный разъем, вид спереди

# Кабельный штекер с линией питания трансмиттера

Маркировку жил кабельного штекера Z 7128/6217/Cx/ITI с линией питания трансмиттера см. в следующей таблице:

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем
1	z4	BN	
	x4	WH	
	d4	GN	
2	z8	GY	
	x8	YE	
	d8	PK	
3	z12	RD	
	x12	BU	
	d12	BK	
4	z16	WHBN	
	x16	VT	
	d16	WHGN	Кабель: LiYCY 24 x 0,14 мм²
5	z20	WHGY	(экранированный)
	x20	WHYE	
	d20	WHPK	
6	z24	WHRD	
	x24	WHBU	
	d24	WHBK	
7	z28	BNYE	
	x28	BNGN	
	d28	BNGY	
8	z32	BNBU	
	x32	BNPK	
	d32	BNRD	
L+ (EL+)	d30	RD	Плоский наружный штекер 2,8 x 0,8 мм²
L-	d26	BK	$q = 1 \text{ mm}^2$ , $I = 750 \text{ mm}$
Экран	Экран		Плоский наружный штекер 6,3 x 0,8 мм²
			$q = 2.5 \text{ mm}^2$ , $I = 120 \text{ mm}$

Таблица 3: Маркировка жил кабельного штекера Z 7128/6217/Cx/ITI

При использовании трансмиттера Saab/Rosemount 3300 GWR со внутренним диодом Zener требуется предусмотреть гальваническое разделение на пути сигнала во избежание влияния помех (пики сигналов, неопределеынные уровни сигналов) на аналоговом входе F 6217.

Для этого можно использовать, например, аналоговый делитель питания НІМА Н 6200А.

#### Помехи модуля в диапазоне низких частот (10 Гц)

Внешние мешающие импульсы в области порядка 10 Гц, например, появляющиеся при измерениях давления вблизи поршневых насосов, могут привести к временным ошибкам канала у входов. Эти уровни помех оказывают отрицательное влияние на внутренние проверки аппаратного обеспечения, происходящие в том же ритме. Входные каналы могут интерпретироваться как ошибочные и отключаться.

#### **Устранение**

- Датчики давления:
  - Мешающие импульсы могут подавляться или устраняться внутренним подавлением с помощью цифровых фильтров в датчике.
- Применение никочастотного фильтра Н 7017:
  Сигналы входного тока с помощью высокой временной константы низкочастотного фильтра освобождаются от низкочастотных помех и понижаются по уровню.
- Низкочастотный фильтр может использоваться только в контурах с размыканием Low, поскольку подавляется уровень входных сигналов. При расчете безопасного времени следует учесть временную задержку фильтра.

Примечание: Дополнительные линии питания трансмиттеров, например, проходящие через кабельный штекер Z 7128, не мешают работе модуля F 6217.