
B 9361 HI 803 085 RU (1550)



(E

В 9361: Блок

Дополнительное энергоснабжение 5 В пост. тока для систем H51q



1 K 1408

3 Опция

Опция: 14 гнезд для модулей F системы

Planar компании HIMA

Рис. 1: Вид спереди

1 Комплект поставки блока

- 1 х каркас К 1408 для центрального модуля, высотой 5 единиц,19-дюймовый, с встроенным кабельным поддоном
- Дополнительные модули с обратной стороны
 - 3 х развязывающих и защитных устройства Z 6011 энергоснабжения блоков питания
 - 1 x вентилятор Z 6012 с системой контроля вентиляторов и предохранителей
 - $-\,\,$ 2 x устройства Z 6013 для развязки и защиты питающего напряжения для Z 6012 Оборудован:
- 1 х блок питания F 7126 на 24/5 В, 10 А (PS1)
- 1 х система контроля блоков питания F 7131
- 14 пружинных контактов для установки стандартных модулей системы Planar компании HIMA

Опции (заказываются отдельно):

- 2 x блок питания F 7126 на 24/5 B (PS2, PS3)
- Оба блока питания включены параллельно со стороны 5 В.
- 1 ... 14 стандартных модулей (F-) системы HIMA-Planar

HI 803 085 RU (1550) B 9361

Дополнительное энергоснабжение (с нагрузкой до 18 A) использу- ется в том случае, если установленных в каркасе для центральных модулей блоков питания не хватает для обеспечения энергией цепей5В (например I > 18 A при использовании 3-х блоков питания F 7126 в резервном варианте). Точные данные по потреблению энергии каждым модулем приведены в технических паспортах.

Цепи 5 В блоков питания в каркасе для центральных модулей и системе дополнительного энергоснабжения нельзя включать параллельно, однако GND (земля) обоих источников должна быть соединена. Готовность системы достигнута, так как 2 из 3 блоков питания в состоянии обеспечить напряжение 5 В.

2 Разводка блока

Разводка, производимая пользователем (см. также «Разводка блока, схема соединений»):

2.1 Питание 24 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Предохраните ль	Назначение
XG .21/22/23:2 (L+)	RD 2,5 мм², Faston 6,3 x 0,8	Макс. 16 A gL	PS1PS3
XG .21/22/23:1 (L-)	BK 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8		Опорный потенциал
RD = цветовой код: красный	ВК = цветовой код: черный		

Таблица 1: Питание 24 В пост. тока

2.2 Выход 5 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Назначение
XG .2: +5 B	YE 2 x 2,5 мм ² , Faston 6,3 x 0,8 ¹⁾	Снабжение ЕАВТ (В 9302)
XG .3: GND	GN 2 x 2,5 mm ² , Faston 6,3 x 0,8 ¹⁾	Питание EABT (В 9302), соединение с заземлением центральной несущей стойки
1) для расстояний > 2 м: сечение провода 6 мм ² GN = цветовой код: зеленый, YE = цветовой код: желтый		

Таблица 2: Выход 5 В пост. тока

2.3 Выход 24 В пост. тока

Разъем	Провод и разъем	Назначение
XG .24:2 (L+)	RD 1,5 мм², Faston 6,3 x 0,8	Питание системы контроля предохранителей и соединительного модуля EABT
XG .25:2 (L+)	RD 1,5 mm ² , Faston 6,3 x 0,8	Питание Питание системы контроля предохранителей и сое-динительного модуля ЕАВТ для 2-ой шины ввода/вывода (только для В 5222-2, В 5223-2, В 5232-2и В 5233-2)
RD = цветовой к	од: красный	

Таблица 3: Выход 24 В пост. тока

2.4 Подключение контрольного шлейфа (для предохранителей и вентилятора)

Разъем	Провод и разъем	Предохранит ель	Назначение
XG .26:4/5/6	GY 0,5 mm ² , Faston 2,8 x 0,8	Макс. 4 А (Т)	Беспотенциальный замыкающий/размыкающий контакт для сигнализации
GY = цветовой к	од: серый		

Таблица 4: Подключение контрольного шлейфа (для предохранителей и вентилятора)

2.5 Внутренние предохранители

Место установки	Размер	Габариты
Z 6011	4 A (T)	5 х 20 мм
Z 6013	1,6 A (T)	5 х 20 мм

Таблица 5: Внутренние предохранители

2.6 Заземление

При установке блока обратите внимание на наличие токопрово- дящего соединения с рамой или заземлите блок в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Подключение PE земли: Faston 6,3 x 0,8 мм.

Внимание: Соблюдайте указания изготовителя по установке и снятию штекера типа

Faston!

2.7 Подключения на обратной стороне




Рис. 2: Подключения на обратной стороне несущей стойки для системы дополнительного энергоснабжения К 1408

По подключениям на обратной стороне см. также принципиальную электрическую схему.

HI 803 085 RU (1550) B 9361

2.7.1 Заводская разводка


XG .4
Питание L+ (24 В) для блоков питания F 7126
XG .5
Питание L- (24 В) для блоков питания F 7126
XG .26
Подключения для Z 6012: вентилятор с контролем вентиляторов и предохранителей
XG .26: 2, 3
Электропитание для вентиляторов
XG .26: 1
Линия для контроля предохранителей
XG .26: 4, 5,6
Беспотенциальные замыкающие/размыкающие контакты для сигнализации контроля предохранителей и вентиляторов

2.7.2 Разводка, выполненная заказчиком

XG .1:9-11	Подключения для контроля блоков питания с помощью контрольного модуля блоков питания F 7131
XG .2	Выход + 5 В (питание несущей стойки входов/выходов В 9302)
XG .3	Выход GND (питание несущей стойки входов/выходов В 9302, соединение с заземлением центральной несущей стойки)
XG .21, XG .22, XG .23	Подключения для Z 6011 (развязывающие и защитные устройства энергоснабжения блоков питания 24 В)
XG .24, XG .25	Подключения для Z 6013:
	Питание для контроля предохранителей (Z 6012) и питания соединительного модуля F 7553 в несущей стойке входов/выходов

XG .24: 1-я шина ввода/вывода XG .25: 2-я шина ввода/вывода B 9361 HI 803 085 RU (1550)

2.8 Электросхема



- Питание несущей стойки модулей ввода/вывода
- Подключение для внешней буферной батареи
- 3 Контроль блоков питания
- Питание несущей стойки входов/выходов, 1-я шина ввода/вывода
- 5 Питание несущей стойки входов/выходов, 2-я шина ввода/вывода

Рис. 3: Принципиальная электрическая схема

- 6 Контроль предохранителей, вентиляторов
- 7 Питание 24 В пост. тока (снабжение PS1)
- 8 Питание 24 В пост. тока (снабжение PS2)
- 9 Питание 24 В пост. тока (снабжение PS3)

HI 803 085 RU (1550) B 9361

3 Вид сбоку блока В 9361




Рис. 4: Вид сбоку