



13 110: Модуль входа (Ех)і

- безопасный
- с гальванической развязкой
- 2 канала с контролем обрыва / короткого замыкания цепи

Сертификат СЕ на типовой образец РТВ 98 АТЕХ 2091 Х

Модуль проверен TÜV согл. IEC 61508 для SIL 4 и EN 954-1 для категории 4.




Рис. 1: Блок-схема

На модуле сигнал проверенного безопасного реле приближения дешифруется, и в случае обрыва или замыкания линии подается предупредительный сигнал. Если вместо безопасного реле используется механический контакт, он должен на месте подключаться с указанными резисторами.

Выходы Y1...Y2 являются безопасными. Выходы для замыкания линии (LS1...LS2) и обрыва в цепи (LB1...LB2) не являются безопасными; они могут быть объединены на сигнальной шине в обобщенное сообщение.

HI 804 040 RU 13 110 (1532)

Входы Реле приближения согласно DIN EN 60947-5-6

(VDE 0660-212),

проверено на безопасность и предназначено для

■ датчиков приближения P+F (...SN),

 датчиков приближения без SN со внешним подключением

 Резистивных контактных датчиков с сопротивлением 1 kOм/10 kOм (0,25 Bt)

■ резистивной соединительной детали BARTEC с сопротивлением 1 kOм/10 kOм (тип 17-9Z62-0002)

Время переключения Y1, Y2 Ок. 2 мс Время возврата Y1, Y2 Ок. 4 мс

Эксплуатационные данные 24 В пост. тока/75 мА

Необходимое пространство 3 RU, 4 HP

Коммутирующий усилитель имеет **безопасную развязку** между входами и питающим напряжением или выходами согл. DIN EN 50178 (VDE 0160). Воздушные зазоры и пути утечки тока рассчитаны для категории перенапряжения II до 300 В.

При использовании в условиях взрывобезопасности (Ex)і на многоконтактном разъеме модульной стойки требуется использовать кодовый штифт на выводе d6. Модуль представляет собой специальное электрооборудование, подлежащее установке вне взрывоопасной зоны. Датчик для управления модулем может быть установлен в взрывоопасной зоне.

Таблица функций

Входы		Выходы	
	Y1, Y2	LS1, LS2	LB1, LB2
$R_A = 23.0 \text{ kOm} 2.9 \text{ kOm}$ $I_E = 0.35 2.1 \text{ mA}$	\otimes	\otimes	\otimes
$R_A = 1.8 \text{ kOm}0.9 \text{ kOm}$ $I_E = 2.94.3 \text{ mA}$	•	\otimes	\otimes
$R_A < 600 \text{ Om}, I_E > 5,1 \text{ MA (LS)}$	\otimes	•	\otimes
$R_A > 40 \text{ kOm}, I_E < 0.2 \text{ mA}$ (LB)	\otimes	\otimes	•

Значения тока для I_E относятся к номин. напряжению холостого хода 8,2 В \otimes Светодиод выкл.

• Светодиод вкл.

Таблица 1: Таблица функций

Все функции на модуле отслеживаются микроконтроллером.

При сбое загорается ERR, с выхода d28 поступает сигнал 1 и происходит размыкание релейного контакта z26-d26.

Выход z28-b28 предусмотрен для подсоединения к модулю связи, например, для передачи данных в систему управления процессами.

Индикатор RDY (Ready) показывает наличие рабочего напряжения (≥ 20 В).

Примечания

Исходя из требований функциональной безопасности, не допускается подавать сигнал бесконтактного датчика на два входа.

Использование датчиков приближения, отличных от SN

Безопасные входные модули Planar4 предназначены для подключения к проверенным безопасным датчикам приближения P+F (...SN).

Этим обусловлены отклонения от DIN EN 60947-5-6, связанные с точкой переключения и с обнаружением замыкания линии. Эти отклонения могут привести к непредусмотренным последствиям использования датчиков приближения, отличных от SN.

Планировщик системы несет ответственность за корректную адаптацию датчиков приближения, отличных от SN. Для этого необходимо следовать данным и указаниям производителя и требованиям DIN EN 60947-5-6.

Непредусмотренные последствия в ходе обнаружения замыкания линии

Датчик приближения, отличный от SN, во включенном состоянии способен пропускать достаточно тока, чтобы безопасные входные модули Planar4 могли обнаруживать замыкания линии. В качестве вспомогательного средства для этого следует подключить в цепь согласующее сопротивление (напр. 390 Ом, 0,25 Вт).

Это последовательное согласующее сопротивление должно быть рассчитано ответственным планировщиком специально для соответствующего семейства датчиков приближения.

Непредусмотренные последствия для точки переключения

Датчик приближения, отличный от SN, во включенном состоянии не дает достаточное для безопасных входных модулей Planar4 количество тока (2,9 мА). В качестве вспомогательного средства следует параллельно к этому отличному от SN датчику приближения подключить в цепь согласующее сопротивление.

Это параллельное согласующее сопротивление должно быть рассчитано ответственным планировщиком специально для соответствующего семейства датчиков приближения.

Пример

Увеличение выходной величины выхода NAMUR для безопасного включения входов Planar4.

Выход NAMUR датчика приближения во включенном состоянии выдает 2,6 мA, однако для безопасных входных модулей Planar4 требуется 2,9 мA. Параллельное подключение спирального металлопленочного резистора на 8,2 кОм (1 %/0,25 Вт) напрямую к выходу NAMUR датчика приближения поднимет уровень тока во включенном состоянии до 2,9 мA.

Подключение согласующего сопротивления не влияет на функциональную безопасность.

HI 804 040 RU 13 110 (1532)

Коммуникация через Modbus

Считывание переменных

Тип BOOL: Функциональный код 1
Тип WORD: Функциональный код 3

События: Функциональные коды 65, 66, 67

Относит.	Тип данных	Значение	Значение	Относ. номер события
адрес				
0	WORD	12 H	Тип модуля 13 110	
1	BOOL	0	Отсутствует	
2	BOOL	1	Модуль извлечен	
3	BOOL	1	Коммуникация с модулем не в порядке	
4	BOOL	1	Модуль в наличии, коммуникация в порядке	
5	BOOL	1	Слишком низкое рабочее напряжение, не RDY	
6	BOOL	1	Ошибки модуля, ERR	
7	BOOL	1	Ток во входных цепях не в порядке, OS, OC	
840	BOOL	0	Отсутствует	
41	BOOL	1	Сигнал 1 на выходе d22 Y1	24
42	BOOL	1	Сигнал 1 на выходе d24 Y2	25
4348	BOOL	0	Отсутствует	

Таблица 2: Статус модуля через Modbus

Показатель: 0 всегда имеет противоположное значение

Н: 16-тиричное значение

абсолютный адрес: A = p * 256 +относит. адрес

абсол. номер события: E = (p - 1) * 32 +относ. номер события

р = № слота на модульной стойке

Считывание всех переменных

Функциональный код°3, 84 элемента WORD

начиная с адреса 2000 Н, 3000 Н или 4000 Н

	WORD 0	(16 бит)	WORD 1 (16 бит)		WORD 2 (16 бит)		WORD 3 (16 бит)	
Относит адрес	0	81	2417	169	4033	3225		4841
Данные	Тип модуля	Статус модуля	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Выходы

Для безошибочной передачи данных должны быть считаны все 84 элемента типа WORD. Таким образом будут переданы все переменные модулей одной модульной стойки. Для незанятых слотов пересылается значение 0.

Коммуникация через PROFIBUS-DP

Считывание переменных

Относительные адреса типа WORD и типа BYTE

WORD	Бит	BYTE	Бит	Значение	Значение	
	07	0	07	12 H	Тип модуля 13 110	
	8		0	0	Отсутствует	
	9		1	1	Модуль извлечен	
	10		2	1	Коммуникация с модулем не в порядке	
0	11	1	3	1	Модуль в наличии, коммуникация в порядке	
	12		4 1 Слі		Слишком низкое рабочее напряжение, не RDY	
	13	13 5 1 Ошибки модул		1	Ошибки модуля, ERR	
	14		6	1	Ток во входных цепях не в порядке, OS, OC	
	15		7	0	Отсутствует	
12		25		0	Отсутствует	
	0		0	1	Сигнал 1 на выходе d22 Y1	
3	1	6	1	1	Сигнал 1 на выходе d24 Y2	
	27		27	0	Отсутствует	
	815	7	07	0	Отсутствует	

Таблица 3: Статус модуля через PROFIBUS-DP

Показатель: 0 всегда имеет противоположное значение

Н: 16-тиричное значение

абсолютный адрес WORD: W = 4*(p-1) + относит. адрес абсолютный адрес BYTE: B = 8*(p-1) + относит. адрес

р = № слота на модульной стойке

HI 804 040 RU 13 110 (1532)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



(1) EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Richtlinie 94/9/EG
- (3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



PTB 98 ATEX 2091 X

(4) Gerät: elektronische Baugruppe Typ 13 110
 (5) Hersteller: HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG

(6) Anschrift: Albert-Bassermann-Straße 28, D-68782 Brühl bei Mannheim

- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 98-28093 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung

EN 50014:1997

EN 50020:1994

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

auus

Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Johannsmeye Regierungsdirektor Braunschweig, 21.07.1998

Seite 1/3

HI 804 040 RU 13 110 (1532)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Anlage

(13) (14)

EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 2091 X

Beschreibung des Gerätes (15) Die elektronische Baugruppe Typ 13 110 ist ein Zweifach-Trennverstärker und dient zur Übertragung von Steuerbefehlen aus den eigensicheren Steuerstromkreisen in die nichteigensicheren Ausgangsstromkreise.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -25 °C bis 70 °C.

Elektrische Daten

24 V DC (-15 %, +20 %), ca. 2 W sicherheitstechnische Maximalspannung U_m = 40 V Versorgungsstromkreis (Anschluß z32, d32, b32 (L-) und z30, d30 (EL+)) EEx ia IIC / IIB EEx ib IIC / IIB bzw. in Zündschutzart Eigensicherheit Höchstwerte je Stromkreis: l, = 11 mA P, = 25 mW Kennlinie: ° ∩ (Kontakte d2 und d4 bzw. d8 und d10) Steuerstromkreise

Die höchstzulässigen Werte für die äußere Kapazität und Induktivität eines Steuerstromkreises sowie für die Parallelschaltung von zwei Steuerstromkreisen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

	all di	92 µF	290 mH
chaltung	IP IIC	8,5 µF	80 mH
Parallelschal	ia IIB	3,3 µF	4 mH
	ia IIC	850 nF	4 mH
	ell di	92 µF	1 H
Einzelkreis	ib IIC	8,5 µF	300 mH
Einze	ia IIB	3,4 µF	4 mH
	ia IIC	880 nF	4 mH
	EEX	ပ	٦

sicherheitstechnische Maximalspannung U_m = 40 V 16...33 V DC, 20 mA je Stromkreis . d22, L- bzw. . d24, L- bzw. Ausgangsstromkreise

(Anschlüsse d18, L- bzw. z18, L- bzw. d20, L- bzw. z20, L- bzw. d28, L-)

EG-Baumuskerprüfbescheingungen ohne Unterschrift und ohne Slegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusteprüfbescheinigung darf nur unverändert weitervehreitet werden.
usztige oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Seite 2/3

Braunschweig, 21.07.1998

Seite 3/3

EGBaumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültligkeit. Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung daf nur unverlandert weitenverbreitet werden. Auszüge oder Anderungen befürfünd edr Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

Braunschweig und Berlin

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 2091 X

Wechselspannung	U ≤ 30 V	N N	P ≤ 30 VA
Gleichspannung	U ≤ 30 V		P ≤ 30 W
Kontaktstromkreis	(Anschlüsse b26, d26, z26)		

Die eigensicheren Steuerstromkreise sind bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch von allen anderen Stromkreisen getrennt.

Prüfbericht PTB Ex 98-28093 bestehend aus 4 Seiten (16)

Besondere Bedingungen (17)

- Die elektronische Baugruppe Typ 13 110 muß außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches errichtet werden.
- Die elektronische Baugruppe Typ 13 110 ist so zu errichten, daß mindestens der Schutzgrad IP 20 gemäß IEC-Publikation 60529:1989 erreicht wird.
- Jeweils zwei Steuerstromkreise einer elektronischen Baugruppe vom Typ 13 110 oder von zwei elektronischen Baugruppen dieses Typs dürfen parallel geschaltet werden und zwar. Anschluß d4 mit Anschluß d10 und Anschluß d2 mit Anschluß d8 eine Baugruppe:

zwei Baugruppen: z.B.

Anschluß d4 mit Anschluß d4 und Anschluß d2 mit Anschluß d2 usw.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (18)

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz 3 Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer Regierungsdirektor