

Handbuch

HIQuad®X

Functional Safety Data



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad[®]X, HIMax[®], HIMatrix[®], SILworX[®], XMR[®], HICore[®] und FlexSILon[®] sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2020, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

| Revisions- | Anderungen | Art der A | nderung |
|------------|--|-----------|--------------|
| index | | technisch | redaktionell |
| 1.00 | Erstausgabe | | |
| 1.01 | Geändert: Tabellen in Kapitel 1.1.1. Hinzugefügt: Weitere Proof Test Intervalle für Arbeitsstromprinzip | Х | X |
| | | | |
| | | | |

Inhaltsverzeichnis

| 1 | HIQuad X Functional Safety Data nach IEC 61508 | 5 |
|-------------------------|---|----------------|
| 1.1 | Functional Safety Data der HIQuad X Module | 5 |
| 1.1.1 1.1.2 | Ruhestromprinzip Arbeitsstromprinzip | 6 7 |
| 2 | HIQuad X Functional Safety Data nach EN ISO 13849 | 9 |
| 2.1 | Functional Safety Data der HIQuad X Module | 9 |
| 3 | Berechnungsbeispiele | 11 |
| 3.1 | Mono-System | 11 |
| 3.2 | Redundanz-System | 12 |
| 3.3 | Redundanz-Systeme mit redundanten Eingängen | 14 |
| 3.3.1 3.3.2 | Redundante Eingangsmodule in einem Rack Eingangsmodule in redundanten Racks | 14 15 |
| 3.4 | Redundanz-Systeme mit redundanten Ausgängen | 16 |
| 3.4.1 3.4.2 | Redundante Ausgangsmodule in einem Rack Ausgangsmodule in redundanten Racks | 16 18 |
| 3.5 | Redundanz-Systeme mit redundanten Ein- und Ausgängen | 19 |
| 3.5.1 3.5.2 3.5.3 | 1oo2-Verschaltung 2oo2-Verschaltung 2oo3-Verschaltung der Eingänge und 2oo2-Verschaltung der Ausgänge | 19 20 21 |
| | Anhang | 23 |
| | Tabellenverzeichnis | 23 |

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 3 von 24

1 HIQuad X Functional Safety Data nach IEC 61508

Das folgende Kapitel listet die Werte für MTTF, PFH und PFD nach IEC 61508 auf.

| Allgemeines | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sicherheitshandbuch | HI 803 208 D, in der jeweils gültigen Ausgabe | | | | | |
| Prüfgrundlage | IEC 61508, Teil 1 - 7:2010 IEC 61511-1:2016 + Corr.1:2016 + AMD1:2017 | | | | | |
| Zertifikat | EG-Baumusterprüfbescheinigung 01/205/5666.00/18 | | | | | |
| Zertifiziert durch | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | | | | | |

Tabelle 1: Allgemeine Informationen (IEC 61508)

1.1 Functional Safety Data der HIQuad X Module

Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Werte wurden gemäß den Vorgaben der IEC 61508 berechnet.

Berechnung der Functional Safety Data

Die nachfolgend aufgeführten Ausfallraten (λ_S , λ_{DD} , λ_{DU}) lassen keinen Rückschluss auf die internen Funktionseinheiten und Architekturen zu. Die Ausfallraten eines Moduls entstehen durch die Aufsummierung der Ausfallraten aller Komponenten des Moduls unter Berücksichtigung der internen Strukturen. Daher lassen sich die angegebenen Ausfallraten (insbesondere λ_{DU}) nicht mit den vereinfachten Formeln der IEC 61508-6 direkt in die von HIMA angegebenen Werte für PFD und PFH überführen.

Die von HIMA angegebenen PFD- und PFH-Werte berücksichtigen die internen Architekturen der HIQuad X Module. Dadurch sind die in diesem Dokument angegebenen PFD- und PFH-Werte niedriger. Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte auf Basis der Ausfallraten liefert ein konservativeres, höheres Ergebnis.

Die in diesem Dokument angegebenen PFD- und PFH-Werte werden im Rahmen der Zertifizierung der Module von unabhängiger Stelle (TÜV Rheinland) geprüft.

HIMA empfiehlt daher, die angegebenen PFD- und PFH-Werte zu verwenden.

Berechnung der Sicherheitsfunktion

Für die Berechnung der Sicherheitsfunktion durch den Anwender sind folgende Annahmen zu Grunde zu legen:

| Parameter | Wert / Beschreibung |
|------------------------|--|
| Тур | B-Element |
| HFT | 0 (interne redundante Architekturen) |
| MTTR = MRT | 8 h |
| β-Faktor | 2 % |
| β _D -Faktor | 1 % |
| Betriebsart | Niedrige Anforderungsrate / Hohe Anforderungsrate |
| Sicherer Zustand | Gemäß Ruhestromprinzip, siehe 1.1.1 Gemäß Arbeitsstromprinzip, siehe 1.1.2 |

Tabelle 2: Annahmen zur Berechnung (IEC 61508)

Für alle Module sind die Einsatzbedingungen gemäß den Modul-Handbüchern und des Sicherheitshandbuches einzuhalten.

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 5 von 24

1.1.1 Ruhestromprinzip

Tabelle 3 enthält die Ausfallraten und die PFD- und PFH-Werte für das Proof Test Intervall von $T_1 = 1$ Jahr:

| Modul | MTTF in Jahren | λ_{S}/h^{-1} | λ_{DD} / h^{-1} | λ_{DU} / h^{-1} | PFD | PFH/h ⁻¹ | SFF | SIL |
|----------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------|-----|
| F-CPU 01 | 64,24 | 6,94E-07 | 6,50E-07 | 3,35E-09 | 5,46E-05 | 1,27E-09 | 99,75 % | 3 |
| F-IOP 01 | 48,98 | 8,29E-07 | 7,44E-07 | 4,00E-09 | 2,10E-05 | 1,54E-09 | 99,75 % | 3 |
| F 3236 | 448,02 | 1,56E-07 | 9,82E-08 | 9,92E-10 | 5,14E-06 | 9,92E-10 | 99,61 % | 3 |
| F 3237 | 330,69 | 2,43E-07 | 1,01E-07 | 1,02E-09 | 5,28E-06 | 1,02E-09 | 99,71 % | 3 |
| F 3238 | 184,87 | 4,55E-07 | 1,61E-07 | 1,63E-09 | 8,43E-06 | 1,63E-09 | 99,74 % | 3 |
| F 3240 | 220,29 | 3,93E-07 | 1,24E-07 | 1,25E-09 | 6,50E-06 | 1,25E-09 | 99,76 % | 3 |
| F 3248 | 220,29 | 3,93E-07 | 1,24E-07 | 1,25E-09 | 6,50E-06 | 1,25E-09 | 99,76 % | 3 |
| F 3330 | 235,03 | 1,66E-07 | 1,23E-07 | 1,25E-09 | 3,98E-06 | 7,68E-10 | 99,57 % | 3 |
| F 3331 | 232,83 | 1,69E-07 | 1,26E-07 | 1,27E-09 | 4,10E-06 | 7,91E-10 | 99,57 % | 3 |
| F 3333 | 278,50 | 1,49E-07 | 1,05E-07 | 1,07E-09 | 3,55E-06 | 6,86E-10 | 99,58 % | 3 |
| F 3334 | 260,21 | 1,63E-07 | 1,20E-07 | 1,21E-09 | 4,30E-06 | 8,30E-10 | 99,57 % | 3 |
| F 3335 | 101,53 | 5,43E-07 | 2,09E-07 | 2,11E-09 | 6,22E-06 | 1,20E-09 | 99,72 % | 3 |
| F 3349 | 116,93 | 4,32E-07 | 2,83E-07 | 2,86E-09 | 8,25E-06 | 1,59E-09 | 99,60 % | 3 |
| F 3430 | 112,69 | 2,87E-07 | 1,37E-07 | 2,73E-08 | 6,51E-06 | 1,37E-09 | ≥ 99 % | 3 |
| F 5220 | 45,12 | 8,76E-07 | 7,32E-07 | 5,59E-09 | 1,30E-05 | 2,25E-09 | 99,65 % | 3 |
| F 6217 | 154,20 | 3,58E-07 | 2,33E-07 | 1,75E-09 | 7,77E-06 | 1,41E-09 | 99,71 % | 3 |
| F 6220 | 56,34 | 8,42E-07 | 5,76E-07 | 3,83E-09 | 9,28E-06 | 1,49E-09 | 99,73 % | 3 |
| F 6221 | 58,12 | 7,72E-07 | 5,68E-07 | 3,74E-09 | 8,62E-06 | 1,36E-09 | 99,72 % | 3 |
| F 6705 | 180,37 | 3,28E-07 | 2,29E-07 | 2,32E-09 | 1,01E-05 | 1,96E-09 | 99,59 % | 3 |

Tabelle 3: Wiederholungsprüfung mit $T_1 = 1$ Jahr (Ruhestromprinzip)

Tabelle 4 enthält die PFD- und PFH-Werte für weitere Proof Test Intervalle:

| Modul | $T_1 = 2 \text{ Jah}$ | re | $T_1 = 3 \text{ Jah}$ | re | T ₁ = 5 Jah | re | $T_1 = 10 \text{ Ja}$ | hre |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ |
| F-CPU 01 | 6,01E-05 | 1,27E-09 | 6,57E-05 | 1,27E-09 | 7,68E-05 | 1,27E-09 | 1,05E-04 | 1,27E-09 |
| F-IOP 01 | 2,76E-05 | 1,54E-09 | 3,42E-05 | 1,54E-09 | 4,75E-05 | 1,54E-09 | 8,05E-05 | 1,54E-09 |
| F 3236 | 9,48E-06 | 9,92E-10 | 1,38E-05 | 9,92E-10 | 2,25E-05 | 9,92E-10 | 4,42E-05 | 9,92E-10 |
| F 3237 | 9,74E-06 | 1,02E-09 | 1,42E-05 | 1,02E-09 | 2,31E-05 | 1,02E-09 | 4,54E-05 | 1,02E-09 |
| F 3238 | 1,56E-05 | 1,63E-09 | 2,27E-05 | 1,63E-09 | 3,69E-05 | 1,63E-09 | 7,26E-05 | 1,63E-09 |
| F 3240 | 1,20E-05 | 1,25E-09 | 1,75E-05 | 1,25E-09 | 2,85E-05 | 1,25E-09 | 5,59E-05 | 1,25E-09 |
| F 3248 | 1,20E-05 | 1,25E-09 | 1,75E-05 | 1,25E-09 | 2,85E-05 | 1,25E-09 | 5,59E-05 | 1,25E-09 |
| F 3330 | 7,34E-06 | 7,68E-10 | 1,07E-05 | 7,68E-10 | 1,74E-05 | 7,68E-10 | 3,43E-05 | 7,68E-10 |
| F 3331 | 7,56E-06 | 7,91E-10 | 1,10E-05 | 7,91E-10 | 1,80E-05 | 7,91E-10 | 3,53E-05 | 7,91E-10 |
| F 3333 | 6,55E-06 | 6,86E-10 | 9,56E-06 | 6,86E-10 | 1,56E-05 | 6,86E-10 | 3,06E-05 | 6,86E-10 |
| F 3334 | 7,93E-06 | 8,30E-10 | 1,16E-05 | 8,30E-10 | 1,88E-05 | 8,30E-10 | 3,70E-05 | 8,30E-10 |
| F 3335 | 1,15E-05 | 1,20E-09 | 1,68E-05 | 1,20E-09 | 2,73E-05 | 1,20E-09 | 5,36E-05 | 1,20E-09 |
| F 3349 | 1,52E-05 | 1,59E-09 | 2,22E-05 | 1,59E-09 | 3,62E-05 | 1,59E-09 | 7,11E-05 | 1,59E-09 |
| F 3430 | 1,25E-05 | 1,37E-09 | 1,85E-05 | 1,37E-09 | 3,05E-05 | 1,37E-09 | | |
| F 5220 | 2,29E-05 | 2,25E-09 | 3,27E-05 | 2,25E-09 | 5,24E-05 | 2,25E-09 | 1,02E-04 | 2,25E-09 |
| F 6217 | 1,39E-05 | 1,41E-09 | 2,01E-05 | 1,41E-09 | 3,24E-05 | 1,41E-09 | 6,33E-05 | 1,41E-09 |
| F 6220 | 1,58E-05 | 1,49E-09 | 2,23E-05 | 1,49E-09 | 3,54E-05 | 1,49E-09 | 6,80E-05 | 1,49E-09 |
| F 6221 | 1,46E-05 | 1,36E-09 | 2,06E-05 | 1,36E-09 | 3,25E-05 | 1,36E-09 | 6,23E-05 | 1,36E-09 |
| F 6705 | 1,87E-05 | 1,96E-09 | 2,73E-05 | 1,96E-09 | 4,45E-05 | 1,96E-09 | 8,74E-05 | 1,96E-09 |

Tabelle 4: PFD- und PFH-Werte bei verschiedenen Proof Test Intervallen (Ruhestromprinzip)

Seite 6 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

1.1.2 Arbeitsstromprinzip

Tabelle 5 enthält die Ausfallraten und die PFD- und PFH-Werte für das Proof Test Intervall von $T_1 = 1$ Jahr:

| Modul | MTTF in | λ_{S}/h^{-1} | λ_{DD} / h^{-1} | λ_{DU} / h^{-1} | PFD | PFH / h ⁻¹ | SFF | SIL |
|--------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------|-----|
| | Jahren | | | | | | | |
| F-CPU 01 | 51,27 | 9,02E-07 | 8,91E-07 | 3,74E-09 | 5,82E-05 | 1,66E-09 | 99,79 % | 3 |
| F-IOP 01 | 40,11 | 1,07E-06 | 1,01E-06 | 6,73E-09 | 3,52E-05 | 4,26E-09 | 99,68 % | 3 |
| F-PWR 01 | 125,20 | 4,56E-07 | 4,51E-07 | 4,56E-09 | 2,36E-05 | 4,56E-09 | 99,50 % | 3 |
| F-PWR 01 (1002) | 8,58E06 | 4,56E-07 | 4,51E-07 | 4,56E-09 | 4,37E-07 | 9,14E-11 | 99,50 % | 3 |
| F-PWR 01 (2003) | 1,17E07 | 4,56E-07 | 4,51E-07 | 4,56E-09 | 4,39E-07 | 9,18E-11 | 99,50 % | 3 |
| F 3236 | 448,02 | 1,29E-07 | 1,24E-07 | 1,26E-09 | 6,51E-06 | 1,26E-09 | 99,51% | 3 |
| F 3237 | 330,69 | 1,74E-07 | 1,70E-07 | 1,71E-09 | 8,88E-06 | 1,71E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3238 | 184,87 | 3,10E-07 | 3,04E-07 | 3,08E-09 | 1,59E-05 | 3,08E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3240 | 220,29 | 2,64E-07 | 2,51E-07 | 2,54E-09 | 1,32E-05 | 2,54E-09 | 99,51% | 3 |
| F 3248 | 220,29 | 2,64E-07 | 2,51E-07 | 2,54E-09 | 1,32E-05 | 2,54E-09 | 99,51% | 3 |
| F 3330 | 235,03 | 1,53E-07 | 1,52E-07 | 1,53E-09 | 1,05E-05 | 2,02E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3331 | 232,83 | 1,67E-07 | 1,65E-07 | 1,67E-09 | 1,12E-05 | 2,16E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3333 | 278,50 | 1,34E-07 | 1,32E-07 | 1,34E-09 | 8,93E-06 | 1,72E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3334 | 260,21 | 1,48E-07 | 1,47E-07 | 1,48E-09 | 9,68E-06 | 1,87E-09 | 99,50% | 3 |
| F 3335 | 101,53 | 5,28E-07 | 2,38E-07 | 2,41E-09 | 1,73E-05 | 3,33E-09 | 99,69% | 3 |
| F 3349 | 116,93 | 3,59E-07 | 3,55E-07 | 3,59E-09 | 2,10E-05 | 4,06E-09 | 99,50% | 3 |
| F 5220 | 45,12 | 8,07E-07 | 8,00E-07 | 6,28E-09 | 2,33E-05 | 4,22E-09 | 99,61% | 3 |
| F 6217 | 154,20 | 2,97E-07 | 2,94E-07 | 2,37E-09 | 1,10E-05 | 2,02E-09 | 99,60% | 3 |
| F 6220 | 56,34 | 7,11E-07 | 7,06E-07 | 5,13E-09 | 1,61E-05 | 2,80E-09 | 99,64% | 3 |
| F 6221 | 58,12 | 6,72E-07 | 6,67E-07 | 4,74E-09 | 1,38E-05 | 2,36E-09 | 99,65% | 3 |
| F 6705 | 180,37 | 2,80E-07 | 2,77E-07 | 2,80E-09 | 1,64E-05 | 3,16E-09 | 99,50% | 3 |

Tabelle 5: Wiederholungsprüfung mit $T_1 = 1$ Jahr (Arbeitsstromprinzip)

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 7 von 24

Tabelle 6 enthält die PFD- und PFH-Werte für weitere Proof Test Intervalle:

| Modul | $T_1 = 2$ | Jahre | $T_1 = 3$ | Jahre | $T_1 = 5$ | Jahre | $T_1 = 10$ | $T_1 = 10$ Jahre | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|--|
| | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ | PFD | PFH / h ⁻¹ | |
| F-CPU 01 | 6,55E-05 | 1,66E-09 | 7,27E-05 | 1,66E-09 | 8,73E-05 | 1,66E-09 | 1,24E-04 | 1,66E-09 | |
| F-IOP 01 | 5,37E-05 | 4,26E-09 | 7,23E-05 | 4,26E-09 | 1,09E-04 | 4,26E-09 | 2,02E-04 | 4,26E-09 | |
| F-PWR 01 | 4,36E-05 | 4,56E-09 | 6,36E-05 | 4,56E-09 | 1,03E-04 | 4,56E-09 | 2,03E-04 | 4,56E-09 | |
| F-PWR 01 (1002) | 8,38E-07 | 9,16E-11 | 1,24E-06 | 9,17E-11 | 2,05E-06 | 9,21E-11 | 4,09E-06 | 9,30E-11 | |
| F-PWR 01 | 8,43E-07 | 9,23E-11 | 1,25E-06 | 9,29E-11 | 2,08E-06 | 9,39E-11 | 4,19E-06 | 9,66E-11 | |
| (2003) | | | | | | | | | |
| F 3236 | 1,20E-05 | 1,26E-09 | 1,75E-05 | 1,26E-09 | 2,85E-05 | 1,26E-09 | 5,60E-05 | 1,26E-09 | |
| F 3237 | 1,64E-05 | 1,71E-09 | 2,39E-05 | 1,71E-09 | 3,89E-05 | 1,71E-09 | 7,64E-05 | 1,71E-09 | |
| F 3238 | 2,94E-05 | 3,08E-09 | 4,29E-05 | 3,08E-09 | 6,98E-05 | 3,08E-09 | 1,37E-04 | 3,08E-09 | |
| F 3240 | 2,43E-05 | 2,54E-09 | 3,54E-05 | 2,54E-09 | 5,76E-05 | 2,54E-09 | 1,13E-04 | 2,54E-09 | |
| F 3248 | 2,43E-05 | 2,54E-09 | 3,54E-05 | 2,54E-09 | 5,76E-05 | 2,54E-09 | 1,13E-04 | 2,54E-09 | |
| F 3330 | 1,93E-05 | 2,02E-09 | 2,81E-05 | 2,02E-09 | 4,58E-05 | 2,02E-09 | 9,00E-05 | 2,02E-09 | |
| F 3331 | 2,06E-05 | 2,16E-09 | 3,01E-05 | 2,16E-09 | 4,90E-05 | 2,16E-09 | 9,62E-05 | 2,16E-09 | |
| F 3333 | 1,65E-05 | 1,72E-09 | 2,40E-05 | 1,72E-09 | 3,91E-05 | 1,72E-09 | 7,69E-05 | 1,72E-09 | |
| F 3334 | 1,79E-05 | 1,87E-09 | 2,60E-05 | 1,87E-09 | 4,24E-05 | 1,87E-09 | 8,33E-05 | 1,87E-09 | |
| F 3335 | 3,19E-05 | 3,33E-09 | 4,65E-05 | 3,33E-09 | 7,57E-05 | 3,33E-09 | 1,49E-04 | 3,33E-09 | |
| F 3349 | 3,88E-05 | 4,06E-09 | 5,66E-05 | 4,06E-09 | 9,22E-05 | 4,06E-09 | 1,81E-04 | 4,06E-09 | |
| F 5220 | 4,18E-05 | 4,22E-09 | 6,03E-05 | 4,22E-09 | 9,73E-05 | 4,22E-09 | 1,90E-04 | 4,22E-09 | |
| F 6217 | 1,98E-05 | 2,02E-09 | 2,87E-05 | 2,02E-09 | 4,64E-05 | 2,02E-09 | 9,07E-05 | 2,02E-09 | |
| F 6220 | 2,83E-05 | 2,80E-09 | 4,06E-05 | 2,80E-09 | 6,51E-05 | 2,80E-09 | 1,26E-04 | 2,80E-09 | |
| F 6221 | 2,41E-05 | 2,36E-09 | 3,45E-05 | 2,36E-09 | 5,52E-05 | 2,36E-09 | 1,07E-04 | 2,36E-09 | |
| F 6705 | 3,03E-05 | 3,16E-09 | 4,41E-05 | 3,16E-09 | 7,18E-05 | 3,16E-09 | 1,41E-04 | 3,16E-09 | |

Tabelle 6: PFD- und PFH-Werte bei verschiedenen Proof Test Intervallen (Arbeitsstromprinzip)

Seite 8 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

2 HIQuad X Functional Safety Data nach EN ISO 13849

Das folgende Kapitel listet die Werte nach EN ISO 13849 auf.

| Allgemeines | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Sicherheitshandbuch | HI 803 208 D, in der jeweils gültigen Ausgabe | | | | |
| Prüfgrundlage | EN ISO 13849-1:2015 | | | | |
| Zertifikats | EG-Baumusterprüfbescheinigung | | | | |
| | 01/205/5666.00/18 | | | | |
| Zertifiziert durch | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | | | | |

Tabelle 7: Allgemeine Informationen (EN ISO 13849)

2.1 Functional Safety Data der HIQuad X Module

Die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Werte wurden gemäß den Vorgaben der EN ISO 13849-1 und IEC 61508 berechnet.

Berechnung der Sicherheitsfunktion

Für die Berechnung der Sicherheitsfunktion durch den Anwender sind folgende Annahmen zu Grunde zu legen:

| Parameter | Wert / Beschreibung |
|-------------------|---|
| Тур | B-Element |
| HFT | 0 (interne redundante Architekturen) |
| MTTR = MRT | 8 h |
| β-Faktor | 2 % |
| β_D -Faktor | 1 % |
| Betriebsart | Niedrige Anforderungsrate / Hohe Anforderungsrate |
| Sicherer Zustand | Gemäß Ruhestromprinzip |

Tabelle 8: Annahmen zur Berechnung (EN ISO 13849)

 $\dot{1}$ Für alle Module sind die Einsatzbedingungen gemäß den Modul-Handbüchern und des Sicherheitshandbuches einzuhalten.

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 9 von 24

Folgende Werte ergeben sich bei einer Wiederholungsprüfung (Proof Test) mit $T_1 = 20$ Jahren:

| Module | PFH _{IEC 61508} / h ⁻¹ | PL |
|----------|--|----|
| F-CPU 01 | 1,27E-09 | е |
| F-IOP 01 | 1,54E-09 | е |
| F 3236 | 9,92E-10 | е |
| F 3237 | 1,02E-09 | е |
| F 3238 | 1,63E-09 | е |
| F 3240 | 1,25E-09 | е |
| F 3248 | 1,25E-09 | е |
| F 3330 | 7,68E-10 | е |
| F 3331 | 7,91E-10 | е |
| F 3333 | 6,86E-10 | е |
| F 3334 | 8,30E-10 | е |
| F 3335 | 1,20E-09 | е |
| F 3349 | 1,59E-09 | е |
| F 5220 | 2,17E-09 | е |
| F 6217 | 1,41E-09 | е |
| F 6220 | 1,49E-09 | е |
| F 6221 | 1,36E-09 | е |
| F 6705 | 1,96E-09 | е |

Tabelle 9: Functional Safety Data der HIQuad X Module (EN ISO 13849)

Seite 10 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01


3 Berechnungsbeispiele

Nachfolgendes Kapitel zeigt Beispiele zur Berechnung des Sicherheits-Loops bei verschiedenen System-Konfigurationen. Für alle Konfigurationen wird die Anwendung nach dem Ruhestromprinzip und ein Proof-Test-Intervall von $T_1 = 10$ Jahren angenommen.

Die Berechnungen erfolgen gemäß der IEC 61508, Teil 6, Anhang B.

3.1 Mono-System

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Mono-Systems:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.


Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | |
| λ_{S} / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| $\lambda_{\rm D}$ / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 4,42E-05 | 8,05E-05 | 1,05E-04 | 3,43E-05 | 2,64E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 9,92E-10 | 1,54E-09 | 1,27E-09 | 7,68E-10 | 4,57E-09 |

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 11 von 24

3.2 Redundanz-System

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Redundanz-Systems:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die F-CPU 01 Module in 1002-Architektur wird wie folgt durchgeführt:

$$\mathsf{PFD} = 2 \cdot \left((1 - \beta_{\mathsf{D}}) \cdot \lambda_{\mathsf{DD}} + (1 - \beta) \cdot \lambda_{\mathsf{DU}} \right)^{2} \cdot \, t_{\mathsf{CE}} \cdot t_{\mathsf{GE}} + \beta_{\mathsf{D}} \cdot \lambda_{\mathsf{DD}} \cdot \, \mathsf{MTTR} + \beta \cdot \lambda_{\mathsf{DU}} \cdot \left(\frac{\mathsf{T}_{\mathsf{1}}}{2} + \mathsf{MRT} \right)$$

$$PFH = 2 \cdot \left((1 - \beta_D) \cdot \lambda_{DD} + (1 - \beta) \cdot \lambda_{DU} \right) \cdot (1 - \beta) \cdot \lambda_{DU} \cdot t_{CE} + \beta \cdot \lambda_{DU}$$

Mit:

$$t_{\text{CE}} = \frac{\lambda_{\text{DU}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \left(\frac{T_{1}}{2} + \text{MRT}\right) + \frac{\lambda_{\text{DD}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \text{MTTR}$$

$$t_{\text{GE}} = \frac{\lambda_{\text{DU}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \left(\frac{T_{\text{1}}}{3} + \text{MRT}\right) + \frac{\lambda_{\text{DD}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \text{MTTR}$$

Weiterhin gilt:

- β = 2 %
- $\beta_D = 1 \%$
- MTTR = MRT = 8 h
- T₁ = 10 Jahre = 87 600 h

Damit ergibt sich für t_{CE} und t_{GE} :

$$t_{\text{CE}} = \frac{3,35 \cdot 10^{-9}}{6,53 \cdot 10^{-7}} \cdot \left(\frac{87600}{2} + 8\right) + \frac{6,5 \cdot 10^{-7}}{6,53 \cdot 10^{-7}} \cdot 8$$

 $t_{CE} = 232,71 \text{ h}$

$$t_{\text{GE}} = \frac{3,35 \cdot 10^{-9}}{6.53 \cdot 10^{-7}} \cdot \left(\frac{87600}{3} + 8\right) + \frac{6,5 \cdot 10^{-7}}{6.53 \cdot 10^{-7}} \cdot 8$$

$$t_{GE} = 157,81 \text{ h}$$

Seite 12 von 24

Damit ergibt sich für PFD und PFH:

$$PFD = 2 \cdot \left((1 - 0.01) \cdot 6.5 \cdot 10^{-7} + (1 - 0.02) \cdot 3.35 \cdot 10^{-9} \right)^{2} \cdot 232.71 \cdot 157.81 + 0.01 \cdot 6.5 \cdot 10^{-7} \cdot 8$$
$$+ 0.02 \cdot 3.35 \cdot 10^{-9} \cdot \left(\frac{87600}{2} + 8 \right)$$

 $PFD = 3.02 \cdot 10^{-6}$

$$\mathsf{PFH} = 2 \cdot \left((1 - 0.01) \cdot 6.5 \cdot 10^{-7} + (1 - 0.02) \cdot 3.35 \cdot 10^{-9} \right) \cdot (1 - 0.02) \cdot 3.35 \cdot 10^{-9} \cdot 232.71 \\ + 0.02 \cdot 3.35 \cdot 10^{-9} \cdot 232.71 + 0.02 \cdot 3.75 \cdot 10^{-9} \cdot 232.71 + 0.02 \cdot 10^{-9} \cdot 232.71 + 0.02 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-9}$$

 $PFH = 6,80 \cdot 10^{-11}$

Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1001 | 1001 | 1002 | 1001 | |
| $\lambda_{\rm S}$ / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 4,42E-05 | 8,05E-05 | 3,02E-06 | 3,43E-05 | 1,62E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 9,92E-10 | 1,54E-09 | 6,80E-11 | 7,68E-10 | 3,37E-09 |


HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 13 von 24

3.3 Redundanz-Systeme mit redundanten Eingängen

Nachfolgende Beispiele zeigen die Berechnung von Redundanz-Systemen mit redundanten Eingangsmodulen.

3.3.1 Redundante Eingangsmodule in einem Rack

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Redundanz-Systems mit redundanten Eingangsmodulen:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.


Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | |
| λ_{S} / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 8,80E-07 | 8,05E-05 | 3,02E-06 | 3,43E-05 | 1,19E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 1,99E-11 | 1,54E-09 | 6,80E-11 | 7,68E-10 | 2,40E-09 |

Seite 14 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

3.3.2 Eingangsmodule in redundanten Racks

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Redundanz-Systems mit redundanten Eingangsmodulen in unterschiedlichen Racks:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.

Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | |
| $\lambda_{\rm S}$ / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 8,80E-07 | 3,61E-06 | 3,02E-06 | 3,43E-05 | 4,18E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 1,99E-11 | 8,13E-11 | 6,80E-11 | 7,68E-10 | 9,37E-09 |


HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 15 von 24

3.4 Redundanz-Systeme mit redundanten Ausgängen

Nachfolgende Beispiele zeigen die Berechnung von Redundanz-Systemen mit redundanten Ausgangsmodulen.

3.4.1 Redundante Ausgangsmodule in einem Rack

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Redundanz-Systems mit redundanten Ausgangsmodulen:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die F 3330 Module in 2002-Architektur wird wie folgt durchgeführt:

 $PFD_{2002} = 2 \cdot PFD_{1001}$

 $PFH_{2002} = 2 \cdot PFH_{1001}$

Mit den Werten aus Tabelle 4 ergibt sich:

 $PFD = 2 \cdot 3,43 \cdot 10^{-5}$

 $PFD = 6,86.10^{-5}$

 $PFH = 2 \cdot 7,68 \cdot 10^{-10}$

 $PFH = 1,54.10^{-9}$

Seite 16 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01


Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1001 | 1001 | 1002 | 2002 | |
| $\lambda_{\rm S}$ / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 4,42E-05 | 8,05E-05 | 3,02E-06 | 6,86E-05 | 1,96E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 9,92E-10 | 1,54E-09 | 6,80E-11 | 1,54E-09 | 4,14E-09 |

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 17 von 24

3.4.2 Ausgangsmodule in redundanten Racks

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Redundanz-Systems mit redundanten Ausgangsmodulen in unterschiedlichen Racks:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 3236 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3. Die PFD- und PFH-Werte bei 1001-Architektur können Tabelle 4 entnommen werden.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 2002-Architektur wird in Kapitel 3.4.1 exemplarisch gezeigt.

Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 3236 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1001 | 1002 | 1002 | 2002 | |
| $\lambda_{\rm S}$ / h^{-1} | 1,56E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 9,92E-08 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 9,82E-08 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 9,92E-10 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,61% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 4,42E-05 | 3,61E-06 | 3,02E-06 | 6,86E-05 | 1,19E-04 |
| PFH / h ⁻¹ | 9,92E-10 | 8,13E-11 | 6,80E-11 | 1,54E-09 | 2,68E-09 |


Seite 18 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

3.5 Redundanz-Systeme mit redundanten Ein- und Ausgängen

Nachfolgende Beispiele zeigen die Berechnung von Redundanz-Systemen mit redundanten Eingangsmodulen und redundanten Ausgangsmodulen.

3.5.1 1002-Verschaltung

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer 1002-Verschaltung für hohe Sicherheit:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 6217 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.


Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 6217 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
| λ_{S} / h^{-1} | 3,58E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 2,35E-07 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 2,33E-07 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 1,75E-09 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,71% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 1,56E-06 | 3,61E-06 | 3,02E-06 | 1,11E-06 | 9,29E-06 |
| PFH / h ⁻¹ | 3,53E-11 | 8,13E-11 | 6,80E-11 | 2,51E-11 | 2,10E-10 |

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 19 von 24

3.5.2 2002-Verschaltung

Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer 2002-Verschaltung für hohe Verfügbarkeit:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 6217 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.


Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 2002-Architektur wird in Kapitel 3.4.1 exemplarisch gezeigt.

Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 6217 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 1002 | 1002 | 1002 | 2002 | |
| λ_{S} / h^{-1} | 3,58E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 2,35E-07 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 2,33E-07 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 1,75E-09 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,71% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 1,56E-06 | 3,61E-06 | 3,02E-06 | 6,86E-05 | 7,67E-05 |
| PFH / h ⁻¹ | 3,53E-11 | 8,13E-11 | 6,80E-11 | 1,54E-09 | 1,72E-09 |

Seite 20 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

3.5.3 2003-Verschaltung der Eingänge und 2002-Verschaltung der Ausgänge Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer Konfiguration für hohe Verfügbarkeit und hohe Sicherheit:



Für die Berechnung wird als Eingangsmodul die F 6217 und als Ausgangsmodul die F 3330 verwendet.

Für die Module gelten die λ -Werte aus Tabelle 3.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 1002-Architektur wird in Kapitel 3.2 exemplarisch gezeigt.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die Module in 2002-Architektur wird in Kapitel 3.4.1 exemplarisch gezeigt.

Die Berechnung der PFD- und PFH-Werte für die F 6217 Module in 2003-Architektur wird wie folgt durchgeführt:

$$\mathsf{PFD} = 6 \cdot \left((1 - \beta_\mathsf{D}) \cdot \lambda_\mathsf{DD} + (1 - \beta) \cdot \lambda_\mathsf{DU} \right)^2 \cdot \, t_\mathsf{CE} \cdot t_\mathsf{GE} + \beta_\mathsf{D} \cdot \lambda_\mathsf{DD} \cdot \, \mathsf{MTTR} \, + \, \beta \cdot \lambda_\mathsf{DU} \cdot \, \left(\frac{\mathsf{T_1}}{2} + \mathsf{MRT} \right)$$

$$PFH = 6 \cdot \left((1 - \beta_D) \cdot \lambda_{DD} + (1 - \beta) \cdot \lambda_{DU} \right) \cdot (1 - \beta) \cdot \lambda_{DU} \cdot t_{CE} + \beta \cdot \lambda_{DU}$$

Mit:

$$t_{CE} = \frac{\lambda_{DU}}{\lambda_{D}} \cdot \left(\frac{T_{1}}{2} + MRT\right) + \frac{\lambda_{DD}}{\lambda_{D}} \cdot MTTR$$

$$t_{\text{GE}} = \frac{\lambda_{\text{DU}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \left(\frac{T_{1}}{3} + \text{MRT}\right) + \frac{\lambda_{\text{DD}}}{\lambda_{\text{D}}} \cdot \text{MTTR}$$

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 21 von 24

Weiterhin gilt:

■ β = 2 %

• $\beta_D = 1 \%$

■ MTTR = MRT = 8 h

■ T₁ = 10 Jahre = 87 600 h

Damit ergibt sich für t_{CE} und t_{GE}:

$$t_{\text{CE}} = \frac{1,75 \cdot 10^{-9}}{2,35 \cdot 10^{-7}} \cdot \left(\frac{87600}{2} + 8\right) + \frac{2,33 \cdot 10^{-7}}{2,35 \cdot 10^{-7}} \cdot 8$$

 $t_{CE} = 334,16 \text{ h}$

$$t_{\text{GE}} = \frac{1,75 \cdot 10^{-9}}{2,35 \cdot 10^{-7}} \cdot \left(\frac{87600}{3} + 8\right) + \frac{2,33 \cdot 10^{-7}}{2,35 \cdot 10^{-7}} \cdot 8$$

$$t_{GE} = 225,44 \text{ h}$$

Damit ergibt sich für PFD und PFH:

PFD =
$$6 \cdot ((1 - 0.01) \cdot 2.33 \cdot 10^{-7} + (1 - 0.02) \cdot 1.75 \cdot 10^{-9})^2 \cdot 334.16 \cdot 225.44$$

$$+0.01 \cdot 2.33 \cdot 10^{-7} \cdot 8 + 0.02 \cdot 1.75 \cdot 10^{-09} \cdot \left(\frac{87600}{2} + 8\right)$$

 $PFD = 1,58 \cdot 10^{-6}$

$$\mathsf{PFH} = 6 \cdot \left((1 - 0.01) \cdot 2.33 \cdot 10^{-7} + (1 - 0.02) \cdot 1.75 \cdot 10^{-9} \right) \cdot (1 - 0.02) \cdot 1.75 \cdot 10^{-9} \cdot 334.16$$

 $+0.02 \cdot 1.75 \cdot 10^{-9}$

 $PFH = 3.58 \cdot 10^{-11}$

Für den Sicherheits-Loop werden die PFD- und PFH-Werte durch Aufsummieren der Einzelwerte ermittelt.

| Modul | F 6217 | F-IOP 01 | F-CPU 01 | F 3330 | Loop |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Architektur | 2003 | 2003 | 1002 | 2002 | |
| λ_{S} / h^{-1} | 3,58E-07 | 8,29E-07 | 6,94E-07 | 1,66E-07 | |
| λ_D / h^{-1} | 2,35E-07 | 7,48E-07 | 6,53E-07 | 1,25E-07 | |
| λ_{DD} / h^{-1} | 2,33E-07 | 7,44E-07 | 6,50E-07 | 1,23E-07 | |
| λ_{DU} / h^{-1} | 1,75E-09 | 4,00E-09 | 3,35E-09 | 1,25E-09 | |
| SFF | 99,71% | 99,75% | 99,75% | 99,57% | |
| PFD | 1,58E-06 | 3,69E-06 | 3,02E-06 | 6,86E-05 | 7,68E-05 |
| PFH / h ⁻¹ | 3,58E-11 | 8,42E-11 | 6,80E-11 | 1,54E-09 | 1,72E-09 |

Seite 22 von 24 HI 803 232 D Rev. 1.01

Anhang

| Tabe | IIAN | VACET | | hnı | c |
|------|------|--------|---------------|-----|---|
| Iave | | V CI 2 | - CI C | | э |

| Tabelle 1: | Allgemeine Informationen (IEC 61508) | 5 |
|------------|---|----|
| Tabelle 2: | Annahmen zur Berechnung (IEC 61508) | 5 |
| Tabelle 3: | Wiederholungsprüfung mit T ₁ = 1 Jahr (Ruhestromprinzip) | 6 |
| Tabelle 4: | PFD- und PFH-Werte bei verschiedenen Proof Test Intervallen (Ruhestromprinzip) | 6 |
| Tabelle 5: | Wiederholungsprüfung mit T ₁ = 1 Jahr (Arbeitsstromprinzip) | 7 |
| Tabelle 6: | PFD- und PFH-Werte bei verschiedenen Proof Test Intervallen (Arbeitsstromprinzip) | 8 |
| Tabelle 7: | Allgemeine Informationen (EN ISO 13849) | 9 |
| Tabelle 8: | Annahmen zur Berechnung (EN ISO 13849) | 9 |
| Tabelle 9: | Functional Safety Data der HIQuad X Module (EN ISO 13849) | 10 |

HI 803 232 D Rev. 1.01 Seite 23 von 24

HANDBUCH

Functional Safety Data

HI 803 232 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 E-Mail info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIMA Lösungen:

