




F 5220: Модуль счетчика

безопасный, проверен TÜV согл. IEC 61508 для приложений до SIL 3

- 2 канала для подключения безопасных бесконтактных датчиков, бесконтактных датчиков согласно EN 60947-5-6 (NAMUR) или подсоединенных контактных датчиков или входных сигналов 5 В или 24 В
- Диапазон счета 0...1 МГц, для счета импульсов, измерение времени стробирования с помощью настраиваемого времени, с распознаванием направления вращения
- 2 быстрых коммутационных выхода до 12 Вт, вне зависимости от времени цикла ПЭС
- Соответствующий функциональный блок: HF-CNT-3 или HF-CNT-4



- Канал 1: коммутационный выход
- 2 Бесконтактный датчик или импульсы 5 / 24 В пост. тока
- Канал 2: коммутационный выход
- 4 Канал 1: вход направления вращения
- 5 Канал 1: вход сигнала счетчика

- 6 Канал 2: вход сигнала счетчика
- 7 Канал 2: вход направления вращения
- 8 Декодер
- 9 Шина ввода/вывода
- 10 Кабельный штекер, вид спереди

Рис. 1: Блок-схема модуля и вид спереди кабельного штекера

HI 803 115 RU (1546) F 5220

Общая информация

Разрешение 24 бит

Точность Измерение времени стробирования: ±0,5 % по

всему диапазону

Измерение импульса: без потери имульса счета

Время стробирования n * 50 MC (n = 0...65 535)

Мин. длительность импульса 500 нс

Длина линии 500 м, экранированный, в витой паре (при 100 кГц)

4 HP Необходимое пространство

5 B пост. тока/200 мA Эксплуатационные данные

24 В пост. тока/500 мА, включая нагрузку

Вход (импульсы)

Частота счета

Сигнал 1 5 В пост. тока (уровень переключения High: 3 В),

24 В пост. тока, макс. 8 мА Макс. 1 МГц (5 В пост. тока)

Крутизна фронта Мин. 1 В/мкс

Вход (бесконтактный датчик)

Частота счета Макс. 50 кГц

Выходы

Количество 2, со встроенным предохранительным

отключением,

коммутируется вне зависимости от времени цикла

ПЭС,

анализ замыкания и обрыва линий SIL 1...SIL 2 (анализ только при использованных сигналах)

Допустимое сопротивление линии

(туда + обратно)

Макс. 11 Ом

500 мА, 24 В пост. тока Нагрузка на выходе

Ток короткого замыкания 0,75...1,5 A 0,5...9,5 мА Обрыв линии Макс. 350 мкА Выходной ток утечки Длительность контрольного

сигнала:

Макс. 200 мкс

Время реакции

Измерение времени Типично 50 мс

стробирования:

(в зависимости от применения: скорость изменения

числа оборотов)

< 100 мс, верификация в пределах безопасного Измерение импульса:

времени модуля счетчика

Маркировку следующих кабельных штекеров см. в соответствующих таблицах:

Кабельный штекер Z 7152/5220/Сх/РU5/Р2 для сигналов с входным напряжением 5 В пост. тока (Таблица 1)

Кабельный штекер Z 7152/5220/Cx/PU24/P2 для сигналов с входным напряжением 24 В пост. тока (Таблица 2)

■ Кабельный штекер Z 7152/5220/Cx/PU5/PSW для сигналов бесконтактных выключателей (Таблица 3)

Кабельный штекер Z 7152/5220/Cx/PU5/P2 (5 В пост. тока) **не может** применяться для входных сигналов 24 В, поскольку у кабельных штекеров различное сопротивление.

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем	
1	d22	WH		
Счетчики	d22 (L-)	BN		
1	d26	GN		
Направление вращения	d26 (L-)	YE		
1	d6	BK	Кабель: LiYCY 6 x 2 x 0,5 мм² (экранированный)	
Коммутационный выход	z6	VT		
2	d24	GY		
Счетчики	d24 (L-)	PK		
2	d28	BU		
Направление вращения	d28 (L-)	RD		
2	d8	GYPK		
Коммутационный выход	z8	RDBU		
L+ (24 В пост. тока)	z18	RD	Плоский наружный штекер 2,8 х 0,8 мм 2 q = 1 мм 2 , l = 750 мм	
L- (24 В пост. тока)	z2	BK		
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер 6,3 х 0,8 мм 2 q = 2,5 мм 2 , I = 120 мм	

Таблица 1: Маркировка жил кабельного штекера Z 7152/5220/Cx/PU5/P2 для 5 В

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем	
1	d22	WH		
Счетчики	d22 (L-)	BN		
1	d26	GN		
Направление вращения	d26 (L-)	YE		
1	d6	BK	Кабель: LiYCY 6 x 2 x 0,5 мм² (экранированный)	
Коммутационный выход	z6	VT		
2	d24	GY		
Счетчики	d24 (L-)	PK		
2	d28	BU		
Направление вращения	d28 (L-)	RD		
2	d8	GYPK		
Коммутационный выход	z8	RDBU		
L+ (24 В пост. тока)	z18	RD	Плоский наружный штекер 2,8 х 0,8 мм 2 q = 1 мм 2 , I = 750 мм	
L- (24 В пост. тока)	z2	BK		
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер $6,3 \times 0,8 \text{ мм}^2$ $q = 2,5 \text{ мм}^2, I = 120 \text{ мм}$	

Таблица 2: Маркировка жил кабельного штекера Z 7152/5220/Cx/PU24/P2 для 24 В

HI 803 115 RU (1546) F 5220

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем	
1	z10	WH		
Счетчики	d10	BN		
1	z14	GN		
Направление вращения	d14	YE		
1	d6	BK	Кабель: LiYCY 6 x 2 x 0,5 мм² (экранированный)	
Коммутационный выход	z6	VT		
2	z12	GY		
Счетчики	d12	PK		
2	z16	BU		
Направление вращения	d16	RD		
2	d8	GYPK		
Коммутационный выход	z8	RDBU		
L+ (24 B пост. тока)	z18	RD	Плоский наружный штекер $2.8 \times 0.8 \text{ мм}^2$ $q = 1 \text{ мм}^2$, $I = 750 \text{ мм}$	
L- (24 В пост. тока)	z2	BK		
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер $6,3 \times 0,8 \text{ мм}^2$ $q = 2,5 \text{ мм}^2$, $I = 120 \text{ мм}$	

Таблица 3: Маркировка жил кабельного штекера Z 7152/5220/Cx/PSW/P2 для бесконтактного выключателя

Таблица функций

1- 4-7			
Входы бесконтактного датчика	Входной ток I _E в мА	Сигнал	State
	2,94,5	TRUE	ОК
	0,352,1	FALSE	ОК
Диапазон срабатывания замыкания линии	> 5,1	FALSE	Замыкание линии
Диапазон срабатывания обрыва линии	< 0,2	FALSE	Обрыв линии


Таблица 4: Таблица функций

Рекомендации по проектированию

 Коды ошибок модуля отображаются на дисплее соответствующего центрального модуля. Более подробные данные см. в руководстве по операционной системе (HIQuad Operating System Manual HI 800 105 E).

- Параметрирование модуля должно производиться на основании руководства по операционной системе текущей версии. При этом следует уделить особое внимание разделу об устранении помех.
- Настройка: безопасное время ≥ 3 х время сторожевого устройства.
- Подключение входа с помощью бесконтактных датчиков, например, P+F (... SN), содержит контроль переключательных схем бесконтактных датчиков на замыкание и обрыв.
- При использовании безопасных бесконтактных датчиков учитывать данные и указания изготовителя.
- При использовании небезопасных бесконтактных датчиков согласно DIN EN 60947-5-6 следует последовательно подключить добавочные сопротивления 390 Ом (0,25 Вт).
- При резервной коммутации и при применении бесконтактных датчиков следует удалить шунты в одном из двух кабельных штекеров Z 7152/5220/Cx/PU5/PSW.
- Неиспользуемые входы сигналов вращения (бесконтактный датчик) следует закрыть сопротивлением 6 кОм.

Вместо бесконтактного датчика можно использовать нагруженный контакт.



Подключение нагруженного контактного датчика к X10, X12, X14 или X16 через кабельный штекер (внутреннее сопротивление 390 Ом). Без кабельного штекера следует последовательно подключить отдельное сопротивление 390 Ом.

Рис. 2: Подсоединенный контактный датчик в качестве альтернативы бесконтактному датчику

1 Модуль можно использовать только с принудительной конвекцией, вентилятором К 9203А или К 9212. В системах без принудительной конвекции должны быть установлены дополнительные вентиляторы, если используется F 5220.

Для обеспечения принудительной конвекции необходимо установить дефлектор М 7201 (1 RU) через вентилятор К 9203A или комплект Н 41q.

Дефлектор М 7201 отводит нагретый воздух назад во избежание повышения температуры стоек модулей и модулей, установленных друг над другом.

HI 803 115 RU (1546) F 5220

Режимы работы

- Счет импульсов
- Измерение времени стробирования:
- Независимый от цикла режим на выходе с функциями сравнения
- Detection of Rotation Direction

Счет импульсов

Прибавляются имульсы, получаемые на входе счетчика. Разрешение счетика на модуле составляет 24 бит. Он отправляет через функциональный модуль HF-CNT-3 в программу пользователя значение типа DINT. Диапазон значений переменной составляет 0...16 777 215. Значение переменной можно сбросить с помощью функционального модуля. При переполнении счетчик снова начинает с 0.

Измерение времени стробирования:

При измерении времени стробирования модуль считает все импульсы, поступающие в заранее установленное время стробирования (n * 50 мс).

Время стробирования можно ввести в качестве переменной UINT в единицах по 50 мс. Диапазон значений переменной составляет 0...65 535 (0...3276,75 с).

Независимый от цикла режим на выходе с функциями сравнения Выходы модуля не зависят от цикла ПЭС. Выходы отключаются, когда:

- при счете импульсов достигается заранее установленное значение (диапазон значений 0...16 500 000).
- При измерении времени стробирования не достигнуто требуемое количество импульсов за время стробирования.

Заданное значение (DINT) вводится на функциональном модуле HF-CNT-3.

Распознавание направления вращения

При распознавании направления вращения необходимо смещение фазы между входом счетчика и входом сигналов вращения:




Рис. 3: Смещение фазы для распознания направления вращения, вращение вправо

Если импульс вращения опережает, на функциональном модуле отображается вращение влево, если импульс вращения запаздывает, отображается вращение влево. Параметрование позволяет считать только импульсы, идущие в одном направлении.

Применение модуля с фильтрами подавления помех сети и взрывозащитными разделительными усилителями

Для подавления электромагнитных помех на соединительных линиях бесконтактных датчиков можно применять фильтры подавления помех сети. Фильтры необходимо подсоединять как можно ближе к модулю. Эффективность фильтров зависит от монтажа и характеристик установки.

Для гальванического разделения бесконтактных датчиков от потенциалов L+/L- модуля можно использовать взрывозащитные разделительные усилители HIMA H 4011 и H 4012. Компания HIMA рекомендует это для на оборудования, подверженного воздействию помех. При использовании взрывозащитных разделительных усилителей следует дополнительно использовать сетевые фильтры HIMA Z 6015 или H 7013. Они подавляют или устраняют помехи (мешающие импульсы) в линиях питания разделительных усилителей. Это позволяет избежать влияния мешающих импульсов на счетчик модуля.

Фильтры помех сети или взрывозащитные разделительные усилители, либо оба устройства вместе, подавляют следующие помехи между землей, L- и L+:

- Широкополосные сбои напряжения переключения с малой энергией (Burst) согласно стандарту IEC EN 61000-4-4 до 2 кВ
- Широкополосные перенапряжения с большой энергией (Surge) согласно IEC EN 61000-4-5 до 1 кВ в сети постоянного тока 24 В.

Возмущения отводятся относительно земли.