

F 3349





F 3349: Módulo de saída, 8 x

Direcionado à segurança, pode ser utilizado até SIL 3 conforme IEC 61508

- Carga ôhmica ou indutiva até 500 mA (com L+ 24 V ou 48 V)
- · Sinalizador luminoso até 10 W
- · Com desligamento de segurança integrado
- · Com separação segura, com supervisão de linha




Figura 1: Diagrama de blocos e frente do conector de cabo

Bloco funcional correspondente: HB-BLD-3 ou HB-BLD-4

O módulo é testado automaticamente durante a operação. As funções de teste essenciais são:

- Sinais de saída são lidos de volta. O limiar de comutação para um sinal de "0" lido de volta é \leq 6,5 V,
- Capacidade de comutação do desligamento de segurança, comunicação cruzada (teste Walking Bit),
- · supervisão de linha.

Saídas 24 V/48 V, de acordo com a alimentação do L+ via conector de cabo, 500 mA, à prova de curto circuito

Requisitos de espaço 4 UT Dados de operação 5 V= / 0,15 A,

24 V= / 200 mA (pelo barramento de parede traseira) 24/48 V= / 50 mA carga adicional (pelo conector de cabo)

Conector de cabo para saídas 24 V=

Canal	Conexão	Cor	
1	b2	BN	
	b18	WH	
2	b4	YE	
	b20	GN	
3	b6	PK	
	b22	GY	
4	b8	RD	
	b24	BU	Cabo
5	b10	VT	LiYY 16 x 0,5 mm ²
	b26	BK	
6	b12	WHGN	
	b28	WHBN	
7	b14	WHGY	
	b30	WHYE	
8	b16	WHBU	
	b32	WHPK	
L- 24 V	z2	BK	Conexão plana de encaixe 6,3 x 0,8 mm
L+ 24 V	z12	RD	Fio: q = 1 mm², I = 750 mm

Identificação de fios para conector de cabo Z 7150 / 3349 / C5 / 24P2 Conexão de 2 pinos para carga

Figura 2: Identificação de fios conector de cabo para saídas 24 V=

Conector de cabo para saídas 48 VDC

Canal	Conexão	Cor	
1	b2	BN	
	b18	WH	
2	b4	YE	
	b20	GN	
3	b6	PK	
	b22	GY	
4	b8	RD	
	b24	BU	
5	b10	VT	Cabo
	b26	BK	LiYY 16 x 0,5 mm ²
6	b12	WHGN	
	b28	WHBN	
7	b14	WHGY	
	b30	WHYE	
8	b16	WHBU	
	b32	WHPK	
-48 V	z2	BN	Cabo
+48 V	z12	WH	LiYY 2 x 1 mm ²

Identificação de fios para conector de cabo Z 7150 / 3349 / C5 / 48P2 Conexão de 2 pinos para carga

Figura 3: Identificação de fios conector de cabo para saídas 48 V=




Figura 4: Conexão de 2 pinos

Outros dados técnicos

Consumo de corrente WD Tempo de comutação monitorado

Queda de tensão interna Resistência de linha admissível Carga de lâmpadas máx. Indutividade máx.

Capacidade máx. Corrente de fuga de saída Limiares de comutação da

supervisão de linha Curto de linha Quebra de fio 1 mA

máx. 200 μs (sem prorrogação pelo bloco

funcional)

máx. 2 V com carga de 500 mA

máx. 11 Ω 10 W 1 H 100 μF máx. 500 μA

0,7...0,8 A 2...8 mA

Reação do módulo a erros

- Erro do módulo: Todas as saídas são desligadas.
- · Erro de linha:

Ao detectar um curto de linha ou uma quebra de fio externa, só ocorre uma mensagem do módulo para o módulo central correspondente.

No caso de curto de linha e sobrecorrente (> 2 A por canal), a desligamento por sobrecorrente se torna ativo depois de no máximo 50 ms. No caso de sobrecargas menores (> 0,7 A por canal) o tempo de reação pode ser de vários segundos.

Depois de erros de linha, o canal do módulo é novamente ligado depois de aprox. 4,5 seg.

• Os códigos de erro do módulo aparecem no display do módulo central correspondente. Informações mais detalhadas estão no manual do sistema operacional.

Avisos para o projeto



O bloco funcional HB-BLD-3 (para operação monocanal) ou HB-BLD-4 (para operação bicanal) deve ser utilizado para todas as aplicações com o módulo.

- Com a supervisão de linha, os blocos funcionais HB-BLD-3 (para operação monocanal) ou HB-BLD-4 (para operação redundante) oferecem opções de comunicação ampliadas para o módulo.
- O aumento do tempo para a corrente de ligação para cargas de lâmpadas pelo bloco funcional correspondente é válido para todos os canais. Por isso, as cargas indutivas e de lâmpadas não podem ser operadas simultaneamente em um módulo.
- A supervisão de quebra de fio exige uma carga de saída de no mínimo 10 mA.
- Curto de linha e quebra de fio podem ser avaliados no programa de aplicação pelos blocos funcionais HB-BLD-3 ou HB-BLD-4 como erros de linha. A avaliação do sinal "quebra de fio" ocorre até SIL 1.
- As saídas do módulo e a sua alimentação com tensão devem ser ligadas com dois polos.
 - A utilização de condutores compartilhados pode gerar links indutivos com interferências até a falha do módulo ou o desligamento de segurança das saídas pode falhar.
- As saídas podem ser ligadas em paralelo sem diodos de desacoplamento externos.
- Um curto circuito externo de um canal não leva à ativação do desligamento de segurança integrado, os demais canais permanecem ativos.
- Se o condutor for mais comprido do que 10 m ou se for usado uma fonte de alimentação externa, deve ser executada uma filtragem da alimentação com tensão com um módulo adicional Z 6019 para garantir a operação livre de erros com 48 V.
- Condutores para saídas não utilizadas não podem ser introduzidos à instalação sem carga de terminação.
- Num suporte de módulos de E/S, não podem ser operados simultaneamente mais do que 10 módulos de saída com carga nominal.
- Com potência dissipada máxima, a ventilação forçada com uma unidade de ventilador se faz necessária.

Aviso para utilização redundante de módulos

- No caso de um curto de linha, o dobro de corrente pode passar pela carga de saída até diagnosticar o curto de linha.
- No caso da quebra de fio, a corrente mínima necessária é o dobro (20 mA) para não indicar quebra de fio.

Nota

A ligação de cargas capacitivas não é permitida. Até 3 km de comprimento de linha é admissível, a capacidade de linha, porém, pode ser de no máximo 1 μF .

No caso de uma interrupção da linha de alimentação L-, o desligamento seguro das saídas não é mais garantido.