M 3421 HI 800 444 RU (1550)



**(**E

# М 3421: Несущая стойка

Несущая стойка для модулей к 19-дюймовым системам согл. DIN EN 60297-3, 4 RU для блоков питания PS 1000 (24 B или 48 B) числом до трех штук

### Конструкция

На следующем рисунке показан вид спереди на оснащенную несущую стойку. Поставка осуществляется **без** блоков питания.





Рис. 1: Вид спереди несущей стойки М 3421

В каждом блоке питания установлен вентилятор с лицевой стороны. При монтаже шасси для модулей необходимо проследить, чтобы не был затруднен поток воздуха с передней и задней стороны.

При задвижении в гнездо на шасси для модулей автоматически достигается контакт клемм блоков питания с клеммами на задней стороны шасси для модулей.


На следующих рисунках показан вид сзади на несущую стойку с клеммами для подключения блоков питания.

HI 800 444 RU (1550) M 3421



Клеммы для раздельного подсоединения блоков питания (например, 48 В выходн. напряжения)

Рис. 2: Вид сзади (240 В перем. тока)



Клеммы для раздельного подсоединения блоков питания (например, 24 В выходн. напряжения)

Рис. 3: Вид сзади (120 В перем. тока)

В задней стенке блоков питания с выходным напряжением 48 В перем. тока под решеткой вентилятора имеется кодировочный сегмент с четырьмя отверстиями для направляющих штифтов.

У блока питания на 120 В левый и правый направляющие штифты кодировочного сегмента ввернуты из внутренней стороны блока питания (см. Рис. 3, серые кружки). У блока питания на 240 В есть только левый направляющий штифт (см. Рис. 2, серые кружки).

Так что на задней стороне несущей стойки для модулей можно отличать блоки питания разных серий (120/240 В перем. тока).

Направляющие штифты служат для обозначения/кодирования типа блока питания. Кроме того, направляющие штифты облегчают задвижение модулей в гнезда шасси. Они проходят через соответствующими отверстия в задней стенке шасси.

M 3421 HI 800 444 RU (1550)

## Указания по параллельному или резервному подключению блоков питания.

Для параллельного или резервного подключения блоков питания перемыкаются соответствующие клеммы R+ (с L- в качестве опорного полюса). Дополнительный диод развязки не требуется.


Резервные отключенные блоки питания можно менять во время работы без отключения других блоков.

#### Принадлежности к несущей стойке М 3421

В следующей таблице представлены доступные принадлежности:

Принадлежности	Описание
Кронштейн для кабелей М 4412	Для монтажа на задней стенке (вверху или внизу), с монтажными винтами
Глухая панель М 4413	4 RU, 28 HP, для укрытия спереди пустого гнезда, с монтажными винтами
Дефлектор М 7202	19 дюймов, 1 RU, с областью для маркировки Применение для встроенных модулей под несущей стойкой 3421 М

Таблица 1: Принадлежности к несущей стойке М 3421



- 1 Поток воздуха
- 2 M 3421, оснащенная PS 1000
- 3 Маркировка
- Рис. 4: Воздуховод с М 7202
- 4 Лицевая сторона
- 5 Обратная сторона
- 6 Несущая стойка

HI 800 444 RU (1550) M 3421

### Технические данные

Несущая стойка М 3421		
Материал	Обшивка: стальной лист, оцинкованный	
	Боковины: алюминий, хромированная поверхность	
Оснащение	Макс. 3 блока питания PS 1000 (24 В или 48 В)	
Общая нагрузка (с полным	120 А пост. нагрузки (40 А на модуль)	
оснащением)		
Подключения	Поперечн. сечения клемм на каждый слот:	
	240/120 В перем. тока 4 мм <sup>2</sup>	
	24/48 В пост. тока 10 мм <sup>2</sup>	
	Отказ 1,5 мм <sup>2</sup>	
Размеры	19 дюймов, 4 RU	
Монтажн. глубина	340 мм (включая кабельный подвод)	
Macca	Ок. 3,3 кг (без оснащения)	

Таблица 2: Данные о продукте