

Safety-Related Application Conditions (SRACs)

Ergänzung zum HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen HI 801 326 D, Rev. 11.00

1 HIMax System

Bedingungen		Referenz	Verantwortlich
1.	Für den sicherheitsbezogenen Betrieb müssen dafür zugelassene fehlersichere Hardware- Komponenten und Software-Komponenten verwendet werden. Die zugelassenen Komponenten sind in der HIMax Versionsliste aufgeführt. Die jeweils aktuellen Versionsstände sind der Versionsliste zu entnehmen, die gemeinsam mit der Prüfstelle geführt wird.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.1	Engineering, Maintenance
2.	Die spezifizierten Einsatzbedingungen bezüglich EMV, mechanischen, chemischen und klimatischen Einflüssen müssen eingehalten werden.		
3.	Die HIMax Systeme sind für das Ruhestromprinzip konzipiert. Als sicherer Zustand im Fehlerfall wird damit bei Eingangs- und Ausgangssignalen der spannungs- oder stromlose Zustand eingenommen.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 2.1.1	Engineering
4.	HIMax Systeme können auch in Arbeitsstrom-Anwendungen eingesetzt werden. Dies ist in der Applikation zu realisieren.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 2.1.2	
5.	An das System dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die eine sichere Trennung zum Netz aufweisen.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.2	
6.	Die im Systemhandbuch genannten Einsatzbedingungen sind einzuhalten, insbesondere hinsichtlich Versorgungsspannung, Belüftung, usw.		
7.	In sicherheitsrelevanten Anwendungen ist auf eine korrekte Parametrierung der sicherheitsrelevanten Systemgrößen zu achten.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.3	
8.	Insbesondere ist die Festlegung von Systemkonfiguration, maximaler Zykluszeit und Sicherheitszeit zu beachten.		

Bedingungen		Referenz	Verantwortlich
9. Zur Programn	nierung muss das Werkzeug SILworX verwendet werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.4	Engineering, Maintenance
	likationserstellung ist durch doppeltes Kompilieren und Vergleich der CRCs n, dass die Kompilierung korrekt erfolgte.		
	Jmsetzung der Spezifikation der Applikation ist zu validieren, zu verifizieren und zu n. Es muss eine vollständige Prüfung der Logik durch Erprobung erfolgen.		
Ausgangsmod	ktion des Systems bei Fehlern in den fehlersicheren Eingangsmodulen und dulen muss gemäß den anlagenspezifischen sicherheitstechnischen Gegebenheiten wenderprogramm festgelegt werden.		Engineering
	ing der sicherheitsbezogenen Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten ist zu ss die Gesamtreaktionszeit des Systems nicht die zulässige Reaktionszeit	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.5	
	rtragung in Übertragungssystemen der Kategorie 1 und Kategorie 2 gemäß EN 50159 zliche Maßnahmen möglich.		
zusätzliche M	ng in Übertragungssystemen der Kategorie 3 gemäß EN 50159 ist möglich, wenn aßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Übertragungskanals getroffen durch Firewalls oder Verschlüsselung).		
Die Standard- eingesetzt we	Protokolle dürfen nicht für die Übertragung von sicherheitsrelevanten Daten rden.		
Hersteller der Außenanlage Einflüsse von	g der Schutzmaßnahmen in Bezug auf elektrische Sicherheit und Erdung muss der spezifischen Applikation geeignete Trennungsmaßnahmen zwischen Innen- und entsprechend EN 50122 vorsehen. Die HIMax Systeme müssen dadurch gegen Teilen der Außenanlage im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich und gegen me gesichert werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.2	
	tszeit des Prozesses (nach IEC 61508-4, Kap. 3.6.20), der von dem HIMax System I, muss größer sein als die Worst-Case Reaktionszeit der Sicherheitsfunktion.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.2 ff	
Anwenderprog Änderungen (Diese ÄAA ha	mierwerkzeug SILworX hat eine Funktion, die nach einer Änderung des gramms oder der Systemkonfiguration nur die Änderungen anzeigt. Eine Analyse der Änderungsauswirkungsanalyse ÄAA) hat den notwendigen Testumfang zu definieren. It die erwarteten Änderungen auf Basis der durchgeführten Modifikationen, die Vergleichsfunktion von SILworX und notwendige Regressionstests zu berücksichtigen.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.3.4	
	steme müssen zum Schutz gegen die geforderten Umwelteinflüsse der Klassen 4C3 B1 (biologisch) und 4S2 (mechanisch) in Gehäusen eingebaut werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.5	Engineering

2 Einsatzbedingungen

Bedingung		Referenz	Verantwortlich
1.	Die Spannungsversorgung muss gemäß HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen ausgelegt werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.6	Planung, Engineering, Wartung
2.	Die klimatischen Bedingungen müssen gemäß HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen eingehalten werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.2	
3.	Die mechanischen Bedingungen müssen gemäß Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen eingehalten werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.3	
4.	Die EMV-Bedingungen müssen gemäß Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen eingehalten werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.4	
5.	Die ESD-Schutzmaßnahmen müssen gemäß HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen eingehalten werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 2.4	
6.	Für die Aufstellhöhe müssen die Klassen gemäß HIMax Sicherheitshandbuch für Bahnanwendungen eingehalten werden.	HIMax Sicherheitshandbuch Bahnanwendungen Kapitel 3.6.1	