直流电机 PID 开发指南

PID 调节器出现于上世纪 30 年代。所谓 PID 控制,就是对偏差进行比例,积分,微分的控制。PID 由 3 个单元组成,分别是比例 (P) 积分(I),微分 (D) 单位。在工程实践中,一般 P 是必须的,所以衍生出许多组合的 PID 控制器,如 PD, PI, PID 等。

在我们的微处理器里面,因为控制器是通过软件实现其控制算法的,所以必须对模拟调节器进行离散化处理,这样它只需根据采样时刻的偏差值计算控制量。因此,我们需要使用 离散的差分方程式代替连续的微分方程。

假定采样时间很短时(比如 10ms)可做如下处理:

- 1) 用一介差分代替一介微分;
- 2) 用累加代替积分。

1. 位置闭环控制

位置闭环控制就是根据编码器的脉冲累加测量电机的位置信息,并与目标值进行比较, 得到控制偏差,然后通过对偏差的比例,积分,微分进行控制,使偏差趋向于零的过程。

1.1 理论分析

根据位置式离散 PID 公式

 $Pwm=Kp*e(k)+Ki*\sum e(k)+Kd[e(k)-e(k-1)]$

e(k): 本次偏差

e(k-1):上一次偏差

 $\Sigma e(k): e(k)$ 以及之前的偏差的累积和; 其中 k 为 1, 2, , k;

Pwm 代表输出

1.2 控制原理图

下图为位置控制原理图,其中需要说明的是,我们这边是通过微机实现 PID 控制的。 所以下面的位置 PID 控制器是一个软件实现过程,比如我们的代码里面就是一个我们定义的函数。



1.3 C语言实现

如何把我们以上的理论分析和控制原理图使用 C 语言写出来呢,这是一个有趣且实用的过程。位置式 PID 具体通过 C 语言实现代码如下:

```
int Position_PID (int Encoder, int Target)
{
static float Bias, Pwm, Integral_bias, Last_Bias;
Bias=Encoder-Target; //计算偏差
Integral_bias+=Bias; //求出偏差的积分
Pwm=Position_KP*Bias+Position_KI*Integral_bias+Position_KD*(Bias-Last_Bias);
Last_Bias=Bias; //保存上一次偏差
return Pwm; //输出
}
```

入口参数为编码器的位置测量值和位置控制的目标值,返回值为电机控制 PWM(现在再看一下上面的控制原理图是不是更加容易明白了)。

第一行是相关内部变量的定义。

第二行是求出速度偏差,由测量值减去目标值。

第三行通过累加求出偏差的积分。

第四行使用位置式 PID 控制器求出电机 PWM。

第五行保存上一次偏差,便于下次调用。

最后一行是返回。

然后,在定时中断服务函数里面调用该函数实现我们的控制目标:

Moto=Position_PID(Encoder, Target_Position);

1.4 参数整定

首先我们需要明确我们的控制目标,也就是满足控制系统的3个要求:

- 1. 稳定性
- 2. 快速性
- 3. 准确性

具体评估指标有最大超调量,上升时间,静差等。

最大超调量是响应曲线的最大峰值与稳态值的差,是评估系统稳定性的一个重要指标。

上升时间是指响应曲线从原始工作状态出发,第一次到达输出稳态值所需的时间, 是评估系统快速性的一个重要指标

静差是指被控量的稳定值与给定值之差,一般用于衡量系统的准确性。

关于 P I D 三个参数作用可以大致又不完全的概况为: P 用于提高响应速度, I 用于减小静差, D 用于抑制震荡。

在实践生产过程中,不同的控制系统对控制器效果的要求不一样,比如平衡车,倒立摆对系统的快速性要求很高,响应太慢会导致系统失控。智能家居里面的门窗自动开合系统,对快速性要求就不高,但是对于稳定性和准确性的要求就很高。所以需要严格控制系统的超调量和静差。所以PID参数在不同的控制系统中是不一样的。只要我们理解了每个PID参数的作用,我们就可以应对工程中各种项目的PID参数整定了。

位置控制的调节经验可以总结为: 先只用 P 控制, 增大 P 系数到系统震荡之后加入微分控制以增大阻尼, 消除震荡之后在根据系统对响应和静差等的具体要求, 调节 P 和 I 参数。

一般而言,一个控制系统的控制难度,一般取决于系统的转动惯量和对响应速度的要求等。转动惯量越小,对响应速度要求越低。PID参数就越不敏感。

2. 速度闭环控制

速度闭环控制就是根据单位时间获取的脉冲数测量电机的速度信息,并与目标值进行比较。得到控制偏差,然后通过对偏差的比例,积分,微分进行控制。使偏差趋向于零的过程。 一些 PID 的要点在位置控制中已经有讲解。

这里需要说明的是,这里速度控制 20ms 一次,一般建议 10ms 或者 5ms。因为我们使用的是 7.4V 电池,电机额定工作电压 12V。所以速度较慢,20ms 可以延长获取速度的单位时间。提高编码器的采值。

2.1 理论分析

根据增量式离散 PID 公式

Pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]

e(k):本次偏差

e(k-1):上一次偏差


e(k-2):上上次的偏差

Pwm 代表增量输出

在我们的速度闭环控制系统里面只使用 PI 控制,因此对 PID 控制器可简化为以下公式: Pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k);

2.2 控制原理图

下图为速度控制原理图。其中需要说明的是,我们这边是通过微机实现 PID 控制的,所以下面速度 PI 控制器是一个软件实现的过程,比如我们的代码里面就是一个我们定义的函数。



2.3 C语言实现

增量式 PI 控制器具体通过 C 语言实现代码如下:

```
int Incremental_PI (int Encoder, int Target)
   static float Bias, Pwm, Last_bias;
   Bias=Encoder-Target;
   Pwm+=Velocity_KP*(Bias-Last_bias)+Velocity_KI*Bias; //增量式 PI 控制器
   Last_bias=Bias;
                                        //保存上一次偏差
                                        //增量输出
   return Pwm;
  入口参数为编码器的速度测量值和速度控制的目标值,返回值为电机控制
PWM.
   第一行是相关内部变量的定义。
   第二行是求出速度偏差,由测量值减去目标值。
   第三行使用增量 PI 控制器求出电机 PWM。
   第四行保存上一次偏差,便于下次调用。
   最后一行是返回。
   然后,在定时中断服务函数里面调用该函数实现我们的控制目标:
   Moto=Incremental_PI(Encoder, Target_Velocity);
```

Set_Pwm (Moto); //===赋值给对应 MCU 的 PWM 寄存器