## پروژه عملی درس ساختار و زبان کامپیوتر




لمس جذابیتهای سختافزار!

Arduino uno



Raspberry pi






### آشنایی با برد Arduino uno




آردوئینو، یک پلتفرم سختافزاری متنباز









# آشنایی با اجزای برد Arduino uno
























رگولاتور 5ولت





فيوز 0.5آمپر





مدار تغذیه از USB











Input Analog







ANALOG IN (A0 – A5)




DIGITAL (PWM~) (0-13)




# نصب نرمافزار IDE



#### Download the Arduino IDE




# نصب نرمافزار IDE (ادامه)




#### SCONTRIBUTE & DOWNLOAD ي JUST DOWNLOAD


مسئله این است.




### نصب نرمافزار IDE (ادامه)



#### I Agree...



#### IDE






کتابخانهها و دهها نمونهٔ آماده

#### (ادامه) IDE

```
sketch_jan02a | Arduino 1.8.8
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_jan02a
         your setup code here, to run once:
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
                                             Arduino/Genuino Uno
```







تعیین حالت پینها، مقداردهی متغیرها و...






#### الدامه) IDE







اجرای خطبهخط دستورات از بالا به پایین اجرای مکرّر



#### انواع داده


Datatype	RAM usage
void keyword	N/A
boolean	1 byte
char	1 byte
unsigned char	1 byte
int	2 byte
unsigned int	2 byte
word	2 byte
long	4 byte
unsigned long	4 byte
float	4 byte
double	4 byte
string	1 byte + x
array	1 byte + x


مشابه همان انواع دادههای موجود در C



#### سطح دسترسی به داده









Local

# عملگرها



عملگرهای ریاضی



عملگرهای مقایسهای



عملگرهای بولی



عملگرهای منطقی



عملگرهای مرکب



### دستورات کنترلی

```
If – else if - else
if (expression_1) {
Block of statements;
else if(expression_2) {
Block of statements;
else {
Block of statements;
```

#### دستورات کنترلی (ادامه)

```
switch - case
switch (variable) {
case label:
// statements
break;
case label: {
// statements
break;
default: {
// statements
break;
```

#### دستورات کنترلی (ادامه)

?:

```
/* Find max(a, b): */
max = ( a > b ) ? a : b;
/* Convert small letter to capital: */
/* (no parentheses are actually necessary) */
c = ( c >= 'a' && c <= 'z' ) ? ( c - 32 ) : c;</pre>
```

#### دستورات حلقه

```
// Dim an LED using a PWM pin
int PWMpin = 10; // LED in series with 470 ohm resistor on pin 10

void setup()
{
    // no setup needed
}

void loop()
{
    for (int i=0; i <= 255; i++){
        analogWrite(PWMpin, i);
        delay(10);
    }
}</pre>
```



#### دستورات حلقه (ادامه)

```
var = 0;
while(var < 200){
   // do something repetitive 200 times
   var++;
}</pre>
```



#### ارتباط سريال

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```


#### ارتباط سريال (ادامه)

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   Serial.print("Hello World!");
   Serial.end();
}
```




#### Hello World!



#### ارتباط سربال (ادامه)

```
char incomingByte = 0;
                                          چیزی برای از دست دادن نیست...
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("Hello World!");
void loop() {
                                                         © COM4 (Arduino/Genuino Uno)
  if (Serial.available() > 0) {
                                                         Hello World!
       incomingByte = Serial.read();
                                                         incomingByte is:
       Serial.println("incomingByte is: ");
                                                         incomingByte is:
       Serial.println(incomingByte);
                                                         Autoscroll Show timestamp
                                                                                Newline
                                                                                      ∨ 9600 baud
                                                                                              ✓ Clear output
```

# دستورات آنالوگ و دیجیتال





خروجی، یک عدد از 0 تا 1023



ورودی، یک عدد از 0 تا 255



digitalWrite(), digitalRead()



خروجی و ورودی، HIGH یا LOW



# تمرین عملی





# روشن، خاموش کردن یک LED با سنسور نور




هر موقع هوا تاریک شد، LED روشن ودر غیر این صورت، خاموش است.







## تمرین عملی (ادامه)







از توجه شما سیاسگزارم!