



圖紙更新

圖紙更新：


1. 開啟新專案後，首先於共用參數中，載入外掛中提供的圖紙更新共用參數.txt。



2. 開啟外掛中提供的轉移專案參數.rvt。



3. 轉移專案參數。




4. 依所需填寫的資料行數，開啟 **Sheets To Revit 3L(或 4L).xlsx** 填入資料。


The screenshot displays the Microsoft Excel application window. The title bar indicates the file is 'Sheets_To_Revit_3Lvl.xls'. The ribbon at the top shows the 'Home' tab, with options for font, alignment, and styles. The spreadsheet itself has a grid with columns labeled A through T. A table of data is visible, with a red rectangle highlighting rows 2 through 19. The data includes drawing sheet names in Chinese and English, categories like 'GENERAL', and numerical values. The status bar at the bottom shows 'GENERAL' and 'CIVIL' tabs.

圖號	圖名(中文先整)	圖名(中文第一圖名(中文第二行)	圖名(中文第三行)	圖名(英文第一行)	圖名(英文第二行)	圖名(英文第三行)	專業類別	專業編號	設計	初核	繪圖	有無索引	單位
Sheet Name	圖名(中文第一圖名(中文第二行)	圖名(中文第三行)	圖名(英文第一行)	圖名(英文第二行)	圖名(英文第三行)	Sheet Category	Sheet Order	Designed By	Checked By	Drawn By	Has Key F	圖框	單位
G1011	圖目錄索引	圖目錄索引	圖目錄索引	INDEX OF ALL DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1012	土木圖目錄(1/3)	土木圖目錄(1/3)	土木圖目錄(1/3)	INDEX OF CIVIL DRAWINGS (1/3)	一般	GENERAL	0						
G1013	土木圖目錄(2/3)	土木圖目錄(2/3)	土木圖目錄(2/3)	INDEX OF CIVIL DRAWINGS (2/3)	一般	GENERAL	0						
G1014	土木圖目錄(3/3)	土木圖目錄(3/3)	土木圖目錄(3/3)	INDEX OF CIVIL DRAWINGS (3/3)	一般	GENERAL	0						
G1015	交通圖目錄	交通圖目錄	交通圖目錄	INDEX OF TRAFFIC DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1016	管線圖目錄	管線圖目錄	管線圖目錄	INDEX OF UTILITY DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1017	電氣圖目錄	電氣圖目錄	電氣圖目錄	INDEX OF ELECTRIC DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1018	地工圖目錄	地工圖目錄	地工圖目錄	INDEX OF GEOTECHNICAL DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1019	結構圖目錄(1/3)	結構圖目錄(1/3)	結構圖目錄(1/3)	INDEX OF STRUCTURAL DRAWINGS (1/3)	一般	GENERAL	0						
G1020	結構圖目錄(2/3)	結構圖目錄(2/3)	結構圖目錄(2/3)	INDEX OF STRUCTURAL DRAWINGS (2/3)	一般	GENERAL	0						
G1021	結構圖目錄(3/3)	結構圖目錄(3/3)	結構圖目錄(3/3)	INDEX OF STRUCTURAL DRAWINGS (3/3)	一般	GENERAL	0						
G1022	建築圖目錄(1/3)	建築圖目錄(1/3)	建築圖目錄(1/3)	INDEX OF ARCHITECTURAL DRAWINGS (1/3)	一般	GENERAL	0						
G1023	建築圖目錄(2/3)	建築圖目錄(2/3)	建築圖目錄(2/3)	INDEX OF ARCHITECTURAL DRAWINGS (2/3)	一般	GENERAL	0						
G1024	建築圖目錄(3/3)	建築圖目錄(3/3)	建築圖目錄(3/3)	INDEX OF ARCHITECTURAL DRAWINGS (3/3)	一般	GENERAL	0						
G1025	景觀圖目錄	景觀圖目錄	景觀圖目錄	INDEX OF LANDSCAPE DRAWINGS	一般	GENERAL	0						
G1026	標誌圖目錄	標誌圖目錄	標誌圖目錄	INDEX OF SIGNAGE DRAWINGS	一般	GENERAL	0						

5. 載入外掛套件：0080BTTARA1B0_3L(與 4L).rfa。




6. 選擇要建立圖紙資訊的 Excel。



7. 選擇新增圖紙的圖框，與 Excel 要輸出的 Sheet。




8. 自動將 Excel 內的資訊，新增圖紙並寫入資訊。




更新比例尺：

1. 自動更新圖框中模型所有的比例尺。



更新 Excel :

1. 選擇 Sheets_To_Revit_3L(或 4L).xlsx 當輸出範本。



2. 將匯出的圖紙資訊，生成新的 Excel。

