## Fonctionnement des Ordinateurs

## Ch. 1 Introduction

B. Quoitin (bruno.quoitin@umons.ac.be)

## Introduction

• Combien de <u>processeurs</u> avez-vous à la maison ?

### **Ordinateurs**








## Systèmes embarqués



## Introduction

"Les ordinateurs utilisent à peu près **0** % de l'ensemble des processeurs du monde." (EE|Times, Embedded Processors by the Numbers, Jim Turley, Jan. 1999)





## Classification des Ordinateurs

- Généralistes polyvalents
  - Traitement de texte, tableur, multimedia, jeux, applications scientifiques, ...
  - Compromis coût / performance
- Serveurs spécialisés, partagés
  - Bases de données, serveurs de streaming, calcul hauteperformance (*HPC*), ...
  - Haute capacité / disponibilité / performance / robustesse
     → coût généralement plus élevé
- Systèmes Embarqués très spécialisés
  - Conçus pour une application unique (e.g. contrôle d'une machine à laver, de la téléphonie, ...)
  - Compromis coût / performance / consommation énergétique
  - Fiabilité (ABS voiture, fusée ARIANE-5) !!








## Importance des Systèmes Embarqués

## Marché des Ordinateurs

 Les processeurs les plus vendus sont ceux destinés aux systèmes embarqués!



Source: http://www.theregister.co.uk, 23/04/2013

## Table des Matières

## **─** Modèle d'un Ordinateur


- Exécution d'un Programme
- Interface Logiciel / Matériel
- Tendances Technologiques

## Modèle d'un Ordinateur

## Que contient un ordinateur ?

- Quelque soit son type, les principes de fonctionnement sousjacents à un ordinateurs sont les mêmes.
- Chaque ordinateur comprend les composants suivants:
- Processeur
  - Interprète et exécute les instructions des programmes
- Mémoire
  - Stocke des données ET des programmes (modèle parfois dit « de von Neuman »)
- Horloge
  - Détermine le rythme d'exécution des opérations
- Entrées/sorties

# Composantes d'un Ordinateur



## Table des Matières

Modèle d'un Ordinateur



- Interface Logiciel / Matériel
- Tendances Technologiques

## Exécution d'un Programme

## Exécution d'un programme


- Le processeur exécute des opérations élémentaires
  - transférer une donnée de la mémoire vers un registre
  - calculer des opérations arithmétiques avec des registres
  - transférer une donnée d'un registre vers la mémoire
  - ...
- Le processeur est une implémentation (matérielle) d'un algorithme qui effectue en boucle les opérations suivantes
  - (1) lire une instruction en mémoire
  - (2) déterminer l'opération à effectuer
  - (3) exécuter l'opération
  - (4) passer à l'instruction suivante

= <u>cycle</u> processeur

L'exécution de cette boucle est rythmée par l'horloge du processeur.

# Exécution d'un Programme

### **Ordinateur**



## Table des Matières

- Modèle d'un Ordinateur
- Exécution d'un Programme
- **□** Interface Logiciel / Matériel
  - Tendances Technologiques

## Architecture

- Pour pouvoir exécuter un programme sur un processeur donné, il faut en respecter l'architecture.
- Instruction Set Architecture (ISA) ou Architecture
  - Modèle abstrait d'un processeur renseignant tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour réaliser un programme fonctionnel (registres, jeu d'instructions, organisation des entrées/sorties, accès à la mémoire, interruptions, exceptions, etc.)
  - Exemples: x86, PowerPC, ARM, MIPS, RISC-V "CISC" "RISC"
- Jeu d'Instructions (instruction set)
  - Chaque architecture définit un jeu d'instructions que le processeur peut exécuter.
  - Exemples d'instructions MIPS : add  $r_0$ ,  $r_1$ ,  $r_2$  ; load  $r_0$ , offs(base)

## Abstraction du matériel

- Comment simplifier/accélérer la conception de programmes ?
- Comment en augmenter la portabilité<sup>(1)</sup>?

## Cacher les détails matériels du système

- utilisation de langages de haut-niveau (C, Java, Python, ...)
- utilisation d'outils spécialisés pour traduire les programmes en instructions du processeur.
- définir des interfaces claires entre matériel et logiciel

## Déléguer la gestion des ressources du système

- ressources = mémoire, périphériques, processus
- logiciels système, notamment le système d'exploitation (operating system - OS).

(1) permettre à une application de fonctionner sur des systèmes différents.

## Langages de haut-niveau


- Langage machine (bas niveau)
  - Très détaillé
  - Dépendant (de l'architecture) du processeur
  - Permet seulement d'exprimer des opérations élémentaires (opérations arithmétiques, déplacement de données simples en mémoire, etc.)

## Langages de haut-niveau


- Permettent d'exprimer des opérations plus complexes que les opérations élémentaires supportées par le processeur.
- Cachent certains détails de l'implémentation matérielle de l'ordinateur (p.ex. l'emplacement d'une variable en mémoire).
- Exemples : C, C++, Rust, Java, C#, Python, ...

## Langages de haut-niveau

- Compilation
  - Mécanisme pour traduire les opérations d'un langage de haut-niveau en une suite d'instructions élémentaires pour un processeur.
  - La compilation est généralement effectuée par un programme : le compilateur.



- Langages de haut-niveau
  - Exemple en langage C
    - Echanger le contenu de 2 cellules consécutives d'un tableau d'entiers




```
void swap(int v[], int k)
{ int temp;
  temp= v[k];
  v[k]= v[k+1];
  v[k+1]= temp;
}
```

- Langages de haut-niveau
  - Exemple en langage C

A ce stade, vous ne devez pas comprendre les détails de cet exemple. Ces détails seront expliqués

Ces détails seront expliqués dans un chapitre ultérieur.



## Allocation de registres:

## Opérations élémentaires

- Langages de haut-niveau
  - Exemple en langage C

```
dans un chapitre ultérieur.
void swap(int v[], int k)
                          (langage C)
{ int temp;
  temp= v[k];
 v[k] = v[k+1];
                     swap:
 v[k+1] = temp;
                       muli $2, $5, 4
                            $2, $4, $2
                       add
                            $15, 0($2)
                       lw
                                          Assembleur
     Compilateur
                            $16, 4($2)
                       lw
                            $16, 0($2)
                       SW
                       sw $15, 4
                                  000000010100001000000000011000
                            $31
                       ir
                                  000000000011000000110000100001
             (langage
                                  d'assemblage
                                  10001100111100100000000000000100
             MIPS)
```

(instructions processeur architecture MIPS)


10101100011000100000000000000100


A ce stade, vous ne devez

pas comprendre les détails

Ces détails seront expliqués

de cet exemple.





Architecture x86



Programme d'Application

Programme en Langage **C** 

Compilateur C x86

Programme en Langage Machine **x86** 


Compatibilité binaire des programmes

Architecture x86










Microsoft<sup>®</sup> Programme d'Application Programme en Langage Java lava Compilateur Java Compatibilité Logiciel Programme binaire des en "Java bytecode" programmes Architecture **JVM** Incompatibilité Machine Virtuelle Java (JVM) Machine Virtuelle Java (JVM) binaire des en Langage Machine x86 en Langage Machine ARM programmes Architecture x86 Architecture **ARM** Matériel Implémentation Matérielle Implémentation Matérielle **x86 ARM** 



## Table des Matières

- Modèle d'un Ordinateur
- Exécution d'un Programme
- Interface Logiciel / Matériel


**□** Tendances Technologiques

## Densité des Composants


Year	Technology	Performance relative / coût unitaire
1951	tubes	1
1965	transistors	35
1975	circuits intégrés (MSI)	900
1995	VLSI	2 400 000
2005	ULSI	6 200 000 000

Source: Computer Organization and Design, Patterson, MK, 2008






## Nombre de transistors / CPU




Computer Organization and Architecture Stallings, Pearson, 2010

## Capacité des DRAMs




Source: Computer Organization and Design, Patterson, MK, 2008

# Intel 4004 (1971)






24 mm²2300 transistors16 broches



# AMD Barcelona (2007)







285mm<sup>2</sup>
463M transistors
1207 broches
95 Watts

## Densité des Composants

#### **Processeur**



IBM PC AT motherboard (Intel 8088 processor)




Modern PC motherboard (Intel Xeon)

Les processeurs intègrent de plus en plus de fonctions dans un seul "chip". A gauche, le processeur est entouré de nombreux autres circuits intégrés ("chip set"). A droite, presque tout est intégré au processeur.

# Augmentation de la fréquence


#### **Ordinateur**



Accroître la fréquence d'horloge permet d'augmenter la vitesse de traitement d'un système informatique. Cette augmentation n'est pas illimitée.

# Source: Computer Organization and Design, Patterson, MK, 2008

## Limite de Puissance




Augmentation fréquence horloge + augmentation densité transistors =

Augmentation puissance dissipée / cm²

Refroidissement nécessite techniques trop coûteuses pour le marché des ordinateurs personnels !!!


# Déséquilibre CPU / Mémoire



Computer Organization and Architecture Stallings, Pearson, 2010

## Déséquilibre CPU / Mémoire

#### **Ordinateur**



L'introduction d'une mémoire cache permet d'amenuiser l'impact de la différence de "vitesse" entre processeur et mémoire DRAM.

## Complexité de l'Architecture des CPUs

