


# 第八章: 电力拖动系统动力学基础

拖动: 应用各种原动机使生产机械产生运动,以完成一定的生产人物

电力拖动: 以各种电动机作为原动机的拖动方式称为"电力拖动"

#### 电力拖动系统的运动方程式



电力拖动装置分为电动机,工作机构,控制设备及电源四个组成部分

在许多情况下,电动机与工作机构并不通州,而在两者之间有传动机构

#### 运动方程式

- 1. 对于直线运动:(1) $F-F_Z=mrac{dv}{dt}$ 
  - 。 F: 拖动力(N)
  - 。  $F_Z$ :阻力(N)
  - $m\frac{dv}{dt}$ : 惯性力(N)
- 2. 对于旋转运动:(2) $T-T_Z=Jrac{d\Omega}{dt}$ 
  - 。 T: 电动机产生的拖动转矩, $T=T_e-T_0$
  - 。  $T_Z$ : 负载转矩 $(N \cdot m)$
  - 。 $J\frac{d\Omega}{dt}$ : 惯性转矩
  - $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$

3. 转动惯量:(3)
$$J=mr^2=rac{GD^2}{4g}$$
,单位 $Kg\cdot m^2$ 

。 m,G: 旋转部分的质量和重力

r,D: 惯性半径与惯性直径(不是圆柱体的半径与直径)

。 g: 重力加速度,
$$g=9.81m/s^2$$

4. 式(2)的实用形式:(4)
$$T-T_Z=rac{GD^2}{375}rac{dn}{dt}$$
。  $GD^2$ : 飞轮惯量 $(N\cdot m^2)$ , $GD^2=4gJ$ 

#### 由(4)可对电动机的工作状态分析:

- 1. 当 $T=T_Z, rac{dn}{dt}=0$ :电动机静止或等速旋转,电力拖动系统处于稳定运转状态 2. 当 $T>T_Z, rac{dn}{dt}>0$ :电力拖动系统处于加速状态
- 3. 当 $T=T_Z$ ,  $\frac{dn}{dt}=0$ : 电力拖动系统处于减速状态

#### 运动方程式中转矩的正负符号分析


运动方程式的一般形式: $\pm T - (\pm T_z) = \frac{GD^2 dn}{375 dt}$ 

规定某个转动方向为正方向,则转矩 $T,T_Z$ 正向取正,反向取负

#### 各种形状旋转体转动惯量的计算

了解后面内后之后再说

### 转矩、力、惯量和质量的折算



目的: 将实际的拖动系统等效为单轴系统

折算原则:保持两个系统传送的功率及存储的动能相同

折算参量:工作机构转矩 $T_z$ ,系统中个轴的转动惯量( $J_1,J_2,...$ )

## 工作机构转矩 $T_Z'$ 的折算

用电动机轴上的负载转矩 $T_z$ 来反映工作机构轴上的转矩 $T_Z'$ 的工作

由传送功率不变: $T_Z\Omega=T_Z'\Omega_Z$ 得: $T_z=rac{T_z'}{\Omega/\Omega_Z}=rac{T_z'}{i}$ 

- j: 电动机轴与工作机构轴间的转速比, $j=\Omega/\Omega_Z=n/n_z$ 
  - 。 如果传动机构为多机齿轮或带轮变速,则总的转速比应为各级转速比的 乘积. $j=j_1\cdot j_2\cdot j_3\cdot \cdots$

#### 工作机构直线作用力的折算

由传送功率不变: $T_Z\Omega = F_Zv_Z$ 

得:  $T_Z=9.55rac{F_Zv_Z}{n}$ 

- $F_Z$ : 工作机构直线作用力
- $v_Z$ : 中途提升速度

#### 传动机构与工作机构飞轮惯量的折算

$$GD^2 = GD_d^2 + rac{GD_1^2}{(n/n_1)^2} + rac{GD_2^2}{(n/n_2)^2} + ... + rac{GD_Z^2}{(n/n_Z)^2}$$

#### 工作机构直线运动质量的折算

由转动惯量 $J_Z$ ,质量 $m_z$ 中存储的动能相等


得:
$$J_Zrac{\Omega^2}{2}=m_zrac{v_z^2}{2}$$

化简得: $(GD_z^2)=365rac{G_zv_z^2}{n^2}$ 

# 生产机械的负载转矩特性 $T_Z=f(n)$

### 恒转矩负载特性:分为负能性,反抗性

恒转矩负载特性指:负载转矩与转速无关的特性



#### 通风机负载特性

$$T_z = K n^2$$

# 恒功率负载特性

