


第八章热电式传感器

热电偶式温度传感器

热电偶: 利用导体/半导体的热电效应将温度变换转换为电动势变换

工作原理

热电效应: 两种不同导体A、B的两端连接成闭合回路,使连接点分别处于不同温度场 T_0 ,T中,在回路中就会产生热电势,形成电流,此现象称为热电效应



冷端:温度高的结点热端:温度低的结点


- 温差电动势: 由于结点处温差 $(T-T_0)$ 引起的温差电动势
 - 。 $e_A(T,T_0)$: 表导体A两端温度差形成的温差电动势
 - 。 $e_B(T,T_0)$: 表导体B两端温度差形成的温差电动势
 - 。 两端温差越高,热电势越大
- 接触电动势: 由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势
 - 。 $e_{AB}(T)$: 表导体A,B的结点<u>在温度T时</u>产生的接触电动势
 - 。 $e_{AB}(T_0)$: 表导体A,B的结点<u>在温度 T_0 时</u>产生的接触电动势。 值取决于两种不同导体的材料特性和结点的温度
- 总回路的热电动势 $e_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)+e_B(T,T_0)-e_{AB}(T_0)-e_A(T,T_0)$ 。 接触电动势远大于温差电动势

• 得:
$$e_{AB}(T,T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)$$

工作原理:当 T_0 值不变时,热电偶材料一定时,热电动势变是只与T有关的单值函数

热电偶测温的基本性质

- 1. 等值定律:用两种不同的金属组成闭合回路,如果两端温度不同,则会产生热电动势。
 - 。 大小取决于两种金属的性质和两端的温度
- 2. 均匀导线定律: 如果用同一种金属组成闭合回路,则一定不会产生热电动势
- 3. 中间导线定律:在热电偶回路中接入第三种金属,只要其两端温度相同,就不会使热 电动势发生变换
 - 。 所以可以在回路中引入各种仪表和连接导线,而不必担心对热电势有影响
 - 即只要保证新加入的东西的两端温度一致,则不会改变热电动势



- 4. 中间温度定律:
 - 。 $e_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T,T_n)+e_{AB}(T_n,T_0)$ 。 T_n :称为中间温度
 - 。 \triangle 用: $e_{AB}(T,0) = e_{AB}(T,T_0) + e_{AB}(T_0,0)$


热电偶测温方法

- 1. 查表法: 测出 $e_{AB}(T,0)$, 查该热电偶的分度表, 确定出T
 - 。 分度表: 参考温度 $T_0=0$ 时,通过实验建立起来的 $e_{AB}(T,0)$ 与T的数值对照表
- 2. 直读法: 把热电偶与专用测量仪表配套使用,直接读数
- 3. 知 $e_{AB}(T,T_0),e_{AB}(T_0,0),e_{AB}(T,0)$ 中的任意两个,可求另外一个

热电偶的冷端温度补偿

冷端温度受周围环境温度的影响,难以自行保持0或某一定值,故需要对冷端进行一些处理


- 1. 热电偶补偿导线:补偿导线和所配热电偶要有相同的热电特性
- 2. 冷端0摄氏度恒温法:将冷端放置于0度恒温器或装满冰水混合物的的容器中



3. 冷端温度修正法:当 $T_0 \neq 0$ 时,利用中间温度定律对回路热电式进行修正

$$\circ \ e_{AB}(T,0) = e_{AB}(T,T_0) + e_{AB}(T_0,0)$$


- 4. 冷端温度自动补偿法(电桥补偿法):
 - 。当 T_0 升高时,热电动势减少,但电桥输出电压增高,从而实现冷端温度自动补偿




0

热电偶的测量线路

测量单点温度





测量两点间温度差-将两热电偶反向串联


$$e_r=e_{AB}(t_1,t_0)-e_{AB}(t_2,t0)=e_{AB}(t_1,t_2)$$
 显示仪表 e_r

只能是同一分度号的热电偶

优点: 热电动势大, 灵敏度大大增加

测量平均温度-热电偶并联

$$e_r = rac{e_{AB}(t_1,t_0) + e_{AB}(t_2,t0) + e_{AB}(t_3,t0) = e_{AB}(t_1,t_2)}{3}$$



只能是同一分度号的热电偶

缺点:有热电偶烧断时,难以察觉出来

其他温度传感器

1. 热电阻: 导体(或半导体)的电阻值岁温度变换而改变

- 2. 热敏电阻: 半导体的电阻值岁温度显著变换
- 3. 红外温度传感器:...