

# 第十章 三相异步电动机的机械特性及各种运转状态

三相异步电动机机械特性的三种表达式

### 参数表达式

作用:用于理论分析

临界转差率:
$$s_m=\pmrac{R_2'}{\sqrt{R_1^2+(X_1+X_2')^2}}$$

• 当R1,X1,X2不变时, $s_m$ 正比于 $R_2$ 

最大转矩: $T_{max} = K_T T_N$ 


## 实用表达式

用于机械特性分析计算

$$T_e = rac{2T_{max}}{rac{s}{s_m} + rac{s_m}{s}} \ s_m = s_N(K_T + \sqrt{K_T^2 - 1})$$

三相异步电动机的固有机械特性与人为机械特性

## 固有机械特性




- 1. 额定状态(N): 各个物理量都等于额定值的状态,说明了电动机长期运转的能力
- 2. 临界状态(M): 说明了电动机的短时过载能力。电磁转矩达到最大值
- 3. 起动状态(S): 说明了电动机直接起动的能力.又称为起动状态

## 人为特性

$$T = K_T rac{spR_2U_1^2}{f1[R_2^2 + (sX_2)^2]}$$

#### 降低定子电压时的人为特性


 $T \propto U_1^2$ 



 $s_M=rac{R_2}{X_2}$ ,与 $U_1$ 无关

#### 增加转子电阻时的人为特性

 $T \propto U_1^2$ , $U_1$ 不变, $T_M$ 与 $R_2$ 无关



# 三相异步电动机的各种运转状态

## 电动运转状态


特点: 电动机转矩的方向与旋转的方向相同

## 制动运转状态

特点: 电动机转矩与转速的方向相反

#### 回馈制动状态

由于某种原因,使转子转速高于同步转速



#### 反接制动状态

#### 转速反向的反接制动

使得转速与转矩方向相反

转差率:
$$s=rac{n_s-(-n)}{n_s}=rac{n_s+n}{n_s}$$

#### 定子两相反接的反接制动

改变了同步转速的方向,其他没变

转差率:
$$s=rac{-n_s-n}{-n_s}=rac{n_s+n}{n_s}$$

...

#### 能耗制动状态

# 异步电动机的参数计算

- 1. 额定功率 $P_N$ :
- 2. 额定定子线电压 $U_{1N}$ :
- 3. 额定定子线电流 $I_{1N}$ :
- 4. 额定转速 $n_N$ :
- 5. 额定效率 $\eta_N$ :
- 6. 定子额定功率因数 $\cos \phi_{1N}$ :
- 7. 过载倍数 $K_T$ : $K_T = T_{max}/T_N$ :
- 8. 飞轮惯量 $GD^2$ :
- 9. ★绕线转子异步电动机:
  - 。 转子额定线电动势 $E_{2N}$
  - 。 转子额定线电流 $I_{2N}$
- 10. 笼型异步电动机:
  - 起动转矩倍数 $K_{st}$
  - 起动电流倍数 $K_I$
- 11. 额定转矩 $T_N$ : $T_N = 9.55 rac{P_N}{n_N}$ (这里P的kw的k乘在9.55上,故为9550)
- 12. 绕线转子每相绕组电阻:  $R_2 = \frac{s_N U_{2N}}{\sqrt{3} I_{2N}}$

# 绕线转子异步电动机调速及制动电阻的计算

#### 解题思路

1. 计算出 $S_N$ ,可以计算出额定值下的 $s_m$ , $R_2$ 

。 参考公式:
$$s_m = s_N(K_T + \sqrt{K_T^2 - 1})$$

- 2. 在计算当前状态下的 $s_x$
- 3. 计算当前状态下的边缘转差率 $s_m'$

。 参考公式
$$T_e=rac{2T_{max}}{rac{s}{s_m}+rac{s_m}{s}}$$

。 参考公式
$$T_e=rac{2T_{max}}{s_m}s$$

。  $T_e$ 取当前的负载转矩

4. 利用
$$s_m = \pm rac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}}$$
可得出电阻的变化,从而得出传入的电阻值