

## Prednáška 2

Procesor i8086 z pohľadu programátora

Príklady programov v <u>Jazyku Symbolických Inštrukcií</u>



## **POČÍTAČ**




## **PROCESOR** Vnútorná pamäť ADRESA **ZBERNICE:** ΙP ALU IR Adresová ÚDAJE F Údajová SP Riadiaca Pracovné registre a riadiace Stavovoinformačné CU signály

i 8086

15 8	7 0			
АН	AL	AX		
ВН	BL	ВХ		
СН	CL	СХ		
DH	DL	DX		
S	SP			
В	ВР			
S	SI			
	DI			
	F			
SI DI				

15		0
	DS	
	ES	
	SS	
	CS	
	IP	

15	14	13						•	4	_	2	1	0
			OF	DF	IF	TF	SF	ZF	AF		PF		CF



PC (17) 19 - 7 ADD. - To Fyricle adr. Virtually prishor - SEGMENT BAS: RA SEG : OFFSEV FA=16XBAS+RA 16 \* SEG + OFFSET

NAV MENOUT Prilat for La rue utail Param 16\*BAS 12340 OFFSET

;PROGRAM VYPISE SLOVO 'AHOJ'

INST ciel, adroj

ZAS SEGMENT STACK

**DW** 64DUP(?) ;vyhradenie poloziek pre zasobnik

ZAS ENDS

DATA SEGMENT

**TEXT DB** 'AHOJ\$' ;retazec znakov na zobrazenie

DATA ENDS  $= 16 \times 0.5 + 0.5 \times 0.00 \times$ 

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK ZAS

START MOV AX,SEG DATA ;inicializacia

MOV DS,AX ;DS segmentu

**MOV DX,OFFSET TEXT** ;v DX je offset premennej TEXT

MOV AH,09H ;funkcia 'write string'

INT 21H ;vyvolanie sluzby MS-DOS

MOV AX,4C00 ;ukoncenie programu

INT 21H ;odovzdanie riadenie riadiacemu prg.

**CODE ENDS** 

END START

;program nacita retazec znakov z klavesnice a vypise tento retazec, v ktorom ;su konvertovane male pismena na velke

ZAS	SEGMENT DW	STACK 64DUP(?)	vyhradenie poloziek pre zasobnik;
ZAS	ENDS	NR	TO LF
	HAX Poct a b	e · - ·	13 10 A B C CR LT S
С Д	15c -  S		PAR OUT 80 BX

<b>DATA</b>	<b>SEGMENT</b>		
IN	DB	80	;max.pocet znakov (=50H)
POCET	T DB	0	;pocet skutocne nacitanych znakov
	DB	<b>80DUP(?)</b>	;vstupny retazec
NR	DB	13	;'novy riadok' (=0DH, 'CR')
	DB	10	;'zaciatok riadku' (=0AH, 'LF')
QUT	DB	<b>83DUP(?)</b>	;vystupny retazec
<b>DATA</b>	ENDS		

## **CODE SEGMENT**

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

**START MOV AX,SEG DATA** ;inicializacia ;DS segmentu **MOV** DS,AX **DX,OFFSET IN MOV** ;v DX je offset vstupneho retazca AH,0AH ;funkcia 'read string' MOV ;vyvolanie sluzby MS DOS-u INT 21H v BX je offset vystupneho retazca MOV **BX,OFFSET OUT ADD** DX,2SI,DX MOV ;SI ukazuje na zaciatok vstupneho retazca **XOR** 

XOR CX,CX ;nulovanie reg. CX XOR AX,AX ;nulovanie reg. AX

MOV CL,POCET ;nastavenie CX na skutocny pocet znakov

PAD POC ON SIE CLILFI A B IN POCKET DY POCKET NR BY

<b>ZNOVA</b>	MOV AL,[SI]	;v AL je kod nacitaneho znaku
	CMP AL,60H	kody nad 60H su male pismena;
	JBE DALEJ	skok ak v AL nebol kod maleho pismena
	CMP AL7BH	kody nad 7BH su 'ine' znaky;
	JNB DALEJ	skok ak v AL nebol kod maleho pismena
	SUB AL,20H	;konverzia maleho na velke
<b>DALEJ</b>	MOV [BX],AL	;presun do vystupneho retazca
	INC SI	
	INC BX	
	LOOPNE ZNOV	$V\mathbf{A}$

A: 41H 0100 0001 a: 61H 0110 0001 TLAC BYTE PTR [BX],13 MOV MOV **BYTE PTR [BX]+1,10 BYTE PTR [BX]+2,'\$' MOV DX,OFFSET NR MOV AH,09H MOV** INT 21H **MOV AX,4C00**⊢ INT 21H **ENDS** CODE **END START** 

;prechod na novy riadok
;ukoncenie vystupneho retazca
;v DX je offset premennej NR
;funkcia 'write string'
;vyvolanie sluzby MS-DOS
;ukoncenie programu
;odovzdanie riadenie riadiacemu prg.