PPI

02.11.2011



Prepojovací podsystém počítača

Zbernice (prepojený každý podsystém počítača s každým)

Rozdelenie zberníc

1.Podľa spôsobu riadenia

Single master iba 1 nadriadený podsystém-master Multi-master – každé zariadenie môže riadiť zbernicu, ale v danom okamžiku iba jedno

2. Podľa synchronizácie prenosu

Synchrónne zbernice synchronizované synchronizačným impulzom Asynchrónne zbernice-prenos synchronizovaný odpoveďou podriadeného, pomalšie čaká sa na potvrdenie prenosu, vhodné na spojenie zariadení s rôznou prenosovou rýchlosťou

3.Podľa časového multiplexu

Multiplexované zbernice-druh informácie sa mení s časom (adresa, inštrukcia, údaj)

Nemultiplexované zbernice – význam a druh informácie sa s časom nemení

4. Podľa tvaru prenášaných údajov

Paralelné zbernice

Sériové zbernice (prenos bit po bite)



Rozdelenie zberníc



Dnešné počítačové zbernice sú paralelné, asynchrónne, nemultiplexované a skladajú sa z nasledujúcich sekcií:

adresová (adresa pamäte, v/v zariadenia), údajová (inštrukcie, údaje), riadiaca (povely, žiadosti)

Na zbernici sú definované signálové sledy-časové priebehy signálov, ktoré sa musia dodržať





interpretuje inštrukcie programu


- Výber inštrukcie z pamäte
- Vykonanie operácie s operandami
- Realizuje sa prenos informácií medzi časťami počítača

Univerzálne procesory (bohatý, úplný inštrukčný súbor)

Problémovo-orientované procesory špecializované funkcie napr. numerické koprocesory, grafický procesor, v/v procesory

Hlavné časti procesora

- Riadiaca časť
 Výber inštrukcii, dekódovanie, zabezpečenie ich vykonania
- Operačná časť
 Operácie s operandami



Operačná časť procesora




- Aritmeticko logická jednotka (ALU) určená na vykonanie inštrukcií
- Registre-prechodné uloženie operandov vstupujúcich do operácií a na uloženie výsledkov
- Komunikačné obvody na vykonávanie medziregistrových prenosov


ALJ-ALU


- Paralelná dvojková sčítačka dvoch n-bitových operandov sa používa na realizáciu základných aritmetických operácií, na výstupe n-bitový operand a prenos
- Sériové sčítačky, dvojková sčítačka a preklápací obvod
 Sčítačku možno realizovať i pomocou pevnej pamäte ROM
- Funkčné jednotky pre logické operácie
- Posúvacie obvody, logický posun, aritmetický posun, kruhový posun













Bloková schéma

Vnútorná štruktúra


Logické operácie




 $f \in \{\text{OR}, \text{NOR}, \text{AND}, ...\}$











Operačná časť procesora



- Registre (napr. ACC, príznakový register, ...)
- Predikáty, prízdnaky = dvojhodnotové funkcie nad hodnotami premenných, v procesore sa uchovávajú na ďaľšie spracovanie a vyhodnotenie v špeciálnom príznakovom registri.
- Prepojovacie obvody.
- Spájajú jednotlivé prvky operačnej časti.
- Realizujú medziregistrové prenosy
- Dva spôsoby realizácie
 - multiplexory a demultiplexory prepojenie registrov s ALJ.
 - zbernice.



- Uskutočňuje výber inštrukcií
- Dekódovanie inštrukcií
- Vykonanie inštrukcií
- Riadi spoluprácu procesora s okolím
- Inštrukčný cyklus sa spravidla skladá zo 6 fáz
 - Výber inštrukcie z pamäte instruction fetch IF
 - Dekódovanie inštrukcie decode D
 - Výpočet adresy operandov operand address OA
 - Výber operandov z pamäte alebo zo vstupného zariadenia operand fetch OF, odpadne pokiaľ sú operandy v registroch
 - Vykonanie požadovanej operácie s operandami execute EX
 - Zápis výsledku do pamäte alebo výstupného zariadenia S
 - V počítačoch von Neumana (SISD) sa jednotlivé fázy vykonávajú postupnesériovo IF D OA OF EX S IF D OA OF EX S IF, jediný paralelizmus , paralelná sčítačka



Registre

(napr. PC, IR, príznakový register, ...) aj v časti pamäte

počítadlo inštrukcií (program counter - PC) inštrukčný register (instruction register - IR).

PC je register v ktorom je adresa inštrukcie v operačnej pamäti, ktorá sa má práve vykonať.

IR je register do ktorého sa načíta inštrukcia, ktorá sa bude vykonávať zoperačnej pamäti a ktorej adresa je v PC. Po načítaní inštrukcie do IR sa obsah PC zväčší o jednu, čím sa určí adresa nasledujúcej inštrukcie. Pokial je načítana inštrukcia inštrukcia skoku, obsah PC sa prepočíta podľa adresy v inštrukcii skoku.

FORMÁT INŠTRUKCIE

KÓD ADRESA (code address)

0,1, 2, 3 - adresové inštrukcie


Typy inštrukcií

Presunové inštrukcie

Výpočtové inštrukcie

Skokové inštrukcie

Riadiace inštrukcie




Typy inštrukcií



$$(R \to R, \ R \to M, \ M \to R, \ M \to M, \ R \to VV, \ VV \to R, \ M \to VV, \\ VV \to M)$$

- Výpočtové inštrukcie (ADD, MUL, TEST, AND,...)
- Skokové inštrukcie
 (podmienené JNZ, nepodmienené skoky JMP, skok do podprogramu, návrat z podprogramu, prerušenia), zásobník, ...
- Riadiace inštrukcie (špeciálne operácie jako nastavovanie, nulovanie príznakov…)





Adresovanie	V inštrukcii	V registri	V pamäti	Príklad
Implicitné :			<u> </u>	
Registrové		Operand		SCASW
Nepriame registrové		Adresa	Operand	MOVSB
Zásobníkové		Adresa	Operand	POPF
Bezprostredné	Operand			MOV CX, 10H
Registrové	Register	Operand	2	MOV BX, DI
Priame	Adresa		Operand	MOVALFA, DX
Nepriame	Adresa 1		Adresa2	JMP WORD PTR DST
Nepriame registrové	Register	Adresa	Operand	JMP WORD PTR [BX]
Indexové	Indexový reg. *Posunutie	Index	Operand	MOV QQQ[DI], AX
Bázovo-indexové	Bázový reg. Indexový reg. *Posunutie	Bázová adresa Index	Operand	MÖV AX, QQ[BX][SI]

Krajčovič, T."Počítače, STU, 2000, 157 str.



Riadiaca časť

- Riadiaca časť s pevnou logikou (sekvenčný synchrónny obvod)
 - Vstupný vektor tohto sekvenčného obvodu je tvorený inštrukciami, signálmi z externého okolia (napr. žiadosť o prerušenie, signál pripravenosti periférie atď.) a príznakmi z operačnej časti.
 - Výstupný vektor sa skladá z povelov pre operačnú časť (napr. signál zápisu do registra, nastavenie funkcie aritmeticko-logickej jednotky atď.) a pre externé okolie (napr. signál čítania z pamäte, zápisu do výstupného zariadenia, potvrdenia prerušenia atď.).




Riadiaca časť

- Riadiaca časť s programovateľnou logikou
 - Synchrónny systém, v ktorom je inštrukcia realizovaná vykonaním mikroprogramu
 - Mikroprogram je postupnosť mikroinštrukcií, ktoré sú uložené v pamäti mikroinštrukcií. Mikroprogramovú riadiacu jednotku môžeme teda charakterizovať ako špecializovaný procesor, ktorý priamo interpretuje mikroprogramy, uložené v svojej pamäti mikroprogramov a vykonáva ich na danej operačnej časti.
 - Zmenou obsahu pamäte mikroinštrukcií je možné dosiahnuť zmenu inštrukčného súboru procesora. Takýmto spôsobom je potom možné na jednom procesore vykonávať programy pre iný typ procesora. Vtedy hovoríme o mikroprogramovej emulácii.



Riadiaca časť


Register adresy mikroinštrukcie



Transformačný obvod

Zvyšovanie výkonnosti procesorov

- Zdokonalovanie technológie
 - Zmenšovanie fyzických rozmerov
 - •Zdokonalovanie organizácie spracovania údajov



- Pohyblivá rádová čiarka-numerický koprocesor
- •Predvýber a predspracovanie inštrukcií rozdelenie výberovej a výkonnej fázy inštrukcií, jednotka predvýberu inštrukcií nevyužitie zbernice, rozdiel medzi rýchlosťou procesora a pamäte ⇒ predspracovanie inštrukcií, výber z pamäte, dekódovanie, výber operandov do Cache
 - Efektívne využitie zbernice
 - Problém skoky, dva prúdy inštrukcií



 Prúdové spracovanie inštrukcií – jednotlivé fázy (IF, D, OA ...0 sa realizujú nezávislou funkčnou jednotkou)

Údajová (data) a riadiaca nezávislosť inštrukcií, hazardy, konflikty

- Paralelné spracovanie inštrukcií
 - Aj v SISD
 - údajová a riadiaca nezávislosť inštrukcií
 - Párovanie inštrukcií (Pentium)
- Procesory
- CISC
- RISC
- NISC