

Scanner-Testblatt · KC MarktKasse

Zum Ausprobieren **ohne gedruckte Etiketten**: dieses Blatt ausdrucken — oder einfach vom Bildschirm abscannen, der Ringscanner liest auch von Glas.

Kasse öffnen, einmal auf die **Kachelfläche** tippen (nicht ins Suchfeld), dann der Reihe nach scannen.

Woher die Codes stammen — erzeugt am 1.9.2026, 20:22:13 auf „Kasse 1“.

Artikel: aus der Artikelliste dieser Kasse (20 Artikel mit Nummer).

Bediener: aus den Stammdaten dieser Kasse (18 Bediener). Gedruckt: Bedienerausweis Maja, Mitgliedsausweis Heidi (KC-0002), Zurück auf Team.

Ein Blatt gilt für Kassen mit **derselben** Bedienerliste. Erkennt eine andere Kasse einen Ausweis nicht, hat sie eine andere Liste — dann im PC-Manager „An alle Kassen senden“.

1 · Artikel — muss sofort im Bon liegen



Glühwein rot

01001

5,50 € · Getränke



Grünkohl

02003

5,50 € · Speisen



Glasrückgabe

03101

-2,00 € · Pfand

2 · Bedienerausweis — oben links muss der Name umspringen



Bedienerausweis Maja

KCOPE1:kc-0001

aus der Bedienerliste dieser
Kasse



Mitgliedsausweis Heidi

KNG|Köcheclub Werne|KC-00
02|m_kc_0002

Aufbau wie in KC Verwaltung ·
enthält den senkrechten Strich,
an dem sich ein falsches
Tastaturlayout zeigt



Zurück auf Team

KCOPE1:team

meldet wieder das Team an



Bon abschließen

CMD - CHECKOUT

derselbe Code, der auf der
grünen Zahl taste steht

Was du am Ergebnis abliest:

Artikel liegt im Bon → alles richtig eingestellt.

Fenster „Code nicht erkannt“ mit Buchstabensalat → falsches Tastaturlayout. Seite 12 im Scanner-Heft, Code **German** scannen.

Fenster mit der richtigen, aber unvollständigen Nummer (z. B. 0100 statt 01001) → Übertragung zu schnell. Seite 07, **Medium** scannen.

Es passiert gar nichts → kein Enter hinter dem Code. Seite 11, **Add Carriage Return (0x0D)** scannen. Oder der Scanner steht auf *Storage Mode* — Seite 02, **Instant Upload Mode**.

Die Nummer landet doppelt im Bon → Dauerlesen. Seite 08, **Button-press Mode**.