

# REGISTROS DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES

Página	
1	
Fecha	
NOVIEMBRE 2022	

Revisado por	Aprobado por
Hemán Vandiglioni	Ing. Cristian Marini

## A-VERIFICACIÓNES CON PATRÓN INTERNO DE AVEDIS

### 1.1 EN LABORATORIO:

1.1.1 Abrir Purga de línea: En el tablero de análisis, abrir la perilla PURGA



### 1.2 EN PLANTA:

- 1.2.1 En el sector toma muestra, abrir el cilindro patrón. (NOTA: Este cilindro, tiene la presión regulada. Se recomienda no tocar la reguladora)
- 1.2.2 Habilitar la válvula de línea 5 (VL 5.1), la cual permite el pasaje del gas hacia el tablero de análisis del laboratorio.

### 1.3-EN LABORATORIO:

1.3.1 <u>Habilitación de línea</u>: En el tablero de mando, abrir la línea de entrada al tablero, identificada con el número 7 y con la perilla PURGA abierta, purgar la línea durante 120 segundos.



# REGISTROS DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES

Página	
2	
Fecha	
NOVIEMBRE 2022	

- 1.3.1 <u>Habilitación de línea</u>: En el tablero de mando, abrir la línea de entrada al tablero, identificada con el número 7 y con la perilla PURGA abierta, purgar la línea durante 120 segundos.
- 1.3.2 <u>Cerrar Purga de línea</u>: En el tablero de análisis, cerrar la perilla PURGA1.3.3 <u>Control de Presión</u>:
  - Verificar que la presión indicada en el manómetro no exceda los 0.500 kg/cm2.
  - Si la presión excede los 0.5 kg/cm2, cerrar nuevamente la válvula y bajar el regulador a 0. A continuación abrir nuevamente la válvula e ir incrementando la presión hasta lograr 0.500 kg/cm2.



LA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DEL ANALIZADOR ES 0.8 Kg/cm2

- 1.3.4 <u>Control de caudal:</u> Controlar el flujo en los caudalímetros externos Identificados en el tablero como "O2"; "CO"; "CO2"; "H2O"
  - Según manual del instrumento, Mín 100ml/min Máx 250 ml/min).
     respectivamente. (Con marca amarilla en el caudal 0.25 l/min para los tres primeros).



# REGISTROS DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES

Página
3
Fecha
NOVIEMBRE 2022



- Verificar que el flujo en el equipo Meeco no supere los 100 scmm
   Controlar el caudal con el caudalímetro identificado como H2O en el tablero.
- **2-ANÁLISIS de VERIFICACIÓN:** Pasados 5 minutos desde que se cerró la válvula PURGA, se procederá al registro de valores según MANUAL REGISTRO DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES
- 2.1 Ingresar al SCC con usuario y contraseña: (páginas 3 a 6)
- 2.2 Análisis propiamente dicho (páginas 14 a 23)
- 2.4 Consulta de Verificaciones (páginas 24 a 30)

## 3-FINALIZACIÓN DEL PROCESO

- 3.1. EN LABORATORIO:
- 3.1.1 Abrir válvula de purga del tablero de análisis
- 3.1.2 Cerrar válvula de habilitación de línea Número 7
- 3.2 EN PLANTA
- 3.2.1 Cerrar el tubo patrón interno de Avedis
- 3.2.3 Cerrar la válvula VL 5.1

## **B-VERIFICACIÓNES CON PATRÓNES CERTIFICADOS**



# REGISTROS DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES

Página
4
Fecha
NOVIEMBRE 2022

## **1.1 EN LABORATORIO:**

- 1.1.1 Abrir Purga de línea: En el tablero de análisis, abrir la perilla PURGA
- 1.1.2 Abrir el tubo patrón que se desea utilizar



- 1.1.3 <u>Habilitación de línea</u>: En el tablero de mando, abrir la línea de entrada al tablero, identificada con los números del 10 al 13, según el patrón que se quiera utilizar y con la perilla PURGA abierta, purgar la línea durante 120 segundos.
- 1.1.4 Cerrar Purga de línea: En el tablero de análisis, cerrar la perilla PURGA

### 1.1.5 Control de Presión:

- Verificar que la presión indicada en el manómetro no exceda los 0.500 kg/cm2.
- Si la presión excede los 0.5 kg/cm2, cerrar nuevamente la válvula y bajar el regulador a 0. A continuación abrir nuevamente la válvula e ir incrementando la presión hasta lograr 0.500 kg/cm2.
- 1.1.6 <u>Control de caudal:</u> Controlar el flujo en los caudalímetros externos Identificados en el tablero como "O2"; "CO2"; "CO2"; "H2O"



# REGISTROS DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES

Página
5
Fache
Fecha
NO. ((ENDDE 0000)
NOVIEMBRE 2022

- Según manual del instrumento, Mín 100ml/min Máx 250 ml/min).
   respectivamente. (Con marca amarilla en el caudal 0.25 l/min para los tres primeros).
- 2-ANÁLISIS de VERIFICACIÓN: Pasados 5 minutos desde que se cerró la válvula PURGA, se procederá al registro de valores según MANUAL REGISTRO DE VERIFICACIONES INTERNAS CON TUBOS PATRONES
- 2.1 Ingresar al SCC con usuario y contraseña: (páginas 3 a 6)
- 2.2 Análisis propiamente dicho (páginas 14 a 23)
- 2.4 Consulta de Verificaciones (páginas 24 a 30)

## 3-FINALIZACIÓN DEL PROCESO

- 3.1. EN LABORATORIO:
- 3.1.1 Abrir válvula de purga del tablero de análisis
- 3.1.2 Cerrar habilitación de línea de entrada al tablero
- 3.1.3 Cerrar el tubo patrón