

INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-016

REGISTROS DE TRAZABILIDAD A REVISAR

Página	
1	
Fecha	
JUNIO/2017	

A-SISTEMA SEI

Para cada remito confeccionado realizar las siguientes actividades

- 1. Asignar número de Pedido
 - Acceso al Sistema con clave personal
 - Solapa Ventas
 - Pedidos/ Remitos
 - Pedidos/Remitos/Presupuesto
 - Solapa Documentos: "DR Remitos Manuales"
 - o Mes
 - o Sucursal: "AV"
 - Depósito: "AV"
 - Cliente / LDR
 - Fecha
 - Entrega: Distribución Propia/ Mostrador
 - Número de Remito
 - Remito: "Entrega de Productos"
 - El sistema Asigna automáticamente un número de Pedido.
- 2. Ingresar datos según tipo de Remito
 - Producto (Granel, Oxígeno Gaseoso envasado, Oxígeno Iíquido envasado).
 - Cantidad y capacidad de envases entregados y recibidos (Para Oxígeno Gaseoso envasado y Oxígeno Líquido envasado)
 - Cantidad de Metros cúbicos de Oxígeno de Líquido a Granel.
- 3. Ingreso de los números de envases recibidos de los clientes: (Cambia el estado del envase de "CLIENTE" a "VACIO EN PLAYA")

Form Andrea College	Realizado por /	Revisado por	Aprobado por
rann Andrea Campos Ing. Gerardo Gonzalez Ing. Maximiliano Alcar.	Farm Andrea Campos	Ing. Gerardo Gonzalez	Ing. Maximiliano Alcara



INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-016 REGISTROS DE TRAZABILIDAD

Página	
2	
Fecha	
JUNIO/2017	

- Inventarios
- Envases
- Envases con número de Serie
- Carga números de serie en documentos:
 - Ingresar el número de Pedido asignado en el punto 1
 - o Cargar cada número de los envases recibidos.
- 4. Confección de Partes de Producción: Cambia el estado del envase de " "VACIO EN PLAYA" a "LLENO EN PLAYA")
 - Inventarios
 - Envases
 - Movimiento de Stock
 - Ingreso Movimiento de Stock
 - Tipo de Documento: Parte de Producción
 - o Depósito Destino: AA
 - o Mes
 - o Fecha
 - Partida / Lote: Según Isoform 040/015
- 5. Ingreso de los números de envases entregados a los clientes: (Cambia el estado del envase de "LLENO EN PLAYA" a "CLIENTE")
 - Inventarios
 - Envases
 - Envases con número de Serie
 - Carga números de serie en documentos:

Realizado por	Revisado por	Aprobado por
Farm Andrea Campos	Ing. Gerardo González	Ing. Maximiliano Alcara



INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-016 REGISTROS DE TRAZABILIDAD

Página
3
Fecha
JUNIO/2017

- Ingresar el número de Pedido asignado en el punto 1
- o Cargar cada número de los envases entregados

A-SISTEMA APSIS

Para cada Planilla de llenado de cilindros y de termos las siguientes actividades

- 1. Altas de Lotes
 - Acceso al Sistema con clave personal
 - Complementos
 - Formularios
 - Lotes

- o Identificación: Número de Lote
- o Gas: 8000 (para cilindros) 8020 (para termos)
- o Partida: Según Isoform 040/015
- o Fecha

2. Ingreso de Envases Ilenos

- Ingresar cada uno de los envases:
 - Anteponer el código 8000 para los cilindros de Nuestra Propiedad
 - Anteponer el código 9000 para los cilindros de Clientes (Su propiedad)
 - Anteponer el código 8020 para los termos de Nuestra Propiedad
 - Anteponer el código 9020 para los termos de Clientes (Su propiedad)
- Finalizar tecleando la Cruz amarilla

Revisado por	Aprobado por
Ing. Gerando González	Ing. Maximiliano Alcaraz
	2 dil



INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-016 REGISTROS DE TRAZABILIDAD

Página	
4	
Fecha	
JUNIO/2017	

3. Consultas Envases por Lote

- Acceso al Sistema con clave personal
- Complementos
- Formularios
- Lotes

- o Identificación: Hacer click en el casillero azul
- Buscar: Tipear el número de Lote.
 Aparecerán la totalidad de los envases pertenecientes a ese Lote

4. Ingreso destino de envases llenos:

- En el remito de entrega, se busca el lote del envase entregado y se cumplimentan los pasos explicados en el punto 3.
- En el lote, se busca el cilindro entregado
 - o Cliente
 - o Remito

4. Consultar Historial de Envase

- Complementos
- Consultas
- Historia de envases
- Código: Ingresar el número anteponiendo los códigos explicados en el punto 2

Revisado por	Aprobado por
Ing. Gerardo Gonzalez	Ing. Maximiliano Alcaraz