



AURO  
Lighting

ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES

#### ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AI02005ON

## GENERAL

Luminario de alto montaje, fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP 66 con curva de 110° grados de apertura y disponible en 60° para mejor uniformidad. Dimmable. Driver multivoltaje Sosen, Chip Led Epistar.

## CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

## INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


#### Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.


IMPORTADO POR:  
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
WLTG.COM.MX  
TELEFONO: +527229178829

## Instalación

1. Fije el soporte con un tornillo de expansión del tamaño adecuado, como se muestra en la siguiente imagen.



2. Ajuste la luz de ood para lograr el ángulo de emisión esperado.



3. Realice la conexión con la red eléctrica según las siguientes instrucciones y enciéndalo.

Configuración de cable estándar:  
\* 0.25m VDE / UL cable de goma listado  
\* diámetro de 3\*1.0mm  
\* con terminal prensado en frío

