



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AION



Modelo: PANEL ZEUS

GENERAL

Panel led cuerpo fabricado en aluminio, marco de plástico acabado en color blanco, difusor anti-amarillamiento de policarbonato opalino. driver multivoltage universal.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.


IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829

Instalación empotrada en plafón reticular


- ① Retire el bloque del falso plafón



- ② Conecte el driver a la alimentación, azul para neutro, café para línea o fase.




- ③ Introduzca el panel en el hueco asegurándose que quede sobre los perfiles del plafón, encienda la luz y compruebe su funcionamiento




Instalación suspendida

- ① Coloque los cables de acero al marco de panel.



- ② Fije al plafón los extremos de los cables de acero, usando los taquetes y tornillos incluidos en el paquete, ajuste el tamaño tirando del cable de acero hacia el ancla de plafón.



- ③ Conecte el driver a la red eléctrica y compruebe su funcionamiento.

