KODOWANIE KANAŁOWE (NADMIAROWE) ERROR CONTROL CODING

- W celu zabezpieczenia danych przed błędami do danych informacyjnych dołącza się według ściśle określonej reguły (definiującej dany kod) dodatkowe bity nadmiarowe
- Bity nadmiarowe posłużą w odbiorniku do określenia wiarygodności odebranego ciągu
- Jeżeli ciąg informacyjnego o długości k bitów zakodujemy w ciąg kodowy o długości n bitów, mówimy o kodzie o współczynniku kodowania (sprawności kodowania) R = k/n, a wielkość n k nazywamy nadmiarem kodowym

TWIERDZENIE SHANNONA (1)

- Kodowanie nadmiarowe jako dział teorii informacji, zostało zapoczątkowane przez C. Shannona w 1948
- Każdy kanał można opisać pojedynczym parametrem, tzw. przepustowością kanału C, która dla kanału AWGN (Additive White Gaussian Noise) wynosi:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/B \cdot N_0) \text{ [bit/s]}$$

B - pasmo kanału w Hz, S - moc sygnału nadawanego, N_0 - gęstość widmowa szumu białego Stosunek mocy sygnału S do mocy szumu $B \cdot N_0$ nazywany jest stosunkiem SNR (Signal to Noise Ratio)

TWIERDZENIE SHANNONA (2)

- Shannon udowodnił, że możemy przesyłać dane z szybkością $R \le C$ i z dowolną dokładnością (prawdopodobieństwem błędu BER), jeżeli tylko zastosujemy kod, w którym każdy transmitowany symbol będzie w pewien sposób zależny od wielu bitów informacyjnych.
- Twierdzenie Shannona oznacza, że możemy przesyłać dane z BER = 0, jeżeli zastosujemy odpowiedni kod nadmiarowy i nie przekroczymy przepustowości kanału C.
- Od chwili opublikowania tego twierdzenia rozpoczęto poszukiwania kodów, których istnienie udowodnił Shannon.
- Żaden znany obecnie kod nadmiarowy nie pozwala uzyskać granicy Shannona.

MODEL SYSTEMU TRANSMISYJNEGO Z KODOWANIEM NADMIAROWYM

d v s(x) r(x) r d` $\acute{z}r\acute{o}d\acute{t}o \rightarrow koder \rightarrow mod. \rightarrow kanał \rightarrow demod. \rightarrow dekoder \rightarrow ujście$

- d bity informacyjne
- v słowo kodowe, bity informacyjne plus nadmiar kodowy r(x) = s(x) + n(x), gdzie n(x) szum
- Bity nadmiarowe posłużą w odbiorniku do określenia wiarygodności odebranego ciągu

PODSTAWOWE POJĘCIA

- Waga ciągu v w(v) liczba nie-zerowych elementów w ciągu v
- Odległość Hamminga pomiędzy dwoma słowami kodowymi v i u określana jest liczbą pozycji na jakich się one różnią:

$$d(v, u) = w (v \oplus u)$$

- Odległość minimalna Hamminga $d_{min} = \min d(v_i, u_j), i \neq j$
- Jeżeli ciąg informacyjny o długości k bitów zakodujemy w ciąg kodowy o długości n bitów, mówimy o kodzie o współczynniku kodowania (sprawności kodowania) R = k/n, a wielkość n k nazywamy nadmiarem kodowym

MOŻLIWOŚCI DETEKCYJNE I KOREKCYJNE KODÓW BLOKOWYCH

- Kod blokowy potrafi wykryć (zdetekować): d_{min} - 1 błędów oraz poprawić (skorygować): $(d_{min}$ - 1)/2, gdy d_{min} jest liczbą nieparzystą lub $(d_{min}/2)$ - 1, gdy d_{min} jest liczbą parzystą

Przykład:

dane	słowa kodowe
00	000000
01	010101
10	101010
11	111111
$\mathbf{R}=2/6=1/3,$	$\mathbf{d_{min}} = 3$

RODZAJE KODÓW

- Kody systematyczne i niesystematyczne:
 - kod systematyczny pierwsze k bitów w słowie kodowym stanowi ciąg informacyjny
- Kody blokowe i splotowe:
 - kod blokowy ciąg danych dzielony jest na bloki *k*-bitowe i każdemu takiemu blokowi przyporządkowane jest *n*-bitowe słowo kodowe
 - kod splotowy brak podziału na bloki
- Kody binarne i niebinarne

ZASTOSOWANIE KODÓW KANAŁOWYCH

- System ARQ (Automatic Repeat Request):
 - detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku
- System FEC (Forward Error Correction):
 - korekcja błędów w odebranym ciągu
- System hybrydowy ARQ:
 - połączenie dwóch technik ARQ i FEC
 - kod FEC służy do zmniejszenia liczby retransmitowanych bloków

CECHY SYSTEMU ARQ

- Wady:

- konieczność opracowania specjalnego protokołu transmisyjnego
- zmniejszenie szybkości efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach
- konieczność buforowania danych
- poszczególne bloki mogą być odbierane z różnym opóźnieniem

- Zalety:

- dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów
- operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób
- idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami

CECHY SYSTEMU FEC

- Wady:

- metody korekcji błędów są skomplikowane i czasochłonne
- dane przekazywane użytkownikowi mogą zawierać błędy żaden kod (i żadna metoda korekcji) nie gwarantuje poprawienia wszystkich błędów w odebranym ciągu
- przy dużej liczbie błędów w odebranym ciągu dekoder zamiast ją zmniejszyć może spowodować jej powiększenie

- Zalety:

- dane przychodzą z jednakowym opóźnieniem
- brak protokołu transmisyjnego
- idealna metoda dla systemów tzw. czasu rzeczywistego (mowa, obraz)

PRZYKŁAD - KOD POWTARZANY

- Reguła kodowania: każdy bit powtarzaj n razy (np. 3 razy)

- Przykład: dane ciągi kodowe 0 000 1 111

Reguła dekodowania:

A. detekcja - odebranie ciągu różnego od 000 lub 111 oznacza błąd B. korekcja - przy założeniu, że najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie pojedynczego błędu:

odebrano: 000, 001, 010, 100 - nadano 0

odebrano: 111, 011, 101, 110 - nadano 1

ZYSK KODOWY

- Efektywność kodu mierzona jest przez zysk kodowy
- Zysk kodowy różnica pomiędzy SNR dla systemu bez kodowania, a SNR dla systemu z kodowaniem pozwalającym uzyskać określoną stopę błędów BER
- Zysk kodowy jest funkcją stopy błędów, podaje się najczęściej wartość asymptotyczną (maksymalną)
- Zysk kodowy wynoszący np. 3 dB oznacza, że dzięki kodowaniu, o tyle możemy zmniejszyć poziom sygnału, a na wyjściu uzyskamy to samo prawdopodobieństwo błędów

METODY DEKODOWANIA

- O stopniu wykorzystania możliwości korekcyjnych kodu decyduje rodzaj sygnału, na jakim pracuje dekoder
- Dekoder "twardo-decyzyjny":
 - na wejście dekodera podawane są "twarde" decyzje z układu decyzyjnego (bity "0" lub "1") sygnał jest 2-poziomowy
 - asymptotyczny zysk kodowy: $10 \log_{10}[R(d_{min} + 1)/2] dB$
- Dekoder "miękko-decyzyjny":
 - demodulator dostarcza dekoderowi dodatkowych informacji o wiarygodności odebranych danych
 - wyjście demodulatora stanowią próbki sygnału zapisane na wielu bitach
 - asymptotyczny zysk kodowy: $10 \log_{10}(Rd_{min}) dB$ (zazwyczaj o 2 dB lepszy od "twardo-decyzyjnego")

KODY Z KONTROLĄ PARZYSTOŚCI

u - blok danych (k - bitowy)

v - słowo kodowe (*n* - bitowe)

G - macierz generująca kodu $(k \times n)$

$$v = u \cdot G$$

$$G = [I_k \mid P]$$
 $I_k = k \times n$ - macierz jednostkowa $P = k \times (n-k)$ - macierz określająca kod

Kod systematyczny - pierwsze k bitów słowa kodowego stanowią bity danych, pozostałe n - k są bitami nadmiarowymi (parzystości)

MACIERZ PARZYSTOŚCI H

H - macierz parzystości $(n - k) \times n$

$$G \cdot H^{T} = 0$$

$$H = [P^{T} | I_{n-k}]$$

- Każdy rząd macierzy \boldsymbol{H} mówi, jak są obliczane poszczególne bity nadmiarowe
- Macierz H może być stosowana do sprawdzenia, czy odebrany blok r jest prawidłowym słowem kodowym:

$$r \cdot H^T = 0$$

PRZYKŁAD KODU Z KONTROLĄ PARZYSTOŚCI

kod Hamminga (7, 4) - $n = 7, k = 4, d_{min} = 3$, kod systematyczny

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

słowo kodowe = $b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$, z czego $b_1b_2b_3b_4$ stanowią dane, a $b_5b_6b_7$ są bitami nadmiarowymi

- Równania parzystości:

$$b_5 = b_1 + b_2 + b_3$$
 $b_6 = b_2 + b_3 + b_4$ $b_7 = b_1 + b_2 + b_4$

$$b_6 = b_2 + b_3 + b_4$$

$$b_7 = b_1 + b_2 + b_4$$

Przykład: dane = 1001

$$b_5 = 1 + 0 + 0 = 1$$
, $b_6 = 0 + 0 + 1 = 1$, $b_7 = 1 + 0 + 1 = 0$

słowo kodowe v = 1001110

DEKODOWANIE KODÓW BLOKOWYCH

- Blok odebrany jest traktowany jako prawidłowe słowo kodowe + pewien ciąg błędu (wzór błędu)
- Dekodowanie polega na znalezieniu syndromu wskaźnika błędu, czyli dodanego do słowa kodowego ciągu błędu
- Obliczanie syndromu:
 - wyodrębnij z odebranego bloku dane informacyjne i ponownie policz bity nadmiarowe,
 - porównaj odebrane i policzone w dekoderze bity parzystości,
 - wynik porównania jest szukanym syndromem,
 - syndrom zerowy oznacza brak błędu (ciąg błędu jest zerowy)

KODY CYKLICZNE

- Opis kodów cyklicznych w ykorzystuje wielomianowy zapis ciągów
- Ciąg $a = a_1 a_2 ... a_n$ można przedstawić w postaci wielomianu:

$$a(x) = a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + ... + a_{n-1}x^1 + a_nx^0$$

o współczynnikach $a_i \in (0, 1)$, gdzie operacja + jest dodawaniem modulo 2.

Przykład:
$$a = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$$

 $a(x) = 0x^5 + 1x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 1x^1 + 0x^0 = x^4 + x^2 + x$

KODY CYKLICZNE - REGUŁA KODOWANIA

- d(x) blok wejściowy o długości k bitów
- s(x) blok zakodowany o długości n bitów
- g(x) wielomian generacyjny kodu stopnia n k

$$s(x) = x^{n-k}d(x) + r(x),$$
 gdzie $r(x)$ jest resztą z dzielenia wielomianu $x^{n-k}d(x)$ przez $g(x)$

Powyższy wzór można przedstawić następująco:

- weź blok danych i dopisz n k zer
- podziel otrzymany ciąg przez wielomian g(x)
- resztę z dzielenia dołącz do bloku danych jako tzw. resztę kontrolną ramki (Frame Check Sequence FCS)

KODY CYKLICZNE - REGUŁA DEKODOWANIA

- Dekodowanie detekcyjne porównanie odebranej reszty kontrolnej z wyliczoną w odbiorniku
- Odebrany blok dzielony jest przez ten sam wielomian g(x):
 - reszta z dzielenia jest zerowa brak błędów
 - reszta z dzielenia różna od 0 w bloku są błędy
- Tak wykorzystywane kody cykliczne systematyczne nazywane są kodami CRC-r (Cyclic Redundancy Check), gdzier r (r = n k) liczba dopisywanych bitów reszty kontrolnej

KODY BCH I REEDA-SOLOMONA

- Kody BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) - klasa kodów cyklicznych korekcyjnych o parametrach:

 $n - k \le mt$, gdzie t - liczba błędów, jakie można skorygować

$$n = 2^m - 1$$
 dla $m \ge 3$, $d_{min} = 2t + 1$

Przykład:
$$n = 15, k = 5, t = 3 - g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$


 $n = 15, k = 7, t = 2 - g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$

- Kody Reeda-Solomona - niebinarna wersja kodów BCH, elementy słowa kodowego są wybierane z alfabetu q-symbolowego (wstępnie przed kodowaniem k bitów informacyjnych zostaje zamienionych na jeden z q symboli)

Przykład: symbol jest tworzony z 8 bitów - mamy 256-elementowy alfabet i wszystkie obliczenia wykonywane są modulo 256

BŁĘDY SERYJNE

- Poza kanałami z błędami statystycznie niezależnymi mamy kanały z błędami seryjnymi (paczkowymi) - okres o dużej stopie błędów jest otoczony okresami o małej lub zerowej stopie błędów



- Metody ochrony przed błędami seryjnymi:
 - kody Reeda-Solomona,
 - operacja przeplotu (interleaving):
 - powoduje rozproszenie serii błędów,
 - prosta i często stosowana w praktyce metoda (np. w GSM)

PRZEPLOT/ROZPLOT

- Przeplot w nadajniku dane są wpisywane rzędami do tablicy o m rzędach i n kolumnach, a przesyłane do modulatora kolumnami
 - operacja wykonywana po kodowaniu nadmiarowym
- Rozplot w odbiorniku dane są wpisywane do takiej samej tablicy kolumnami, a odczytywane rzędami

$\mathbf{b_1}$	b_2	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	$\mathbf{b_8}$	b ₉	b ₁₀
b ₁₁	b_{12}	b ₁₃	b ₁₄	b ₁₅	b ₁₆	b ₁₇	b ₁₈	b ₁₉	\mathbf{b}_{20}
\mathbf{b}_{21}	b_{22}								\mathbf{b}_{30}
\mathbf{b}_{31}	b_{32}								\mathbf{b}_{40}
b_{41}	b_{42}								b ₅₀
b ₅₁	b ₅₂								b ₆₀

Transmisja: $b_1b_{11}b_{21}b_{31}b_{41}b_{51}b_2b_{12}b_{22}b_{32}b_{42}b_{52}b_3....b_{60}$

SYSTEMY ARQ

- Ogólna zasada:
 - dane dzielone są na bloki i kodowane za pomocą kodu cyklicznego
 - odbiornik sprawdza poprawność odebranego bloku i wysyła potwierdzenia pozytywne (ACK) lub negatywne (NAK)
- Podstawowe metody ARQ:
 - Stop-and-Wait (SAW)
 - Go-back-N (GBN)
 - Selective Repeat (SR)
- Parametr opisujący protokoły ARQ szybkość efektywna lub efektywność (sprawność) protokołu

MOŻLIWOŚCI DETEKCYJNE KODÓW CRC

- Żaden kod nadmiarowy nie jest w stanie wykryć błędu, jeżeli błędny blok spełnia zasady reguły kodowania
- Przy zastosowaniu kodu CRC-r i długości bloku n oraz prawdopodobieństwie błędu w kanale P, prawdopodobieństwo niewykrytego błędu wynosi:

$$P_e = n \cdot P \cdot 2^{-r}$$

Przykładowe wyniki dla $P = 10^{-5}$:

$$\begin{array}{ll} n = 1000 & r = 16 & P_e = 2 \cdot 10^{-7} \\ n = 1000 & r = 32 & P_e = 4 \cdot 10^{-12} \end{array}$$

DLACZEGO WYBRANO KODOWANIE CRC?

- Prosty (tani) koder i dekoder
- Operacje kodowania i dekodowania są identyczne zajmują tyle samo czasu
- Ten sam koder może być stosowany dla różnych długości bloku danych
- Kodowanie i dekodowanie może się rozpocząć zanim zostanie odebrany cały blok danych
- Typowe wielomiany generujące stosowane w praktyce:

CRC-16 (ITU)
$$g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$
CRC-16 (ANSI)
$$g(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

$$g(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

$$g(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

METODA STOP-AND-WAIT (SAW)

- Stop-and-Wait (SAW) z naprzemiennym potwierdzeniem i oczekiwaniem
- Nadajnik nadaje blok i czeka na odpowiedź:
 - po odebraniu ACK wysyła kolejny blok
 - po odebraniu NAK powtarza ten sam blok
- Odbiornik odbiera blok i po sprawdzeniu wysyła potwierdzenie
- Zalety:
 - prosty protokół nie wymagający dodatkowej pamięci
 - brak konieczności numerowania bloków (Unnumbered ARQ)
- Wady:
 - niska szybkość efektywna spowodowana długim czasem oczekiwania

METODA GO-BACK-N (GBN)

- GBN z równoczesnym potwierdzeniem i powrotem o N bloków
- Nadajnik nadaje ciąg bloków bez oczekiwania na potwierdzenie:
 - po odebraniu NAK z numerem N błędnego bloku cofa się do bloku o numerze N i rozpoczyna transmisję ponownie od tego bloku
- Odbiornik odbiera bloki i po każdym wysyła potwierdzenie:
 - po odebraniu błędnego bloku N i wysłaniu NAK czeka na ponowne odebranie bloku N-tego, ignorując odbierane bloki o innych numerach
- Zalety:
 - szybsze działanie protokołu niż SAW
 - protokół idealny dla kanałów o małym BER (bez retransmisji)
- Wady:
 - konieczność buforowania danych w nadajniku
 - przy dużym opóźnieniu na łączu konieczność retransmisji wielu bloków

METODA SELECTIVE REPEAT (SR)

- Selective Repeat (SR) z równoczesnym potwierdzeniem i selektywnym powtarzaniem bloków
- Nadajnik nadaje ciąg bloków bez oczekiwania na odpowiedź:
 - po odebraniu NAK z numerem N błędnego bloku retransmituje wyłącznie blok N
- Odbiornik odbiera bloki i po każdym wysyła potwierdzenie:
 - po odebraniu błędnego bloku N i wysłaniu NAK umieszcza odbierane bloki w buforze czekając na ponowny odbiór bloku N
- Zalety:
 - protokół idealny dla kanałów o dużej liczbie błędów (BER)
- Wady:
 - konieczność buforowania danych w nadajniku i odbiorniku

KODY SPLOTOWE

- Koder splotowy jest automatem generującym ciąg wyjściowy w zależności od ciągu wejściowego oraz zawartości komórek pamięci
 - działanie kodera przypomina operację splotu
- Kodowanie splotowe połączone z dekodowaniem wg algorytmu Viterbiego to najważniejsza z metod kodowania korekcyjnego:
 - prosty układ kodera
 - duże możliwości korekcyjne kodów splotowych
 - stosunkowo prosty algorytm dekodowania
- Metody opisu kodów splotowych:
 - schemat kodera
 - diagram stanu
 - wykres kratowy (trellis)

SCHEMAT KODERA SPLOTOWEGO (1)

- Każdy koder splotowy to rejestr przesuwny z układami dodawania modulo-2
- Podstawowe parametry kodera splotowego pozwalają narysować schemat kodera:
 - długość rejestru kodera (długość wymuszona) L
 - wspólczynnik kodu $\mathbf{R} = k/n$ daje informację o liczbie bitów wyjściowych z kodera (w praktyce k=1)
 - metoda generowania bitów zakodowanych zapisana jest w postaci tzw. wielomianów generacyjnych

SCHEMAT KODERA SPLOTOWEGO (2)

- Etapy rysowania schematu kodera:
 - 1. Narysuj rejestr przesuwny o L komórkach
 - 2. Narysuj n układów dodawania modulo-2
 - 3. Podaj wyjścia z komórek rejestru na sumatory zgodnie z wielomianami generacyjnymi ("1" pobieramy bit z komórki)

Przykłady:

$$R = 1/2, L = 3, g_1 = 101, g_2 = 111$$


 $R = 1/2, L = 7, g_1 = 133_8 = 1011011, g_2 = 171_8 = 1111001$

DIAGRAM STANU

- W koderze splotowym stan kodera reprezentuje zawartość pamięci rejestru czyli mamy 2^{L-1} stanów
- W celu narysowania diagramu stanu musimy utworzyć tablicę przejść/wyjść:

aktualny stan	bit wejściowy	następny stan	ciąg wyjściowy
$\mathbf{S_0}$	0	S_0	00
$\{00\}$	1	S_2	11
S_1	0	S_0	11
{01 }	1	S_2	00
$\overline{S_2}$	0	S_1	01
{10}	1	S_3	10
$\overline{S_3}$	0	S_1	10
{11}	1	S_3	01


DIAGRAM (GRAF) STANÓW



WYKRES KRATOWY (TRELLIS)

- Na wykresie kratowym można pokazać upływ czasu (wyróżnić kolejne nadawane bity)
- Zależność wykresu kratowego i diagramu stanu:
 - kolumny kolejne nadawane dane
 - węzły stany kodera
 - gałęzie przejścia pomiędzy stanami
 - etykiety ponad gałęziami ciągi wyjściowe z kodera
 - ścieżki zakodowane ciągi wyjściowe
- Do realizacji dekodera wg algorytmu Viterbiego potrzebujemy znać wyłącznie strukturę wykresu kratowego

WYKRES KRATOWY



DEKODER OPTYMALNY

- Dekoder optymalny to dekoder, który minimalizuje prawdopodobieństwo błędu (maximum likelihood ML)
- Dekoder ML wybiera, spośród wszystkich możliwych do nadania, takie słowo kodowe, które spełnia nierówność:

 $P(Y/X_k) > P(Y/X_j) \ dla \ j \neq k,$ gdzie Y - odebrane słowo kodowe, $\{X\}$ - zbiór wszystkich możliwych do nadania słów kodowych

- Dla kodów splotowych, dekoder realizujący algorytm Viterbiego, stanowi dekoder o maksymalnej wiarygodności ML

ALGORYTM VITERBIEGO (1)

- Algorytm Viterbiego polega na znalezieniu (na podstawie odebranego ciągu) najbardziej prawdopodobnej ścieżki (jaką poruszał się koder) na wykresie kratowym
- Metryka gałęzi odległość Hamminga pomiędzy bitami odebranymi, a zapisanymi ponad gałęzią na wykresie kratowym
 - dekoder "miękko-decyzyjny" liczy odległość Euklidesową pomiędzy sygnałami
- Metryka stanu długość ścieżki prowadzącej do danego stanu czyli suma metryk gałęzi tworzących ścieżkę
- Dekoder podejmuje decyzję po odebraniu wszystkich bitów wybiera stan, do którego prowadzi najkrótsza ścieżka

ALGORYTM VITERBIEGO (2)

- Algorytm Viterbiego polega na znalezieniu (na podstawie odebranego ciągu) najbardziej prawdopodobnej ścieżki (jaką poruszał się koder) na wykresie kratowym

Etapy AV:

- 1. Ponad gałęziami wpisz odległości (liczbę różnych pozycji) pomiędzy odebranym blokiem a etykietą gałęzi
- 2. Dla każdego stanu (węzła):
 - a. policz sumaryczną długość ścieżek wiodących do węzła
 - b. wybierz ścieżkę z najmniejszą długością
 - c. zapamiętaj wybraną ścieżkę wraz z jej długością
- 3. Po odebraniu całego ciągu wybierz stan do którego dochodzi najkrótsza ścieżka i zdekoduj ciąg nadany

PRAKTYCZNE MODYFIKACJE AV

- W praktyce dekoder nie jest w stanie zapamiętać całego odebranego ciągu i decyzja dotycząca bitu i-tego jest podejmowana po M taktach, typowo $M=(4\div 5)L$
- Zysk kodowy w systemie koder splotowy i dekoder Viterbiego zależy od:
 - możliwości korekcyjnych kodu splotowego tym lepsze im dłuższy rejestr kodera,
 - realizacji AV
- W praktyce stosuje się kodery o L < 10

KODY SPLOTOWE Z WYKLUCZANIEM BITÓW (PUNCTURED CONVOLUTIONAL CODES)

- Operacja wykluczania bitów polega na usuwania bitów z wyjścia kodera splotowego (zgodnie z pewnym wzorem zwanym macierzą wykluczania):
 - wykorzystując jeden koder bazowy możemy stworzyć rodzinę kodów splotowych o różnych współczynnikach kodu R czyli różnych możliwościach korekcyjnych,
 - w odbiorniku usunięte bity zostają zastąpione przez tzw. symbole "null" wartości dokładnie pomiędzy "0" i "1",
 - do odbioru wystarczy jeden wspólny dekoder Viterbiego.
- Kody z wykluczaniem bitów znalazły szerokie zastosowanie w systemach radiowych, w których użytkownicy mają kanały o różnych poziomach błędów.

MACIERZE WYKLUCZEŃ

- Koderem bazowym jest zawsze koder o współczynniku R=1/2.
- Macierz wykluczeń ma postać macierzy 2 x T, gdzie T jest okresem wykluczania:
 - pierwszy rząd macierzy opisuje bit y_1 , a drugi bit y_2 na wyjściu kodera splotowego,
 - "1" w macierzy oznacza wysłanie danego bitu, a "0" jego usunięcie.

Przykłady macierzy tworzących kody o R = 2/3 i R = 3/4:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

SYSTEM HYBRYDOWE ARQ

- Metodę HARQ zaczęto stosować w systemach radiowych, w których zła jakość kanału uniemożliwiała stosowanie wyłącznie protokołu ARQ (zbyt duża liczba błędnych bloków).
- HARQ polega na specyficznym połączeniu metody ARQ i FEC:
 - jako kody FEC wykorzystuje się kody splotowe lub turbo-kody splotowe w wersji z wykluczaniem,
 - do wysyłanego bloku, po przepuszczeniu przez koder FEC, dopisana zostaje reszta kontrolna CRC,
 - po zdekodowaniu w odbiorniku, sprawdzana jest reszta CRC:
 - jeżeli błędy nie zostały skorygowane wysyłane jest żądanie retransmisji (ale odebrany blok zostaje w buforze),
 - ponownie odebrany blok zawiera inne niż poprzednik bity nadmiarowe (inna była macierz wykluczeń),
 - po zsumowaniu bitów z obu transmisji ponawiamy próbę korekcji błędów.

MODULACJE KODOWANE KRATOWO TCM (TRELLIS CODED MODULATION)

- Kodowanie splotowe wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu transmisji albo poszerzeniem pasma (zwiększamy szybkość transmisji)
- W 1982 G. Ungerboeck zaproponował nowe podejście do operacji kodowania i modulacji i potraktowania ich łącznie
- Jeżeli bez kodowania stosowaliśmy modulację *M*-wartościową, to można uzyskać zysk kodowy bez poszerzenia pasma, jeżeli zwiększymy wartościowość modulacji na 2*M* i dodamy koder splotowy
 - to podejście można zastosować dla modulacji ASK, PSK i QAM

TCM - ZYSK KODOWY

- Nadmiar kodowy zostaje zamieniony na większą liczbę sygnałów
- Zysk kodowy w TCM jest mierzony jako różnica pomiędzy SNR dla systemu bez kodowania i z modulatorem *M*-wartościowym oraz SNR dla systemu z kodowaniem i konstelacją 2*M*
 - na przykład porównamy niezakodowane QPSK (1 sygnał 2 bity) z zakodowanym 8PSK (1 sygnał - 2 bity informacyjne + 1 bit nadmiarowy)


KONSTRUOWANIE KODERA TCM

- 1. Wartościowość modulacji zwiększamy 2 razy
- 2. Poszczególnym sygnałom na wyjściu modulatora przyporządkowujemy słowa kodowe zgodnie z metodą zwaną "odwzorowanie przez podział zbioru" (mapping by set partitioning)
- 3. Wybieramy koder splotowy możemy stosować kodery o współczynnikach R = k/(k+1), np. R = 1/2
- 4. Część bitów informacyjnych pozostaje niezakodowana


ODWZOROWANIE PRZEZ PODZIAŁ ZBIORU

- Technika polegająca na podziale zbioru wszystkich sygnałów generowanych przez modulator na podzbiory tej samej liczności
- Na każdym etapie podzbiór uzyskany z poprzedniego podziału jest dzielony na dwie równe części
- Reguła Ungerboecka minimalna odległość Euklidesa pomiędzy sygnałami musi się zwiększać na każdym etapie podziału

PODZIAŁ MODULACJI 8PSK



PRZYKŁAD KODERA TCM DLA 8PSK



WYKRES KRATOWY DLA TCM

- Wykres kratowy ma identyczną strukturę, jak dla kodera splotowego, ale ze względu na istnienie bitów niezakodowanych pojawią się przejścia równoległe pomiędzy stanami
- Dekodowanie przebiega podobnie, jak w przypadku kodów splotowych, ale jest uzupełnione o dodatkowy etap wstępny mający na celu wyeliminowanie przejść równoległych:
 - spośród sygnałów odpowiadajacych równoległym przejściom pomiędzy dwoma stanami wybierz sygnał najbardziej prawdopodobny (najbliższy odebranemu),
- wybrany sygnał posłuży do wyliczenia metryki gałęzi.

KODOWANIE W SYSTEMIE WIMAX

- System WiMAX (IEEE 802.16) ma służyć do przesyłania danych na odległość do 10 km z szybkością do ok. 75 Mbit/s
- Rodzaje kodowania:
 - kod Reeda-Solomona
 - kod Reeda-Solomona połączony z kodowaniem splotowym
 - kod Reeda-Solomona połączony z kodem z bitem parzystości
- Kod z bitem parzystości (k = 8, n = 9) został zastosowany jako kod korekcyjny:
 - jeżeli reguła kodowa nie zgadza się, zostaje zmieniona wartość najmniej wiarygodnego bitu

ZASTOSOWANIE KODÓW NADMIAROWYCH

- Kody cykliczne we wszystkich protokołach ARQ (HARQ) w celu sprawdzenia poprawności odebranego bloku
- Kody Reeda-Solomona systemy DVB-T, DVB-H, WiMAX
- Kody splotowe (oraz splotowe z wykluczaniem) systemy telefonii komórkowej GSM (GPRS, EDGE) i UMTS, modemy ADSL, systemy dostępu bezprzewodowego do Internetu WLAN (standardy 802.11a, 802.11g i 802.11n), systemy satelitarne
- Turbo-kody splotowe system telefonii komórkowej UMTS i HSPA
- Kody LDPC (Low Density Parity Check) kody blokowe systematyczne o dużych wartościach parametrów k i n (tysiące bitów)
 - jako kody opcjonalne pojawiły się one w standardach: 802.11n, WiMAX, 802.3an (10GBASE-T), DVB-S2 (system satelitarny dla przesyłania sygnału HDTV)