


n-Type semiconductor-pentavalent Impurity - majority charge carrier - electron > minority > Holes p-Type semiconductor-Trivalent Impurity majority charge carrier > Holes

minority > electron



Applied Physics-II by Sachin Sir



p-n जंक्शन (p-n Junction)

PN जंक्शन अर्द्धचालक (Semiconductor) डिवाइस का एक मूलभूत घटक है, जिसे डायोड (Diode), ट्रांजिस्टर (Transistor), और ICs जैसी कई इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों (Devices) में उपयोग किया जाता है।


The PN junction is a fundamental component of semiconductor devices and is used in many electronic devices such as diodes, transistors, and ICs. यह P-प्रकार (P-Type) और N-प्रकार (N-Type) अर्द्धचालकों के बीच बनने वाली सीमा (Boundary) होती है।

This is the boundary formed between P-type and N-type semiconductors.

Applied Physics-II by Sachin Sir



p-n जंक्शन (p-n Junction)



Applied Physics-II by Sachin Sir



pn जंक्शन का निर्माण (Formation of pn Junction)

pn जंक्शन तब बनता है जब p-प्रकार और n-प्रकार अर्द्धचालकों को एक साथ जोड़ा जाता है।

A pn junction is formed when p-type and n-type semiconductors are joined together.

p-प्रकार अर्द्धचालक में छिद्र (Holes) की अधिकता होती है, जबकि n-प्रकार अर्द्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों (Free Electrons) की अधिकता होती है।

p-type semiconductors have an abundance of holes, whereas n-type semiconductors have an abundance of free electrons.

Applied Physics-II by Sachin Sir



- जैसे ही p और n-टाइप अर्द्धचालकों को जोड़ा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन n-क्षेत्र से p-क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और छिद्र p-क्षेत्र से n-क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं।
- As soon as p and n-type semiconductors are connected, free electrons start flowing from n-region to p-region and holes start moving from pregion to n-region.
- इस आवेश वाहकों (Charge Carriers) के प्रवाह को विसरण प्रक्रिया (Diffusion Process) कहा जाता है।
- This flow of charge carriers is called diffusion process.

Applied Physics-II by Sachin Sir



- जब इलेक्ट्रॉन और छिद्र आपस में मिलते हैं, तो वे एक-दूसरे को निष्प्रभावी (Neutralize) कर देते हैं, जिससे एक विशेष क्षेत्र का निर्माण होता है। जिसे रिक्ति क्षेत्र (Depletion Region) कहा जाता है।
- When electrons and holes meet, they neutralize each other, creating a special region. Which is called depletion region.
- रिक्ति क्षेत्र में n-क्षेत्र धनात्मक (+) और p-क्षेत्र ऋणात्मक (-) हो जाता है।.
- In the depletion region the n-region becomes positive (+) and the p-region becomes negative (-).
- इससे आंतरिक विद्युत क्षेत्र (Electric Field) उत्पन्न होता है, जो आवेश वाहकों के और प्रवाह को रोकता है।
- This produces an internal electric field, which prevents further flow of charge carriers.

Applied Physics-II by Sachin Sir



- आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक संभावित अवरोध (Potential Barrier) बनाता है। यह अवरोध सिलिकॉन में ~0.7V और जर्मेनियम में ~0.3V होता है। इसे पार किए बिना कोई अतिरिक्त प्रवाह नहीं हो सकता।
- The internal electric field creates a potential barrier. This barrier is ~0.7V
 in silicon and ~0.3V in germanium. No additional current can flow without
 crossing it.
- जब विसरण और आंतरिक विद्युत क्षेत्र संतुलन में आ जाते हैं, तो जंक्शन स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में, बाहरी वोल्टेज के बिना करंट प्रवाहित नहीं होता।
- When the diffusion and internal electric fields come into equilibrium, the junction becomes stable. In this state, no current flows without an external voltage.

Applied Physics-II by Sachin Sir



pn जंक्शन डायोड (pn Junction diode)

PN जंक्शन डायोड एक अर्द्धचालक (Semiconductor) डिवाइस है, जो विद्युत धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है।

A pn junction diode is a semiconductor device that allows electric current to flow in only one direction.

यह P-टाइप और N-टाइप अर्द्धचालकों को मिलाकर बनाया जाता है।

It is made by mixing p-type and n-type semiconductors.

इसका मुख्य उपयोग रेक्टिफिकेशन (AC को DC में बदलने) और अन्य इले<u>क्ट्रॉनिक सर्किट्</u>स में किया जाता है।

It is mainly used in rectification (converting AC to DC) and other electronic circuits.