
Applied Physics-II by Sachin Sir



ठोसों का ऊर्जा बैण्डों के आधार पर वर्गीकरण (Classification of solids on the basis of energy bands)



Conduction

₹eg ~ 1e v

Valence Band

Semiconductor (अर्धिचालक) Conduction Band

Valence Band

Conductor

(unda)


Eg= Energy Grap ast or or

conduction Band Valence Band Insulator (अचालक)

Applied Physics-II by Sachin Sir



ठोसों का ऊर्जा बैण्डों के आधार पर वर्गीकरण (Classification of solids on the basis of energy bands)



Applied Physics-II by Sachin Sir



1. विद्युत रोधी (Insulators)

- विद्युत रोधी वे पदार्थ है जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है जबिक चालन बैण्ड खाली होता है इन पदार्थों के संयोजी बैण्ड तथा चालन बैण्ड के मध्य ऊर्जा अन्तराल Eg (15eV) बहुत अधिक होता है।
- Insulators are those substances in which there is no conduction of electricity whereas the conduction band is empty. The energy gap between the valence band and conduction band of these substances is very high (Eg) (15eV).

Applied Physics-II by Sachin Sir



- इस कारण से इन पदार्थों में संयोजी बैण्ड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैण्ड में पुश (Push) करने के लिए अत्यन्त उच्च विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती हैं। इसी कारण से इन पदार्थों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है।
- For this reason, a very high electric field is required to push the
 electrons from the valence band to the conduction band in these
 materials. This is why the electrical conductivity of these materials is
 very low.

Applied Physics-II by Sachin Sir



2. चालक (Conductor)

- चालक वे पदार्थ हैं जिनके संयोजी बैण्ड व चालन बैण्ड एक-दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं
- Conductors are those substances whose valence band and conduction band superimpose on each other.
- धातुओं में संयोजी बैण्ड तथा चालन बैण्ड की ऊर्जाएँ समान होती हैं। इसी कारण से दोनों बैण्ड ओवरलैप (overlap) करते हैं।
- In metals, the energies of the valence band and conduction band are the same. This is why both the bands overlap.

Applied Physics-II by Sachin Sir



- कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अतः चालकों में बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह अतिरिक्त ऊर्जा (ऊष्मा अथवा प्रकाश) सप्लाई से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिक संख्या होती है। अतः ये पदार्थ उत्तम चालक की भाँति व्यवहार करते हैं।
- Any valence electron can become a free electron. Therefore, when a
 very low electric field is applied in conductors, a very large number of
 free electrons are obtained by supplying additional energy (heat or
 light). Therefore, these materials behave like good conductors.

Applied Physics-II by Sachin Sir



3. अर्द्धचालक (Semi conductors)

- अर्द्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण (Electrical properties) सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम (Ge) तथा सिलिकॉन (Si) इन पदार्थों के उदाहरण हैं। इनमें संयोजी बैण्ड पूर्णतया भरे तथा चालन बैण्ड सामान्यतः खाली (Empty) होते हैं।
- A semiconductor material is one whose electrical properties lie between good conductors and Insulator. Germanium (Ge) and silicon (Si) are examples of these materials. In these, the valence bands are completely filled and the conduction bands are usually empty.

Conduction
Band

Eg. 5ev

Valence Band
e-e-e-e-e-e-

Applied Physics-II by Sachin Sir



- इनमें संयोजी बैण्ड तथा चालन बैण्ड के मध्य वर्जित ऊर्जा अन्तराल Eg बहुत कम (जर्मेनियम के लिये 0.72 eV तथा सिलिकॉन के लिए 1.1 eV) होता है।
- In these, the forbidden energy gap Eg between the valence band and the conduction band is very small (0.72 eV for germanium and 1.1 eV for silicon).

Question = अर्जा वैड से आज क्या समझते हैं। ऊर्जा बेड के प्रकार लिखिए (What do you mean by energy band) explain its type?)

Question-2 जर्जा वेड के आद्यार ठोम का वर्गिकरण की जिए? आ जर्जा बेड के आद्यार पर जालक, कुन्यालक व अर्हचालक को परिश्वाद्यित की जिए


Question-3 semiconductor unité ant arthuror atitue!


(Classify semiconductor material).

Applied Physics-II by Sachin Sir



Types of Material






1. Intrinsic semiconductor (agg 31 gardan) >> Pure form > Si, Ge

Applied Physics-II by Sachin Sir




- (i) शुद्ध अथवा निज अर्द्धचालक (Intrinsic Semiconductors)
- जो अर्द्धचालक पूर्णतः शुद्ध होते हैं, अर्थात जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ (impurities)
 नहीं होतीं, उन्हें निज अर्द्धचालक (Intrinsic Semiconductors) कहा जाता है।
- Semiconductors which are completely pure, that is, those which do not contain any kind of impurities, are called intrinsic semiconductors.

Example-सिलिकॉन (Silicon),जर्मेनियम (Germanium)



Applied Physics-II by Sachin Sir





Applied Physics-II by Sachin Sir



विशेषताएँ (features)

- 1. शून्य केल्विन (0 K) पर, इनकी चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड (valence band) में ही रहते हैं।
- At zero Kelvin (0 K), their conductivity is very low because all the electrons remain in the valence band.
- 2. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, संयोजक बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर चालन बैंड (conduction band) में चले जाते हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है।
- As the temperature increases, some of the electrons in the valence band gain energy and move into the conduction band, thereby increasing the conductivity.

Applied Physics-II by Sachin Sir



3. एक शुद्ध अर्द्धचालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों (free electrons) की संख्या (n) और छिद्रों (holes) की संख्या (h) बराबर होती है, यानी n = h

In a pure semiconductor, the number of free electrons (n) and the number of holes (h) are equal, i.e. <u>n</u> = h

Applied Physics-II by Sachin Sir



(ii) अशुद्ध अथवा बाह्य अर्द्धचालक (Extrinsic Semiconductors)

जब शुद्ध अर्द्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्द्धचालक को अशुद्ध या बाह्य अर्द्धचालक (Extrinsic Semiconductors) कहते हैं। When impurities are added to pure semiconductors, their conductivity increases. Such semiconductors are called impure or extrinsic semiconductors.

Applied Physics-II by Sachin Sir



विशेषताएँ (features)

1. अशुद्धियाँ मिलाने से चालकता बढ़ती है।

Conductivity increases by adding impurities.

2. इलेक्ट्रॉन और छिद्र संकेंद्रण बराबर नहीं होते (n ≠ h)

Electron and hole concentrations are not equal (n ≠ h)

Doping > बहु अईचालक में अग्रुट्द पदार्घ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। (The process adding impure substance to pure Semiconductor called doping).

Exdrinsic semiconductor

N-Type semiconductor
वर्ष्ट्र अर्ध्यालक में Pentavalent
impusity (P, As) भिलाया
जारा है।


P-Type Semiconductor वैग्रेड अड्डचालक में Trivalent Impurity (B, Al)

Applied Physics-II by Sachin Sir



(a) n-प्रकार अर्द्धचालक (n-Type Semiconductor)


जब शुद्ध सिलिकॉन (Si) या जर्मेनियम (Ge) में पंचगुणी (Pentavalent) तत्व (जैसे आर्सेनिक (As), फॉस्फोरस (P), एंटिमनी (Sb)) मिलाया जाता है, तो n-प्रकार का अर्द्धचालक बनता है। When pentavalent elements (like arsenic (As), phosphorus (P), antimony (Sb)) are added to pure silicon (Si) or germanium (Ge), n-type semiconductor is formed.



Applied Physics-II by Sachin Sir



(a) n-प्रकार अर्द्धचालक (n-Type Semiconductor)



Applied Physics-II by Sachin Sir



पंचगुणी परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 तो अर्द्धचालक के परमाणुओं के साथ बंध बना लेते हैं, और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त (free) रह जाता है, जो विद्युत चालन में योगदान देता है।

A pentagon atom has 5 valence electrons, 4 of which form bonds with the atoms of the semiconductor, and one additional electron remains free, which contributes to electrical conduction.

Applied Physics-II by Sachin Sir



विशेषताएँ (features)

1. मुख्य वाहक (Majority Carrier) – इलेक्ट्रॉन (electron)

इसमें अधिकार संख्या में (majority) इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं।

It contains majority of electrons, which are responsible for the flow of electric current.

2. गौण वाहक (Minority Carrier) – छिद्र (holes)

छिद्रों की संख्या बहुत कम होती है।

The number of holes is very less.

Applied Physics-II by Sachin Sir



3. विद्युत चालन मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है।


Electrical conduction occurs primarily by electrons.

Applied Physics-II by Sachin Sir



(b) p-प्रकार अर्द्धचालक (p-Type Semiconductor)

Trivalent Impurity
ex-B, Al GRAPATEU H
ATT e



Applied Physics-II by Sachin Sir



(b) p-प्रकार अर्द्धचालक (p-Type Semiconductor)

जब शुद्ध सिलिकॉन (Si) या जर्मेनियम (Ge) में त्रिगुणी (Trivalent) तत्व (जैसे बोरॉन (B), एल्युमिनियम (Al), गैलियम (Ga), इंडियम (In)) मिलाया जाता है, तो P-प्रकार का अर्द्धचालक बनता है।

When trivalent elements (like boron (B), aluminium (Al), gallium (Ga), indium (In)) are added to pure silicon (Si) or germanium (Ge), a p-type semiconductor is formed.

Applied Physics-II by Sachin Sir



विशेषताएँ (features)

1. मुख्य वाहक (Majority Carrier) −छिद्र (holes)

इसमें अधिकार संख्या में (majority) छिद्र होते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं।होते हैं।

It has majority of holes, which are responsible for the flow of electric current.

2. गौण वाहक (Minority Carrier) – इलेक्ट्रॉन (electron) मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है।

3.....

The number of free electrons is very less.

Applied Physics-II by Sachin Sir



3. विद्युत चालन मुख्य रूप से छिद्रों के द्वारा होता है।

Electrical conduction occurs mainly through holes.

Applied Physics-II by Sachin Sir



Types of Semiconductor

