







Active and Passive components, Resistor, Capacitor, Inductor and their types. Introduction to semi-conductor, Intrinsic and Extrinsic semi-conductors, P-N Junction diode forward and reverse bias, V-I characteristics, Zener diode, LED, Bipolar Junction Transistor PNP and NPN Transistor and their characteristics. Basics of FET, MOSFET.



## Semiconductor (अर्द्धचालक)

- अ<u>र्द्धचालक</u> एक प्रकार का का पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता (Resistivity) चालक और कुचालक के बीच होती है। Semiconductor is a material whose resistivity lies between conductor and
  - insulator.
  - जैसे silicon (सिलिकॉन Si), Germanium (जरमेनियम Ge)
- सिलिकॉन का energy band gap (ऊर्जा बैंड गैप) Eg = 1.12 ev तथा जरमेनियम का energy band gap = 0.7 ev होता है।
  - The energy band gap of silicon is Eg = 1.12 ev and Eg = 0.7 ev for germanium

#### **FEEE By Sujata Ma'am**



- अर्द्धचालक दो प्रकार के होते हैं।
   There are two types of semiconductors.
  - (1) Intrinsic semiconductor (शुद्ध अर्द्धचालक)
  - (2) Extrinsic semiconductor (अशुद्ध अर्द्धचालक)

## (1) Intrinsic semiconductor (शुद्ध अर्द्धचालक):-

- अर्द्धचालक के शुद्ध रूप को शुद्ध अर्द्धचालक कहते हैं।
- Pure form of semiconductor is called Intrinsic semiconductor.
- शुद्ध अर्द्धचालक वह होता है जिसमें सिलिकॉन या जरमेनियम के ही परमाणु होते है। उसे शुद्ध अर्द्धचालक कहते है।

A pure semiconductor is one that contains only atoms of silicon or germanium. It is called a pure semiconductor.

जैर्से :- सिलिकॉन, जरमेनियम

## **FEEE By Sujata Ma'am**



## (2) Extrinsic semiconductor (अशुद्ध अर्धचालक):-

- अ<u>र्द्धचालक के अशुद्ध रूप को अशुद्ध अर्द्धचालक कहते है।</u> The impure form of semiconductor is called Extrinsic semiconductor.
- शुद्ध अर्द्धचालक में अशुद्ध परमाणु मिलकर अशुद्ध अर्द्धचालक बनाया जाता है।

  An impure semiconductor is created by adding impure atoms to a pure semiconductor.
- अशुद्ध अर्द्धचालक दो प्रकार के होते है।
   There are two types of Extrinsic semiconductors.
  - (1) P-Type Semiconductor (2) N-Type Semiconductor

## **FEEE By Sujata Ma'am**



- अशुद्ध परमाणु दो प्रकार के होते है। There are two types of impure atoms.
- (1) Pentavalent atom (पांचवे ग्रुप के परमाणु):-
- जिसके बाहरी कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन (valence electrons) होते है। It has 5 valence electrons in its outer orbit.

जैसे- <u>फॉस्फोरस (P), आर्सेनिक (As), एंटीमनी (Sb)</u> —> \- Type अर्टिन्यालक

- (2) Trivalent atom (तीसरी ग्रुप के परमाण्):-
- जिसके बाहरी कक्षा मे<u>ं 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन</u> (valence electrons) होते है। It has 3 valence electrons in its outer orbit.

जैसे - बोरॉन (B), गैलियम (Ga), इंडियम (In) -> - Type उन्हिन्यालिक



## Doping (डोपिंग)

• शुद्ध अर्द्धचालक में अशुद्ध परमाणु मिलने के प्रक्रिया को डोपिंग कहते है।


The process of adding impurity atoms to a pure semiconductor is called


doping.

Formation of P - Type Semiconductor (P- Type अर्द्धचालक पदार्थ का निर्माण)



## Formation of P-type Semiconductor Material (P - Type अद्धेचालक पदार्थ का निर्माण)





# P-Type Layer

Holes Electrons

O + e Nuitral

(341849)



## P - Type अर्द्धचालक पदार्थ का निर्माण

- किसी शुद्ध अर्द्धचालक में तृतीय समूह के परमाणु जैसे बोरॉन, गैलियम, इंडियम अर्थात जिनमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते है उसे मिलकर P Type अर्द्धचालक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। In a pure semiconductor, atoms of group III such as boron, gallium, indium, i.e. those having 3 valence electrons, are combined to obtain P-Type semiconductor material.
- प्रत्येक बोरॉन परमाणु एक सिलिकॉन का स्थान ले सकता है। लेकिन बोरॉन के पास केवल तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते है। अतः वह केवल तीन सहसंयोजी बंधन (Covalent bond) बना पाता है जिसके कारण P - Type में होल्स (विवर) रह जाता है।


Each boron atom can replace one silicon. But boron has only three valence electrons. Hence it can form only three covalent bonds due to which holes remain in the P-Type.

#### **FEEE By Sujata Ma'am**




 यह होल्स किसी पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसके कारण जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर पुनः होल्स बन जाता है। जिसे Free holes कहते है इस प्रकार से P - Type पदार्थ में अधिक संख्या में Free holes होते है ।


This hole attracts a neighbouring electron towards itself due to which holes are again formed at the place from where the electron goes. These are called free holes. In this way, P - Type material has a large number of free holes.





# Formation of N-Type Semiconductor Material (N - Type अद्धेचालक पदार्थ का निर्माण)






#### **FEEE By Sujata Ma'am**



- किसी शुद्ध अर्द्धचालक में पांचवे समूह के परमाणु जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अर्थात जिनमें 5 संयोजी इलेंक्ट्रॉन होते है उसे मिलकर N Type अर्द्धचालक पदार्थ प्राप्त किया जाता है।
   In a pure semiconductor, atoms of the fifth group such as phosphorus, arsenic, antimony, i.e. those having 5 valence electrons, are combined to obtain N Type semiconductor material.
- प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु एक सिलिकॉन का स्थान ले सकता है। लेकिन फॉस्फोरस के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते है। जिसमे से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंधन (Covalent bond) बना लेता है और फॉस्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसे Free electron कहते है इस प्रकार से N - Type पदार्थ में अधिक संख्या में Free electrons होते हैं।

Each phosphorus atom can replace one silicon. But phosphorus has 5 valence electrons. Out of which 4 valence electrons form covalent bond with silicon and phosphorus is left with 1 electron which is called free electron. In this way N - Type material has large number of free electrons.





#### **FEEE By Sujata Ma'am**



## Note:-

- पंचसंयोजक परमाणु को Donor atom (दाता परमाणु) कहा जाता है क्योंकि इसके पास Free electrons होते है। जैसे फॉस्फोरस (P), आर्सेनिक (As), एंटीमनी (Sb) Pentavalent atom is called donor atom because it has free electrons. For example phosphorus (P), arsenic (As), antimony (Sb)
- त्रिसंयोजक परमाणु को Acceptor atom (ग्राही परमाणु) कहा जाता है क्योंकि इसके पास Free holes होते है। जैसे- बोरॉन (B), गैलियम (Ga), इंडियम (In)

Trivalent atom is called acceptor atom because it has free holes. For example- Boron (B), Gallium (Ga), Indium (In)






## Semiconductor Diode (अर्द्धचालक डायोड)

- Semiconductor diode दो प्रकार के होते है । There are two types of semiconductor diodes.
- (1) P-N Junction Diode
  - (a) Zener Diode
  - (b) Tunnel diode
  - (c) Varactor diode
  - (d) Photo diode
  - (e) LED (Light Emitting Diode)


- (2) Metal-Semiconductor Diode
  - (a) Point Contact Diode
  - (b) Schottky Diode




## P-N Junction Diode (P-N सन्धि डायोड)



चित्र 3.2-p-n सन्धि बनने के तुरन्त बाद की स्थिति



चित्र 3.3—अवरोधक विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना



चित्र 3.1-p-n सन्धि डायोड का प्रतीक



## P-N Junction Diode (P-N सन्धि डायोड)

- P Type तथा N Type पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि P-N जंक्शन (सन्धि) पर एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। जिससे P-N जंक्शन डायोड बनता है।
  - P-Type and N-Type materials are combined in such a way that a crystal structure is obtained at the P-N junction. This forms a P-N junction diode.
- P-N जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं एनोड तथा कैथोड, एनोड टर्मिनल P- रीजन अर्थात धनात्मक को दर्शाता है तथा कैथोड टर्मिनल N-रीजन अर्थात ऋणात्मक को दर्शाता है।
  - P-N junction diode has two terminals anode and cathode, the anode terminal represents P-region i.e. positive and the cathode terminal represents N-region i.e. negative.


#### **FEEE By Sujata Ma'am**



- P-N जंक्शन डायोड केवल एक ही दिशा में कार्यकरता है । दूसरी दिशा में इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है।
   The P-N junction diode works only in one direction. Its resistance becomes
  - The P-N junction diode works only in one direction. Its resistance becomes very high in the other direction.
- P-N जंक्शन डायोड में दो प्रकार से बायसिंग किया जाता है। There are two types of biasing in a P-N junction diode.
  - (1) Forward Bias P-N junction diode (अग्र अभिनत P-N संधि डायोड)
  - (2) Reverse Bias P-N Junction Diode (उत्क्रम अभिनत P-N संधि डायोड)



## Forward Bias P-N junction diode (अग्र अभिनत P-N संधि डायोड)



चित्र 3.4—अत्र बायस p-n सन्य हायोड



## Forward Bias P-N junction diode (अग्र अभिनत P-N संधि डायोड)

 जब P-N जंक्शन डायोड में बैटरी की धनात्मक सिरा को P-region (P- क्षेत्र) के एनोड सिरा से जोड़ा जाता है तथा बैटरी के ऋणात्मक सिरा को N- रीजन के कैथोड सिरा से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के कनेक्शन को फॉरवार्ड बॉयस (अग्र अभिनत) कहा जाता है।

When in a P-N junction diode the positive terminal of the battery is connected to the anode terminal of the P-region and the negative terminal of the battery is connected to the cathode terminal of the N-region, then this type of connection is called forward bias.

## **FEEE By Sujata Ma'am**



 जब हम डायोड को फॉरवार्ड बॉयस में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के P-रीजन में उपस्थित होल्स को जंक्शन की ओर धक्का (push) देता है तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के N- रीजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की ओर धक्का (push) देता है। जिसके कारण फॉरवार्ड बॉयस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती है।

When we connect the diode in forward bias, the positive terminal of the battery pushes the holes present in the P-region of the diode towards the junction and the negative terminal of the battery pushes the electrons present in the N-region of the diode towards the junction. Due to which the width of the depletion layer is reduced in forward bias.

#### **FEEE By Sujata Ma'am**




 यदि दिये गए वोल्टेज को अधिक बढ़ाया जाता है तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर (होल्स तथा इलेक्ट्रॉन) अधिक संख्या में जंक्शन को क्रॉस करता है जिससे सर्किट में तेजी से धारा प्रवाह होने लगती है।
 If the applied voltage is increased further, the width of the depletion layer

decreases as the majority carriers (holes and electrons) cross the junction in large numbers, due to this reasion flow of current is faster in the circuit.




## V - । अभिलक्षण (Characteristics)



चित्र 1.31-हायोड के अग्र अमिलक्षण खींचना



## Reverse Bias P-N Junction Diode (उत्क्रम अभिनत P-N संधिडायोड)





## Reverse Bias P-N Junction Diode (उत्क्रम अभिनत P-N संधिडायोड)

 जब P-N जंक्शन डायोड में बैटरी के धनात्मक सिरा को N- रीजन के कैथोड सिरा से जोड़ा जाता है तथा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को P- रीजन के एनोड सिरा से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के कनेक्शन को रिवर्स बॉयस कहा जाता है।

When in a P-N junction diode the positive terminal of the battery is connected to the cathode terminal of the N-region and the negative terminal of the battery is connected to the anode terminal of the P-region, then this type of connection is called reverse bias.



 जब हम डायोड को रिवर्स बॉयस में जोड़ते है तो बैटरी का धनात्मक सिरा डायोड के N-रीजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर (जंक्शन से दूर) खींचता है तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के P-रिजन में उपस्थित होल्स को अपनी ओर ( जंक्शन से दूर) खींचता है। जिसके कारण रिवर्स बॉयस में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा होती है।

When we connect the diode in reverse bias, the positive terminal of the battery pulls the electrons present in the N-region of the diode towards itself (away from the junction) and the negative terminal of the battery pulls the holes present in the P-region of the diode towards itself (away from the junction). Due to which the width of the depletion layer is more in reverse bias.

#### **FEEE By Sujata Ma'am**



 यदि दिये गए वोल्टेज को अधिक बढ़ाया जाए तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर (होल्स तथा इलेक्ट्रॉन) अधिक संख्या में जंक्शन से दूर हो जाता है जिससे सर्किट में कम धारा प्रवाहित होती है।

If the applied voltage is increased the width of the depletion layer increases as the majority carriers (holes and electrons) move away from the junction in large numbers, due to this reasion less current flow in the circuit.



## V - । अभिलक्षण (Characteristics)

