## Heißluftmotor

WS19/20, PAP2.1, Versuch 222

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Praktikanten: Gerasimov, V. & Reiter, L.

> Betreuer: Schmidt-Kaler, F.

Versuchsdurchführung: 5. November, 2019


```
In [1]: %matplotlib inline
        import matplotlib.pyplot as plt
        import numpy as np
        from decimal import Decimal
        def format_e(n):
            a = '%e' % Decimal(n)
            return a.split('e')[0].rstrip('0').rstrip('.')+'e'+a.split('e')[1]
In [2]: #Aufgabe 1
        U H = 5.25 # Heizspannung [V]
        Fehler_U_H = 0.01
        I_H = 1.05 *5# Heizstrom [A]
        Fehler_I_H = 0.01 *5
        f = 290.0 /60 # Motordrehzahl [Hz]
        Fehler_f = 0.5 /60
        U_M = 24.0 \# Motorspanning [V]
        {\tt Fehler\_U\_M} \ = \ 0.1
        I_M = 1.55 \# Notorstrom [A]
        Fehler_I_M = 0.05
        V_punkt = 213 /(1e6*60) #Volumenstrom des Kühlwassers [m^3/s]
        Fehler_V_punkt = 2 /(1e6*60)
        T_zu = 17.5 +273.15 # Temperatur des Zuwassers [K]
        Fehler_T_zu = 0.1
        T_ab = 20.8 +273.15 # Temperatur des Abwassers [K]
        Fehler_T_ab = 0.1
        c_W = 4180 \text{ # spezifische Wärmekapazität von Wasser } [J/(kg*K)]
        Fehler_c_W = 0.5
        rho_W = 998 # Dichte von Wasser [kg/m^3]
        Fehler_rho_W = 1
        P_M = U_M*I_M # Motorleistung [W]
        Fehler_P_M = abs(P_M)*np.sqrt((Fehler_U_M/U_M)**2+(Fehler_I_M/I_M)**2)
        W_M = P_M/f  # zugeführte mechanische Arbeit pro Umlauf [J]
        Fehler_W_M = abs(W_M)*np.sqrt((Fehler_P_M/P_M)**2+(Fehler_f/f)**2)
        Delta_T = T_ab-T_zu # Temperaturdifferenz von Zu- und Abwasser [K]
        Fehler_Delta_T = np.sqrt(Fehler_T_zu**2+Fehler_T_ab**2)
        P_H = U_H*I_H # Heizleistung [W]
        Fehler_P_H = abs(P_H)*np.sqrt((Fehler_U_H/U_H)**2+(Fehler_I_H/I_H)**2)
        W_H = P_H/f # dem Zylinder zugeführte Wärme pro Umlauf [J]
        Fehler_W_H = abs(W_H)*np.sqrt((Fehler_P_H/P_H)**2+(Fehler_f/f)**2)
        Fehler_P_1 = abs(P_1)*np.sqrt((Fehler_c_W/c_W)**2+(Fehler_rho_W/rho_W)**2+(Fehler_Delta_T/Delta_T)**2
+(Fehler_V_punkt/V_punkt)**2)
       Q_1 = P_1/f # vom Kühlreislauf abgeführte Härme pro Umlauf [J] Fehler_Q_1 = abs(Q_1)*np.sqrt((Fehler_P_1/P_1)**2+(Fehler_f/f)**2)
        #Ausaabe
        print('Heizleistung: ')
        print('P_H [W] =', format_e(P_H), ' +- ', format_e(Fehler_P_H))
        print('\n')
        print('vom Kühlreislauf abgeführte Wärmeleistung: ')
print('P_1 [W] =', format_e(P_1), ' +- ', format_e(Fehler_P_1))
        print('\n')
        print('Motorleistung: ')
        print('P_M [W] =', format_e(P_M), ' +- ', format_e(Fehler_P_M))
        print('\n')
        print('dem Zylinder zugeführte Wärme pro Umlauf: ')
        print('W_H [J] =', format_e(W_H), ' +- ', format_e(Fehler_W_H))
        print('\n')
        print('vom Kühlreislauf abgeführte Wärme pro Umlauf: ')
        print('Q_1 [J] =', format_e(Q_1), ' +- ', format_e(Fehler_Q_1))
        print('\n')
        print('zugeführte mechanische Arbeit pro Umlauf: ')
        print('W_M [J] =', format_e(W_M), ' +
                                              - ', format_e(Fehler_W_M))
```

```
Heizleistung:
P_H [W] = 2.75625e+01 +- 2.676985e-01
vom Kühlreislauf abgeführte Wärmeleistung:
P_1 [W] = 4.887076e+01 +- 2.144603e+00
Motorleistung:
P M [W] = 3.72e+01 +- 1.209969e+00
dem Zylinder zugeführte Wärme pro Umlauf: W_H [J] = 5.702586e+00 + - 5.625182e-02
vom Kühlreislauf abgeführte Wärme pro Umlauf: Q_1 [J] = 1.011119e+01 +- 4.440534e-01
In [3]: #Aufgabe 3 Teil 1
                 U_H = np.array([11.46,11.48,11.46,11.45,11.45,11.42]) # Heizspannung [V]
                 I_H = np.array([2.52,2.53,2.53,2.53,2.53]) *5# Heizstrom [A]
                 Fehler_I_H = 0.01 *5
                 f = np.array([364,326,290,268,223,221]) /60 # Motordrehzahl [Hz]
                 V_punkt = np.array([204,204,204,204,204,204]) /(1e6*60) # Volumenstrom des Kühlwassers [m^3/s]
                 Fehler_V_punkt = 2 /(1e6*60)
                 T_zu = np.array([17.6,17.6,17.6,17.7,17.7,17.7]) +273.15 # Temperatur des Zuwassers [K]
                 Fehler_T_zu = 0.1
                 T_ab = np.array([24.5,24.3,24.0,23.8,23.6,23.2]) +273.15 # Temperatur des Abwassers [K]
                 Fehler_T_ab = 0.1
                 1 = 25.0 /1e2 # Zaumlänge [m]
                 Fehler_1 = 0.2 /1e2
                 F = np.array([1e-6, 0.10, 0.22, 0.46, 0.72, 0.86]) # [N]
                 Fehler_F = 0.01
                 W_pV = np.array([19100, 19975, 20577, 24985, 24704, 25936]) / 1e4 # Arbeit [J]
                 Fehler_W_pV = W_pV *0.05
                 P_pV = W_pV*f # [W]
                 Fehler_P_pV = abs(P_pV)*np.sqrt((Fehler_W_pV/W_pV)**2+(Fehler_f/f)**2)
                Delta_T = T_ab-T_zu #Temperaturdifferenz von Zu- und Abwasser [K]
Fehler_Delta_T = np.sqrt(Fehler_T_zu**2+Fehler_T_ab**2)
                 P\_{ab} = c\_{W*rho\_W*Delta\_T*V\_punkt} \  \, \textit{# vom K\"uhlreislauf abgef\"uhrete W\"armeleistung [W] } \\ Fehler\_{P\_{ab}} = abs(P\_{ab})*np.sqrt((Fehler\_c\_{W/c\_W})**2+(Fehler\_rho\_{W/rho\_W})**2+(Fehler\_Delta\_T/Delta\_T)**2} \\ + (Fehler\_{P\_{ab}} = abs(P\_{ab})*np.sqrt((Fehler\_c\_{W/c\_W})**2+(Fehler\_Delta\_T/Delta\_T)**2} \\ + (Fehler\_Delta\_T/Delta\_T)**2} \\ + (Fehler\_Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T)**2} \\ + (Fehler\_Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta\_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/Delta_T/
                                                                                   +(Fehler_V_punkt/V_punkt)**2)
                 Q_ab = P_ab/f # vom Kühlreislauf abgeführte Wärme pro Umlauf [J]
                 Fehler_Q_ab = abs(Q_ab)*np.sqrt((Fehler_P_ab/P_ab)**2+(Fehler_f/f)**2)
                \label{eq:pel} \begin{split} P\_el &= U\_H*I\_H \ \textit{\#Heizleistung [W]} \\ Fehler\_P\_el &= abs(P\_el)*np.sqrt((Fehler\_U\_H/U\_H)**2+(Fehler\_I\_H/I\_H)**2) \end{split}
                D = 1*F
                 Fehler_D = abs(D)*np.sqrt((Fehler_1/1)**2+(Fehler_F/F)**2)
                 W_D = 2*np.pi*D
                 Fehler_W_D = 2*np.pi*Fehler_D
                 Q_V = Q_el-Q_ab-W_D
                 Fehler_Q_V = np.sqrt(Fehler_Q_el**2+Fehler_Q_ab**2++Fehler_W_D**2)
                  #Plot
```

```
fig, ax = plt.subplots(1)
plt.errorbar(f, Q_V, yerr=Fehler_Q_V, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='CO--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${Q_V}$')
plt.errorbar(f, Q_el, yerr=Fehler_Q_el, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='C1--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${Q_{el}}$')
plt.errorbar(f, Q_ab, yerr=Fehler_Q_ab, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='C2--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${Q_{el}}$')
plt.errorbar(f, W_D, yerr=Fehler_W_D, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='C3--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${W_D}$')
plt.title('[Fig. 222.19] Motorverlust als Funktion der Frequenz')
plt.grid(True)
plt.xlabel('Frequenz '+r'${f}$'+' '+r'${[Hz]}$')
plt.ylabel('Energiebilanz '+r'${[J]}$')
box = ax.get_position()
ax.set_position(|box.x0, box.y0, box.width * 0.8, box.height])
ax.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(1, 0.5))

plt.savefig('figures/222_Fig1.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
```

## [Fig. 222.19] Motorverlust als Funktion der Frequenz



```
In [4]: \#Aufgabe 3 Teil 2
```

```
eta_eff = W_D/Q_el
Fehler_eta_eff = abs(eta_eff)*np.sqrt((Fehler_W_D/W_D)**2+(Fehler_Q_el/Q_el)**2)

eta_th = W_pV/Q_el
Fehler_eta_th = abs(eta_th)*np.sqrt((Fehler_W_pV/W_pV)**2+(Fehler_Q_el/Q_el)**2)

#Plot
fig, ax = plt.subplots(1)
plt.errorbar(f, eta_eff, yerr=Fehler_eta_eff, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='CO--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${{\eta}_{=}ff}}
plt.errorbar(f, eta_th, yerr=Fehler_eta_th, xerr=Fehler_f, lw=1, ecolor='k', fmt='C3--', capsize=1, label='Messdaten '+r'${{\eta}_{=}ff}}
plt.title('[Fig. 222.20] Wirkungsgrad als Funktion der Frequenz')
plt.grid(True)
plt.xlabel('Frequenz '+r'${f}$'+' '+r'${[Hz]}$')
plt.ylabel('Wirkungsgrade '+r'${{\eta}_{=}ff}}*'+' und '+r'${{\eta}_{=}fh}}*'+' '+r'${[1]}$')
plt.legend(loc='best')

plt.savefig('figures/222_Fig2.pdf', format='pdf', bbox_inches='tight')
```

