

美颜自拍亭 · 快速操作指南

Windows x64 · 自助拍照 / 本地美颜 / 模板编辑 / DS620 打印

作者：爱打游戏的Arweil 联系方式 QQ:759377831

本软件开源且免费，请注意不要受骗。

本项目由 Codex 制作，作者不懂代码，欢迎大佬交流。

01 安装与首次使用

1. 准备设备。连接相机与 DS620 USB，打开电源。安装 DS620 官方驱动，在驱动中选 6×4 英寸（约 10×15 cm）相纸。

2. 双击安装包。运行 BeautyPhotoBooth-1.1.1-Setup.exe，看到免费提醒和作者信息后完成向导。桌面会生成“美颜自拍亭”快捷方式。

3. 自动检测。打开软件后自动检测设备并尝试连接。若没有就绪，按 F10 → “相机自动检测 / 连接方式 / 驱动”，查看具体型号与可用方式。

4. 佳能接口。软件自动查找本机合法安装的 EDSDK.dll；找不到时，在 F10 手动选择 64 位接口文件，保留其原目录内的配套 DLL。

5. 保存并试拍。选择 DS620 队列并保存设置，先试拍和打印一张，确认方向、边框和实际出纸，再交给顾客。

不接设备也可从开始菜单打开“模拟演练（不打印）”。模拟图有明确标识，不提交实际打印。安装包自带 Python 运行环境。

02 顾客拍照与打印

选模板 → 拍照 → 等待处理 → 对比 → 打印 / 重拍

选模板

欢迎封面随窗口放大，点击封面或按钮进入模板页。模板按可用空间排成网格，排满后翻页；每款显示拍几张，双三格默认拍 3 张、左右重复使用。

拍摄

顾客按一次倒计时按钮，每张倒计时 5 秒，自动拍满模板。工作人员可点“立即拍摄”或按空格。拍照时看镜头并保持姿势。

对焦

佳能原生方式可点画面位置对焦。白框表示检测人脸，黄色为处理中，绿色为相机确认合焦，橙色为未确认。USB视频方式请在相机上调焦，点选画面不会变成镜头已合焦。

等待与对比

拍完后在本机美颜并套入模板。成片按可用空间等比例放大，完整保留边框；F11 切换全屏后自动重新适配。美颜开关切换原片 / 美颜，打印当前显示版本。

打印或重拍

满意后点打印；Windows 接收任务后回到欢迎页。不满意可重拍。“已提交”表示进了队列，工作人员仍需确认出纸。

F10	F11	空格	Esc
工作人员设置	全屏 / 窗口	拍摄页立即拍摄	退出全屏；窗口模式下取消倒计时

美颜包含提亮、阴影提升、磨皮、大眼、瘦脸、去油光、淡纹和轻微身体调整。局部效果依赖识别，未可靠识别时跳过。原片另存；镜像取景不改变保存方向。

03 模板简单编辑与品牌替换

F10 → Logo / 标题 / 封面 / 模板管理

导入后识别张数

在“拍照模板”点“批量添加模板”，用 Ctrl / Shift 多选。优先识别透明框，没有透明框则尝试识别独立浅色空白框。整页白纸或复杂图案需要手动画框；不确定的模板先保留草稿。

调整照片框和照片位置

1. 选中模板，点“编辑照片框 / 名称”。空白处拖动新增，框内拖动移动，右下角小方块拖动缩放；“精确调整位置 / 大小”可直接输入坐标。

2. 切到“照片内容”模式，在框内拖动调整取景位置；放大滑块可裁去多余背景，“照片位置复位”恢复默认。实时取景也会使用该裁切范围。

3. 设每个框使用第几张照片，编号从 1 连续排列。同编号重复用同一张；可点“两列同组照片”。最多 16 个框、12 张独立照片。

4. 可撤销框编辑。先点“保存照片框”，再点主窗口“保存并应用”。取消主窗口则不应用草稿；旧版本可在“已删除 / 旧版本”恢复。

移动窗口后，原位置按周围底色补齐；复杂装饰请仔细核对预览，精细改图可先用图片编辑软件。原始导入文件不会覆盖。

Logo、标题和欢迎封面

在“Logo / 标题 / 封面”页替换 Logo，推荐透明 PNG；“使用默认 logo”恢复作者提供的图形。预览标题支持 1 至 40 字，新配置默认：**拍照免费，删一张50（本标题可编辑）**。

欢迎封面可批量导入，选一张后“设为欢迎封面”。全部修改均需“保存并应用”；替换一次一项，删除可多选。

04 相机检测、驱动与兼容范围

能识别型号，不等于已经支持全部原生遥控功能。

连接方式	能做什么 / 需要什么
佳能原生联机	遥控快门、下载照片、取景与机型支持的点按对焦。需合法安装 64 位 EDSDK；已验证 EOS R6 Mark II，其他型号需自行验证。
索尼 / 松下等 USB视频	设备须支持 Windows 视频输出，或接 HDMI 采集卡。可取景、取帧、美颜和打印；保存分辨率取决于视频输出，不是原生高像素照片，也不支持镜头点按对焦。
索尼 / 松下原生 SDK	本版本尚未接入。索尼可能需申请 SDK，松下 SDK 下载需型号及序列号；普通驱动不能自动补齐这些遥控功能。

自动检测与选择

F10 → 相机自动检测：查看 Windows 识别到的型号、设备类型和驱动状态。多个外接候选设备时手动选择，避免用错；自动方式不会选择笔记本内置摄像头。选好后“保存并连接”。

缺少驱动怎么办

启动时可通过 Windows Update 自动匹配缺失相机驱动，需要网络和相应权限；不会更新健康驱动、其他硬件或固件。可点“管理员修复缺失驱动”，由工作人员确认 Windows 提示。

找不到精确匹配的驱动时，用界面里的厂商官方入口。软件不自动提交 SDK 申请、不替您填写序列号，也不会自动重启电脑。驱动正常仅表示 Windows 识别设备。

本机没有连接索尼或松下实机，USB视频兼容方式尚未对各品牌型号逐一验机；请在实际活动前完成试拍。

05 维护、常见问题与开源

先确认设备与队列，再处理照片。

问题	处理方法
相机未就绪	唤醒相机，检查 USB、供电和连接模式；关闭其他占用相机的软件。F10 查看自动检测结果与接口，再重连。
对焦未确认	增加照明，点选有清晰边缘的位置，镜头设 AF；USB视频请直接在相机上调焦。
模板未上架	确认照片框在画布内、编号从 1 连续排列，保存照片框后再保存主窗口。
打印未出纸 / 状态不明	核对 Windows 队列及实际出纸，检查相纸、色带、电源和驱动。先确认原任务，避免重复点击。

备份与升级

F10 可打开照片目录。退出软件后备份 **config.json、assets、data**。原片与成片在 data/sessions，模拟照片在 data/demo，日志为 data/booth.log。

默认目录：%LOCALAPPDATA%\Programs\OpenPhotoBooth，沿用旧目录方便升级。覆盖安装保留已有标题、Logo 和导入素材；卸载保留配置、素材及照片。请按现场约定定期备份、清理。

作者与 GitHub

作者：爱打游戏的Arweil 联系方式 QQ:759377831。
本项目由 Codex 制作，作者不懂代码，欢迎大佬交流。

代码采用 MIT 许可证；第三方组件遵循各自许可。源码 ZIP 上传 GitHub 仓库，安装包和 PDF 放 Releases。项目介绍在 docs/GitHub项目介绍.md。不要上传现场配置、客户照片或证书私钥。