
O PXT: Kompass

LAST NED PDF


Introduksjon

Micro:biten har en magnetisk sensor innebygd, noe også de fleste smarttelefonene har. Vi kan bruke denne sensoren til å lage et digitalt kompass. I et vanlig analogt kompass har vi en magnetisk nål som peker mot nord uansett hvilken vei vi snur det. På en lignende måte skal vi få micro:biten til å vise en pil som alltid peker mot nord.



Steg 1: Vi finner kompassretning

Micro:biten leser av kompassretningen i grader. 0° er Nord, 90° er øst, 180° er sør og 270° er vest. Siden vi vet i hvilken retning micro:biten peker, kan vi beregne i hvilken retning et pilbilde på micro:biten må peke for å vise retning mot nord.





Sjekkliste

- Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til makecode.microbit.org
- Lag en ny varibel som heter retning inne i kategorien variabler.
- Inne i en for alltid-kloss legger du inn en sett retning til-kloss fra kategorien variabler.

 Du skal sette retning til kompassretning som du finner i Inndata kategorien.
- Legg inn en vis tall-kloss fra Basis-kategorien og erstatt 0 med variabelen retning. Slik kan du vise verdien retning inneholder.

```
gjenta for alltid

sett retning ▼ til kompassretning (°)

vis tall retning ▼
```




Test prosjektet

- Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Dette er en faktisk simulator. Her kan du teste at kompassretningen vises som tall.
- Last ned programmet til til micro:biten. Første gang du bruker magnet-sensoren etter at du har lastet opp et nytt program på micro:biten, må den kalibreres. Du blir bedt om å vippe på

micro:biten slik at det blir lys på hele skjermen eller tegne en sirkel. Følg med på instruksjonen micro:biten gir. Her er et eksempel på <u>kalibrering av kompass</u>

Steg 2: Vi viser pilen

Det er mye lettere å finne ut hvilken vei Nord er ved å legge inn en pil' som alltid peker mot nord. Vi skal bruke et pilbilde som kan peke i 8 ulike retninger. Vi må derfor tenke at vi deler kompassrosa opp i 8 kakestykker eller segmenter som alle har en åpning på 360° / 8 = 45°. Segmentene for de 8 ulike himmelretningene blir da:



```
gjenta for alltid
sett retning ▼ til kompassretning (°)
hvis retning ▼
          < ▼ 22.5
 vis pil Nord ▼
vis pil Nordvest ▼
vis pil Vest ▼
vis pil Sørvest ▼
202.5
 vis pil Sør ▼
247.5
 vis pil Sørøst ▼
292.5
 vis pil Øst ▼
337.5
 vis pil Nordøst ▼
ellers
 vis pil Nord ▼
```





Test prosjektet

- Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Her kan du teste om pilen snurrer når du endrer retningen på micro:biten.
- Du kan laste ned programmet til micro:biten. Nå må du kalibrere kompasset på nytt siden du har lastet opp et nytt program.
- Peker pilen på micro:biten i omtrent samme himmelretning etter hvert som du snur den rundt?
- Har du et analogt kompass? Sammenlign om ditt micro:bit-kompass og det analoge kompasset peker i samme retning.

Lisens: CC BY-SA 4.0