PXT: Vis et tilfeldig tall



Introduksjon

I denne oppgaven er målet å få micro:biten vår til å vise et tilfeldig tall hver gang vi trykker på knappen A.

Steg 1: Finne klossen som registrerer at knapp A trykkes



Sjekkliste

- Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til makecode.microbit.org.
- For at vi skal få noe til å skje, må vi ha en blokk som gjør noe når knapp A trykkes inn. Denne klossen finner vi ved å gå i kategorien Inndata i menyen på venstre side. Klikk på riktig kloss slik at den havner i vinduet du programmerer i.

Klossen når knapp A trykkes ser slik ut:



Steg 2: Lage en variabel



Sjekkliste

• Nå vil vi opprette en variabel. I denne variabelen skal vi lagre det tilfeldige tallet som velges. For å lage en ny variabel må vi inn i kategorien variabler og så trykke på knappen Lag en variabel. Vi kan kalle variabelen vår hva som helst, men det er best å kalle den noe som forteller oss hva den brukes til. Vi vil lagre tilfeldige tall i den, og kaller den derfor Tall.

Steg 3: Sette en variabel til et tilfeldig tall



• Nå har vi allerede opprettet variabelen Tall. Nå vil vi sette denne til et tilfeldig tall. Dette kan vi gjøre ved å sette sammen klossen sett variabel til 0 fra kategorien Variabler med klossen Velg tilfeldig 0 til 4 fra kategorien Matematikk.

Steg 4: Sette sammen til en blokk



Sjekkliste

• Nå vil vi sette sammen alle klossene fra Steg 1 og Steg 2 til én blokk. Vi vil at når knapp A trykkes inn, så skal variabelen Tall få et tilfeldig tall. Dette gjør vi ved å sette koden fra Steg 2 inn i klossen vi fant i Steg 1. Sett sammen klossene til en blokk som dette:



Steg 5: Vise tallet på skjermen



Sjekkliste

• Til slutt vil vi at det tilfeldige tallet skal vises på skjermen. Dette kan enkelt gjøres ved å sette sammen klossen vis tall 0 fra kategorien Basis med klossen Tall som du finner igjen under Variabler. Sett sammen dette med resten koden din!

Til slutt blir kodeblokken din seende ut som dette:





Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

• Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Dette er faktisk en simulator som kan kjøre programmet vi nettopp laget:

Siden vår kode skal reagere når man trykker på knapp A på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på selve knappen på micro:bit-simulatoren.

• Enda morsommere er det å teste programmet på micro:biten din! Koble micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen.

Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

- Greier du å få større variasjon på tallene som velges? Prøv å endre firetallet i klossen velg tilfeldig 0 til 4. Hva skjer da?
- Greier du å legge til en lignende kode slik at det samme gjøres når du trykker på knapp B?
- Om du har greid utfordringen og fått laget tilfeldig tall når knapp B trykkes: Greier du å lage en kalkulator som multipliserer de to tilfeldige tallene? *Tips: Bruk klossen* 0 × 0 *fra kategorien Matematikk og sett inn variablene du lagret de tilfeldige tallene i.*
- Man kan også gjøre det om til en lek: Finn en venn og gjett hvilket tilfeldig tall som dukker opp. Vinneren er den som kommer nærmest.

Lisens: CC BY-SA 4.0