



Principes de fonctionnement des ordinateurs

Jonas Lätt Centre Universitaire d'Informatique



Contenu du cours



Partie I: Introduction

Partie II: Codage de l'information

Partie III: Circuits logiques


Partie IV: Architecture des ordinateurs

- 1. Introduction
- 2. Histoire de l'informatique
- 3. Information digitale et codage de l'information
- 4. Codage des nombres entiers naturels
- 5. Codage des nombres entiers relatifs
- 6. Codage des nombres réels
- 7. Codage de contenu média
- 8. Portes logiques
- 9. Circuits logiques combinatoires et algèbre de Boole
- 10. Réalisation d'un circuit combinatoire
- 11. Circuits combinatoires importants
- 12. Principes de logique séquentielle
- 13. Réalisation de la bascule DFF
- 14. Architecture de von Neumann
 - 15. Réalisation des composants
 - 16. Code machine et langage assembleur
 - 17. Architecture d'un processeur
 - 18. Performance et micro-architecture
 - 19. Du processeur au système

Universalité



Théorie: Machine Universelle de Turing



Alan Turing

Pratique: Architecture de von Neumann



John von Neumann

Idée sous-jacente: architecture à programme stocké



Capable d'effectuer «n'importe quelle tâche», de la bureautique au calcul scientifque.

Ordinateur

Plateforme immuable:

«on n'y touche plus!»

Capable d'exécuter, de manière répétée, des instructions tirées d'un jeu d'instructions.

Programme

Une séquence d'instructions

Stocké dans une mémoire de travail de l'ordinateur

> Origine de l'idée du programme stocké: diverses personnes dans les années 1930.




1950: L'ordinateur Edvac

- Successeur de Eniac, projet supervisé par Eckert et Mauchly.
- Commandité par l'armée américaine dans le cadre du projet Manhattan.
- Contributeur: le mathématicien John von Neumann, auteur d'une publication sur l'architecture de Eniac.
- L'architecture de von Neumann est, dans les grandes lignes, toujours utilisée dans les ordinateurs modernes.

Architecture de von Neumann










Eléments de l'architecture de von Neumann

Entrées / Sorties






Deux types de mémoire



Mémoire Centrale




Dispositifs de stockage auxiliare

- Disque dur
- Mémoire flash
- ..


Mémoire Centrale





Le Processeur Central (CPU)






Le CPU – Registres



- Petites unités de **mémoire très rapides**.
- Permettent de mémoriser des valeurs temporaires en cours d'utilisation.
- Exemple: une valeur récupérée de la mémoire centrale.
- Exemple: un résultat intermédiaire de plusieurs opérations arithmétiques.

Processeur Central (CPU)




Le CPU – Unité arithmétique et logique (ALU)

registres

ou logique (opérateur AND, ...).






Le CPU – Unité de Contrôle



- Commande et contrôle l'opération du CPU.
- Transmet des signaux de contrôle aux différents dispositifs du CPU.
- Responsable du bon déroulement des cycles FETCH-DECODE-EXECUTE.

Processeur Central (CPU)








Les flux d'information






Mémoire Centrale




Processeur Central (CPU)


















Le Bus de données



Processeur Central (CPU)

Mémoire Centrale






Bus de données


Le Bus d'adresse



Processeur Central (CPU)

Mémoire Centrale





Bus d'Adresse

Bus de données

Le Bus de contrôle




Processeur Central (CPU)


Mémoire Centrale

Instructions

Données










Les systèmes de communication (bus)








Les cycles Fetch-Decode-Execute

Les cycles Fetch-Decode-Execute





- Circuit synchrone, rythmé par une horloge.
- Exécution séquentielle et cyclique.
- Cycle en 3 étapes
 - 1. Fetch
 - 2. Decode
 - 3. Execute
- Cycle orchestré par l'unité de contrôle.


Les cycles Fetch-Decode-Execute: FETCH



FETCH: le processeur lit la prochaine instruction dans la mémoire centrale.

Le registre **PC**: «Program Counter» (**Compteur de programme**)
Adresse de l'a prochaine instruction.

PC




Exécution normale: PC est incrémenté à chaque cycle.

«Saut», p.ex. branchement: Chargement d'une nouvelle valeur dans le PC.

Les cycles Fetch-Decode-Execute: FETCH



FETCH: le processeur lit la prochaine instruction dans la mémoire centrale.




Le registre IR: «Instruction Register» (Registre d'instruction)
L'instruction lue en mémoire y est déposée.



Les cycles Fetch-Decode-Execute: DECODE





DECODE: Le CPU **interprète** l'instruction dans le registre IR.

Quelle est la tâche demandée? Exemples:


- Mettre à jour le PC (Saut inconditionnel).
- Charger une valeur dans un registre.
- Effectuer un calcul.

L'unité de contrôle envoie les signaux de contrôle aux autres dispositifs:

- La mémoire centrale
- L'unité arithmétique et logique
- Les registres















- Exemple: charger une valeur en mémoire, déposer dans un registre.
- Ici, l'adresse en mémoire de la valeur se trouve dans un registre.
- Autre possibilité: l'adresse est calculée par l'ALU.

Les cycles Fetch-Decode-Execute: EXECUTE





Exemple: effectuer un calcul.


- Addition / soustraction.
- Opération Booléenne bit-parbit.
- Comparaison (A>B?)
- •
- Le calcul est effectué par l'ALU.

Commentaires sur l'architecture de von Neumann



Question: Un processeur moderne est-il vraiment l'implémentation exacte de l'architecture von Neumann?

Réponse: Non, la plupart des processeur modernes sont **multi-cœurs**. Plusieurs CPUs sont connectés à la mémoire centrale.



Question: L'architecture de von Neumann est-elle la seule implémentation du concept de machine à programme stocké qu'on ait réalisée?

Réponse: Non, certains ordinateurs ont été construits selon **l'architecture de Harvard**. Dans ce cas on a deux mémoires distinctes, une pour les instructions et une pour les données.

Exercice instantané



Quel type d'information récupère-t-on dans la mémoire lors d'une étape *Fetch*?

- 1. La prochaine instruction à exécuter.
- 2. Des données (par exemple un nombre entier à additionner).
- 3. Une instruction ou une donnée, ça dépend.





- Nous avons présenté l'architecture de von Neumann d'une manière générale, qui est en gros valable pour n'importe quelle architecture moderne.
- Mais, en entrant dans les détails, on voit qu'il existe beaucoup d'architectures d'ordinateurs modernes, avec des différences importantes.
- On va choisir une architecture particulière: l'architecture RISC-V, et présenter ses détails.

Aperçu: Architecture d'un ordinateur



Vue conceptuelle de l'architecture:

Le jeu d'instructions

Programme dans un langage de haut niveau (C):

$$f = (g+h) - (i+j)$$

Programme en assembleur:

add \$t0, \$s1, \$s2 add \$t1, \$s3, \$s4 sub \$s0, \$t0, \$t1

Programme en langage machine:

000000	10001	10010	01000	00000	100000
000000	10011	10100	01001	00000	100000
000000	01000	01001	10000	00000	100010

Implémentation de l'architecture:

Les circuits et leurs interactions

