3 Теплотехнічні характеристики будівлі, потреба у тепловій енергії на опалення, ГВП та вентилювання (<u>Вкладка 3</u>)


## Порядок виконання завдання

- 3.1 Отримати дані щодо теплотехнічних характеристик будівлі:
  - методика розрахунку 1 (спрощена):
    - ✓ питомі тепловтрати будівлі  $q_{\text{тепл.}}$  (Вт/м²) для розрахункової температури;
    - ✓ загальна площа приміщень  $S_{\text{буд.}}$ .
  - <u>методика розрахунку 2 (альтернативна за вільним вибором</u> студента):
    - ✓ поверхові плани будівлі;
    - ✓ характеристики огороджувальних конструкцій (зовнішні стіни (*так званий «пиріг»*), перекриття першого поверху, перекриття даху, світлопрозорі елементи, зовнішні двері, ...);
    - ✓ орієнтація будівлі за сторонами світу.
- 3.2 Розрахувати потребу у енергії на приготування гарячої води та потужність системи ГВП.

(Розрахунок проводимо відповідно наступної методики:

3.2.1 Визначаємо витрату енергії та потужність системи ГВП.

Схема системи ГВП:



**Увага!** Кількість мешканців (споживачів гарячої води) будинку вже визначена у вкладці вихідних даних для моделювання.

3.2.1.1 Обсяги споживання води на прийоми душу:

$$Q_{\mathrm{душ}} = N_{\mathrm{душ}} \cdot Q_{\mathrm{душ.\ норм.}}$$

- 3.2.1.2  $3адаємо температуру води при прийомі душу <math>T_{\text{душ}}$ .
- 3.2.1.3 Обсяги споживання води на прийоми ванн:

$$Q_{\text{ванн}} = N_{\text{ванн}} \cdot Q_{\text{ванн. норм.}}$$

- 3.2.1.4 Задаємо температуру води при прийомі ванни  $T_{\text{ванн}}$ .
- 3.2.1.5 Корегування витрати гарячої води для визначеної температури на виході з бака ГВП:
  - для душу:

$$Q_{
m душ}^T = Q_{
m душ} rac{(T_{
m душ} - T_{
m вх.води})}{(T_{
m вих.води} - T_{
m вх.води})},$$
 л/добу.

для ванни:

$$Q_{
m Bahh}^T = Q_{
m Bahh} rac{(T_{
m Bahh} - T_{
m Bx. Bodu})}{(T_{
m Bux. Bodu} - T_{
m Bx. Bodu})},$$
 л/добу.

• всього разом:

$$Q_{
m rap.води}^T = rac{Q_{
m душ}^T + Q_{
m Bahh}^T}{
ho},$$
 м³/добу.

де  $\rho = 998,23 \ \kappa z/m^3$  - густина води при температурі  $60^{\circ}C$ .

3.2.1.6 Енергія необхідна для нагріву води:

$$W_{\text{гар.води}} = 1,163 \cdot Q_{\text{гар.води}}^T (T_{\text{бака}} - T_{\text{вх.води}}), \kappa Bm \cdot 200.$$

3.2.1.7 Необхідна теплова потужність нагрівача:

$$P_{\Gamma \mathrm{B}\Pi} = \frac{W_{\mathrm{гар. Води}}}{t_{\mathrm{Harp.}}}, \, \kappa B m$$

де  $t_{\rm нагр.}$  – час нагрівання бака ГВП (визначається споживачем за особистими вподобаннями)).

3.3 Розрахувати потужність тепловтрат будівлі через огороджувальні конструкції для розрахункової температури.

(Розрахунок проводимо відповідно вибраної методики:

√ за методикою розрахунку 1:

$$Q_{\text{тепл.}} = f(T_{\text{зовн.}});$$

визначаємо потужність тепловтрат для розрахункової температури зовнішнього повітря:

 $Q_{
m poзpax.\ Tепл.}(T_{
m pospax.\ 30BH.})=q_{
m Tепл.}(T_{
m pospax.\ 30BH.}) imes S_{
m буд}$ , кВт,

де  $q_{\text{тепл.}}$  – питомі тепловтрати через огороджувальні конструкції, к $Bm/m^2$ .

- ✓ за методикою розрахунку 2 згідно СНіП 2.04.05-91\*У).
- 3.4 Побудувати характеристику потреб будівлі у тепловій енергії на опалення для всього діапазону температур зареєстрованих протягом визначеного періоду часу (див. рис.)

(Розраховуємо аналітичну залежність  $Q = f(T_{30BH, 10Birmg})$ :

- координати точки 1:  $(T_{\text{розрах. 30вн.}}; Q_{\text{розрах. тепл.}});$
- координати точки 2: (Трозрах, внутр.; 0),

де  $T_{
m pозрах.\ внутр.}$  – розрахункова температура повітря всередині будівлі.




Рис. Залежність тепловтрат будівлі від температурних умов

3.5 Розрахувати витрати енергії на опалення за визначений період.

(Використовуючи данні про тривалість температурних режимів п.1.4 та залежність  $Q = f(T_{30BH. \ \Pi0BiTpg})$ , розраховуємо втрати енергії на кожному температурному режимі:

$$W_{\text{теп},i} = Q_i \cdot t_i$$
.

Сума втрат енергії по всім режимам і загальними втратами за досліджуваний період)

- 3.6 За відомими обсягам споживання розрахувати вартість опалення та ГВП будівлі для умов:
  - теплозабезпечення від централізованої мережі;
  - автономного теплозабезпечення від газового котла;
  - автономного теплозабезпечення від вугільного котла;
  - автономного теплозабезпечення від дров'яного котла;

- автономного теплозабезпечення від котла, що працює на деревних пелетах;
- автономного теплозабезпечення від електричного котла.

Для цього необхідно перерахувати обсяги спожитої енергії (на опалення та ГВП) на обсяги спожитого первинного палива в натуральному еквіваленті (з врахуванням ККД системи перетворення або котла), вказати тариф на централізоване тепло та вартість видів палива, які використовувались при розрахунках.

- 3.7 Побудувати гістограму за результатами розрахунків попереднього пункту.
- 3.8 При розробці програми забезпечити:
  - інтерфейс користувача необхідним інструментарієм для введення та модифікації вхідних даних, ведення розрахунків та складання остаточних звітів;
  - програмний зв'язок з попередніми вкладками для ведення розрахунків.