
Programujeme STM32

nízkopříkonové aplikace

Ing. Vojtěch Skřivánek



Poděkování

Děkuji firmám

SIEMENS

a



za podporu při psaní této knihy.

Obsah

1	$\mathbf{U}\mathbf{v}\mathbf{c}$		1
	1.1	Motivace knihy	1
	1.2	Struktura knihy	2
	1.3	Fonty textu	3
2	Výv	vojové nástroje	5
	2.1	Vývojová deska	6
	2.2	Vývojové prostředí	7
	2.3	Shrnutí	7
3	Zalo	ožení projektu	9
4	$\mathbf{\acute{U}}\mathbf{sp}$	porná nastavení kontroleru 1	5
	4.1	Zdroj hodinového signálu	5
		4.1.1 Vnitřní vícerychlostní zdroj	5
		4.1.2 Příklad 1 - Změna frekvence MSI a nepěťové úrovně	7
		4.1.3 Vnitřní vysokorychlostní zdroj	0
		4.1.3.1 Příklad 2 – Nastavení HSI	1
		4.1.3.2 Příklad 3 – Frekvence a rychlost programu	5
		4.1.4 Vnější vysokorychlostní oscilátor	9
		4.1.4.1 Příklad 4 – Vnější vysokorychlostní oscilátor	9
		4.1.5 Vnitřní nízkorychlostní oscilátor	2
		4.1.5.1 Příklad 5 – Vnitřní nízkorychlostní oscilátor a jeho kalibrace	3
		4.1.6 Vnější nízkorychlostní oscilátor	6
		4.1.6.1 Příklad 6 - Vnější nízkorychlostní krystal	6
		4.1.7 Fázový závěs	9
		4.1.7.1 Příklad 7 – Využití fázového závěsu	9
	4.2	Nastavení vyrovnávací paměti	4
		4.2.1 Příklad 8 – Vyrovnávací paměť	5
	4.3	Nastavení periferií	0
		4.3.1 Spotřeba zapnuté periferie	0
		4.3.1.1 Příklad 9 – Změna spotřeby periferie	0
		4.3.2 Distribuce hodinového signálu	6
		4.3.2.1 Příklad 10 – Distribuce hodinového signálu	7
5	Úsp	porné režimy a periferie 6	3
	5.1	Ladění programu v úsporných režimech	4
	5.2	Nízkopříkonový provozní režim	6
		5.2.1 Příklad 11 – Nízkopříkonový provozní režim	7
	5.3	Spící režim	3
		5.3.1 Příklad 12 – Princip spícího režimu	4


iv OBSAH

	5.4	Nízkopříkonový spící režim	79
			79
	5.5		81
		·	83
			86
			89
			92
			96
		5.5.6 Příklad 19 – Probuzení při detekci narušení	99
		5.5.7 Příklad 20 – Probuzení pomocí periferie COMP	
		5.5.8 Příklad 21 – Probuzení pomocí periferie I2C	
	5.6	Pohotovostní režim	
		5.6.1 Příklad 22 – Pohotovostní režim	
6	Úsn	porný program 11	15
	6.1	Příklad 23 – Nastavení GPIO	
	6.2	Příklad 24 – Nastavení RTC	
	6.3	Příklad 25 - Úsporný přenos dat	
	6.4	Příklad 26 - Spící režim místo zpožďovací smyčky	
	6.5	Příklad 27 – Spící režim v praxi	
	6.6	Příklad 28 – Program v paměti dat	
7	Záv	$v\check{ m er}$	37

4.3.2 Distribuce hodinového signálu

V předchozím příkladu jsme si ukázali, jak může spotřebu kontroleru ovlivnit zapnutá periferie. Její spotřeba je závislá na frekvenci hodinového signálu, který přijímá. Je tedy žádoucí udržovat tuto frekvenci co možná nejnižší u každé zapnuté periferie. Jaké máme možnosti a nástroje toho dosáhnout?

Veškeré periferie jsou připojené k jedné ze dvou sběrnic periferií APB1/2 ($Advanced\ Peripheral\ Bus$). Obě tyto sběrnice jsou pomocí můstků připojeny k vysokorychlostní sběrnici AHB ($Advanced\ High-speed\ Bus$), která je připojena k jádru kontroleru.



Úryvek blokového diagramu kontrolerů STM32L073xx [1]

Každé sběrnici můžeme pomocí děliček nastavit jiný kmitočet. Toho se dá využít k optimalizaci odběru jednotlivých periferií.

Většina periferií využívá jako zdroj hodinového signálu právě hodinový signál sběrnice, ke které jsou připojeny. U některých periferií ale můžeme zdroj hodinového signálu změnit. I to se dá skvěle využít.


4.3.2.1 Příklad 10 – Distribuce hodinového signálu

Na tomto příkladu si ukážeme, jak může chytré využití distribuce hodinového signálu do různých periferií snížit spotřebu kontroleru.

Představme si, že náš kontroler musí používat následující periferie – SPI/I2S s co možná nejvyšší přenosovou rychlostí, 2x USART s rychlostí alespoň 115200 Baud, ADC k měření pomalých signálů, I2C v rychlém režimu (400 kb/s) a časovač s alespoň milisekundovým rozlišením. Nemůžeme použít externí zdroje hodinového signálu.

Podíváme-li se do katalogového listu se znalostmi s předchozího příkladu, dojdeme k následujícímu výběru periferií – SPI2 (jediné podporuje I2S režim), USART4 a USART5 (nejnižší odběr), I2C (nejnižší odběr) a časovač TIM6 (nejnižší odběr). ADC má kontroler pouze jeden. Mimo právě ADC jsou všechny tyto periferie na sběrnici APB1.

Naše nastavení hodin bude vypadat následovně:



Využijeme *HSI* s *PLL*. Získáme kmitočet 32 MHz pro maximální rychlost přenosu pomocí *SPI2*. Program s nastavením hodinového signálu a spuštěním jednotlivých periferií vypadá takto:

```
void nastavPll()
{
    // zapne interni vysokorychlostni oscilator
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION;

    // cekej, dokud HSI neni pripraveny
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY));

    // vydeli HSI 4x -> 4 MHz
    RCC->CR |= RCC_CR_HSIDIVEN;

    // nastavi napetovou uroven 1
    PWR->CR = (1U << PWR_CR_VOS_Pos);

    // zapne cekaci stav
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;

    // PLL nasobi 16x -> 64 MHz
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL16;
```

```
// PLL deli 2x \rightarrow 32 MHz
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLDIV2;
        // Zapne PLL
        RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
        // cekej, dokud neni PLL pripraven
        while ((RCC->CR & RCC CR PLLRDY) != RCC CR PLLRDY);
        // nastavi PLL jako zdroj hodinoveho signalu
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
        // cekej, dokud neni zdroj prepnuty
        while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
        // vypne interni vicerychlostni oscilator
        RCC->CR &= ~RCC_CR_MSION;
}
int main(void)
{
        nastavPll();
        // zapne SPI2, USART4, USART5, I2C3 a TIM6
        RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1ENR_SPI2EN | RCC_APB1ENR_USART4EN
                          RCC_APB1ENR_USART5EN | RCC_APB1ENR_I2C3EN |
                          RCC_APB1ENR_TIM6EN);
        // zapne ADC
        RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR ADCEN;
        while(1);
}
```

Program je velmi jednoduchý. Jeho spotřeba je přibližně 5329 μA.

Nevýhodou tohoto programu je, že ač využívá nejúspornější periferie, jsou připojeny na zbytečně rychlý hodinový signál. Pojďme se nyní zamyslet, jak k periferiím připojit hodinový signál s co možná nejnižším kmitočtem.


Nejprve se zaměřme na časovač. Sice jsme zvolili ten s nejnižší spotřebou, ale je připojen na hodinový signál o kmitočtu 32 MHz. Mohli bychom vybrat například časovač TIM21 nebo TIM22, které jsou připojeny ke sběrnici APB2. Té bychom nastavili nižší frekvenci hodinového signálu na 4 MHz, čímž bychom spotřebu snížili. Můžeme ale také použít časovač LPTIM1. Ten umožňuje volbu zdroje hodinového signálu. Můžeme zvolit mnohé zdroje, ale nejúspornější je vnitřní nízkorychlostní oscilátor LSI s přibližným kmitočtem 38 kHz. Využijme tedy místo TIM6 právě tento časovač LPTIM1.

Dále upravíme periferie USART4 a USART5. Zde bohužel nemůžeme použít LPUART1, který také nabízí připojení k LSI. Tím bychom nesplnili podmínku rychlosti komunikace. Můžeme ale použít periferii USART1, jejímž zdrojem hodinového signálu může být sběrnice APB2. Zvolíme jej a kmitočet sběrnice pomocí děličky upravíme na 2 MHz.

Co ale s druhou periferií USART? Periferie USART2 nabízí tyto možnosti volby zdroje hodinového signálu – LSE (není k dispozici), SYSCLK (32 MHz), PCLK1 (APB1 – 32 MHz při maximální rychlost SPI2) nebo HSI (16 MHz). Jak vidíme, nejvýhodnější je pro nás HSI, čímž se spotřeba sníží na polovinu. Jenomže podle katalogového listu má USART2 více než dvakrát větší spotřebu, než má USART4 nebo USART5. Proto tato změna není k lepšímu. My si však můžeme pomoci vydělením kmitočtu HSI čtyřmi. V ten moment do periferie USART2 vstupuje signál o kmitočtu 4 MHz.

Jelikož jsme kmitočet HSI vydělili čtyřmi, je i hlavní hodinový signál pomalejší. To se však dá napravit ve fázovém závěsu PLL, kde kde hodinovému signálu kmitočet zvýšíme. S periferií I2C3 provedeme to samé, co s druhou periferií USART. Místo ní vybereme I2C1, které nastavíme zdroj hodinového signálu HSI již nastavený na 4 MHz. Zároveň díky tomuto nastavení klesne i rychlost a spotřeba ADC.

Naše nastavení tedy vypadá takto:



Dle tabulkových hodnot spotřeby bychom měli dojít k takovémuto snížení odběru:

Periferie	Spotřeba periferie [μ A/MHz]	Kmitočet [MHz]	Spotřeba periferie $[\mu A]$	Rozdíl spotřeby $[\mu A]$	Úspora [%]
USART4	5	32	160	-	-
USART1	14,5	2	29	131	81,9
USART5	5	32	160	-	-
USART2	14,5	4	58	102	63,8
I2C3	11	32	352	-	-
I2C1	11	4	29	308	87,5
TIM6	3,5	32	112	-	-
LPTIM1	10	0,037	0,37	111,6	99,6
ADC(1)	5,5	16	88	-	-
ADC(2)	5,5	4	29	66	75,0
	718,6	82,4			

Jak vidíme, největší podíl na úspoře by měla být změna nastavení I2C. Největší relativní rozdíl je vidět u časovače, kde by relativní úspora měla být téměř stoprocentní. U celkového rozdílu spotřeby vyjádřeného v procentech mějme na paměti, že se jedná pouze o rozdíl odběru periferií, nikoliv celého kontroleru.

Program bude nyní nepatrně složitější. V nastavení zdroje signálu vydělíme kmitočet HSI čtyřmi, zato jej však v PLL vynásobíme šestnácti.

```
void nastavPll()
{
        // zapne interni vysokorychlostni oscilator
        RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
        // cekej, dokud HSI neni pripraveny
        while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY));
        // nastavi napetovou uroven 1
        PWR->CR = (1 << PWR_CR_VOS_Pos);</pre>
        // zapne cekaci stav
        FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;
        // PLL nasobi 4x \rightarrow 64 MHz
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLMUL4;
        // PLL deli 2x -> 32 MHz
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLDIV2;
        // Zapne PLL
        RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
        // cekej, dokud neni PLL pripraven
        while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY);
        // nastavi PLL jako zdroj hodinoveho signalu
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
        // cekej, dokud neni zdroj prepnuty
        while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
        // vypne interni vicerychlostni oscilator
        RCC->CR &= ~RCC_CR_MSION;
```

V hlavním programu přidáme navíc pár řádek, které nastaví zdroje hodinového signálu jednotlivým periferiím.

```
int main(void)
{
        nastavPll();
        // zapne LSI
        RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION;
        // nastavi delicku APB2 /16
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV16;
        // nastavi zdroje hodinoveho signalu: LPTIM1 -> LSI
        // USART2 -> HSI; USART1 -> APB2 (vychozi); I2C -> HSI
        RCC->CCIPR |= (RCC CCIPR LPTIM1SEL 0 | RCC CCIPR USART2SEL 1 |
                       RCC_CCIPR_I2C1SEL_1);
        // zapne SPI2, USART2, I2C1 a LPTIM1
        RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1ENR_SPI2EN | RCC_APB1ENR_USART2EN
                         RCC_APB1ENR_I2C1EN | RCC_APB1ENR_LPTIM1EN
                         RCC_APB1ENR_USART5EN);
        // zapne USART1 a ADC
        RCC->APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_USART1EN | RCC_APB2ENR_ADCEN);
        while(1);
```

Po spuštění programu je spotřeba přibližně $4502~\mu A$. Úspora je tedy $830~\mu A$ což přibližně odpovídá dříve vypočítanému odhadu.

V tomto příkladu tvoří 830 μA přibližně 15,5% úsporu, což není zanedbatelná hodnota. Samozřejmě je nutno brát v potaz, že jde o ilustrativní, idealizovaný příklad.

Ne vždy si můžeme zvolit, kterou z ekvivalentních periferií použijeme z důvodu použití pinů. Dále, pokud bychom pomocí ADC měli měřit více kanálů s rychlými signály, nemohli bychom kmitočet HSI vydělit. Spotřeba USART2 a I2C by tím byla čtyřnásobná.

Periferie	Spotřeba periferie $[\mu A/MHz]$	Kmitočet [MHz]	Spotřeba periferie $[\mu A]$	Rozdíl spotřeby $[\mu A]$	Úspora [%]
USART4	5	32	160	-	-
USART1	14,5	2	29	131	81,9
USART5	5	32	160	-	-
USART2	14,5	16	232	-72	-45,0
I2C3	11	32	352	-	-
I2C1	11	16	176	176	50,0
TIM6	3,5	32	112	-	-
LPTIM1	10	0,037	0,37	111,6	99,6
ADC(1)	5,5	16	88	-	-
ADC(2)	5,5	16	88	0	0,0
	Celkový ro	346,6	60,2		

Jak vidíme v tabulce, bylo by v tomto nastavení použití USART2 neúsporné. Naměřená úspora odběru s takovýmto nastavením činí pouze 352 μ A z celkového odběru kontroleru (cca 6,6 % z celkového odvběru). Při ponechání USART5 je úspora 503 μ A – 9,4 % z celkového odběru.

Tento příklad jasně dokázal, že správná distribuce hodinového signálu jednotlivým periferiím vede k úspoře energie, a to bez vlivu na funkci a běh programu.