Opm:	lmenu DOWNFLOW BRINE Injector in DN positie en plug vorige stap / Gebruik de pijlen	in UP positie! Toe	ets na elke stap: N	EXT voc		e stap o	f REGEN		
Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking						
H1	Ingang menu	NEXT en	voor 3 second			ack-handle	iding.		
H2	Filter keuze	SOFT	STEP 2S in de Clack-handleiding Kies SOFT voor waterontharder of zie Clack-handleiding.						
H3	Meeteenheid	U dH	STEP 3S in de Clack-handleiding Mogelijk: dH = graden Duits of zie Clack-handleiding						
H4	Regeneratie uitstel	rES	STEP 4S in de Clack-handleiding uitstel regeneratie. rES = naar ingestelde tijd minus de gecalculeerde reserve capaciteit. zie Clack-handleiding opties.						
	Capaciteit = d	C 35	STEP 5S in de Clack-handleiding Stel hier de Capaciteit in. Zie tabel.						
H5				Type 10	M3 25	Туре	M3		
				15	35	20	03		
H6	Zoutbak optie (Droog/ Nat)	PrE	PrE = Droge zoutba Natte zoutbak > ee	EP 6S in de Clack-handleiding E = Droge zoutbak > eerst vullen daarna regeneratie Post = te zoutbak > eerst regenereren en dan vullen EP 7S in de Clack-handleiding					
H7	Soort PEKELFLOW instellen	DN	Stel hier type pekel			WN flow			
Н8	Vullen zoutbak - FILL (kg) 1 ^{ste} SPOELSTAP	1,75kg	STEP 11S in de Cla Stel hier de hoevee		•	ratie in. (1 Type 20	15 gr/ltr) kg. 2,30		
H9	Normaal (Wacht) – Service 2 ^{de} SPOELSTAP	120m	STEP xS in de Clack-handleiding Droge zoutbak (PrE). Eerst vullen daarna 120m (2uur) wachttijd voor aanmaak pekelwater)						
	Terugspoel - BACKWASH 3 ^{de} SPOELSTAP	3m	STEP 8S in de Clack-handleiding Stel hier terugspoeltijd (Backwash) in. zie tabel						
H10				Туре		Туре	Min.		
				10	3	20	3		
	Pekel zuigen – BRINE DRAW 4 ^{de} SPOELSTAP	35m	STEP 9S in de Clack-handleiding Stel hier pekel opzuig tijd in, tevens Slow Rinse. zie tabel						
H11				Туре	Min.	Туре	Min.		
				10	30	20	40		
H12	Terugspoel - BACKWASH 5 ^{de} SPOELSTAP	1m	STEP 8S in de Clad						
			Stel hier terugspoeltijd (2e Backwash) in. zie tabel						
				Туре	Min.	Туре	Min.		
				10 15	1	20	1		
H13	Terugspoel – Rapid Rinse 6 ^{de} SPOELSTAP	4m	STEP 11S in de Clack-handleiding Stel hier snelle spoeltijd (Rapid Rinse) in.						
				Туре	Min.	Туре	Min.		
				10	3	20	5		
				15	4				
	Einde								
Reset									
NEXT + REGEN 3 sec.									

	menu DOWNFLOW BRINE -S	•						
Opm: Injector in DN positie en plug in UP positie! Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap / Gebruik de pijlen om waarden instellingen te veranderen								
Stap	Parameter omschrijving	Instelling Opmerking						
l1	Ingang menu	NEXT voor 3 seconden STEP 11 in de Clack-handleiding.						
12	Hardheid IN	10 dH	STEP 2I in de Clack-handleiding Stel hier de inkomende waterhardheid in.					
13	Hardheid rest	0 dH	STEP 3I in de Clack-handleiding Stel hier de resthardheid in					
14	Geforceerde regeneratie	10	STEP 4I in de Clack-handleiding Stel hier de geforceerde regeneratie in. 10 dagen.					
15	Aanvang regeneratie (Uren)	2:00	STEP 5I in de Clack-handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Uren instellen					
16	Aanvang regeneratie (Minuten)	2:00	STEP 6I in de Clack-handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Minuten instellen					
17	Backlight werking display	Lr OFF	STEP 7I in de Clack-handleiding Backlight OFF2					
Einde								