Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 1 av 18

Godkjenning.: ETA - 16/0103. Dop.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE FT Board er et branntettsystem av prefabrikkerte plater for rask og enkel installasjon i vegg og gulvkonstruksjoner, bestående av ubrennbar mineralull klasse A1 iht EN 13501-1 med et smeltepunkt på ≥ 1000 °C. FIRESAFE FT Board er i densitet 160kg/m3, tykkelse 50 mm påført brannhemmende dekkmaling type FIRESAFE FT Coating på en eller to sider av platen.

Ved gjennomføringer med tekniske installasjoner i FT Board benyttes FIRESAFE FT Acrylic / FIRESAFE FT Graphite / FIRESAFE Fire Wrap på rull / FIRESAFE COLLAR.

Tilleggsprodukt velges i henhold til type installasjon som vist i montasjeavisingen

ARTIKKEL/ VARENAVN / STØRRELSE

200631: FIRESAFE FT Board. 600x1200x50 mm 2S = 2 sidig malt

SERTIFISERING / BRANNMOSTAND

- FIRESAFE FT Board er testet i henhold til NS -EN 1366-3 (2009) og EN 13501-1/2.
- Ventilasjonskanaler testet i henhold til NS -EN 1366-3 og EN 13501-1/2.
- Ventilasjons-brann spjeld testet i henhold til NS -EN 1366-2 og EN 13501-1/2.
- Godkjent som røyktetting i henhold til EN 1634-3.
- Sertifisert i henhold til ETA-16/0103.
- Brannmostand EI 30 til EI 120 med omfattende bruksområder for vegger og gulv.
- Mulitiple gjennomføringer skal ikke overstige mer enn 60 % av arealet i utsparingen.
- For flere detaljer, se Ytelseserklæring / DoP på www.firesafe.no.
- Metallrør isolert med cellegummi må være med cellegummi type Armaflex eller tilsvarende i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0
- For andre tekniske opplysninger for FIRESAFE FT Board eller for lyd og annet se produktdatablad/ TDS.

INSTALLASJON

- Rengjør åpninger for støv og fett
- Sugende materialer fuktes på forhånd med vann eller primer.
- FIRESAFE FT Board kuttes og tilpasses nøyaktig for utsparing med kniv eller sag.
- Påfør FIRESAFE FT Coating eller FT Paste eller FIRESAFE FT Acrylic på alle ende-sider av platen med stål sparkel, fugesprøyte – male pensel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen.
- Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes mindre sprekker og åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider platen.
- Sprekker / åpninger mellom plate og konstruksjon med bredde større enn 5 mm må fuges med FT Acrylic i dybde på minimum 25 mm.
- Glatt ut fugemassen i åpningen mellom plate og utsparing og benytt maskeringstape for fine kanter.
- Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og installasjon tettes med FIRESAFE FT Acrylic eller FIRESAFE FT Graphite, bredde minimum 5mm, dybde må være i hele platetykkelsen på begge sider. Bakdytt er valgfritt.

OVERSIKT OVER TYPE GJENNOMFØRING OG BRANNMOSTANSDSKLASSE

Tomme utsparinger i vegg	EI 30 – EI 120	Side 2-3	Detalj fig 1-2
Tomme utsparinger i dekke	EI 60	Side 4	Detalj fig 3
Multiple mixed gjennomføring i vegg og dekke	EI 60	Side 5-6	Detalj fig 4-5
Multiple kabelgjennomføring i vegg	EI 60	Side 7	Detalj fig 6
Multiple kabelgjennomføring i dekke	EI 60	Side 8	Detalj fig 7
Ventilasjonskanaler i vegg og dekke	EI 60	Side 9-10	Detalj fig 8-9
Brannspjeld i vegg	EI 90	Side 11	Detalj fig 10
Ventilasjonskanal med brannspjeld i vegg	EI 60	Side 12	Detalj fig 11
Plastrør med FIRESAFE FIRE COLLAR i vegg	EI 60	Side 13	Detalj fig 12-13
El-trekkrør av plast i vegg	EI 120	Side 14	Detalj fig 14
Plastrør med FIRESAFE Fire Wrap på rull i dekke	EI 90	Side 15	Detalj fig 15
Isolerte rør av stål og kobber i vegg	EI 60	Side 16-17	Detalj fig 16-19
Isolerte rør av stål og kobber og i dekke	EI 90	Side 18	Detalj fig 20-21



Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 2 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957


Betongvegg ≥ 100 mm.					
Tomme utsparinger Tykkelse FIRESAFE FT Board 2 S (mm) Størrelse utsparing (mm) Brannklasse Se detalj, fig					
Tomme utsparinger	1 x 50 mm	600 x 1200	EI 30	Figur 1	
Tomme utsparinger	1 x 50 mm	600 x 400	El 120		

Figur 1 Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med en stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. **Note:** Til slutt legges skråfuge med FIRESAFE FT Acrylic utenpå FT Board og mot betong konstruksjonen, bredde x dybde ca 8 x 8 mm på begge sider av platen.



Note: Skråfuge i bredde x dybde ca 8 x 8 mm på begge sider av platen.






Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 3 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Tomme utsparinger i vegg	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Tomme utsparinger i vegg 2 x 50 mm		600 x 1200	EI 60	Figur 2	

Figur 2 Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignede før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider platene.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 4 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

Betongdekke ≥ 150 mm.					
Tomme utsparinger	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing mm	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Tomme utsparinger	2 x 50 mm	600 x 1200	EI 60	Figur 3	

Figur 3

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignede før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med overkant – underkant gulv på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider platen.





Dato .: 05.04.2017 Utarbeidet av .: PP Godkjent av .: AK Rev. dato.: 08.06.2017 Rev.nr.: 1 Side 5 av 18

Godkjenning.: ETA - 16/0103. <u>DoP.: FIR/PP/BOA -</u> 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.						
Mixed stor gjennomføring	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2	S (mm)	Størrelse utsparing (mm)		Brannklasse	Se detalj, figur:
Alle typer installasjoner blandet	2 x 50 mm		600 x 1200		EI 60	Figur 4
	Forskjellige	typer insta	allasjoner			
KABEL/ KABELBRO / KABELSTIGE: Gjennomgående kabelbro og kabelstige. Alle typer og alle typer kabel med alle typer kabel mantel / isolasjon på kablene. Små kabler (A, B) d ≤ Ø 21 mm. Middels kabler (C, E) d ≤ Ø50 mm. Kabelbunt d ≤ Ø100 mm med kabel d ≤ Ø 21 mm eller Telecom. Elektro plast trekkerør d ≤ Ø16 mm.	STÅLRØR: Stålrør d ≤ Ø101 isolert med 13mm cellegummi type Armaflex AF. LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon, lengde 300 mm ut på begge sider av vegg.	Alu- PEX mm celle Armaflex LS: Røret rørisolasj på begge Note: Rui FIRESAFE	JMINIUMS RØR: d ≤ Ø25 isolert med 13 gummi type AF. må ha gjennomgående on, lengde 300 mm ut sider av vegg. ndt isolert rør påføres Fire Wrap med 2 å begge sider av vegg	Plastrø Plastrø Plastrø Plastrø Også P Note: I Fire W begge	PLASTRØR: r PE d \leq Ø110x2,7 r PE d \leq Ø110x3,4 r PP d \leq Ø110x2,7 r PP d \leq Ø110x6,3 r PP d \leq Ø110x10 VC rør i samme st Plastrør \leq Ø110 på rap med 2 runder sider av vegg eller R på røret på begg	mm. 7 mm 8 mm mm ørrelse. iføres FIRESAFE rundt røret på 1 FIRESAFE Fire
Åpninger mellom kabel og FIRESAFE FT Board tettes med minimum 5 mm bredde FT Acrylic eller FT Graphite i hele plate tykkelsen.	Åpninger mellom rør og FIRESAFE FT Board tettes med minimum 10 mm bredde x 25 mm dybde FT Acrylic eller FT Graphite.	FIRESAFE minimum	mellom Wrap og FT Board tettes med 10 mm bredde x 25 le FT Acrylic eller FT	begge etter n Wrap o minime røyk te så tette med F	es det først melloi FAcrylic. FIRE COL med skruer type F	kal være synlig på er mellom Fire ard tettes med FT Acrylic som sjon FIRE COLLAR m rør og FT Board LAR festes til FT

Figur 4


Mulitiple gjennomføringer skal ikke overstige mer enn 60% av arealet i utsparingen. Det er ikke krav til avstand mellom kabler, kabel kan ligge tett side om side eller i bunt.


Avstand mellom installasjon og utsparingskant skal være minimum 30 mm horisontalt. Avstand mellom installasjon og utsparingskant vertikalt kan være 0 mm. Avstand mellom de forskjellige typer installasjoner skal være minimum 20 mm horisontalt og vertikalt.

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignede før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider.

Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider.









Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan dieres på vår hiemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017 Utarbeidet av .: PP Godkjent av .: AK Rev. dato.: 08.06.2017 Rev.nr.: 1

Side 6 av 18

Godkjenning.: ETA - 16/0103. DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

	Betongdekke≥ 150 mm						
Mixed stor gjennomføring	Tykkelse FIRESFAFE FT Board 2 S (mr	n)	Størrelse utsparing (mm	1)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Alle typer installasjoner blandet	2 x 50 mm		600 x 5000		EI 60	Figur 5	
	Forskjellige type	er in:	stallasjoner				
KABEL/ KABELBRO / KABELSTIGE: Gjennomgående kabelbro og kabelstige. Alle typer og alle typer kabel med alle typer kabel mantel / isolasjon på kablene. Små kabler (A, B) d ≤ Ø 21 mm. Middels kabler (C, E) d ≤ Ø50 mm. Kabelbunt d ≤ Ø100 mm med kabel d ≤ Ø 21 mm eller Telecom. Elektro plast trekkerør d ≤ Ø16 mm.	STÅLRØR: Stålrør d ≤ Ø101 isolert med 13mm cellegummi type Armaflex AF. LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon, lengde 300 mm ut på begge sider av dekke.	Arı LS: gje len sid No pår me	ALUMINIUMS RØR: J- PEX d ≤ Ø25 isolert med mm cellegummi type maflex AF. Røret må ha ennomgående rørisolasjon, ngde 300 mm ut på begge ler av vegg. Jete: Rundt rørisolasjon føres FIRESAFE Fire Wrap ed 2 runder i underkant kke.	Plast Plast Plast Plast Eller Note Fire	Wrap med 2 rund	3,4 mm. 2,7 mm 5,3 mm 10 mm størrelse. påføres FIRESAFE er rundt røret i ler FIRESAFE FIRE	
Åpninger mellom kabel og FIRESAFE FT Board tettes med minimum 5 mm bredde FT Acrylic eller FT Graphite i hele plate tykkelsen.	Åpninger mellom isolert rør og FIRESAFE FT Board tettes med minimum 15 mm bredde x 25 mm dybde FT Acrylic eller FT Graphite.	Åp FIR mi mr	ninger mellom Wrap og RESAFE FT Board tettes med nimum 15 mm bredde x 25 n dybde FT Acrylic eller FT aphite.	av Fi mon og Fi mini røyk Ved det f Acry		ere synlig på etter mellom Fire Wrap tettes med le FT Acrylic som COLLAR så tettes g FT Board med estes til FT Board	


Figur 5

Mulitiple gjennomføringer skal ikke overstige mer enn 60 % av arealet i utsparingen. Det er ikke krav til avstand mellom kabler, kabel kan ligge tett side om side eller i bunt. Avstand mellom installasjon og utsparingskant skal være minimum 30 mm horisontalt. Avstand mellom installasjon og utsparingskant vertikalt kan være 0 mm. Avstand mellom de forskjellige typer installasjoner skal være minimum 20 mm horisontalt og vertikalt.

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignede før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider.

Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider.



Note: FIRESAFE Fire Wrap skal være innfelt i FT Board i underkant dekke og være synlig etter installasjon





Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017

Utarbeidet av .: PP

Godkjent av .: AK

Rev. dato.: 08.06.2017

Rev.nr.: 1

Side 7 av 18

Godkjenning.: ETA - 16/0103.

DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Store kabelgjennomføringer	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
KABEL/ KABELBRO / KABELSTIGE:	2 x 50 mm	600 x 1200	EI 60	Figur 6	

Gjennomgående kabelbro og kabelstige.

Alle typer og alle typer kabel med alle typer kabel mantel / isolasjon på kablene.

Store kabler (D) $d \le \emptyset 80 \text{ mm}$

Middels kabler (C, E) $d \le \emptyset 50 \text{ mm}$

Små kabler (A, B) $d \le \emptyset$ 21 mm.

Kabelbunt $d \le \emptyset 100 \text{ mm}$ med kabel $d \le \emptyset 21 \text{ mm}$

Kabelbunt d ≤ Ø100 Telecom.

Elektro plast trekkerør d ≤ Ø16 mm.

Figur 6

Det er ikke krav til avstand mellom kabler, kabel kan ligge tett side om side eller i bunt.


Avstand mellom kabelbro eller kabelstige må være minimum 5mm horisontalt og minimum 100 mm vertikalt.

Avstand mellom installasjon og utsparingskant skal være minimum 35 mm horisontalt og minimum 30 mm vertikalt.


Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignede før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider.

Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og kabel tettes med FIRESAFE FT Acrylic, bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.



Note: Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og kabel tettes med FIRESAFE FT Acrylic, i bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 8 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
Dop.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Betongdekke ≥ 150 mm.					
Store kabelgjennomføringer	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2 S (mm) Størrelse utsparing (m		Brannklasse	Se detalj, figur:	
KABEL / KABELBRO / KABELSTIGE	2 x 50 mm	600 x 1200	EI 60	Figur 7	

Gjennomgående kabelbro og kabelstige.

Alle typer og alle typer kabel med alle typer kabel mantel / isolasjon på kablene.

Store kabler (D) $d \le \emptyset 80 \text{ mm}$

Middels kabler (C, E) $d \le \emptyset 50 \text{ mm}$

Små kabler (A, B) $d \le \emptyset$ 21 mm.

Kabelbunt $d \le \emptyset 100 \text{ mm}$ med kabel $d \le \emptyset 21 \text{ mm}$

Kabelbunt d ≤ \emptyset 100 Telecom.

Elektro plast trekkerør d ≤ Ø16 mm.

Figur 7

Det er ikke krav til avstand mellom kabler, kabel kan ligge tett side om side eller i bunt.


Avstand mellom kabelbro eller kabelstige må være minimum 5mm horisontalt og minimum 100 mm vertikalt.

Avstand mellom installasjon og utsparingskant skal være minimum 35 mm horisontalt og minimum 30 mm vertikalt.


Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med betongdekke på begge sider.

Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og kabel tettes med FIRESAFE FT Acrylic, bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.



Note: Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og kabel tettes med FIRESAFE FT Acrylic, i bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 9 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
Dop.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.						
Ventilasjonskanal	Kanalisolasjon: type	Lengde kanalisolasjon FT Board lengde (mm)	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2S (mm) i vegg	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Ventilasjonskanal ≤ 500 x 500 mm	Kanal isolert med 1 x 50 mm FIRESAFE FT Board 2S	700 LI	2 x 50 mm	EI 60	Figur 8	

LI: Angitt isolasjon lokalt med angitt lengde fra vegg på begge sider, men avbrutt i selve gjennomføringen. Kanal isolering med FIRESAFE FT Board. LI: Lengde 700 mm ut på begge sider av vegg. Ved innfestning av FIRESAFE FT Board rundt ventilasjonskanalen benyttes skruer type FireScrew i lengde ≥ 90mm.

FireScrew av forsinket stål


Figur 8

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og ventilasjonskanal tettes med FIRESAFE FT Acrylic, bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.



Note: FireScrew skrus i fast på til-støtende plater på alle hjørner. Avstand mellom FireScrew c/c ≤ 150 mm.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 10 av 18
Godkjenning : FTA - 16/01/

Godkjenning.: ETA - 16/0103. Dop.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Betongdekke ≥ 150 mm.					
Ventilasjonskanal	Kanalisolasjon: type	Lengde kanalisolasjon FT Board lengde (mm)	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2S (mm) i betongdekke	Brannklasse	Se detalj, figur:
Ventilasjonskanal ≤ 1000 x 1000 mm	Kanal isolert med 1 x 50 mm FIRESAFE FT Board 2S	700 LI	2 x 50 mm eller 1 x 60 mm	EI 60	Figur 9
LI: Angitt isolasjon lokalt med angitt lengde fra dekke på begge sider, men avbrutt i selve gjennomføringen. Kanal				FireScrew a	v forsinket stål


LI: Angitt isolasjon lokalt med angitt lengde fra dekke på begge sider, men avbrutt i selve gjennomføringen. Kana isolering med FIRESAFE FT Board. LI: Lengde 700 mm ut på begge sider av vegg. Ved innfestning av FIRESAFE FT Board rundt ventilasjonskanalen benyttes skruer type FireScrew i lengde ≥ 90mm.




Figur 9

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med betongdekke på begge sider eller i senter av betongdekke. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og ventilasjonskanal tettes med FIRESAFE FT Acrylic, bredde minimum 5mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.



Note: FireScrew skrus i fast på til-støtende plater på alle hjørner. Avstand mellom FireScrew $c/c \le 150$ mm.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 11 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.

DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Brannspjeld	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:		
Rektangulære brannspjeld ≤ 600 x 300 mm	2 x 50 mm	900 x 596 mm	EI 90	Figur 10	

Figur 10

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og brannspjeld tettes med FIRESAFE FT Acrylic, minimum 10mm bredde og 25 mm dybde på begge sider.



Note: Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og brannspjeld tettes med FIRESAFE FT Acrylic, minimum 10mm bredde og 25 mm dybde på begge sider.





Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 12 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.

DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Ventilasjonskanal med brannspjeld	Kanalisolasjon: type	Lengde kanalisolasjon FT Board lengde (mm)	Tykkelse FIRESAFE FT Board 2S (mm) i vegg	Brannklasse	Se detalj, figur:
Brannspjeld ≤ 600 x 300 (mm)	Kanal isolert med 1 x 50 mm FIRESAFE FT Board 2S	≤ 1000 mm	2 x 50 mm eller 1 x 60 mm	EI 60	Figur 11

Kanal isolert med FIRESAFE FT Board fra vegg ut til brannspjeld på en side. Løsningen benyttes der brannspjeld ikke er montert i flukt med brannskillende konstruksjon, vegg. Ved innfestning av FIRESAFE FT Board rundt ventilasjonskanalen benyttes skruer type FireScrew i lengde ≥ 90mm. FireScrew skrus i fast på til-støtende plater på alle hjørner. Avstand mellom FireScrew c/c ≤ 150 mm.

FireScrew av forsinket stål

Figur 11

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider. Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og ventilasjonskanal tettes med FIRESAFE FT Acrylic, minimum 10mm bredde og 25 mm dybde på begge sider.



Note: FireScrew skrus i fast på til-støtende plater på alle hjørner. Avstand mellom FireScrew c/c ≤ 150 mm.



Note: Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og vent kanal tettes med FIRESAFE FT Acrylic, minimum 10mm bredde og 25 mm dybde på begge sider.





Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 13 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
Dop.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Rør diameter (Ø)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Rør av plast type PE/PP/PVC ≤ Ø250 mm Rør veggtykkelse (t): 6,2–22,7 mm U/C	2 x 50mm	400 x 1375	EI 60	Figur 12	
Rør av plast type PE ≤ Ø110 mm Rør veggtykkelse (t): 3,4 mm U/C	2 x 50mm	600 x 1200	EI 60		
Rør av plast type PVC ≤ Ø110 mm Rør veggtykkelse (t): 3,2 mm U/C	2 x 50mm	265 x 265	EI 60	Figur 13	

Figur 12


Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og plastrør tettes med FIRESAFE FT Acrylic med minimum 5mm som røyktetting på begge sider av vegg. FIRESAFE Fire COLLAR festes til FT Board med 4 skruer type FireScrew.

Figur 13


Åpninger mellom FIRESAFE FT Board FIRESAFE Fire COLLAR innfelt i Board tettes med FIRESAFE FT Acrylic med minimum 5mm som røyktetting på begge sider. FIRESAFE Fire COLLAR festes til FT Board med 4 skruer type FireScrew.

Installasjon av FIRESAFE FT Board


Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres i flukt med vegg på begge sider. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom FT Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider.




Note Figur 12: FIRESAFE Fire COLLAR festes til FT Board med 4 skruer type FireScrew i lengde ≥ 40 mm



Note Figur 13: FIRESAFE Fire COLLAR innfelt festes til FT Board med 4 skruer type FireScrew i lengde ≥ 40 mm







Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan dieres på vår hiemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 14 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Betongvegg ≥ 150 mm.				
Rør diameter (Ø)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:
El trekkerør av plast PVC 2 x Ø16 mm Rør veggtykkelse (t): 1,0 mm C/C	1 x 50 mm	450 x 200	EI 120	Figur 14

Figur 14

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres flukt med vegg på en side. Når FIRESAFE FT Board er installert i utsparingen tettes åpninger mellom Board og konstruksjonen med FIRESAFE FT Acrylic på begge sider av FT Board. Mellom EL trekkrør og Board tettes det med FIRESAFE FT Acrylic i 10 mm bredde og i hele platetykkelsen.



El trekkerør av plast kan være i alle vinkler mellom 90 ° og 45 ° i forhold til vegg.



Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 15 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957


Betongdekke ≥ 150 mm.					
Rør diameter (Ø) (mm)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Rør av plast type PVC ≤ Ø110 mm Rør veggtykkelse (t): 3,2 mm U/C	1 x 50 mm	400 x 400	EI 90	Figur 15	

Figur 15

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres flukt med vegg på en side.

Note: Plastrør ≤ Ø110 påføres FIRESAFE Fire Wrap på rull med 2 runder rundt røret. Åpning mellom FIRESAFE Fire Wrap og FIRESAFE FT Board tettes med FIRESAFE FT Acrylic eller FIRESAFE FT Graphite.



Plastrør kan være i alle vinkler mellom 90 ° og 45 ° i forhold til dekke.



Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 16 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Gipsplate- og betongvegg ≥ 100 mm.					
Rør diameter (Ø)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Kobber og stålrør ≤ Ø22mm. Rør veggtykkelse (t): 1,1 mm C/U Isolert med 13mm Armaflex AF eller tilsvarende. LS	2 x 50mm	600 x 1200	EI 60	Figur 16	
Stålrør ≤ Ø101mm. Rør veggtykkelse (t): 3,6 mm C/U Isolert med 13mm Armaflex AF eller tilsvarende. LS	2 x 50mm	600 x 1200	EI 60	Figur 17	
Stålrør ≤ Ø219 mm Rør veggtykkelse (t): 4,5 ≤ 14,2 mm C/U Isolert med 25mm Armaflex AF eller tilsvarende .LS	2 x 50mm	600 x 1200	EI 60		

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres flukt med vegg på begge sider.

Note: Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og rørisoleringen påføres FIRESAFE FT Graphite med fugebredde 10 mm og 25 mm dybde på begge sider.




Figur 16

LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon type Armaflex i lengde 300 mm ut på hver side av vegg. Det kan eventuelt benyttes annen tilsvarende cellegummi i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0.

Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1:

LS: Lengde ut fra vegg på begge sider og i selve gjennomføringen.

LS: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.



Figur 17

LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon type Armaflex i lengde 450 mm ut på hver side av vegg. Det kan eventuelt benyttes annen tilsvarende cellegummi i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0.

Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1:

LS: Lengde ut fra vegg på begge sider og i selve gjennomføringen.

LS: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.

Rør kan være i alle vinkler mellom 90 ° og 45 ° i forhold til vegg.



Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 17 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.

Godkjenning.: ETA - 16/0103. <u>DoP.: FIR/PP/BOA -</u> 01-03-2016

CE 0957

Betongvegg ≥ 150 mm.					
Rør diameter (Ø)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:	
Kobber og stålrør ≤ Ø22mm. Rør veggtykkelse (t): 1,1 mm C/U Isolert med 13mm Armaflex AF eller tilsvarende. LS	2 x 50mm	1000 x 1200	EI 90	Figur 18	
Kobber og stålrør ≤ Ø54 mm Rør veggtykkelse (t): 2,0 mm C/C Isolert med 30mm steinull, densitet 100-125 kg/m³·Ll	2 x 50mm	200 x 200	EI 120	Figur 19	

Figur 18

Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og rørisoleringen påføres FIRESAFE FT Graphite med fugebredde 10 mm og 25 mm dybde på begge sider.

Figur 19


Åpning mellom FIRESAFE FT Board og rør påføres FIRESAFE FT Acrylic fugebredde 10 mm og dybde i hele platetykkelsen på begge sider.

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres flukt med vegg på begge sider.



LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon type Armaflex i lengde 275 mm ut på hver side av vegg. Det kan eventuelt benyttes annen tilsvarende cellegummi i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0 . Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1: LS: Lengde ut fra vegg på begge sider og i selve gjennomføringen. LS: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.



LI: Rør må isoleres med rør skål av steinull i lengde 175 mm på begge sider av vegg men, avbrutt i selve gjennomføringen.

Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1:

- LI: Tykkelse og densitet rørisolasjon kan økes men ikke reduseres
- LI: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.

Rør kan være i alle vinkler mellom 90 $^{\circ}$ og 45 $^{\circ}$ i forhold til vegg .



Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvariger at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan dieres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Dato .: 05.04.2017
Utarbeidet av .: PP
Godkjent av .: AK
Rev. dato.: 08.06.2017
Rev.nr.: 1
Side 18 av 18
Godkjenning.: ETA - 16/0103.
DoP.: FIR/PP/BOA - 01-03-2016

CE 0957

Betondekke ≥ 150 mm.				
Rør diameter (Ø)	Tykkelse FT Board 2 S (mm)	Størrelse utsparing (mm)	Brannklasse	Se detalj, figur:
Kobber og stålrør ≤ Ø22mm. Rør veggtykkelse (t): 1,1 mm C/U Isolert med 13mm Armaflex AF eller tilsvarende. LS	2 x 50mm	1000 x 1200	EI 90	Figur 20
Kobber og stålrør ≤ Ø101 mm Rør veggtykkelse (t): 3,6 mm C/U Isolert med 13mm Armaflex AF eller tilsvarende. LS	2 x 50mm	100 x 1000	EI 90	Figur 21


Figur 20

Åpninger mellom FIRESAFE FT Board og rørisoleringen påføres FIRESAFE FT Graphite med fugebredde 10 mm og 25 mm dybde på begge sider.

Figur 21 Åpning mellom FIRESAFE FT Board og rør påføres FIRESAFE FT Graphite med fugebredde 10 mm og 25 mm dybde på begge sider.

Installasjon av FIRESAFE FT Board

Tilpass FIRESAFE FT Board nøyaktig for utsparing med kniv eller sag. Påfør FIRESAFE FT Acrylic på alle ende sider av platen med stål sparkel eller lignende før du presser platen inn i utsparingen. FIRESAFE FT Board skal installeres flukt med betongdekke på begge sider.



LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon type Armaflex i lengde 275 mm ut på hver side av dekke. Det kan eventuelt benyttes annen tilsvarende cellegummi i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0 . Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1:

LS: Lengde ut fra vegg på begge sider og i selve gjennomføringen.
LS: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.

LS: Røret må ha gjennomgående rørisolasjon type Armaflex i lengde 425 mm ut på hver side av dekke. Det kan eventuelt benyttes annen tilsvarende cellegummi i brannklasse Euroklasse B/ BL, s3-d0 .

Forklaring på forkortelser ved rørisolasjon (ref. 1366-3: 2009, Tabell 1:

LS: Lengde ut fra vegg på begge sider og i selve gjennomføringen.

LS: Lengder på rørisolasjon kan økes, men ikke reduseres.

Rør kan være i alle vinkler mellom 90 ° og 45 ° i forhold til dekke .

