
模糊控制

一般的控制器只有一套参数,无法实时调整,于是引入模糊控制器,对控制器的参数进行调整

模糊控制一般分为三个部分

- 1. 模糊化
- 2. 模糊推理
- 3. 去模糊化



模糊化

基本概念

▶ 模糊量: 输入模糊控制器的量, 如E (偏差) 、 $E_c(\frac{dE}{dt})$

• 论域: 模糊子集上下限的区间

• 隶属度: 隶属于某模糊子集的程度

• 模糊子集:

NB (Negetive Big)

NM (Negative Medium)

NS (Negative Small)

ZO (Zero)

PS (Positive Small)

PM (Positive Medium)

PB (Positive Big)

模糊化

根据隶属度函数 (模糊函数) 求隶属度。一般使用线性隶属度函数 (三角隶属度函数)。例如对于一个测量信号V, 其模糊化的过程如下:

- 1. 定义模糊子集{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}, 分别对应NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB
- 2. 将输入量化。为了将E和 E_c 与模糊子集对应,引入量化函数,E的范围为 $V_{min}-V_{max}\sim V_{max}-V_{min}$, E_c 为两次E作差,范围为E的二倍。采取线性量化,函数 关系为

$$f(E) = rac{3E}{V_{max}-V_{min}} \qquad f(E_c) = rac{3E_c}{2(V_{max}-V_{min})}$$

例如 $V_{max}=100, V_{min}=20, E=50, E_c=-120$,则 $f(E)=1.875, f(E_c)=-2.25$

3. 计算隶属度。对于线性隶属度函数,我们只需计算量化值其与其所属的两个隶属度的差值比例即可。其中,E隶属于PS和PM, E_c 隶属于NB和NM。E隶属于PS的隶属度为:

$$\frac{1.875 - 1}{2 - 1} = \frac{7}{8}$$

E隶属于PM的隶属度为:

$$\frac{2-1.875}{2-1}=\frac{1}{8}$$

 E_c 隶属于NB的隶属度为:

$$\frac{-2.25 - (-3)}{-2 - (-3)} = \frac{3}{4}$$

 E_c 隶属于NM的隶属度为:

$$\frac{-2 - (-2.25))}{-2 - (-3)} = \frac{1}{4}$$

可以看出,对于一个输入E,它所属的两个隶属度的和为1

模糊推理

模糊推理:根据模糊规则表求输出值U的隶属度,决策出模糊输出量

对于一般的控制,我们可以制订以下模糊表规则:

U	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	РВ	РВ	РВ	РВ	PM	ZO	ZO
NM	РВ	РВ	РВ	PM	PM	ZO	ZO
NS	РВ	PM	PM	PS	ZO	NS	NM
zo	PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NM
PS	PS	PS	ZO	NM	NM	NM	NB
PM	ZO	ZO	ZO	NM	NB	NB	NB
PB	ZO	NS	NB	NB	NB	NB	NB

其中,第一列为E的取值,第一行为 E_c 的取值。

根据以上规则,可以求得输出值U隶属于各个模糊子集的隶属度为: 隶属于PS的隶属度为:

$$U_{PS} = rac{7}{8} \cdot rac{3}{4} + rac{7}{8} \cdot rac{1}{4} = rac{7}{8}$$

隶属于ZO的隶属度为:

$$U_{ZO} = rac{1}{8} \cdot rac{3}{4} + rac{1}{8} \cdot rac{1}{4} = rac{1}{8}$$

U	NB	NM	NS	ZO	PS	РМ	PB
NB	РВ	РВ	РВ	РВ	PM	ZO	ZO
NM	РВ	РВ	РВ	PM	PM	ZO	ZO
NS	РВ	PM	РМ	PS	ZO	NS	NM
zo	PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NM
PS	PS	PS	ZO	NM	NM	NM	NB
PM	ZO	ZO	ZO	NM	NB	NB	NB
PB	ZO	NS	NB	NB	NB	NB	NB

去模糊化

对于输出值,我们同样采用给予隶属度的方法。由于采用了相同的论域,模糊变量的隶属度是相同的。基于这一基础,采用重心法计算量化值。其公式如下:

$$u_{out} = rac{\sum_{i=0}^{n} U_i \cdot F_i}{\sum_{i=0}^{n} U_i}$$
 U 为隶属度, F 为模糊子集的值

对于三角隶属度函数,有:

$$u_{out} = \sum_{i=0}^n U_i \cdot F_i$$

对于上例,输出值为:

$$u_{out} = 0 \cdot rac{1}{8} + 1 \cdot rac{7}{8} = 0.75$$

是一个在论域范围内的量化值

要将其转化为实际值,使用以下公式:

Author: 梁书恺

Date: 2023/10/10